

NO.	DESCRIPTION		NO.	DESCRIPTION	
1	PROTECTIVE CAP	Пылезащитный колпачок	51	SPRING CLIP	Пружинный держатель
6	BALL (C7.14)	Шар	52	SHIFT FORK	Вилка переключения
8	SCREW (ST4.8X78)	Винт	53	BALL BEARING 699	Шариковый подшипник
9	GEAR HOUSING	Корпус редуктора	54	TOOTHED SHAFT	Вал
10	NEEDLE BUSHING HK0709	Втулка	55	BALL BEARING 609-2RS	Шариковый подшипник
11	LOCKING PLATE	Зажимная пластина	56	ARMATURE	Ротор
12	OIL SEAL	Сальник	57	BALL BEARING 607-2RS	Шариковый подшипник
13	SCREW (ST4.2x13)	Винт	58	AIR-DEFLECTOR RING	Кольцо воздушного дефлектора
14	NEEDLE-ROLLER BEARING	Игольчатый роликовый подшипник	59	SCREW (ST4x10)	Винт
15	RED BUTTON	Кнопка	60	FIELD	Статор
16	SPRING	Пружина	61	RUBBER BEARING SLEEVE	Резиновая втулка
17	DRIVER PIN	Регулировочная скоба	62	MOTOR HOUSING	Корпус двигателя
18	O-RING	Кольцо	63	BRUSH HOLDER	Щеткодержатель
19	SLECTOR KNOB	Переключатель	64	CARBON BRUSH	Угольные щетки
20	RETAINING RING (29x2.5)	Кольцо	65	SCREW (ST3x8)	Винт
21	SUPPORTING DISC	Прокладка	66	INDUCTOR	Катушка индуктивности
22	COMPRESION SPRING	Пружина сжатия	67	CONNECTING CABLE	Подсоединяемые провода
23	CYLINDRICAL GEAR	Большая шестерня	68	SWITCH	Выключатель
24	RATCHET SLEEVE	Ствол	69	CAPACITOR	Конденсатор
25	STRAIGHT PIN	Цилиндрический установочный штифт	70	SCREW (ST4.2x16)	Винт
26	SCRAPOR	Кольцо	71	CORD CLIP	Хомут шнура
27	IMPACT BOLT	Боек	72	CORD	Шнур
28	GUIDE BUSHING	Держатель бойка	73	CORD GUARD	Усилитель шнура
29	O-RING	Кольцо	74	HOUSING COVER	Задняя часть корпуса
30	O-RING	Кольцо	75	SCREW (ST4.2x19)	Винт
31	DAMPING BUSHING	Держатель ловителя	76	AUXILIARY HANDLE	Вспомогательная рукоятка
32	RETAINING RING (27.5x2)	Кольцо	77	CLAM HOLDER	Крепление вспомогательной рукоятки
33	STRIKER	бойк	78	WINGED SCREW	Барашковый винт
34	O-RING	Кольцо	79	CLAMPING BAND	Кольцо для крепления рукоятки
35	PISTON	Поршень	80	T-BOLT	Болт
36	SHIM RING	Шайба	81	DETH GUAGE	Ограничитель глубины
37	SEAL RING	Кольцо для скобы	82	CLUTH DISC	
38	BUSHING	Втулка	83	BUSHING ASS'Y	Втулка
39	HDDING FORK	Вилка	84	BRUSH SPRING	Пружина
40	INTERMEDIATE FLANGE	Фланец	85	RETAINER RING (29x 1.5)	Стопорное кольцо
41	PROTECTIVE COVER	Защитный кожух	86	RETAINER RING (29x 1.5)	Стопорное кольцо
42	O-RING	Кольцо	87	RUBBER WASHER	Резиновая шайба
43	PISTON PIN	Поршневой палец	88	SUPPORT BLOC	Крепление
44	BUSHING ASSY	Муфта вала	89	U-NUT	Гайка
45	SPRING	Пружина	90	U-NUT	Гайка
46	NEEDLE BEARING HK0609	Игольчатый подшипник	91	SUPPORTING DISC	Винт
47	CYLINDRICAL GEAR	Цилиндрическая шестерня	92	BUSHING	Втулка
48	NEEDLE BEARING K15	Игольчатый подшипник	93	SUPPORT DISC	Кольцо
49	DRIVE END SHIELD	Балансир	94	QUICK-CHANGE COLLECT CHUCK	Патрон SDS+
50	NEEDLE BEARING HK0908	Игольчатый подшипник	95	KEYLESS CHUCK	Быстрозажимной патрон

