


◆ Parts



№			№		
1	Air adj.screw	Винт регулировки подачи воздуха	25	Small washer	Малая шайба
2	Air adj. knob	Регулятор воздушного потока	26	Trigger lever 1	Рычаг
3	o-ring	Кольцо	27	Trigger lever 2	Рычаг
4	Washer	Шайба	28	Trigger	Рычаг
5	Air valve spring	Пружина клапана подачи	29	Snap retainer	Шайба запорная
6	Air inlet valve	Входной клапан подачи воздуха	30	Trigger washer	Шайба
7	Switch spring	Пружина выключателя	31	Plug	Клапан вентиляционный
8	Air body	Клапан выключателя	32	Cup lid	Крышка бачка
9	Switch washer	Шайба	33	Cup	Бачок
10	o-ring	Кольцо	34	Filter	Фильтр
11	Switch knob	Кнопка выключателя	35	Fluid inlet plug	Штуцер бачка
12	Washer	Шайба	36	Needle	Игла подачи краски
13	Washer	Шайба	37	Spring	Пружина
14	Direction screw	Винт регулировочный	38	Screw	Винт
15	Spring	Пружина	39	Plug screw	Втулка регулировочная
16	Nut	Фиксирующая муфта	40	Screw	винт
17	Fluid cap washer	фланец	41	Pattern screw	Винт
18	Atomization	Распылитель	42	Plug screw	Толкатель
19	Fluid nozzle	Форсунка	43	Washer	Шайба
20	Fluid nozzle joint	Соединение	44	Plug screw	Винт регулировочный
21	Head washer	Шайба	45	o-ring	Кольцо
22	Joint washer	Шайба	46	Pattern adj.screw	Корпус краскопульт?
23	Direction screw	Винт	47	o-ring	Кольцо
24	Seal washer	Сальник	48	Wrench	Ключ
			49	Tool wrench	Ключ