



No.	Description	Description	No.	Description	Description
1	Protecting Rubber	Защитный колпачок/пыльник	27	Reverse Valve	Реверсивный клапан
2	Housing	Корпус	28	O-ring 6.7×1.8	Кольцо
3	Bolt M8×6	Болт	29	Valve Stem	Стержень клапана
4	Anvil Bushing	Втулка шпинделя	30	Washer	Шайба
5	Anvil Collar	Стопорное кольцо	31	Steel ball Dw=9.5	Стальной шар
6	O-ring 7.5×1.8	Кольцо	32	Inlet Spring	Пружина клапана
7	Anvil	Упорный стержень	33	Air Inlet Plug	Воздушный входной штуцер
8	Hammer Pin	Боек	34	Dust Free Cover	Пылезащитный колпачок
9	Hammer Cage	Рама бойка	35	Spring	Пружина
10	Hammer Dog	Ударный груз?	36	O-ring 8.5×1.8	Кольцо
11	Drive Cam	Кулачок	37	Air Regulator	Регулятор подачи воздуха
12	Ball Bearing	Шариковый подшипник 6001 ZZ	38	Bolt	Болт
13	Oil seal	Сальник	39	Pin 3×14	Палец
14	Front End plate	Передняя крышка цилиндра	40	Trigger	Курок выключателя
15	Rotor blade	Лопасть ротора	41	Exhaust cover	Крышка воздуховода
16	Rotor	Ротор	42	Bolt	Болт
17	Pin 3×10	Палец	43	Bolt M5×6	Болт
18	Cylinder	Цилиндр	44	Spring	Пружина
19	Pin 3×17.5	Палец	45	Pin	Палец
20	Rear End Plate	Задняя крышка цилиндра			

21	Gasket	Прокладка			
22	Rear Cover	Крышка корпуса			
23	Washer	Шайба			
24	Bolt M5×20	Болт			
25	Protecting Rubber	Защитное кольцо			
26	Valve Sleeve	Втулка реверсивного клапана			