

No.	Par Name	Qty		No.	Par Name	Qty		No.	Par Name	Qty
1	Screw M5X16	1	винт	9	Inductor	2	ушка индуктивно	17	Cord clip	1
2	Chuck	1	патрон	10	Stator	1	статор	18	Rubber sleeve	1
3	Gear box	1	корпус редуктора	11	Forward/Reverse	2	реверс	19	Cord	1
4	Bearing 608	1	подшипник	12	Screw ST2.9X16	10	винт	20	Housing B	1
5	Armature	1	ротор	13	Housing A	1	корпус А			
6	Bearing 606	1	подшипник	14	Switch	1	выключатель			
7	Carbon holder	2	держатель угольных щеток	15	Condenser	2	конденсатор			
8	Carbon brush	2	угольные щетки	16	Screw ST2.9X14	2	винт			

держатель шнура
усилитель шнура
шнур
корпус В

