

Der telescopische
Hydraulikwagenheber
Hydraulic bottle telescopic jack

Гидравлический бутылочный
телескопический домкрат

КТ 800051

Высота подъема:
230мм

Максимальная высота подъема:
550мм

Комплектация:
- Гидравлический бутылочный домкрат;
- Рукоятка домкрата;
- Инструкция по эксплуатации/
гарантийный талон.



4
ТОННЫ



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ			
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОДАЖИ			
ДАТА ПРОДАЖИ			
ПРИЧИНА ВОЗВРАТА	Домкрат не поднимает номинальный груз		ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА
	Домкрат не поднимается на максимальную высоту		
	Домкрат не работает		
	Другая причина		
ИЗДЕЛИЕ ОСМОТРЕНО И ВНЕШНИХ ДЕФЕКТОВ НЕ ОБНАРУЖЕНО. С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН			

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

Мы благодарим Вас за выбор изделия компании **KRAFT**. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам, сертифицирована и протестирована. Данный гарантийный талон предоставляет Покупателю гидравлического бутылочного телескопического домкрата право на гарантийный ремонт и замену изделия.

Перед использованием гидравлического бутылочного телескопического домкрата **KRAFT** внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. В процессе эксплуатации соблюдайте требования настоящего руководства. Это обеспечит Вашу безопасность при работе с изделием, а также продлит срок его службы.

1. Назначение.

Гидравлический бутылочный телескопический домкрат предназначен для поднятия грузов. Домкрат отличается компактностью конструкции, простотой обслуживания и надёжностью в эксплуатации, позволяя осуществить плавный подъём груза и его точную остановку на заданной высоте при небольшом рабочем усилии.



2. Внимание!

Домкрат должен быть установлен только на ровных и твердых поверхностях под прямым углом к поднимаемому объекту. Контакт верхней опорной площадки домкрата с поднимаемым объектом всегда должен быть надежным. При подъеме транспортного средства используйте страховочные подставки. Транспортное средство должно быть поставлено на тормоз, а колеса заблокированы. Запрещается превышать максимально допустимую грузоподъемность домкрата. Запрещается проводить разборку домкрата.

3. Инструкция по эксплуатации при замене колеса на автомобиле:

Поднятие груза:

Используя паз на конце рукоятки, плотно закройте выпускной клапан, поворачивая ручку по часовой стрелке до упора. Поместите домкрат под поднимаемый объект. При необходимости выверните выдвижной удлинительный винт до тех пор, пока он не соприкоснётся с грузом. Вставьте ручку в рычаг плунжера и качайте для поднятия груза на необходимую высоту.

Опускание груза:

Используя паз на конце рукоятки, откройте выпускной клапан, медленно поворачивая ручку против часовой стрелки до упора. Не следует резко вращать выпускной клапан во избежание повреждения объекта.

4. Обслуживание и уход

При эксплуатации предохраняйте домкраты от ударов. Не допускайте контакта домкрата с водой. Это может вызвать коррозию. При соприкосновении с водой, вытрите насухо домкрат и смажьте его подвижные части и винт. Хранить в вертикальном положении

Гарантийный талон:

В случае выявления недостатков в течение гарантийного срока эксплуатации просим Вас вернуть или заменить гидравлический бутылочный телескопический домкрат у продавца, предъявив заполненный при покупке гарантийный талон с чеком покупки. При отсутствии одного из этих документов гарантия не будет иметь силу.

Гарантия не распространяется:

- в случаях несоблюдения правил технического обслуживания и эксплуатации гидравлического бутылочного телескопического домкрата, установленных руководством по эксплуатации,
- при наличии механических повреждений на гидравлическом бутылочном телескопическом домкрате (трещин, вмятин и т.д.),
- на изделия, вскрывавшиеся или ремонтировавшиеся самостоятельно в течение гарантийного срока.