

Меры предосторожности:

- ✓ Используйте устройство по назначению. Несоблюдение руководства по эксплуатации может привести к серьезным травмам.
- ✓ Не следует подключать компрессор, если напряжение не соответствует параметрам, указанным в настоящем руководстве.
- ✓ Не рекомендуется чрезмерно накачивать автомобильные шины и другие предметы, иначе есть вероятность возникновения несчастного случая. Накачивать шины следует строго до уровня, рекомендованного производителями шин и автомобилей.
- ✓ Не рекомендуется эксплуатировать и оставлять компрессор в местах с повышенной влажностью.
- ✓ Не погружайте компрессор или его отдельные части в воду или другие жидкости.
- ✓ Компрессор не предназначен для непрерывной эксплуатации. Не превышайте максимальный цикл компрессора.
- ✓ При продолжительной работе компрессор нагревается. Не следует прикасаться к компрессору во время и непосредственно после использования.
- ✓ Не включайте устройство вблизи огня, во взрывоопасных средах, а также в местах распыления аэрозолей.
- ✓ Не оставлять устройство без внимания во время эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации:

- ① Установите компрессор на ровной поверхности.
- ② Подключите наконечник шланга компрессора к накачиваемому предмету и закрепите. При необходимости используйте дополнительный адаптер.
- ③ Подключите штекер шнура питания компрессора в гнездо прикуривателя автомобиля.
- ④ При необходимости включите зажигание автомобиля.
- ⑤ Накачайте шину, используя встроенный манометр.
- ⑥ При достижении нужного давления выключить компрессор и отсоединить шнур питания от гнезда прикуривателя.

! Время непрерывной работы компрессора не более 10 мин. Во избежание перегрева компрессора рекомендуется делать десятиминутный перерыв между включениями.

Срок службы и хранения:

Средний срок службы изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации составляет 5 лет. Срок хранения не ограничен.