

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Коротковолновая инфракрасная сушка WDK-1Н.

Зав. № _____
Модель _____
Дата продажи _____
Срок гарантии 1 год
Наименование _____
и адрес торговой организации _____
М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора

ОТК изготовителя

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Описание дефекта, № прибора


ОТК изготовителя

М.П.

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru
(812) 325-30-10
8-800-250-30-80

WIEDER[®]KRAFT[®]



КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА WDK-1Н

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «Видеркрафт РУС»

8-800-250-30-80

www.widerkraft.ru

Внимание! прочтите данную инструкцию. ознакомьтесь с требованиями по безопасности.

- 1. Данное изделие изготовлено в соответствии с требованиями высоких стандартов качества, что гарантирует длительную и безопасную работу, при условии соблюдения изложенного здесь руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 2. Эксплуатация данного изделия должна производиться в соответствии с руководством и строго по назначению!
- 3. Невыполнение данных требований может привести к неисправности оборудования, травмам и отказу производителя от гарантийных обязательств.

Назначение:

Инфракрасная сушка коротковолнового ИК-диапазона предназначена для обработки окрашенных поверхностей кузова автомобиля. Она обеспечивает высокое качество сушки поверхности за небольшое время. Характеризуется мобильностью, компактностью и простотой в эксплуатации. Установка времени сушки осуществляется с помощью механического таймера.

Технические характеристики:	
Модель:	WDK-1H
Питание:	1Ф.x220 - 230 В / 50 Гц
Мощность:	1100 Вт
Площадь прогрева:	800 x 500 мм
Температура нагрева поверхности:	40° - 75° С
Установка времени:	1 - 60 мин
Таймер:	Механический
Регулировка мощности:	Нет
Расстояние до поверхности:	30 ... 60 см

Требования по безопасности:

- 1. Внимательно причитайте руководство перед установкой или эксплуатацией данного оборудования.
- 2. Данное оборудование разработано для ускоренной ушки лакокрасочных покрытий. Установите безопасное расстояние от источника тепла до высушиваемой поверхности. Неправильно выбранное расстояние может привести к повреждению окрашенной поверхности.
- 3. Установка и сервисное обслуживание оборудования должны производиться квалифицированным специалистом или сервисной службой.
- 4. Система проста в установке, требует минимальных затрат при эксплуатации и в обслуживании. Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие в результате использования оборудования не по назначению или нарушения каких-либо требований инструкции по эксплуатации.
- 5. Когда оборудование работает, лампы не должны находиться в вертикальном положении - перпендикулярно полу. В противном случае, срок службы ламп сократится.
- 6. Во избежание повреждения ламп, не допускайте их резкого сотрясения, а так же попадания на них капель воды.
- 7. Не трогайте кварцевые лампы голыми руками. Если на кварцевых лампах скопилась грязь или какое-либо химическое вещество, просто протрите их перед использованием чистой тряпочкой, смоченной в спирте.
- 8. Окрашенная поверхность должна быть чистой, на ней не должно быть воды или других загрязнений.
- 9. Выключите оборудование после использования и отсоедините от источника питания. Уберите оборудование в безопасное место во избежание повреждения ламп.

Эксплуатация:

- 1. Убедитесь в том, что медный шнур имеет сечение не менее 4мм². Убедитесь в том, что напряжение источника питания и чистота соответствуют значениям, указанным на заводской табличке оборудования. Подключите ИК сушку к электропитанию. Включите сушку, нажав кнопку главного выключателя.
- 2. Установите время согласно требованиям, которые предъявляются к сушке данного типа лакокрасочного покрытия.
- 3. Для достижения наилучшего результата, источник ИК излучения должен располагаться параллельно окрашенной поверхности. Обычно расстояние 30-60см является оптимальным.
- 4. Выключите оборудование после использования. Уберите оборудование в безопасное место во избежание повреждения ламп.

Ориентировочное время сушки материалов:	
Тип поверхности:	Время сушки (мин)
Наполнитель /шпатлевка	5-7
Грунт	6-8
Наполнитель с большой толщиной пленки	10-12
Покровная краска	11
Покровный лак	12
Грунт на водной основе	8-10
Базовая краска на водной основе	5

Замена лампы:

- 1. Снимите решетку кассеты.
- 2. Снимите боковые отражающие пластины с обеих сторон кассеты.
- 3. Снимите фиксирующие пластины с обеих сторон кассеты.
- 4. Ослабьте фиксирующие винты и отключите соединения, после этого можно производить замену лампы.
- 5. Повторите все вышеуказанные действия в обратном порядке для установки лампы в кассету.