



## WB 120 Car & Bike

### 1 Вращающаяся моечная щетка

- Бережная и эффективная мойка.

### 3 Инновационная микроволоконная насадка с креплением липучкой

- Первая заменяемая насадка для вращающейся моечной щетки аппарата высокого давления с текстильной накладкой, допускающей стирку.

### 2 Замена насадок при помощи разблокирующего рычажка

- Быстрая и легкая замена насадок без контакта с грязью.

### 4 Исключительно бережная очистка

- Идеальное решение для мойки чувствительных поверхностей (например лакокрасочных покрытий).

# Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



## WB 120 Car & Bike


### Технические характеристики

№ для заказа	2.644-129.0	
Штрих-код (EAN)	4054278569796	
Состав текстильного материала	75 % полиэстер, 25 % полиамид	
Масса	кг	0,36
Масса (с упаковкой)	кг	0,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	296 × 142 × 140

# WB 120 Car & Bike

## 2.644-129.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
<b>Моечные щетки и губки</b>									
Сменная насадка Universal для WB 120 и WB 100	1	2.644-062.0						Сменная насадка Universal для вращающейся моечной щетки прекрасно подходит для очистки любых гладких поверхностей (лакированных, стеклянных, полимерных и т. д.).	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Car&Bike для WB 120 и WB 100	2	2.644-063.0						Прекрасное решение для мойки автомобилей и мотоциклов: сменная насадка Car & Bike для вращающейся моечной щетки с накладкой из микроволокна.	<input type="checkbox"/>
Сменная насадка Home&Garden для WB 120 и WB 100	3	2.644-064.0						Для тщательной очистки нечувствительных поверхностей на приусадебном участке: сменная насадка Home & Garden для вращающейся моечной щетки.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	4	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовому шлангу с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.