




GE-CC 18 Li - Solo

Очиститель садовых дорожек
аккумуляторный

Артикул: 3424050

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825615982

Очиститель садовых дорожек аккумуляторный Einhell GE-CC 18 Li-Solo представляет собой практичный инструмент из семейства Power X-Change, предназначенный для улучшения внешнего вида садового участка и продления срока службы участков с твердым покрытием. В комплект поставки входят сменные щетки (нейлоновая и стальная). Телескопическая длинная штанга имеет бесступенчатую регулировку, позволяя комфортно работать стоя. Для удобной работы предусмотрена дополнительная рукоятка с бесступенчатой регулировкой по высоте. Мягкие накладки Softgrip обеспечивают комфортную и безопасную работу. Устройство совместимо со всеми аккумуляторами семейства Power X-Change. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

Функционал и преимущества

- Представитель семейства Power X-Change
- Кнопка включения с защитой от случайного запуска
- Бесступенчатая регулировка дополнительной рукоятки
- Телескопическая длинная штанга с бесступенчатой регулировкой
- Сменные щетки (1x нейлоновая и 1x стальная в комплекте)
- Направляющие колеса
- Накладки Softgrip
- Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства

Технические характеристики

- | | |
|------------------|------------------------|
| - Диаметр щетки | 10 см |
| - Число оборотов | 1200 мин ⁻¹ |

Логистические данные

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - Вес изделия | 2.04 кг |
| - Вес в упаковке | 2.57 кг |
| - Размер упаковки | 875 x 200 x 120 мм |
| - Количество в транспортной упаковке | 4 штуки |
| - Вес транспортной упаковки | 13 кг |
| - Размер транспортной упаковки | 1000 x 420 x 280 мм |
| - Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC) | 898 1728 2160 |



Доступны следующие аксессуары



Spare brush Steel BG-EG 1410
Щетка стальная
Артикул: 3424100
EAN 13: 4006825569919
Einhell Grey



Spare brush Nylon BG-EG 1410
Щетка нейлоновая
Артикул: 3424110
EAN 13: 4006825569926
Einhell Grey



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus
Аккумулятор
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change
Аккумулятор
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory