E

Betrieb

Auslösesystem

Einzelauslösung mit Sicherungsfolge

Bei diesem Auslösesystem muss zuerst die Auslösesicherung **2** fest auf das Werkstück gesetzt werden. Ein Eintreib-

Assembly

Battery Charging

- **Use only the battery chargers listed on the graphics page.** Only these battery chargers are matched to the lithium ion battery us

Changing the Workpiece Protector (see figure G)

The workpiece protector **1** at the end of the discharge lock-off **2** protects the workpiece until the power tool is correctly placed for the driving procedure.

The workpiece protector can be removed and replaced.

– Pull the workpiece protector from the discharge lock-off.
– Push the new workpiece protector via the open end over the discharge lock-off.

Note: A spare workpiece protector can be stored at the top side of magazine **12**. For this, push the workpiece protector into the depot **10**.

Transport and Storage

When transporting the power tool, block the actuation system (see "Blocking the Actuation System", page 13), espe-

– Pour enfoncer d'autres clous, soulevez l'outil électro-portatif de la pièce et positionnez-le à l'endroit souhaité suivant.

¤ **Si vous appuyez sur le déclencheur 6 et le dispositif de protection contre le déclenchement 2 pendant plus d'une seconde après l'éjection d'un clou, un re-**

ne assolutamente il contatto. In caso di contatto accidentale, sciacquare accuratamente con acqua.

- **Brug kun originalt tilbehør fra Bosch (se „Tekniske data“).** Præcisionsdelene på el-værktøjet som f.eks.

Sekundär-/primärbatterier:

Li-jon:
Beakta anvisningarna i avsnittet ”Transport”, sida 45.

Ändringar förbehålles.

Arbeidshenvisninger

Utbedring av feil

Transport

Li-ion-batteriene i verktøyet underligger kravene for farlig gods. Batteriene kan transporteres på veier av brukeren uten ytterligere krav.
Ved forsendelse gjennom tredje personer (f.eks.: lufttransport eller spedisjon) må det oppfylles spesielle krav til emballasje og merking. Du må da konsultere en ekspert for farlig gods ved forber

Työskentelyohjeita

Õðüäåéîç: Ì ðïñåïôå íá äéáöõëÜîåôå Ýíá åöåäñéêü ðñïóôáôåõôéêü ôïõ õðü êáôåñãáóßá ôåì á÷ïõ óôçí åðüíù ðëåõñÜ ôïõ ãåì éóôÞñá **12**. Ãé' áõôü ùèÞóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü ôïõ õðü êáôåñãáóßá ôåì á÷ïõ ìÝóá óôç èÞêç **10**.

Ì åôáöïñÜ êáé äéáöýëáîç

Ì áíäáëþóôå ôï óýóôçìá áðïäÝóìåõóçò (âëÉðå «Ì áíäÜëùóç ôïõ óõóôÞìáôïò áðïäÉóìåõóçò», óåëßäá 56), üôáí ðñüêåéôáé íá ìåôáöÉñåôå ôï çëåêôñéêü åñãáëåßï, éäéáßôåñá üôáí, êáôÜ ôç ìåôáöïñÁ ôïõ, ÷ñçóéìïðïéåßôå óêÜëåò êáèþò êáé üôáí ðáßñíåôå áóõíÞèåéò óôÜóåéò.

Íá ìåôáöÉñåôå ôï çëåêôñéêü åñ

- Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengenizi her zaman koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.

– Tetiği 6 b□rak□n.
– Tetikleme sistemini ki

Transport

Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe
podlegają wymaganiom przepisów dotyczących towarów
niebezpiecznych. Akumulatory można wysyłać drogą lądową, lotniczą lub morską, jeśli ich obudowa będzie spełniała wymagania przepisów dotyczących towarów niebezpiecznych. Przed wysyłką należy skontaktować się z firmą spedycyjną.

Přeprava

Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají

kontaktmi akumulátora môže mať za následok popálenie alebo vznik požiaru.

- **Z akumulátora môže pri nesprávnom používaní**

¤ **Ne nyissa fel az akkumulátort.** Ekkor fennáll egy rövidzárlat veszélye.

Óvja meg az akkumulátort a forróságtól,

Karbantartás és szerviz

Karbantartás és tisztítás

Mielőtt a készüléken beállításokat

îò âèäà ðàáîòû ñ ýëåêòðîèíñòðóìåíòîì íèæàåò ðèñê ïîëó÷åíèÿ òðàâì.

- **Ïðåäîõðàíÿéòå íåïðåäíàìåðåííîå âêëþ÷åíèå ýëåêòðîèíñòðóìåíòà. Ïåðåä ïîäêëþ÷åíèåì ýëåêòðîèíñòðóìåíòà è óëåêòðîïèòàíèþ è/èëè êàêîì óëÿòîðó óáåäèòåñü â âûêëþ÷åííîì ñîñòîÿíèè ýëåêòðîèíñòðóìåíòà.** Ôäåðæàíèå ïàëüöà

Áëîêèðîâàíèå ñèñòåìû ïóñêà

Ïåðåä íàñòðîéêîé ýëåêòðîíèêè óáåäèòåñ�, çàìåíåí îé
ïðèíàäëåæíîñòåé èëè îòêëþчàâûâàíèåì
ýëåêòðîíèêè â ñîðîíó çàáëîêèðóéòå ñèñòåìó

Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé

Òðàíñïîðòèðîâêà

Íà âëîæåííûå ëèòèåâî-èîííûå àêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè òðàíñпортировки. Âêêóìóëÿòîðíûå áàòàðåè ìîãóò ïåðåâîçèòüñÿ ñàìè ïîëüçîâàòåëåì ââîðîìîáèëüíûì òðàíñпортóì áåç íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ íîðì.
Ïðè ïåðåâîçêå ñ ïðèâåå÷åíèåì òðåòüèõ ëèö (íàïð.:

Plan de întreţinere

Curăţaţi magazia **12**. Îndepărtaţi aşchiile de plastic sau

ïðåìàõâà îïàñíîñòòà îò çàäåéñòâàíå íà
åëåêòðîñòðóìåíòà ïîäàíè àíèå.

¤

Îòñòðàíÿâàíå íà ïîâðåäè

Ïðîáëåì	Ïðè÷è íà	Îòñòðàíÿâàíå
Åëåêòðîäâèãàòåë íå ðàáîòè.	Àêóìóëÿòîðíàòà áàòåðèÿ íå çàðåäåíà èëè å ïîâðåäåíà.	– Çàðåäåòå íàïúëíî àêóìóëïòîðíàòà áàòåðèÿ èëè ÿ çàìåíåòå.
	Àêóìóëïòîðíàòà áàòåðèÿ íå ïîñòàâåíà ïðàâèëíî.	– Ôîðñèðàéòå ñòå, ÷å àêóìóëïòîðíàòà áàòåðèÿ å çàõâàíàòà çäðàâî â ðúêîõâàòêàòà.
	Òåì ïåðàòóðàòà íà àêóìóëïòîðíàòà áàòåðèÿ åòâúðäåâàèñîêà èëè òâúðäåâ íèñêà.	– Èç÷àêàéòå, äîêàòî àêóìóëïòîðíàòà áàòåðèÿ äîñòèãíå (îòíîâî) îñ-6.1(âàíå94 reîààêó)-4ëíè(âàíåÒòåì ïåàêó)4(àâ4.5(.òó äî)4(àâ4.4(äåêó)4(âîJETãî)4(à

Transport

Akumulatori koji sadrže litijum jon podležu zahtevima prava o opasnim materijama.

Polnjenje vlagalnika (glejte slike B1–B4)

Pred nastavitvijo naprave, zamenjavo delov pribora ali preden odložite električno orodje, morate blokirati sprožilni sistem in odvzeti akumulatorsko baterijo.

¤

Hooldus ja teenindus

Hooldus ja puhastus

Enne seadme seadistamist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut lukustage päästikusüsteem ja eemaldage aku. See ettevaatusabinõu hoiab ära tööriista soovimatu käivitumise.

- Seadme laitmatu ja o7.682etamek(u)5.kus [(hdk(u)5.2(e)5.2( )]Tj0 -1.1719 T-Dj0.0006 Tj-0.0003 Twj(s( )-2(doo)6.6(e8-7.us jselle4( )-7.

ražotājfirma. Katra uzlādes ierīce ir paredzēta tikai savai T7(ā)1T2(s.)5.4(s)] -1JĪ/F62 Tr12fG12fJ5.4j530154 1JĪM []0 dĪ.4210945.424JĪ61219 0031<0066viesu 86Lešu)T

Transportēšana

Uz izstrādājumam pievienotajiem litija-jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu. Lietotājs var transportēt akumulatorus ielu transporta plūsmā bez papildu nosacījumiem.
Pārsūtot tos ar trešo personu starpniecību (piemēram, ar gaisa transporta vai citu transporta aģentūru starpniecību), jāievēro īpaši sūtījuma iesaiņošanas un

Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo matavimų vertės nustatytos pagal EN 60745.

Pagal A skalę išmatuotas elektrinio įrankio triukšmo lygis tipiniu atveju siekia: garso slėgio lygis 91 dB(A); garso galios lygis 102 dB(A). Paklaida K=3 dB.
Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė a_h ir paklaida K nustatytos pagal

Transportavimas

Kartu pateikiamų ličio jonų akumuliatorių gabenimui taikomos pavojingų krovinių gabenimą reglamentuojančių įstatymų nuostatos. Naudotojui akumuliatorius gabenti keliais leidžiama be jokių apribojimų.

ĩ ĭĮ¹ >ĭ W bv~Õ`ĭ Æ¢z[Ķ)È}wrĭ ®| zp Â¢_ ĩĹ ¯ Ź ¹]ĭÌĭ¶ Ri ¹q¨[
ĥ d Ÿ ¹p) Ĝ ~Ü f κĭ À |ł ~¥~¢_ Â ¶ ĩ ~q ĩĹ ĝ Ęκĭ ĩĹ Å eκĭ ĩĹ
)Ĕ ĩ »Úł Ĝ ~Ü f κĭ - ¦ x ĭr È}wrĭ ®| zp bv~Õ`ĭ
øÇr°ł ĘRÕ`ĭ Y É¶ ¹p )Ī Ñ Ė É[ĩ Æĭe »_ĉ ĘRÕv W ĘRÕ`ĭ Æ¢z[Ķ

ǽǵ²ǽʰ Y⁹ ƤƩɢ