

ГРАД-М

РУС	Инструкция по эксплуатации	6
УКР	Інструкція з експлуатації.	8
ҚАЗ	Қолданысы бойынша нұсқама.	11
ENG	User's Manual	13






П-801












90040121










1

230 V 780 W 0-1100 0-4500 32 mm 24 mm 13 mm
50 Hz min⁻¹ min⁻¹

3.8 kg

2**3****4**

5.1**2****3****5.2****2****3****6****2****3****7**

8**ВЫКЛ****9****lock → ВЫКЛ****10****11**



Русский Перфоратор электрический

НАЗНАЧЕНИЕ

Данный инструмент предназначен для ударного сверления в бетоне, кирпиче и камне. При установке соответствующих принадлежностей инструмент может применяться для сверления в дереве, металле и пластмассах, а также для завинчивания и вывинчивания винтов и шурупов. Инструмент рассчитан на использование буров и прочих насадок с хвостовиком SDS-plus.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1

УСТРОЙСТВО 2

1. Выключатель
2. Переключатель режимов работы
3. Запорная муфта
4. Дополнительная рукоятка
5. Кнопка блокировки выключателя
6. Переключатель направления вращения

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Перфоратор электрический
Дополнительная рукоятка
Глубиномер
Буры по бетону
Глоское долото
Пикообразное долото
Емкость со смазкой
Дополнительный комплект щеток

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Общие правила для всех видов электроинструмента

Во избежание возгорания, поражения электрическим током и травм электроинструмент следует эксплуатировать в соответствии с указаниями данной инструкции. Сохраните эту инструкцию!

1. Рабочее место:

- а) рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загроможденные и недостаточно освещенные рабочие места ведут к травматизму;
- б) не используйте электроинструменты во взрывоопасных условиях, например возле легковоспламеняющихся жидкостей, газов или частиц. Во время работы электроинструмента образуются искры, которые могут вызвать воспламенение взрывоопасных веществ;
- в) во время работы с электроинструментом дети и посторонние должны находиться на безопасном расстоянии. Отвлекаясь, вы можете потерять контроль над управлением.

2. Электротехническая безопасность:

- а) вилка электроинструмента должна точно соответствовать штепсельной розетке. Никогда не вносите изменения в конструкцию вилки. Не используйте переходные устройства для вилки, которые замыкают электроинструмент на землю;

- б) не допускайте контакта частей тела с заземленными поверхностями, например с поверхностью труб, радиаторов, кухонных плит, холодильников. Это может привести к поражению электрическим током;
- в) не оставляйте электроинструменты под дождем или в условиях повышенной влажности. Вода, попавшая на электроинструмент, повышает вероятность поражения электрическим током;
- г) не переносите электроинструмент, держа его за шнур питания, не дергайте и не тяните за шнур, чтобы отключить вилку от розетки. Не допускайте соприкосновения шнура с нагретыми поверхностями, острыми предметами или подвижными деталями. Поврежденные или спутанные шнуры питания повышают вероятность поражения электрическим током;
- д) если электроинструмент используется вне помещений, применяйте только удлинители, предназначенные для наружных работ. Применение удлинителей, предназначенных для наружных работ, уменьшает вероятность поражения электрическим током. Всегда используйте инструмент вместе с устройством защитного отключения.

3. Личная безопасность:

- а) будьте внимательны, контролируйте свои действия и руководствуйтесь здравым смыслом при работе с электроинструментом. Не работайте с электроинструментом, если вы устали или находитесь под влиянием наркотических веществ, алкоголя или медицинских препаратов. Потеря внимания при работе с электроинструментом может привести к тяжелым травмам;
- б) обязательно пользуйтесь защитными очками. Такие средства безопасности, как респиратор, несколько защитная обувь, шлем-каска или средства защиты органов слуха, используемые в соответствующих условиях, уменьшают вероятность получения телесных повреждений;
- в) не допускайте непреднамеренного включения. Перед подключением вилки в розетку убедитесь, что выключатель находится в положении «Выкл». Не переносите электроинструмент, держа палец на выключателе, и не подключайте электроинструмент к сети при выключателе, установленном в положение «Вкл», так как это повышает вероятность травматизма;
- г) убирайте в сторону регулировочные инструменты и гаечные ключи перед включением электроинструмента. Соприкосновение гаечного ключа или регулировочного инструмента с подвижными узлами электроинструмента может привести к телесным повреждениям;
- д) не наклоняйтесь чрезмерно. Работайте в безопасной позе и всё время сохраняйте равновесие. Это обеспечит надлежащее управление электроинструментом в неожиданных ситуациях;
- е) работайте в облегающей одежде, снимите украшения. Если у вас длинные волосы, уберите их под головной убор. Свисающая одежда, украшения и длинные волосы могут быть захвачены движущимися частями инструмента;
- ж) в случае, если предусмотрено подключение пылеулавливающего устройства, убедитесь, что оно подсоединенено и надёжно работает. Использование такого рода устройств уменьшает вред от воздействия пыли;

3) используйте зажимы или тиски для фиксации изделия. Это безопаснее, чем пытаться удерживать предмет руками, и высвобождает обе руки для управления инструментом.

4. Использование электроинструмента и уход за ним:

а) не перегружайте электроинструмент. Использование электроинструмента только по назначению способствует более эффективной и безопасной работе;

б) не используйте электроинструмент, если выключатель не устанавливается в положение «Вкл» и «Выкл». Электроинструмент с вышедшими из строя выключателем представляет потенциальную опасность и должен быть отремонтирован;

в) перед проведением любых работ по ремонту, замене принадлежностей или перед уборкой электроинструмента на хранение отключайте вилку от источника питания.

г) храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не доверяйте использование электроинструмента лицам, не ознакомившимся с инструкцией по его применению. В руках не обученных лиц электроинструмент представляет опасность;

д) регулярно проверяйте инструмент на наличие поврежденных деталей и прочих неисправностей. Своевременно отдавайте поврежденный электроинструмент в ремонт. Большое количество несчастных случаев вызвано плохим обслуживанием электроинструмента;

е) содержите режущий инструмент острым и чистым. Должным образом обслуживаемый режущий инструмент с острыми режущими частями в меньшей степени подвержен заклиниванию, им легче работать;

ж) используйте электроинструмент, принадлежности, рабочие насадки и т.п. только по назначению.

5. Техническое обслуживание

Производить обслуживание и ремонт электроинструмента должен только квалифицированный специалист, используя только идентичные запасные части. Это будет гарантией надежности и безопасности электроинструмента.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕРФОРаторов

Перед работой убедитесь, что:

- напряжение электродвигателя инструмента соответствует сетевому напряжению
- розетка, удлинитель, шнур питания и их вилки исправны, нет повреждений электроизоляции, обеспечен должный контакт между электропроводящими частями
- хвостовик бура соответствует параметрам патрона; недопустимо использование переходников для установки бура
- установлена дополнительная рукоятка
- обрабатываемый объект надежно зафиксирован
- в зоне сверления (долбления) нет электропроводки, труб или коммуникаций

В процессе работы:

- Перед установкой в патрон хвостовик бура (или долота) требуется слегка смазать любой консистентной смазкой для механических устройств.
- недопустима работа в условиях повышенной влажности (дождь, туман, пар, снегопад и т.п.)
- недопустимо нахождение шнура питания вблизи от подвижных частей электроинструмента
- не рекомендуется использовать чрезмерно длинные удлинители; при использовании удлинителя на катушке он должен быть полностью размотан
- не закрывайте вентиляционные отверстия электроинструмента и не допускайте их засорения
- во время перерыва в работе отключайте инструмент от источника электропитания
- используйте защитные очки, также рекомендуется использовать фартук, нескользящие перчатки и нескользящую обувь
- при образовании пыли пользуйтесь респиратором
- перед прекращением работы дайте инструменту поработать 1-3 минуты на холостом ходу для охлаждения электродвигателя
- после выключения инструмента рабочая насадка остывает не сразу, не касайтесь насадки до ее остывания
- не перегружайте инструмент: для его эффективной работы не требуется прикладывать к нему чрезмерного физического усилия.

Следует немедленно выключить инструмент при:

- заклинивании рабочей насадки
- неисправности кабеля, вилки или розетки
- поломке выключателя
- чрезмерном искрении щеток и колышевидном огне на поверхности коллектора.



Инструмент имеет двойную изоляцию и не требует заземления.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД



Перед техническим обслуживанием отключите инструмент от сети питания!

- Каждый раз по окончании работы рекомендуется очищать корпус инструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.
- Каждые полгода следует пополнять смазку инструмента. Обращайтесь для этого в Службу сервиса.
- В случае неисправностей обратитесь в Службу сервиса.



Перфоратор електричний

ПРИЗНАЧЕННЯ

Даний інструмент призначений для ударного свердління в бетоні, цеглі й камені. При установці відповідного пристрія інструмент може застосовуватися для свердління в дереві, металі й пластмасах, а також – для загвинчування й вигвинчування гвинтів і шурупів. Інструмент розрахований для використання бурів і інших насадок із хвостовиком SDS-plus.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 1

УСТРІЙ 2

1. Вимикач
2. Перемикач режимів роботи
3. Запірна муфта
4. Додаткова рукоятка
5. Кнопка блокування вимикача
6. Перемикач реверсу

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Перфоратор електричний

Додаткова рукоятка

Глибиномір

Бури для свердління бетону

Плоске долото

Шпиллясте долото

Ємність зі смазкою

Додатковий комплект щіток

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Щоб уникнути зайняття, враження електричним струмом і травм електроінструмент потрібно експлуатувати відповідно до вимог даної інструкції. Зберігіть цю інструкцію!

1. Робоче місце:

- а) робоче місце повинно бути чистим і добре освітленим. Захаращені і недостатньо освітлені робочі місця ведуть до травматизму;
- б) не використовуйте електроінструмент у вибухонебезпечних умовах, наприклад біля легкозаймистих рідин, газів або часток. Під час роботи електроінструмента утворюються іскри, які можуть спричинити запалення вибухонебезпечних речовин;
- в) під час роботи з електроінструментом діti і сторонні повинні знаходитися на безпечної відстані. Відволікаючись, ви можете втратити контроль над управлінням.

2. Електротехнічна безпека:

- а) вилка електроінструмента повинна точно відповісти штепсельній розетці. Ніколи не вносите зміни в конструкцію вилки. Не використовуйте переходні пристрій для вилки, які замикають електроінструмент на землю;

б) не допускайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, наприклад з поверхнею труб, радіаторів, кухонних плит, холодильників. Це може привести до враження електричним струмом;

в) не залишайте електроінструмент під дощем або у вологих умовах. Вода, що попала на електроінструмент, підвищує імовірність враження електричним струмом;

г) Ніколи не переносять електроінструмент, тримаючи його за шнур, не смикайте і не тягніть за шнур, щоб відключити вилку від розетки. Не допускайте зіткнення шнура з нагрітими поверхнями, гострими предметами або рухомими деталями. Пошкоджені або спутані шнури живлення підвищують імовірність враження електричним струмом;

д) якщо електроінструмент використовується поза приміщеннями, застосуйте тільки призначенні для зовнішніх робіт подовжувачі. Застосування шнуров живлення, призначених для зовнішніх робіт, зменшує імовірність враження електричним струмом. Завжди використовуйте інструмент разом з пристрієм захисного відключення.

3. Особиста безпека:

а) будьте уважні, контролюйте свої дії і керуйтесь здоровим глуздом при роботі з електроінструментом. Не працуйте з електроінструментом, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом наркотиків, алкоголю або медичних препаратів. Втрата уваги при роботі з електроінструментом може привести до важких тілесних пошкоджень;

б) застосуйте обладнання, що забезпечує безпеку робіт. Завжди надівайте засоби захисту органів зору. Такі кошти безпеки, як респіратор, неслізьке захисне взуття, шолом-каска або засоби захисту органів слуху, що використовується у відповідних умовах, зменшать імовірність отримання тілесних пошкоджень;

в) не допускайте ненавмисного включення. Перед підключенням вилки в розетку пересвідчиться, що перемикач встановлений в положення «Вимк.». Не переносять електроінструмент, тримаючи палець на перемикачі, і не підключайте електроінструмент до мережі коли перемикач встановлено в положення «Вкл.», оскільки це підвищує імовірність травматизму;

г) прибрайте регулювальні інструменти і гайкові ключі перед включенням електроінструмента. Зіткнення гайкового ключа або регулювального інструмента з рухомими вузлами електроінструмента може привести до тілесних пошкоджень;

д) не нахиляйтесь понадміру. Працуйте в безпечній позі і весі час зберігайте рівновагу. Це забезпечить належне управління електроінструментом в ненаслідкованих ситуаціях;

е) одягайтесь належним чином. Не надівайте просторий одяг і ювелірні вироби. Зробіть так, щоб ваше волосся, одяг і рукавички знаходилися на достатній відстані від рухомих частин. Просторий одяг, ювелірні вироби і довге волосся можуть бути захоплені рухомими частинами;

ж) у випадку, якщо передбачене підключення пиловловлюючого пристрою, пересвідчиться, що воно

приєднане і надійно працює. Використання такого роду пристрій зменшує шкоду від впливу пилу;
з) використовуйте зажими або лещата для фіксації виробу. Це безпечніше, ніж намагатися втримувати предмет руками, і вивільняє обидві руки для управління інструментом.

4. Використання електроінструмента і догляд за ним:

- а) не перевантажуйте електроінструмент. Використання електроінструмента тільки за призначеним зробить роботу більш ефективно і безпечно;
- б) не використовуйте електроінструмент, якщо перемикач не встановлюється в положення «Вкл.» і «Вимк.». Всі електроінструменти з перемикачами, що вийшли з ладу представляють потенційну небезпеку і повинні бути відремонтовані;
- в) перед проведенням будь-яких робіт по наладці, заміні принадлежностей або перед прибиранням електроінструмента на зберігання потрібно відключати вилку від джерела живлення. Ці заходи безпеки зменшують ризик ненавмисного включення електроінструмента;
- г) зберігайте електроінструмент в недоступному для дітей місці і не довіряйте використання електроінструмента особам, не ознайомленим з даним електроінструментом і з інструкцією по його застосуванню. У руках ненавчених осіб електроінструмент представляє небезпеку;
- д) необхідно провести техобслуговування електроінструмента. Потрібно перевіряти наявність пошкоджених деталей і інші моменти, які можуть вплинути на роботу електроінструмента. Відремонтуйте пошкоджений електроінструмент перед використанням. Велика кількість нещасних випадків викликана поганим обслуговуванням електроінструмента;
- е) зберігайте ріжучий інструмент гострим і чистим. Ріжучий інструмент з гострими ріжучими частинами в менший мірі скильний до заклинення, ім легше працювати;
- ж) використання електроінструмента не за призначенням може привести до небезпечних ситуацій.

5. Обслуговування

Проводити обслуговування і ремонт електроінструмента повинен тільки кваліфікований фахівець, використовуючи тільки ідентичні запасні частини. Це буде гарантією надійності і безпеки електроінструмента.

СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед роботою пересвідчіться, що:

- напруга електродвигуна інструмента відповідає напрузі мережі
- розетка, подовжувач, шнур живлення та їхні штепсели справні, немає ушкоджень електроізоляції, забезпечений належний контакт між струмопровідними частинами
- хвостовик бура відповідає параметрам патрона; неприпустиме використання переходників для встановлення бура

- встановлена додаткова рукоятка
- оброблюваний об'єкт надійно зафіксований
- у зоні свердління (довбання) немає електропроводки, труб або комунікацій

В процесі роботи:

- Перед установкою в патрон хвостовик бура (або долота) потрібно злегка змазати будь-яким консистентним маслом для механічних пристрій.
- неприпустима робота в умовах підвищеної вологості (дощ, туман, пара, снігопад і т.ін.)
- неприпустиме знаходження шнура живлення поблизу рухливих частин електроінструмента
- не рекомендується використовувати надмірно довгі подовжувачі; при використанні подовжувача на котушці він повинен бути повністю розмотаний
- не закривайте вентиляційні отвори електроінструмента й не допускайте їх засмічення
- під час перевірки в роботі відключайте інструмент від джерела електро живлення
- використовуйте захисні окуляри, також рекомендується використовувати фартух, нековзні рукавички й нековзне взуття
- при утворенні пилу користуйтеся респіратором
- перед припиненням роботи дайте інструменту попрацювати 1-3 хвилини на холостому ході для охолодження електродвигуна
- після вимикання інструмента робоча насадка остигає не відразу, не торкайтесь насадки до її остигання
- не допускайте перевантаження інструмента: для його ефективної роботи не потрібно прикладати до нього надмірного фізичного зусилля.

Необхідно негайно вимкнути інструмент при:

- заклиниванні робочої насадки
- несправності кабелю, вилки або розетки
- поломці вимикача
- надмірному іскрінні щіток і кільцеподібному полум'ї на поверхні колектора.



Інструмент має подвійну ізоляцію і не потребує заземлення.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 Перед технічним обслуговуванням відключіть інструмент від мережі живлення!

- Щораз після завершення роботи рекомендується очищувати корпус інструмента й вентиляційні отвори від бруду й пилу м'якою тканиною або серветкою. Стійкі забруднення рекомендується усуваюти за допомогою м'якої тканини, змоченої в мильній воді. Неприпустимо використовувати для усунення забруднень розчинники: бензин, спирт, аміачні розчини й т.п. Застосування розчинників може привести до ушкодження корпуса інструмента.
- Кожній півроку слід відновлювати змащення інструмента. Звертайтесь для цього в Службу сервісу.
- У випадку несправностей звертайтесь в Сервісну службу.

ҚАЗ Қазақша

Электр перфораторы

ҚОЛДАНЫЛУЫ

Бұл инструмент бетонда, кірпіш пен таста соққылап бұрылауға араналған. Сәйкес бүйімдарын орнатқан жағдайда аспап ағашты, металл және пластмассаны бұрылауға, сондай-ақ бұрама және бұрама шегелерді бұрап енгізуге және шығаруға қолданылуы мүмкін. Аспап бура және басқа да SDS-plus қалпағы бар қондырмаларға қолдануға арналған.

ТЕХНИКАЛЫҚЕ СИПАТТАМАЛАР 1

ҚҰРЫЛҒЫ 2

- Ажыратыш
- Жұмыс режиміне алмастырығыш
- Ілмекті мұфта
- Косымша саптама
- Ажыратышты құлпытап түтімсіз
- Айналым бағытын ауыстырығыш

ҚАУІПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ

Әртене, электр тогының соғуы мен жарақат алудан сақтану үшін электроаспарты осы нұсқамаға сәйкес қолдану жақет. Сондай-ақ қауіпсіздік техникасы бойынша қосымша нұсқаманы оқыңыз. Осы нұсқаманы сақтаңыз!

1. Жұмыс орны:

- жұмыс орны таза және жарық болуы қажет. Көп заттармен белгелген және жарық жақсы түспейтін жұмыс орындары жарақаттануға әкеледі;
- жарылу қауіпі бар жағдайларда, мысалы жеңіл жалындайтын сұйықтықтар, газдар немесе белшектер жаһында электр аспалтарын қолданбаңыз. Электр аспабының жұмысы кезінде жарылыс қауіпі бар заттардың жалындауын туғызыу мүмкін ұшындар шығады;
- электр аспабымен жұмыс кезінде балалар мен бөгөн адамдар қауіпсіз қашықтықта болуы қажет. Сіз аландап, басқару бақылауынан айрылып қалуыны мүмкін.

2. Электр техникалық қауіпсіздік:

- электр аспабының ашасы ашалық розеткаға сәйкес келу қажет. Ешқашан ашаның құрылымына езгеріс енгізбеніз. Ашаға араналған электр аспабын жерге түйіктайтын өткізгіш құралдарын қолданбаңыз;
- жерленген жабындарға, мысалы құбыр, радиатор, ас үйлік плиталар мен мұздатқыш бетімен дененің жаһасын болдырмаңыз. Бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін;
- электр құралдарын жаңбыр астында немесе үлғал жерлерде қалдырмаңыз. Электр аспабына кірген су электр тогының соғу мүмкіндігін жогарылатады;
- желіс баусымын қолдану тәртібін ғұзбашыз. Электр аспабын оның баусымынан үстаяр арқылы

жылжытпаңыз, ашаны розеткадан айыру үшін баусымынан тартып, жұлжымаңыз. Баусымың ыстық беттер, өткір заттар мен қозғалмалы белшектермен өзара жаһасына жол бермеңіз. Закымдалған немесе байланып қалған қоректендіру баусымдары электр тогының соғу мүмкіндігін жогарылатады;

д) егер электр аспабы болмeden тыс қолданылатын болса, тек сыртқы жұмыстарға арналған ұзартқыштарды пайдаланыңыз. Сыртқы жұмыстарға араналған ұзартқыштарды қолдану, электр тогының соғу мүмкіндігін азайтады. Аспапты әрқашан қорғанысты сендерү жабдығымен бірге қолданыңыз.

3. Жеке қауіпсіздік:

- электр аспабымен жұмыс кезінде абай болыңыз, өз өрекетінде бакылауда үстап, саналы ойды басшылыққа алыңыз. Егер сіз өзінізді шаршанқы сезінсөзі немесе есірткі, алкоголь, медициналық дәрілердің әсерінде болсаныз электр құралымен жұмыс істеменіз. Электр аспабымен жұмыс кезінде салғырт қару дene жарақатына әкелуі мүмкін;
- жұмыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жабдықтарды қолданыңыз. Әрқашан көрү органдарын қорғау құралдарын киңіз. Сәйкес жағдайларда қолданатын сырғанамайтын қорғаныс аяқ киімі, респиратор, дұлғы-каска немесе есту органдарын қорғау құралдары дene жарақатын алу мүмкіндігін азайтады;
- аппараттың еріктен тыс қосылуына жол бермеңіз. Ашаны розеткага тықпас бұрын қосыш “сөнген” қалпында құрылғанына көз жеткізіңіз. Электр аспабын қосышты қолыңызған үстап тұрып жылжытпаңыз, және қосыш “қосылу” қалпында тұрган кезде электр аспабын желіге қоспаңыз, себебі бұл жарақаттану қауіпн жогарылатады;
- электр құралын қосар алдында реттегіш құралдары мен бұрандалық кілттерді алып тастаңыз. Қылжымалы түйінді электр аспалтың гайкалық кілт пен реттегіш құралдармен жаһасуы дene жарақаттарына әкелуі мүмкін;
- тым төмөн еңкейменіз. Үнемі қауіпсіз қалыпта жұмыс істеніз және тепе-төндік сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр аспабын тиісті басқаруды қамтамасыз етеді;
- жұмысқа ынғайлы күй күйін. Зергерлік бүйімдар тақпаңыз және кең киімдер кименіз. Сіздің шашыңыз, күйініз бен қолғабыңыз қозғалмалы белшектерден жеткілікті қашықтықта болатындей қойыңыз. Кең күй, зергерлік бүйімдер мен ұзын шаштар қозғалмалы белшектерге ілініп кетуі мүмкін;
- еже шаш жинаитын құрылғының қосылуы қарастырылған болса, оның қосылғанына және сенімді жұмысына көз жеткізіңіз. Осындағы құрылғыны қолдану шашыңын зиянды әсерін азайтады;
- бүйімды бекітүге араналған қысқыштар мен қыспақтар қолданыңыз. Бұл затты қолмен үстап тұруға тырысканнан гері қауіпсіз, және екі қолды да аспалты басқару үшін босатады.

4. Электр аспабын қолдану және оның күтімі:

- электр аспабына күш түсірменіз. Электр аспабын тек көрсетілімі бойынша ғана қолдану оның

- жұмысын тиімді әрі қауіпсіз етеді;
- б) егер электр аспабының "косу" және "сөндіру" қалпына келтірілмесе оны қолданбаңыз. Қосқыштары істен шыққан электр аспаптарының барлығы потенциальды қауіп тәндіреді және жөндеуден етуі тиіс;
- в) белшектерді ауыстыру, жөндеу бойынша кез-келген жұмыстарды жүргізбес бұрын немесе электр аспабын сақтауга қояр алдында ашаны электр қорегі көзінен ажырату қажет. Бұл қауіпсіздіктің алтыншаррты шаралары электр аспабының еріктен тыс қосылу қауіпін азайтады;
- г) қолданылатын электр аспабын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз және осы электр аспабымен жөнде оны қолдану бойынша нұскамамен таныспаган тұлғаларға сенімдеменіз. Оқытылмаган тұлғалар қолындағы электр аспабы қауіп туғызады;
- д) электр аспабының техникалық қызметтің жүргізу қажет. Әзара ереккеттесетін белшектер жұмысының синхрондығын, зақымдалған белшектер мен электр аспабының жұмысына әсер етуі мүмкін басқа да сәттерді тексеру керек. Қолданар алдында зақымдалған электр аспабын жөндеуден еткізу қажет. Қайырылыш жағдайлардың көпшілігі электр аспабының нашар қызметтін тұындаған;
- е) кесетін аспалты әткір және таза қалпында ұстаңыз. Әткір кесуші белшектері бар аспап дұрыс қызметті еткен жағдайда синалануға кем дәрежеде бейім, онымен жұмыс істеу жөні;
- ж) электр аспабын, оның саймандарын, жұмыс саптамаларын және т.б. осы нұскамага және жұмыс талаптары мен орындалатын жұмыс түрлерін назарға ала отырып, әр электр аспабының өзіне тиісті нұскамаларына сәйкес қолданыңыз. Электр аспабын көрсетіліміне сай қолданбау қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

5. Қызмет көрсету

Электр аспабына қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын тек сәйкес қосымаш белшектерді пайдаланытын білкті маман ғана жүргізу қажет. Бұл электр аспабының сенімділігі мен қауіпсіздігіне кепіл болады.

Жұмысқа кіріспес бұрын мынаған көз жеткізіңіз:

- Аспап электр қозғаышының кернеу желілік көрнеуге сәйкес келуі
- Розетка, ұзартқыш, қорек баусымы және олардың ашасының ақаулығы жоқ, электр оқшаулағыш зақымдалған, электр әткізіш белшектер арасында дұрыс байланыс қамтамасыз етілген
- Бұргы үшін патрон параметрлеріне сәйкес келеді; бұрынны орнату үшін әткізіштерді қолдануға болмайды
- Қосымша салтама орнатылған
- өндөлетін объект сенімді бекітілген
- бұрғылау (соққылау) аймағында электр самдары, күбыр немесе коммуникация жоқ

Жұмыс процесssi көзінде:

- Жоғарғы ылғалдақ процесssi көзінде жұмыс істеуге болмайды (жауын, тұман, бу, қар жауу және т.б.)
- Қорек баусымының электр құралының жылжыма-

лы юбөліктеріне жақын орналасуына жол берілмейді

- Әткін ұзын ұзартқыштарды қолдану кеңестелмейді; орамадағы ұзартқыштарды қолданған жағдайда, ол орамадан толық шешіліу тиіс
- электр аспабының желдетілу саңылауарын жаппаңыз және олардың пастануын болдырымалыз
- жұмыстарғы үзіліс көзінде аспалты электр қорегі көзінен ажырыныз
- қорғаныс көзілдірігін киіңіз, сондай-ақ алжапқыш, сырғымайтын қолғап және табаны сырғымайтын аяқ киім киіңіз
- шақ пайда болған жағдайда респираторды пайдаланыңыз
- жұмысты аяқтау көзінде электр қозғағышын салқындау үшін аспалты құрғақ күйінде 1-3 минут жұмыс істеткізіліз
- аспалты сөндірген соң, жұмыс қондырмасы бірден сұымайды, қондырма сұығанша оны ұстамаңыз
- аспалты шамасынан тыс жүктеменіз: оның тиімді жұмысы үшін оған тым көп физикалық құш қолданудың қажет жоқ.

Аспалты мына жағдайларда деруе сөндіру қажет:

- жұмыс қондырмасы тұтығып қалғанда
- кабель, аша немесе розетканың ақаулығы байқалғанда
- ажыратқыш бұзылған жағдайда
- коллектор бетінде сақина төріздес ерт немесе штеткелерінің шамасынан тыс жалындау.



Аспалтың қос оқшаулағышы бар және жерлендіруді қажет етпейді.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМІ



Техникалық қызмет көрсетіліуінен бұрын аспалты қоректену желісінен сұрыңыз!

- Жұмыс аяқталған соң әр кез аспап корпусын майлық немесе жұмсақ матамен шақ мен ластанудан тазалан туру үсінілады. Қатып қалған кірді сабындалған суға малынған жұмсақ матта көмегімен тазартуға кеңес беріледі. Ластануды тазарту үшін еріткіштер: жанар май, спирт, аммиак ерітінідерін қолдануға жол берілмейді. Еріткіштерді қолдану аспап корпусының зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Әр жарты жыл сайын аспап майын ауыстырып түрү қажет. Бұл үшін Сервис қызметтіне хабарласыңыз.
- Ақаулықтың анықталған жағдайда Сервис қызметтімен хабарласыңыз.



English

Rotary hammer

INTENDED USE

- This tool is intended for hammer drilling in concrete, brick and stone; for drilling in wood, metal and plastic as well as for screwdriving (specific accessories should be used)
- The hammering system in this tool outperforms any traditional ratcheting drill when drilling in concrete
- This tool is designed for use in combination with all standard SDS+ accessories

TECHNICAL SPECIFICATIONS **1**

PRODUCT ELEMENTS **2**

- 1 On/Off switch
- 2 Switch for selecting operating mode
- 3 Locking sleeve
- 4 Auxiliary handle
- 5 Switch locking knob
- 6 Switch for changing direction of rotation

GENERAL SAFETY RULES

WARNING! Read all instructions. Failure to follow any instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury. The term "power tool" in all of the warnings listed below refers to your mains operated (corded) power tool or battery operated (cordless) power tool. **SAVE THESE INSTRUCTIONS!**

1) Work area

- a. Keep work area clean and well lit. Cluttered and dark areas invite accidents.
- b. Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust of fumes.
- c. Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a. Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c. Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- d. Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- e. When operating a power tool outdoors, use an exten-

sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock. Always use tool in conjunction with a residual circuit breaker device.

3) Personal safety

- a. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b. Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- c. Avoid accidental starting. Ensure the switch is in the off position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- d. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust related hazards.
- h. Use clamps or a vice to hold work. It's safer than using your hand and it frees both hands to operate tool.

4) Power tool use and care

- a. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that can not be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tools operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. Use the power tool, accessories and tool bits etc., in accordance with these instructions and in the manner

intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from intended could result in hazardous situation.

5) Service

a. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will insure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY RULES FOR ROTARY HAMMERS

- Wear ear protectors with hammer drills (exposure to noise can cause hearing loss)
- Use auxiliary handles supplied with the tool (loss of control can cause personal injury)
- Avoid damage that can be caused by screws, nails and other elements in your workpiece; remove them before you start working
- Always keep the cord away from moving parts of the tool
- When you put away the tool, switch off the motor and ensure that all moving parts have come to a complete standstill
- Use completely unrolled and safe extension cords with a capacity of 16 Amps (UK 13 Amps)
- In case of electrical or mechanical malfunction, immediately switch off the tool and disconnect the plug
- Flawless functioning of the tool can be guaranteed only when original accessories are used
- Use only accessories with an allowable speed matching at least the highest no-load speed of the tool
- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- Be careful not to drill or drive into areas where electrical wires may be contacted
- If the cord is damaged or cut through while working, do not touch the cord, but immediately disconnect the plug
- Never use tool when cord is damaged; have it replaced by a qualified person
- Always check that the supply voltage is the same as the voltage indicated on the nameplate of the tool (tools with a rating of 230V or 240V can also be connected to a 220V supply)
- If the drill bit becomes unexpectedly jammed (causing a sudden, dangerous reaction), immediately switch off the tool
- Be aware of the forces that occur as a result of jamming (especially when drilling metals); always hold the tool firmly with both hands and take a secure stance
- Always disconnect plug from power source before making any adjustment or changing any accessory
- Holding the tool
 - keep the ventilation slots uncovered
 - do not apply too much pressure on the tool; let the tool do the work for you



Your machine is double insulated in accordance with EN 50144; therefore no earthwire is required

MAINTENANCE



Make sure that the machine is not live when carrying out maintenance work on the motor.

Regularly clean the machine housing with a soft cloth, preferably after each use. Keep the ventilation slots free from dust and dirt. If the dirt does not come off use a soft cloth moistened with soapy water. Never use solvents such as petrol, alcohol, ammonia water, etc. These solvents may damage the plastic parts.


The machine requires no additional lubrication.

Should a fault occur, e.g. after wear of a part, please contact your local dealer.

ENVIRONMENT

In order to prevent the machine from damage during transport, it is delivered in a sturdy packaging. Most of the packaging materials can be recycled. Take these materials to the appropriate recycling locations. Take your unwanted machines to your local dealer. Here they will be disposed of in an environmentally safe way.

Сборочный чертеж



Спецификация

NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY	NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY	NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY
1	PROTECTIVE CAP	1	37	STRIKER	1	73	TAPPING SCREW(ST4.1×59)	2
2	RETAINING RING (19×2)	1	38	O-RING	1	74	FIELD	1
3	CHUCK COVER	1	39	PISTON CYLINDER	1	75	MOTOR HOUSING	1
4	RING	1	40	PLAT WASHER	2	76	BRUSH HOLDER	2
5	GUIDE WASHER	1	41	PISTON JOINT	1	77	SPACER	2
6	CONICAL COMP. SPRING	1	42	WASHER	1	78	CARBON BRUSH	2
7	TAPPING SCREW(4.1×44)	4	43	BUSHING	1	79	SWITCH	1
8	GEAR HOUSING SET	1	44	O-RING	1	80	CAPACITOR	1
9	OIL SEAL (27.3×37×7)	1	45	STOP RING	1	81	CORD CLIP	1
10	NEEDLE-ROLLER BEARING	1	46	FLAT WASHER	1	82	TAPPING SCREW(ST4.1×17.5)	2
11	BALL BEARING(HK3012)	1	47	COMPRESSION SPRING	1	83	HOUSING COVER	1
12	STOP RING	2	48	CHANGE PLATE	1	84	TAPPING SCREW(ST4.1×25)	3
13	GUIDE BASE	1	49	PIN	2	85	CORD GUARD	1
14	COMPRESSION SPRING	2	50	INNER HOUSING COMPLETE	1	86	CORD	1
15	LOCK PLATE COMPLETE	1	51	WASHER(609)	1	87	AUXILIARY HANDLE	1
16	TAPPING SCREW(ST4.1×24)	2	52	O-RING	1	88	GRIP BASE	1
17	CAP	1	53	BALL BEARING (609)	1	89	HEX. WASHER	1
18	CHANGE LEVER COMPLETE	1	54	FLAT WASHER	1	90	HEX. BOLT (M8×120)	1
19	COMPRESSION SPRING	1	55	BALL BEARING (606)	1	91	DEPTH GUAGE	1
20	LOCK BUTTON	1	56	STOP RING	1	92	RUBBER SUPPORT(7×4.1)	2
21	O-RING	1	57	COMPRESSION SPRING	1	93	U-NUT	1
22	RETAINING RING	1	58	SPUR GEAR	1	94	RING SPRING	1
23	WASHER	1	59	CLUTCH CAM	1	95	CONNECTING CABLE(90mm)	1
24	COMPRESSION SPRING	1	60	CAM SHAFT	1	96	CONNECTING CABLE(120mm)	1
25	SPUR GEAR	1	61	SWASH BEARING	1	97	CONNECTING CABLE(190mm)	2
26	STEEL BALL (G7)	1	62	HELICAL GEAR	1			
27	TOOL HOLDER COMPLETE	1	63	HEX. SOCKET HEAD BOLT	2			
28	RING	1	64	BEARING RETAINER	1			
29	RETAINING RING	1	65	FLAT WASHER	1			
30	O-RING	1	66	BALL BEARING (608)	1			
31	IMPACT BOLT	1	67	RING	1			
32	GUIDE BUSHING	1	68	ARMATURE ASS' Y	1			
33	O-RING	1	69	INSULATION WASHER	1			
34	O RING CASE	1	70	BALL BEARING (607)	1			
35	O-RING	1	71	BEARING BUSHING	1			
36	RETAINING RING	1	72	BAFFLE PLATE	1			

Условия гарантии

РУС

Уважаемые дамы и господа, сообщаем Вам, что вся наша продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности согласно Закону РФ «О защите прав потребителей».

1. На продукцию предоставляется гарантия сроком 3 года, считая от даты покупки. При покупке инструмента выпытывается гарантый талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочие поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантного срока.
2. В течение гарантного срока устраняются бесплатно:
 - Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
 - Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.
3. **Гарантия не распространяется:**
 - На механические повреждения (трещины, сколы, и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием ионодных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
 - На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации, применения инструмента не по назначению, а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ 13109-87. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры.
 - На быстроизнашающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи и т.п.), а также на сменные принадлежности (патроны, аккумуляторные батареи, платформы, шины) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т. п.), за исключением случаев механических повреждений вышеуказанных изделий, произошедших вследствие гарантной поломки электроинструмента;
 - Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
 - На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
 - На инструмент с удаленным, стертym или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантном талоне;
 - На профилактическое обслуживание электроинструмента, например, чистку, промывку, смазку.
4. Неисправные узлы инструментов в гарантный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.
5. Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут. Использование инструмента вопреки этому условию является

нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование). Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 7 лет.

6. Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

Умови гарантії

УКР

1. На продукцію надається гарантія строком 3 років, рахуючи від дати покупки. На кожен електроінструмент випускається окремий гарантійний талон (обов'язково вказується: дата продажу, модель, серійний номер інструмента, і т.п.).
2. Протягом гарантійного терміну усуваються безкоштовно:
 - Ушкодження, що виникли через застосування нейкісного матеріалу.
 - Дефекти зборки, допущені з вини виробника.
3. **Гарантія не поширяється:**
 - На механічні ушкодження (тріщини, відколи, і т.п.) і ушкодження, викликані впливом агресивних середовищ і високих температур, улучненням сторонніх предметів у вентиляційні ґрати електроінструмента, а також ушкодження, що настуپили внаслідок неправильного збереження (корозія металевих частин);
 - На інструменти з несправностями, що виникли внаслідок перевантаження (одночасний вихід з ладу ротора і статора) або неправильної експлуатації, застосування інструмента не по призначенню, а також нестабільноті параметрів електромережі, що перевищують норми). До безумовних ознак перевантаження виробу відносяться, крім інших: зміни зовнішнього вигляду, деформація або оплавлення деталей і вузлів виробу, потемніння або обуглювання ізоляції проводів під впливом високої температури.
 - На швидкозношувані вироби й матеріали (вугільні щітки, зубчасті ремені, гумові ущільнення, сальники, захисні кожухи і т.п.), а також на зміни принадлежності (свердлільні патрони, акумуляторні батареї) і видаткові матеріали (ножі, пилки, абразиви, пильні диски, свердла, бури, змащення і т.п.), за винятком випадків механічних ушкоджень передрахованих вище виробів, що відбулися внаслідок гарантійної поломки електроінструмента.
 - Природний знос інструмента або його деталей (повне вироблення ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення);
 - На інструмент, що розкривався або ремонтувався протягом гарантійного терміну особами або організаціями, що не мають юридичних повноважень робити ремонт;
 - На інструмент із вилученим, стертым або зміненим заводським номером, а також, якщо дані на електроінструменті не відповідають даним на гарантійному талоні;
 - На профілактичне обслуговування електроінструмента, наприклад, чищення, промивання, змащення.
4. Несправні вузли інструментів у гарантійний період безкоштовно ремонтується або замінюються новими. Рішення питання про доцільність хілької заміни або ремонту залишається за Службою сервісу. Змінені деталі переходять у власність Служби сервісу.
5. Використання інструмента з метою, відмінною від побутової, є порушенням правил належної експлуатації. Побутовий тип інструмента має на увазі використання його для побутових потреб не більше 20 (двадцяти) годин на місяць, при цьому через кожні 15 хвилин безперервної роботи необхідно робити перерву на 10-15 хвилин. Дані

умова не поширяється на насоси, генератори, зарядні пристрої й аналогічне встаткування. Термін служби електроінструменту – 7 років.

6. Дійсна гарантія не ущимляє інших законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством країни.

Кепілдік шарттары

КАЗ

1. Өнімге сатып алынған күннен бастап 3 жыл кепілдеме беріледі. Құрал сатып алынған кезде кепілдеме талоны беріледі (құралдың сатылған күні, моделі, сериялық нөмірі, тағы да басқа тізбектері міндетті түрде толтырылады). Өтініш кепілдеме мерзімі біткенге дейін талон мен кассалық түбірткесті сактауларынды сұраймыз.

2. Кепілдеме мерзімі кезінде ақысыз жөнделеді:

- Сапасыз материалдың пайдалануынан болған бүлшіген құрал.
- Құрал жасауышының кінесін жинастырган кезде болған ақаулар.

3. **Мына жағдайларда кепілдеме берілмейді:**

- Механикалық бұзылуға (шытынған, сынған және т.б.) және жағары температураларын, агрессиялық ортаның салдарынан болған бұзыуларға, электрокұралдың жедеткіш торына бетен заттардың тусу сонымен қатар дұрыс сақталмаудың кесірінен (металл белгітерінің мұжилуі).
- Жүкті тиуе кезінен пайда болған құралдың жеделдеуі (ротор мен статордың бірдей істен шығуы) немесе дұрыс емес пайдалану, құралда нұсқасын пайдалану, электр жүйе параметрлерінің қалыпты жағдайда болмауы. Сыртық түрінің өзгерілігі, енімін және белшектердің қалыптылуы немесе өзгерілігі, жағары температураларың салдарынан болған сымдардың карауы немесе көмірленуі сөзсіз жүкті тиуе кезінен пайда болған белгісі дең есептелінеді.
- Тез пайдаланылатын енімдер мен материалдарға (көмір қылышы, тісті белбөй, резиналы тыйымдары, нығызыда құрылғысы, қорғаныс қаптамасы және т.б.) сонымен қатар ауыстырылған құрал-жабдықтарға (бұрылау патроны, аккумуляторлы батареялар) және шынын материалдарына (нышактар, егегупер, абразивтер, егет дисқісі, бұрылар, майлайтын май және т.б.) электрокұралдардың кепілдік беретін бұзылу салдарынан болатын жағарыда көрсетілген бұйымдардың меканикалық бұзылу жағдайларынан басқа.
- Құралдың немесе оның белшектерінің табиги тозуы (ресурстың толық жұмысы істен біту, іші және сиртының катты ластануы);
- Кепілдеме мерзімі біткенге дейін занды өкілдептік жоқ мекеме немесе тұлғаның ашып немесе жөндеген құралға;
- Құралдың кепілдеме талонында көрсетілген мәліметтер зауыт нөмірімен дәлмә-дәл түспеген жағдайда, сонымен бірге зауыт нөмірін өзертілген және шашырлған жағдайда;
- Электроқұралға профилактикалықызмет көрсетілгенде, мысалы тазалау, жуу, майлау сияқты.
- 4. Құралдың бұзылған белшектері кепілдеме мерзімінде ақысыз жөнделеді немесе жаңасымен ауыстырылады. Ауыстыру немесе жондеу туралы шешімді дұрыс қабылдау Сервис Қызыметіне жүктеледі. Ауыстырылған белшектер Сервис Қызыметінің жеке меншігіне көшіріледі.
- 5. Құралдың тұрмыстық типі тұрмыстық қажеттілік үшін пайдалану 1 айға 20 (жыныра) сағаттан артық емес, үздіксіз жұмыстың әр 15 минутында 10-15 минут үзіліс жасаса кетеді.
- 6. Құралды осы талаптарға қарсы пайдалану құралдың дұрыс пайдалану ережесіне қарсы болып табылады.

Құралдың қызымет көрсету мерзімі жоғарыда көрсетілген шарт орындалған жағдайда – 7 жыл.

6. Бұл кепілдеме тұтынушының мемлекет ұсынған занчамаларының басқа да зандарына қызыым жасамайды.

Warranty terms

ENG

1. The products are provided with a 3-year warranty from the date of purchase. This warranty is valid provided:

- The warranty coupon is filled in correctly and clearly, indicating the model number and serial number, purchase date, and there is seller's seal on the warranty coupon.
- You have a dated product sales receipt.

2. This warranty covers any material and manufacturing defects. In the event of a problem or defect, you should first always consult your dealer. In most cases, the dealer will be able to solve the problem or correct the defect. We can not be held responsible for any subsequent damages to machine or to the user's human body that may arise from use of this unit after the defect or damage has occurred.

3. **This warranty does not cover:**

- Mechanical damages (cracks, etc.) and damages caused by high temperature, dustiness, humidity, chemical influences, ingress of foreign objects or insects, as well as damages resulting from improper storage (corrosion of metal parts).
- Defects in the product caused by non-compliance with the operating instructions, improper use, inappropriate conditions, overload or insufficient servicing or maintenance.
- "Wearing parts" (such as carbon brushes, drive belts, rubber collars and seals, safety guards, etc.), replaceable parts (drill chucks, batteries), and accessory items (blades, sanding discs and pads, saw blades, drill bits, etc.), except for the mechanical damage of the aforementioned items caused by material or manufacturing defect covered by this warranty.
- Natural wear and tear of the product or its components.
- Repairs that have been attempted by persons other than authorized repair agents or service staff.
- Defects caused by using accessories, components or spare parts other than original ones.
- Products to which changes or additions have been made.
- Slight deviations from the specified quality that do not affect the value and functionality of the product.
- Product with erased or changed serial number.
- Preventive maintenance of the product like cleaning, lubricating, etc.

4. Defects recognized by us as being covered by warranty shall be corrected either by means of repair of the faulty tool free of charge or by replacement with a tool in perfect working order (this may possibly be a later model). Retained tools and components for which a replacement has been provided shall become our property.

5. The DIY power tools are intended for non-professional use up to 20 hours a month. The continuous operation must not exceed 15 minutes and must be followed by 10 to 15 minutes break. Any use of the products in violation of this provision shall be deemed as improper use. (This provision does not apply in case of pumps, generators, battery chargers and similar equipment.) The product lifetime, provided this provision is properly observed, shall be 7 years.

6. This warranty is in addition to and in no way prejudices your statutory rights.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Выдержка из ГОСТ 12.2.013.0-91

«Машины ручные электрические: Общие требования безопасности и методы испытаний»

1. Машина класса I – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, при которых доступные токопроводящие части соединены с защитным (заземляющим) проводом сети таким образом, что не могут оказаться под напряжением в случае повреждения основной изоляции.

Примечания:

1. Для машин, предназначенных для использования с гибким кабелем или шнуром, должен быть предусмотрен защитный провод, являющийся частью гибкого кабеля или шнура.

2. **Машины класса I** могут иметь части с двойной или усиленной изоляцией либо части, работающие при безопасном сверхнизком напряжении.

2. Машина класса II – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают как основной изоляцией, так и дополнительными мерами безопасности, такими как двойная и усиленная изоляция, и которая не имеет защитного провода или защитного контакта заземления.

Машина класса II может быть отнесена к одному из следующих типов:

1. машина, имеющая прочный, практически сплошной кожух из изоляционного материала, который покрывает все металлические части, за исключением небольших деталей, таких как щитки, винты и заклепки, которые изолированы от частей под напряжением изоляцией, эквивалентной по крайней мере усиленной изоляции; такую машину называют машиной класса II с изоляционным кожухом;

2. машина, имеющая практически сплошной металлический кожух, в которой повсюду применена двойная изоляция, за исключением деталей, где применена усиленная изоляция, так как применение двойной изоляции практически невыполнимо; такую машину называют машиной класса II с металлическим кожухом;

3. машина, представляющая комбинацию типов 1 и 2.

3. Машина класса III – машина, в которой защиту от поражения электрическим током обеспечивают путем ее питания безопасным сверхнизким напряжением и в которой не возникают напряжения больше, чем безопасное сверхнизкое напряжение.

Примечание:

Машины, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении и имеющие внутренние цепи, работающие при напряжении, которое не является безопасным сверхнизким напряжением, не включены в настоящую классификацию и являются предметом дополнительных требований.

4. При работе машиной класса I следует применять индивидуальные средства защиты (диэлектрические перчатки, галоши, коврики и т.п.), за исключением случаев, указанных ниже. Допускается производить работы машиной класса I, не применяя индивидуальных средств защиты, в следующих случаях, если: машина, и притом только одна, получает питание от разделительного трансформатора; машина получает питание от автономной двигатель-генераторной установки или от преобразователя частоты с раздельными обмотками; машина получает питание через защитно-отключающее устройство.

5. Машинами классов II и III разрешается производить работы без применения индивидуальных средств защиты.

6. Запрещается эксплуатировать машины, не защищенные от воздействия капель или брызг, не имеющие отличительных знаков (капля в треугольнике или две капли), в

условиях воздействия капель и брызг, а также на открытых площадках во время снегопада или дождя.

7. При каждой выдаче машины следует проводить: проверку комплектности и надежности крепления деталей; внешний осмотр: исправность кабеля (шнура); его защитной трубы и штепсельной вилки; целостность изолирующих деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность; проверку четкости работы выключателя; проверку работы на холостом ходу. У машин класса I, кроме того, должна быть проверена исправность цепи заземления (между корпусом машины и заземляющим контактом штепсельной вилки).

8. Запрещается:

заземлять машины классов II и III; подключать машины класса III к электрической сети общего пользования через автотрансформатор, сопротивление или потенциометр; вносить внутрь котлов, резервуаров трансформаторы и преобразователи частоты.

9. При эксплуатации машин необходимо сблюдать все требования инструкции по их эксплуатации, бережно обращаться с ними, не подвергать их ударам, перегрузкам, воздействию грязи, нефтепродуктов. Машины, незащищенные от воздействия влаги, не должны подвергаться воздействию капель и брызг воды или другой жидкости.

10. Кабель (шнур) машины должен быть защищен от случайного повреждения (например, кабель следует подвешивать). Непосредственное соприкосновение кабеля (шнура) с горячими и масляными поверхностями не допускается.

11. Машина должна быть отключена выключателем при внезапной остановке (вследствие исчезновения напряжения в сети заклинивания движущихся деталей и т.п.).

12. Машина должна быть отключена от сети штепсельной вилкой: при смене рабочего инструмента, установке насадок и регулировке; при переносе машины с одного рабочего места на другое; при перерыве в работе; по окончании работы или смены.

13. Сверлить отверстия и пробивать борозды в стенах, панелях и перекрытиях, в которых может быть расположена скрытая электропроводка, а также производить другие работы, при выполнении которых может быть повреждена изоляция электрических проводов и установок, следует после отключения этих проводов и установок от источников питания. При этом должны быть приняты меры по предупреждению ошибочного появления на них напряжения.

14. Запрещается: оставлять без надзора машину, присоединенную к питающей сети; передавать машину лицам, не имеющим права пользоваться ею; работать машинами с приставными лестницами; натягивать и перекручивать кабель (шнур), подвергать их нагрузкам (например, ставить на них груз); превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в паспорте машины; снимать с машины при эксплуатации средства виброзащиты и управления рабочим инструментом.

15. Запрещается эксплуатировать машину при возникновении во время работы хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждения штепсельного соединения, кабеля (шнура) или его защитной трубы; повреждения крышки щеткодержателя; нечеткой работы выключателя; искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности; вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов; появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; появление стука; поломки или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении; повреждения рабочего инструмента.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Настоящий талон действует на территории Республики Беларусь. При продаже должны заполняться все поля гарантийного талона. Неполное или неправильное заполнение может привести к отказу от выполнения гарантийных обязательств. Исправления в гарантийном талоне не допускаются.

Наименование изделия

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Подпись продавца

Торговая организация

штамп или печать магазина

С условиями гарантии ознакомлен(а), предпродажная проверка произведена в моем присутствии. Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности. Претензий к внешнему виду и качеству работы инструмента не имею.

Подпись покупателя

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

- г. Минск, ул. К.Либкнехта, д. 102, тел. 8 (017) 208-78-41
- г. Лида, ул. Победы, 37а, тел. 8 (015) 613-25-39
- г. Гомель, пр-т Ленина, 3, офис 104, тел. 8 (023) 274-34-04, тел/факс. 8 (023) 274-90-33
- г. Могилев, ул. Ленинская, 29, 3 этаж, офис 314, тел. 8 (022) 225-70-24, моб. 8 (029) 138-54-93
- г. Гродно, ул. Сосновая, 7, тел. 8 (029) 658-95-29
- г. Сморгонь, ул. Советская, 8-47, тел. 8 (029) 637-24-68
- г. Орша, ул. Советская, 25 (приемный пункт), ул. Черняховского, 7а, тел. 8 (021) 621-23-39
- г. Брест, ул. Рябцева, 39, тел. 8 (016) 229-76-76
- г. Молодечно, ул. В.Гостинец, 55, моб. 8 (029) 560-87-07, моб. 8 (029) 658-15-36
- г. Жлобин, ул. Первомайская, д. 41, ком. 7, тел. 8 (029) 122-66-81

ГРАД-М



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Для электроинструмента рекомендуется проведение регулярного профилактического обслуживания (чистка, мойка, замена смазки в редукторе и подшипниках; замена быстроизнашиваемых деталей). Это обеспечивает безупречную работу электроинструмента во время всего срока службы. Желательная периодичность проведения профилактического обслуживания при номинальной нагрузке равна сроку естественного износа угольных щеток. Работа по проведению профилактического обслуживания оплачивается согласно действующему прейскуранту сервисного центра. Выявленные при проведении профилактического обслуживания неисправности, попадающие под действие гарантийных обязательств, устраняются бесплатно. Негарантийные поломки, выявленные при диагностике, устраняются по согласованию сторон в обычном порядке.

Проведение профилактического обслуживания не изменяет гарантийный срок инструмента!

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

«SBM group» рассматривает гарантийные претензии только при наличии правильно заполненного гарантийного талона установленного образца. При покупке инструмента выписывается гарантийный талон (обязательно указываются дата продажи, модель, серийный номер инструмента, заполняются прочим поля). Просьба сохранять талон и кассовый чек в течение гарантийного срока. «SBM group» предлагает 3 года гарантии на продукцию торговой марки ГРАД-М, считая от даты покупки.

Изделия торговой марки ГРАД-М предназначены только для бытового использования! Бытовой тип инструмента подразумевает использование его для бытовых нужд не более 20 (двадцати) часов в месяц, при этом через каждые 15 минут непрерывной работы необходимо делать перерыв на 10-15 минут.

Использование инструмента вопреки этому условию является нарушением правил надлежащей эксплуатации (данное условие не распространяется на насосы, генераторы, зарядные устройства и аналогичное оборудование).

Срок службы инструмента при соблюдении вышеуказанного условия – 7 лет.

- В случае использования этих инструментов в профессиональных целях (извлечение прибыли, покупка за безналичный расчет юридическим лицом и т.д.) изделие снимается с гарантийного обслуживания со дня продажи и подлежит только платному ремонту.
- Не допускается эксплуатация электроинструмента с признаками неисправности (повышенное искрение, запах гаря, повышенный шум, сильная вибрация, неравномерное вращение, потеря мощности). Запрещается эксплуатация электроинструмента при наличии механических повреждений шнура электропитания (трещин, сколов, разрывов, связок), сетевой вилки, а также повреждений корпуса электроинструмента.
- Электроинструмент принимается в гарантийный ремонт только в собранном виде, с рабочими сменными приспособлениями и элементами их крепления (шины, пильные диски, цепи, ножи, триммерные головки, форсунки, звездочки, болты, гайки, фланцы крепления инструмента).
- Неисправные узлы инструментов в гарантийный период бесплатно ремонтируются или заменяются новыми. Решение вопроса о целесообразности их замены или ремонта остается за Службой сервиса. Заменяемые детали переходят в собственность Службы сервиса.

В течение гарантийного срока устраняются бесплатно:

- Повреждения инструмента, возникшие из-за применения некачественного материала.
 - Дефекты сборки, допущенные по вине изготовителя.
- Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством страны.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- На механические повреждения (трещины, сколы, механические повреждения сетевых шнуров, механические повреждения корпуса и т.п.) и повреждения, вызванные воздействием агрессивных сред и высоких температур, попаданием инородных предметов в вентиляционные решетки электроинструмента, а также повреждения, наступившие вследствие неправильного хранения (коррозия металлических частей);
- На инструменты с неисправностями, возникшими вследствие перегрузки (одновременный выход из строя ротора и статора) или неправильной эксплуатации (использование затупленного, неподходящего, неотбалансированного, неправильно подобранныго сменного инструмента), применения инструмента не по назначению (использование для работы по материалу, для работы по которому инструмент не предназначен и т.п.), а также нестабильности параметров электросети, превышающих нормы, установленные ГОСТ. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: изменения внешнего вида, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов под воздействием высокой температуры;
- На быстроизнашающиеся изделия и материалы (угольные щетки, ремни, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, платформы, шины, шестерни, подшипники, втулки, спирали накала, шкивы, ролики, штоки, стопорные кнопки, рукавки переключения режимов и т.п.), на детали (шестерни, валы, подшипники, штоки, ролики и т.п.) подвергшиеся износу по причине выработки смазки, а также на сменные принадлежности (патроны, SDS патроны, платформы, цанги, шины, гибкие валы, аккумуляторные батареи, зарядные устройства и т.п.) и расходные материалы (ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры, смазку и т.п.), за исключением случаев механических повреждений вышеупомянутых изделий, произошедших вследствие гарантийной поломки электроинструмента;
- Естественный износ инструмента или его деталей (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение, выработка смазки);
- На инструмент, вскрывавшийся или ремонтировавшийся в течение гарантийного срока лицами или организациями, не имеющими юридических полномочий производить ремонт;
- На инструмент с удаленным, стертym или измененным заводским номером, а также, если данные на электроинструменте не соответствуют данным на гарантийном талоне.

Условия гарантии составлены производителем SBM group GmbH, ул. Курфюрстендамм, 21, 10719 Берлин, Германия и действуют на всей территории Республики Беларусь. При любых несоответствиях в маркировке, руководствоваться необходимо данным гарантийным талоном, в котором указана полная и достоверная информация по условиям гарантии, срокам гарантийного обслуживания. Другие условия гарантийного обслуживания не действуют на территории Республики Беларусь.

**Гарантийный
талон.**
**Гарантия –
3 лет с
момента
продажи**

**3 РОКІВ
ГАРАНТІЯ**

**3 ЖЫЛ
КЕПІЛДЕМЕ**

**3 YEARS
GUARANTEE
CERTIFICATE**

Dealer's stamp • Наименование и штамп торговой организации

Наименование изделия и артикул • Article number

Модель • Model

Серийный номер • Serial Number

Дата продажи • Date of purchase

Подпись продавца • Signature of salesman

*After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I've got no complaints in respect of the appearance and performance of the tool.
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена,
к внешнему виду и качеству работы инструмента претензий не имею.*

*Подпись покупателя • Signature of
customer*

**SBM group GmbH
www.grad-m-tools.ru**

ГРАД-М

**Гарантийный
талон.**

**Гарантия –
3 лет с
момента
продажи**

**3 РОКІВ
ГАРАНТІЯ**

**3 ЖЫЛ
КЕПІЛДЕМЕ**

**3 YEARS
GUARANTEE
CERTIFICATE**

Dealer's stamp • Наименование и штамп торговой организации

Наименование изделия и артикул • Article number

Модель • Model

Серийный номер • Serial Number

Дата продажи • Date of purchase

Подпись продавца • Signature of salesman

After having read the warranty terms and pre-purchase inspection I certify that I've got no complaints in respect of the appearance and performance of the tool.
С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы инструмента претензий не имею.

Подпись покупателя • Signature of customer

**SBM group GmbH
www.grad-m-tools.ru**

ГРАД-М

ГРАД-М

РУС

Изделия под торговой маркой «Град-М» постоянно и непрерывно совершенствуются, поэтому технические характеристики и дизайн изделий могут изменяться без предварительного уведомления. Приносим извинения за причиненные этим неудобства.

УКР

Вироби під торговою маркою «Град-М» постійно і безперервно удосконалюються, тому технічні характеристики і дизайн виробів можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Приносимо вибачення за заподіяні цим незручності.

ҚАЗ


Өзгертуге құқымен

ENG

Subject to change



Сборочный чертеж



Спецификация

NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY	NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY	NUMBER	DESCRIPTION	QUANTITY
1	PROTECTIVE CAP	1	37	STRIKER	1	73	TAPPING SCREW(ST4.1×59)	2
2	RETAINING RING (19×2)	1	38	O-RING	1	74	FIELD	1
3	CHUCK COVER	1	39	PISTON CYLINDER	1	75	MOTOR HOUSING	1
4	RING	1	40	PLAT WASHER	2	76	BRUSH HOLDER	2
5	GUIDE WASHER	1	41	PISTON JOINT	1	77	SPACER	2
6	CONICAL COMP. SPRING	1	42	WASHER	1	78	CARBON BRUSH	2
7	TAPPING SCREW(4.1×44)	4	43	BUSHING	1	79	SWITCH	1
8	GEAR HOUSING SET	1	44	O-RING	1	80	CAPACITOR	1
9	OIL SEAL (27.3×37×7)	1	45	STOP RING	1	81	CORD CLIP	1
10	NEEDLE-ROLLER BEARING	1	46	FLAT WASHER	1	82	TAPPING SCREW(ST4.1×17.5)	2
11	BALL BEARING (HK3012)	1	47	COMPRESSION SPRING	1	83	HOUSING COVER	1
12	STOP RING	2	48	CHANGE PLATE	1	84	TAPPING SCREW(ST4.1×25)	3
13	GUIDE BASE	1	49	PIN	2	85	CORD GUARD	1
14	COMPRESSION SPRING	2	50	INNER HOUSING COMPLETE	1	86	CORD	1
15	LOCK PLATE COMPLETE	1	51	WASHER(609)	1	87	AUXILIARY HANDLE	1
16	TAPPING SCREW(ST4.1×24)	2	52	O-RING	1	88	GRIP BASE	1
17	CAP	1	53	BALL BEARING (609)	1	89	HEX. WASHER	1
18	CHANGE LEVER COMPLETE	1	54	FLAT WASHER	1	90	HEX. BOLT (M8×120)	1
19	COMPRESSION SPRING	1	55	BALL BEARING (606)	1	91	DEPTH GUAGE	1
20	LOCK BUTTON	1	56	STOP RING	1	92	RUBBER SUPPORT(7×4.1)	2
21	O-RING	1	57	COMPRESSION SPRING	1	93	U-NUT	1
22	RETAINING RING	1	58	SPUR GEAR	1	94	RING SPRING	1
23	WASHER	1	59	CLUTCH CAM	1	95	CONNECTING CABLE(90mm)	1
24	COMPRESSION SPRING	1	60	CAM SHAFT	1	96	CONNECTING CABLE(120mm)	1
25	SPUR GEAR	1	61	SWASH BEARING	1	97	CONNECTING CABLE(190mm)	2
26	STEEL BALL (C7)	1	62	HELICAL GEAR	1			
27	TOOL HOLDER COMPLETE	1	63	HEX. SOCKET HEAD BOLT	2			
28	RING	1	64	BEARING RETAINER	1			
29	RETAINING RING	1	65	FLAT WASHER	1			
30	O-RING	1	66	BALL BEARING (608)	1			
31	IMPACT BOLT	1	67	RING	1			
32	GUIDE BUSHING	1	68	ARMATURE ASS' Y	1			
33	O-RING	1	69	INSULATION WASHER	1			
34	O RING CASE	1	70	BALL BEARING (607)	1			
35	O-RING	1	71	BEARING BUSHING	1			
36	RETAINING RING	1	72	BAFFLE PLATE	1			