

FAVOURITE

Руководство по эксплуатации

Аккумуляторная
дрель-шуруповёрт

DC 12MF

DC 14,4MF

DC 18MF

EAC

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение продукции **TM Favourite**. Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание! Перед началом работы внимательно прочитайте данное руководство. Используйте инструмент в соответствии с правилами и с учетом требований безопасности, а также руководствуясь здравым смыслом. Сохраните инструкцию, при необходимости Вы всегда сможете обратиться к ней.

Инструмент **TM Favourite** относится к бытовому классу. По истечении 15-20 минут непрерывной работы инструмент необходимо выключить, продолжение работы возможно через 15-20 минут. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом оставляем за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккумуляторная дрель-шуруповёрт предназначена для закручивания/откручивания крепежных элементов, а также для сверления отверстий в различных конструкционных материалах. Малый вес, эргономичный сбалансированный корпус и отсутствие проводов питания позволяют комфортно работать в труднодоступных местах, на высотах, а также в условиях, где нет электрической сети.

Инструмент предназначен для эксплуатации в районах с умеренным климатом с температурой от 10 °С до + 40 °С, относительной влажностью воздуха не более 80 % и отсутствием прямого воздействия солнечного излучения, атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	DC 12MF	DC 14,4MF	DC 18MF
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Напряжение аккумулятора	12 В	14,4 В	18 В
Ёмкость аккумулятора	2 Ач	2 Ач	2 Ач
1 Скорость холостого хода	0-350 об/мин	0-350 об/мин	0-350 об/мин
2 Скорость холостого хода	0-1350 об/мин	0-1350 об/мин	0-1350 об/мин
Число ступеней крутящего момента	18+1	18+1	18+1
Максимальный крутящий момент	22 Нм	26 Нм	30 Нм
Максимальный диаметр сверления - металл	10 мм	10 мм	10 мм
Максимальный диаметр сверления - дерево	22 мм	22 мм	22 мм
Размер патрона	0,8-10 мм	0,8-10 мм	0,8-10 мм
Реверс	+	+	+
Подсветка рабочей зоны	+	+	+
Индикатор заряда аккумулятора	+	+	+
Вес	2,1 кг	2,25 кг	2,35 кг

УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Патрон быстрозажимной быстросъёмный
2. Кольцо регулировки крутящего момента
3. Кнопка «Пуск»
4. Реверсивный переключатель
5. Двигатель
6. Переключатель скорости
7. Аккумуляторная батарея



Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию и комплектность не влияющие на свойство прибора.

Комплект поставки:

- Дрель-шуруповёрт – 1 шт;
- Li-ion аккумулятор – 2 шт;
- Зарядное устройство -1 шт;
- Кейс – 1 шт;
- Руководство по эксплуатации – 1 шт.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не следует использовать аккумуляторный инструмент в каких-либо иных целях, кроме тех которые указаны в настоящем руководстве.

Не допускайте использования аккумуляторного инструмента несовершеннолетними лицами или людьми с недостаточными для его использования физическими и (или) умственными данными.

В случае передачи аккумуляторного инструмента другим лицам подробно расскажите о правилах его эксплуатации и дайте ознакомиться с настоящим руководством.

Правила техники безопасности на рабочем месте

Следите, чтобы рабочее место было чистым, хорошо освещённым и вентилируемым. Захламлённое рабочее место и плохая освещённость могут стать причиной травмы.

Не работайте инструментом в помещениях с повышенной взрывоопасностью, рядом с легко воспламеняющимися газами, жидкостями, пылью.

Не допускайте посторонних к месту работы. Следите, чтобы посторонние люди, дети и животные находились на безопасном расстоянии от места работы.

Будьте внимательны и не отвлекайтесь во время работы с инструментом.

Электробезопасность

Удостоверьтесь, что вилка зарядного устройства аккумуляторной батареи соответствует сетевой розетке. Напряжение инструмента соответствует напряжению в розетке.

Нельзя погружать аккумуляторный инструмент и зарядное устройство в воду и другие жидкости, а также нельзя подвергать воздействию атмосферных осадков и влаги. Риск поражения электротоком!

Держите шнур зарядного устройства вдали от источника нагрева, масла, острых предметов и движущихся деталей. Следите, чтобы шнур не запутывался. Не используйте шнур зарядного устройства для того, чтобы выдернуть адаптер из розетки. Не используйте шнур для переноса инструмента.

Перед зарядкой аккумуляторного инструмента убедитесь в том, что параметры в сети соответствуют параметрам, указанным на зарядном устройстве и в настоящем руководстве.

Всегда отключайте зарядное устройство аккумуляторного инструмента от электросети после зарядки!

Подключенный к сети через зарядное устройство аккумулятор всегда должен быть в зоне Вашего внимания. Не следует оставлять его более чем на 3-5 часов.

Правила личной безопасности

Внимание! Никогда не работайте с инструментом, если Вы устали, больны, находитесь под воздействием алкогольного или наркотического опьянения или после приёма лекарственных средств, снижающих концентрацию внимания. Не доверяйте инструмент лицам в таком состоянии.

Во время работы рекомендуется надевать одежду, подходящую для работы с аккумуляторным инструментом. Не носите слишком свободную или сковывающую одежду, украшения. Соберите длинные волосы, надевайте обувь на нескользящей подошве, защитные очки (обычные очки не являются защитными), защитную маску, перчатки, каску, респиратор (если при работе образуется пыль).

Внимание! Не допускайте случайного включения инструмента. До подключения инструмента к сети или перед подсоединением аккумулятора, проверьте, что переключатель инструмента находится в выключенном положении. Реверсивный переключатель находится в положении «Стопор» (центральное положение).

До начала работы уберите посторонние предметы с рабочего места.

Во время работы с инструментом сохраняйте устойчивое положение (держите равновесие, не тянитесь). Используя в работе лестницу/стремянку убедитесь, что она надёжно установлена и закреплена. Убедитесь, что внизу нет посторонних людей, детей и животных. Лучше работать с помощником, который сможет Вас подстраховать.

Следите, чтобы Ваши руки, перчатки, одежда, волосы находились на безопасном расстоянии от вращающихся частей инструмента.

Внимание! Избегайте работ на поверхностях (стенах) со скрытыми электропроводами, газовыми и водопроводными трубами! Всегда держите инструмент за специальные изолированные поверхности.

Перед началом работы проверьте целостность корпуса аккумуляторного инструмента, его работоспособность на холостом ходу и нормальное функционирование всех переключателей и выключателя.

Никогда не работайте инструментом с неисправным выключателем. Инструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть немедленно отремонтирован.

Правила техники безопасности для шуруповёрта

Не превышайте максимальную производительность инструмента.

Внимание! До начала любых действий по сборке, регулировке, обслуживанию или хранению инструмента всегда вынимайте аккумулятор. Риск случайного включения инструмента.

Используйте инструмент, насадки, принадлежности, приспособления в соответствии с инструкциями данного руководства и для целей, для которых инструмент предназначен. Использование инструмента не по назначению может стать причиной опасной ситуации.

Не подвергайте прибор воздействию резких температурных перепадов, способных вызвать образование конденсата внутри прибора. Если Вы внесли прибор с улицы в отапливаемое помещение, не включайте прибор сразу, необходимо время для того, чтобы конденсат испарился.

Прежде чем нажать на выключатель, убедитесь, что сверло/бита правильно установлена и надёжно зажата в патроне, что обрабатываемая поверхность или предмет достаточно устойчив или зафиксирован.

Во время работы не следует сильно давить на инструмент. Также нельзя подвергать инструмент давлению сбоку. Крепко держите инструмент в руках.

Ничего, кроме обрабатываемой поверхности или детали, не должно контактировать с вращающимися частями аккумуляторного инструмента (за исключением крепежного материала в режимах «завинчивание»/ «вывинчивание»).

Не следует использовать поврежденные или затупившиеся сверла или биты.

Не пользуйтесь аккумуляторным инструментом после его падения или если на нем видны какие-либо следы повреждения, а также зарядным устройством с поврежденным сетевым кабелем или/и штекером.

Внимание! При повреждении кабеля зарядного устройства во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

Инструмент следует переносить, держа его за рукоятку, при этом нельзя удерживать палец на выключателе. Во избежание травмы следует устанавливать переключатель направления вращения в среднее положение («Стопор»).

Не разбирайте аккумулятор!

Не кидайте аккумулятор в огонь!

Не подвергайте аккумулятор воздействию атмосферных осадков, не допускайте попадания воды или жидкостей на аккумулятор.

Не выбрасывайте аккумулятор вместе с обычным (бытовым) мусором.

Не замыкайте контакты аккумулятора между собой!

Не подвергайте аккумулятор ударам и не роняйте его!

Не храните аккумулятор вместе с металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты аккумулятора.

Не храните аккумулятор в местах, где температура может достигать 50 °С.

Ни в коем случае не прикасайтесь руками к вращающемуся патрону или насадке!

Не следует дотрагиваться до сверла и (или) детали сразу по окончании работы, т.к. они могут быть очень горячими!

Не оставляйте инструмент без присмотра.

Внимание! Необходимо немедленно выключить инструмент и обратиться в специализированный сервис-центр для устранения неисправностей в следующих случаях:

- при возникновении посторонних шумов и (или) вибраций;
- при повреждении изоляции электрокабеля;
- при механических повреждениях корпуса;
- если Вы почувствуете запах гари.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Рис. 1



Рис. 2

Подготовка к работе

Проверьте целостность электроинструмента и всех переключателей. Запрещается работать с неисправным инструментом.

Внимание! До начала проверки функционирования или регулировки всегда отключайте инструмент и вынимайте аккумуляторную батарею!

Установка/снятие батареи (мод. DC 12MF, DC 14,4MF) Рис. 1

Перед установкой/снятием батареи всегда отключайте инструмент.

Для снятия батареи, нажмите на кнопки с обеих сторон батареи и выньте её (1).

Для установки батареи аккуратно совместите переднюю часть аккумулятора с отверстием гнезда и установите батарею на место. Батарею устанавливайте до упора, так чтобы она зафиксировалась с лёгким щелчком. Убедитесь, что батарея надёжно установлена. При не надёжной установке батареи, она может выпасть из шуруповёрта и нанести травму.

Не прилагайте усилий при установке батареи в шуруповёрт. Если батарея вставляется с трудом, значит, она вставляется неправильно.

Установка/снятие батареи (мод. DC 18MF) Рис. 2

Перед установкой/снятием батареи всегда отключайте инструмент.

Для снятия батареи, удерживая шуруповёрт за рукоятку, нажмите на кнопку фиксатора аккумулятора (1), чтобы снять аккумулятор.

Установка батареи производится в обратной последовательности.

Зарядка батареи

Прежде чем подключить зарядное устройство к питающей сети, убедитесь, что параметры сети составляют 220 В ± 10%, 50 Гц. Отсоедините аккумулятор от шуруповёрта и подключите к зарядному устройству. Зарядное устройство подключите к сети. При подключении аккумулятора на зарядном устройстве загорится индикатор. Приблизительно через 80 мин. аккумулятор готов к использованию.

Внимание! Осуществлять зарядку аккумулятора следует только при помощи зарядного устройства, входящего в комплект поставки.

Патрон с быстросменной системой Рис.1 и 2

Для того чтобы снять патрон (5) сдвиньте вперёд фиксирующую втулку(8) и снимите вперёд патрон (5). Для установки патрона (5) сдвиньте фиксирующую втулку (8) и надвиньте патрон (5) на шпindel до упора. Проверьте надёжность установки патрона.

Кнопка включения («Пуск») Рис.1 и 2

Чтобы включить инструмент нажмите на кнопку (7). Инструмент оснащён функцией плавного изменения числа оборотов. Чтобы увеличить обороты нажмите кнопку пуска (7) сильнее, чтобы уменьшить обороты следует ослабить давление на кнопку. Если Вы отпустите палец с кнопки включения (7) шуруповёрт сразу же остановится.

Изменение скорости вращения Рис.1 и 2

Скорость вращения может быть изменена с помощью переключателя (3). Двигайте переключатель (3) в направлении стрелок.

Внимание! Не меняйте скорость во время работы инструмента. Это может стать причиной поломки инструмента.

Установка направления вращения (реверс) Рис.1 и 2

Изменение направления вращения достигается изменением положения переключателя (6) расположенного над кнопкой «Пуск» (7).

Внимание! До начала работы обязательно проверьте направление вращения.

Переключайте направление вращения строго после полной остановки инструмента. Смена направления вращения до полной остановки может стать причиной повреждения инструмента.


Если переключатель (6) установить в центральное положение, выключатель (7) будет жестко зафиксирован и его нельзя будет нажать. Если Вы не используете инструмент, переведите реверсивный переключатель (6) в центральное положение.

Установка крутящего момента Рис.1 и 2

До начала работы проверьте правильность установки переключателя крутящего момента шпинделя.

Если нужно ограничить усилие затяжки крепежа, Вы можете сделать это в режиме закручивания при помощи ограничителя крутящего момента. Для этого поверните регулировочное кольцо, так чтобы цифры на его шкале совместились с указателем на корпусе аккумуляторного шуруповёрта.

При использовании инструмента как шуруповёрт установите одну из цифр «1,2,3... 18» на переключателе или чёрную отметку на значок на внешнем корпусе инструмента.

При использовании инструмента в качестве дрели направьте  (сверло) на переключателе на значок на внешнем корпусе инструмента.

Установка и снятие насадки инструмента Рис. 1 и 2

Внимание! До начала замены оснастки обязательно заблокируйте кнопку «Пуск» (7) для этого переведите реверсивный переключатель (6) в центральное положение. Это предотвратит случайное включение инструмента.

Для установки насадки (биты/сверла) в быстросажимной патрон, крепко удерживайте кольцо (4) и протяните манжету (5) по часовой стрелке. Во время использования инструмента манжета должна быть заблокирована. Надежно затянутая манжета гарантирует высокое зажимное усилие.

Для снятия насадки, крепко удерживая кольцо (4) поверните манжету (5) против часовой стрелки и выньте насадку. Надёжно и крепко затягивайте насадку в патроне, чтобы насадка не вылетела из патрона во время эксплуатации.

До начала работы проверьте инструмент на отсутствие заклинивания вращающихся деталей, поломок и прочих ситуаций, негативно влияющих на работу дрели-шуруповёрта.

Если произойдёт заклинивание:

- немедленно выключите шуруповёрт,
- измените направление вращения,
- нажмите кнопку включения и аккуратно, не торопясь, потяните инструмент на себя.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во избежание перегрева электромотора регулярно прочищайте вентиляционные отверстия моторного отсека. Необходимо регулярно чистить корпус инструмента с использованием мягкой ткани. Во избежание повреждений пластмассовых деталей не допускается применение для чистки корпуса растворителей: бензина, спирта, аммиачных растворов, разбавителей красок и т.п.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь в торговую точку, продавшую Вам данный инструмент или сервис-центр.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Перевозить инструмент необходимо с осторожностью и с соблюдением мер, исключающих возможность его повреждения. В крытых автомобилях в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Запрещается перевозить инструмент вместе с металлическими деталями и изделиями. Не подвергайте инструмент воздействию атмосферных осадков.

Храните инструмент в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха выше 0 °С. Храните инструмент в месте недоступном для детей и животных. Держите вдали от источника повышенных температур и воздействия солнечных лучей. Храните инструмент в заводской упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент, его компоненты, аккумуляторные батареи и упаковка подлежат утилизации согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности. В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимся следствием заводских дефектов.

Данный инструмент должен использоваться в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц. В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации инструмента, изложенных в настоящей инструкции, гарантия будет недействительна. Подробно условия гарантии изложены в прилагаемом гарантийном талоне.

Срок службы составляет 3 года.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

Товар соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Дата производства: 01.2020

Изготовитель: ЧЖУЗИ КИНГЧОЙС ЭЛЕКТРИКЭЛ ЭНД МЕХЭНИКЛ КО., ЛТД

FAVOURITE