



英文

## YUNMAI X

User Manual

**Warning**

Do not disassemble, squeeze, puncture the product or put it into water, fire, or exposes it to temperature higher than 60 °C (140 °F).

Please check with your doctor if you are pregnant, or have a pacemaker, electrocardiographs and/or other medical devices before use YUNMAI.

**Important**

Use the YUNMAI Smart Scale while barefoot. The scale cannot measure body fat percentage if you are wearing shoes or socks. YUNMAI Smart Scale should not be used to diagnose or treat any medical situation.

**Note**

Following groups may not get accurate results:

- Juveniles
- Professional athletes
- Pregnant women
- Users with Cardiac Pacemaker device

**Recalibration**

Please step on and off quickly, the scale should show "0.0", which indicates the calibration is completed. The scale needs 5 seconds to recalibrate after being moved, please wait for a while before your next weigh-in.

**Maintenance**

- Use a damp cloth to wipe the surface of the scale.
- Do not use any detergent or use water to wash it directly.

**Product Introduction and Installation**

Thank you for choosing YUNMAI X Smart Scale.

Scale foot

Note:

- Charging port: When in low power, plug the charger cable into the charging port to recharge the battery, red light indicates the battery is charging, while green light indicates the battery is fully charged.
- Power Switch: Press the button down to turn it on.

**1. Install YUNMAI App**

Search "YUNMAI" in Application Market for Android or App Store for iOS. You can also download by scan the following QR code. The scale will connect it once turned on after installation.

The mobile App downloaded via other channels might be unusable. Before pairing with your device, please ensure that your device meets the following requirements:

- Compatible with iPhone/iPod touch with iOS 10.0 or above
- OR Android 4.3 or above, with Bluetooth 4.0

**2. Connect to the scale via Bluetooth**

Open YUNMAI App and Bluetooth, the scale will get connected automatically, and your real-time data will be synced to the App.

iOS: Slide from the bottom of the screen to open the Control Center and click on the Bluetooth icon.

Android: Click on [Allow] to turn on Bluetooth when the system reminds you when open YUNMAI App.

**3. Start Using**

Make sure your feet placement is correct as shown below.

**Correct:** Feet cover all four sensors. Feet go out of the verge may affect the accuracy.

**Wrong:** Stand in wrong direction will shield the screen. Feet not in a line may affect the accuracy.

To ensure the accuracy, please stand on the scale barefoot with the right posture.

**YUNMAI App**

Using YUNMAI Smart Scale with the assistance of YUNMAI App you can manage your personal health data. Yunmai will generate all your data and give brief health report and improvement recommendations.

The picture is for reference only. For more information, please download the latest version of YUNMAI App.

**Display**

Bluetooth indicator

Low battery indicator

0000 BF kg lb

Weighting Figures

**Body Mass Index**

BMI (for men and women)				
Age	Underweight	Normal	Overweight	Obese
18-20	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9
				≥ 35

Body mass index (BMI) = weight (kg) ÷ height<sup>2</sup> × 2 (m)  
For example: BMI = 70kg ÷ (1.75m × 1.75m) = 22.86, belongs to the normal range.  
Note: BMI Index is a standard that is widely used to measure a person's health condition.

**Warranty**

YUNMAI provides one-year limited warranty.

**FCC Statement**

FCC ID: 2A0E8-M1825

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Product Specifications**

Product name: YUNMAI X Smart Scale  
Model: M1825  
Measurement unit: Lb/Kg  
Connection: Bluetooth 4.0  
Size: 260 × 260 × 28 mm  
Net weight: 1.2 Kg  
Weighting range: 6.6 Lb-396.8 Lb (3 Kg-180 Kg)  
Accuracy: ± 50g  
Working temperature: 23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)  
Exterior material: Eco-Friendly ABS  
Battery capacity: 1000mAh  
Input voltage: DC 5V  
Battery type: lithium battery  
Charging input: DC 5V 1A  
Input current: 0.5A

For more information please visit [www.yunmai.com](http://www.yunmai.com)

Facebook: @yunmaiipr  
Instagram: @yunmaiglobal  
Manufacturer: Shenzhen YUNMAI Technology Co., Ltd  
Address: Room19A, Chivan Headquarters Building NO.8 Chivan 6th Road, Nanshan District, Shenzhen, China

## YUNMAI X

Руководство пользователя

**Предупреждение**

Не разбирайте, не надавливайте, не роняйте изделие, не помещайте под воду, в огонь, не подвергайте воздействию температур выше 60 °C (140 °F).

Перед использованием умных весов Yunmai при беременности, использовании кардиостимулятора, элекрокардиографа или другого медицинского устройства, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

**Важно**

Для измерения процентного соотношения жировой массы записываться нужно босиком.

Умные весы Yunmai не являются медицинским прибором, не выполняет медицинские и диагностические функций.

**Примечание**

Весы могут отображать некорректные результаты у следующих групп лиц:

- Люди младше 18 лет
- Профессиональные спортсмены
- Беременные женщины
- Пользователи с кардиостимуляторами

**Калибровка**

Наступите и сойдите с умных весов. Появится обозначение "0.0" на дисплее устройства означает, что калибровка завершена. Весам требуется около 5 секунд для повторной калибровки после перемещения.

**Уход**

- Используйте мягкую влажную ткань для очистки весов.
- Не рекомендуется использовать чистящие средства или мыть весы под струей воды.

**Использование умных весов YUNMAI X**

Спасибо, что выбрали умные весы YUNMAI X!

Скрытый дисплей

Сенсоры

Новый

Интерфейс зарядки

Примечание: Интерфейс зарядки. При низком уровне заряда подключите USB кабель к интерфейсу зарядки. Во время зарядки индикатор горит красным, а становится зеленым при полной зарядке.

Примечание: Переключатель питания. Нажмите для включения питания.

**1. Установка приложения YUNMAI**

Найдите приложение "YUNMAI" в Google Play или App Store или просканируйте QR-код для загрузки и установки приложения. Соприемление со смартфоном произойдет после включения весов.

- Совместимость с iPhone/iPod touch с iOS 10.0 и выше
- Android 4.3 и выше с Bluetooth 4.0

**2. Соприемление с весами по Bluetooth**

Откройте приложение YUNMAI, подключите Bluetooth, подключение произойдет автоматически, а ваши данные в режиме реального времени синхронизируются с приложением.

iOS: Проведите по экрану снизу сверху, чтобы открыть Центр Управления и нажмите на значок Bluetooth.

Android: После загрузки приложения YUNMAI, система уведомит вас о подключении Bluetooth, нажмите на «Разрешить», чтобы установить соединение.

**3. Начало использования**

Убедитесь в правильности расположения ступней, как показано на рисунке ниже:

**Правильно:** Ступни раскладываются на все 4 сенсорах

**Неправильно:** Заступ за край может спровоцировать неточность в измерениях

**Правильно:** Встаньте в правильном направлении, чтобы не перекрывать экран

**Неправильно:** Положение ног не на одной линии, что может спровоцировать неточность в измерениях

Примечание: Для обеспечения точности измерений записываться нужно босиком и в правильном положении.

**Приложение YUNMAI**

Используя умные Весы YUNMAI X с приложением YUNMAI, вы сможете записывать, анализировать и ставить цели для своего здоровья. YUNMAI сохранит всю информацию, предоставит краткий отчет о состоянии здоровья и рекомендация по его улучшению.

Примечание: Главная картинка предоставляется только в качестве примера. Для более подробной информации загрузите последнюю версию приложения YUNMAI.

**Дисплей**

Bluetooth indicator

Уровень зарядки аккумулятора

0000 BF kg lb

Жировая масса / килограммы  
Фунты

Вес

**Индекс массы тела (ИМТ)**

ИМТ/BMI (для мужчин и женщин)				
Возраст	Низкорослый	Норма	Избыточный вес	Ожирение
18-20	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9
				≥ 35

Индекс массы тела (ИМТ) = вес (кг) / рост<sup>2</sup> (м)  
Пример: ИМТ = 70 кг / (1.75\*1.75) = 22.86 (Норма)

Примечание: ИМТ - это стандарт, который широко используется при оценке состояния здоровья человека.

**Гарантия**

YUNMAI предоставляет гарантию годично.

**Характеристики изделия**

Наименование модели: YUNMAI X  
Модель: M1825  
Единица измерения: кг / фунт  
Связь: Bluetooth 4.0  
Размеры: 260 × 260 × 28mm  
Вес нетто: 1,2 кг  
Диапазон взвешиваемого веса: 3-180 кг  
Точность: ± 50 г  
Рабочая температура: -5 °C - 40 °C  
Материал корпуса: экологически чистый пластик  
Емкость батареи: 1000 мАч  
Входное напряжение: 5В постоянного тока  
Тип батареи: Литиевая батарея  
Характеристика зарядки: 5В 1А постоянного тока  
Потребляемый ток: 1000 мА

Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.yunmai.com](http://www.yunmai.com)

Facebook: @yunmaiipr  
Instagram: @yunmaiglobal  
Провайдер: ООО «Шэньчжэн YUNMAI Теннолоджи»  
Адрес: Комната 19А, здание штаб-квартиры в Чиване, 8 Чиван 6th Road, район Наньшань, Шэньчжэн

## YUNMAI X

Посібник користувача

**Попередження**

Не розбирайте, не намагайтеся не кидайте ваги, не розміщуйте під водою, не тримайте біля вогню, не піддавайте впливу температур вище 60 °C (140 °F). Перед експлуатацією розумних ваг під час вагітності, використання кардіостимулятора, електрокардіографа або іншого медичного пристрою, проконсультуйтеся з Вашим лікуючим лікарем.

**Важливо**

Для вимірювання процентного співвідношення жирової маси записуватися потрібно босиком.

Розумні ваги не є медичним приладом, не виконують медичних і діагностичних функцій.

**Примітка**

Ваги можуть відобразити некоректні результати у наступних груп осіб:

- Люди молодше 18 років
- Професійні спортсмени
- Вагітні жінки
- Користувачі з кардіостимуляторами

**Калібрування**

Встаньте і зійдіть з розумних ваг. Коли з'явиться позначення "0.0" на дисплеї пристрою, це буде свідченням, що калібровка завершена. Вагам потрібно близько 5 секунд для повторного калібрування після переміщення.

**Догляд**

Скористайтеся м'якою вологою тканиною для очищення ваг. Не рекомендується використовувати засоби для чищення або мити ваги під струменем води.

**Використання розумних ваг YUNMAI X**

Дякуємо, що вибрали ваги Yunmai X!

Прихований дисплей

Сенсоры

Новий

Інтерфейс зарядки

1. Примітка: Інтерфейс зарядки. При низькому рівні заряду необхідно підключити USB-кабель до інтерфейсу зарядки. Після зарядки індикатор горить червоним, і стає зеленим при повній зарядці.

2. Примітка: Перемикач живлення. Натисніть для ввімкнення живлення.

**1.Установка додатку Yunmai**

Знайдіть додаток Yunmai в Google Play Store або Apple App Store, або проскануйте QR-код для завантаження і установки додатку. Сполучення зі смартфоном відбувається після включення ваг.

- Сумісність з iPhone / iPod touch з iOS 10.0 і вище
- Android 4.3 і вище з Bluetooth 4.0

**2.Сполучення з вагами по Bluetooth**

Відкрийте додаток Yunmai, підключіть Bluetooth, підключення відбувається автоматично, а ваші дані в режимі реального часу синхронізуються з додатком.

iOS: проведіть по екрану знизу зверху, щоб відкрити Центр Управління і натисніть на значок Bluetooth.

Android: після завантаження програми Yunmai, система повідомить вас про підключення Bluetooth, натисніть на «Дозволяти», щоб встановити з'єднання.

**3. Початок використання**

Переконайтесь у правильному положенні стоп, як показано на малюнку нижче:

**Правильно:** Ступні розкладаються на всі чотири сенсори

**Неправильно:** Встаньте в правильному напрямку, щоб не перекривати екран

**Правильно:** Позируйте ноги не на одній лінії, щоб не спровокувати неточності в вимірах

**Неправильно:** Положення ног не на одній лінії, що може спровокувати неточності в вимірах

Примітка: Для забезпечення точності вимірювань записуватися потрібно босиком і в правильному положенні

**Додаток Yunmai**

Використовуючи розумні ваги з додатком, ви можете записувати, аналізувати і ставити цілі для свого здоров'я. Yunmai збереже всю інформацію, надасть короткий звіт про стан здоров'я та рекомендації щодо його поліпшення.

Примітка: Головна картинка представляє тільки в якості прикладу. Для більш докладної інформації завантажте останню версію додатку.

**Додаток Yunmai**

Bluetooth indicator

Рівень зарядки аккумулятора

0000 BF kg lb

Жировая масса / килограммы  
Фунты

Вага

**Индекс массы тела (ИМТ)**

ИМТ/BMI (для человека та жінки)				
Вік	Низкорослий	Норма	Надмірно вага	Ожирення
18-20	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9
				≥ 35

Індекс маси тіла (ІМТ) = вага (кг) / зрост<sup>2</sup> (м)  
Примітка: ІМТ - це стандарт, який широко використовується при оцінці стану здоров'я людини

**Гарантия**

Yunmai надає річну гарантію

**Характеристика пристрою**

Найменування моделі: Yunmai X  
Модель: M1825  
Єдиниця виміру: кг / фунт  
Зв'язок: Bluetooth 4.0  
Розміри: 260x260x28мм  
Вага нетто: 1,2 кг  
Діапазон ваговимірюваного ваги: 3-180 кг  
Точність: ± 50 г  
Робоча температура: - 5 °C - 40 °C  
Матеріал корпусу: екологічно чистий / пластик  
Ємність батареї: 1000 мАч  
Вхідна напруга: 5В постійного струму  
Тип батареї: Літійова батарея  
Характеристика зарядки: 5В 1А постійного струму  
Струм: 1000мА

Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт [www.yunmai.com](http://www.yunmai.com)

Facebook: @yunmaiipr  
Instagram: @yunmaiglobal  
Провайдер: ТОВ Шенчжень YUNMAI Технолоджи  
Адреса: Комната 19А, будинок штаб-квартиры в Чиване, 8 Чиван 6th Road, район Наньшань, Шэньчжэн