

1. Gift box



2. Instruction manual

Руководство пользователя
Спасибо за приобретение ультразвукового увлажнителя. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Описание устройства

Инструкция
1. Проверьте наличие комплектующих и комплектующих. Проверьте, чтобы все комплектующие были в комплекте. Проверьте, чтобы все комплектующие были в комплекте.

Регулировка яркости света
1. Нажмите кнопку, выделенную для регулировки яркости света. Нажмите кнопку для регулировки яркости света. Нажмите кнопку для регулировки яркости света.

Меры предосторожности
1. Не используйте увлажнитель в помещениях с повышенной влажностью. Не используйте увлажнитель в помещениях с повышенной влажностью. Не используйте увлажнитель в помещениях с повышенной влажностью.

Индикатор уровня воды
1. Проверьте уровень воды. Проверьте уровень воды. Проверьте уровень воды.

Очистка резервуара для воды
1. Регулярно очищайте резервуар. Регулярно очищайте резервуар. Регулярно очищайте резервуар.

Обслуживание и установка
1. Проверьте установку. Проверьте установку. Проверьте установку.

Технические характеристики

Наименование	Единица измерения	Значение
Мощность	Вт	10
Напряжение питания	В	220-240
Частота	Гц	50
Средняя потребляемая мощность	Вт	10
Максимальная потребляемая мощность	Вт	10
Объем резервуара для воды	л	1.5
Средняя скорость испарения	л/сут	0.5
Максимальная скорость испарения	л/сут	0.5
Средняя продолжительность работы	ч	24
Максимальная продолжительность работы	ч	24
Средняя продолжительность работы	ч	24
Максимальная продолжительность работы	ч	24

Экологическая информация: Помощники в сокращении опасных веществ в продукции

Вещество	PFH	PAH	PCB	PCDD	PCDF
Свинец	0	0	0	0	0
Кадмий	0	0	0	0	0
Хромированный никель	0	0	0	0	0
Полухлорированные дифенилы	0	0	0	0	0
Полубромированные дифенилы	0	0	0	0	0
Полухлорированные дифенилы	0	0	0	0	0
Полубромированные дифенилы	0	0	0	0	0
Полухлорированные дифенилы	0	0	0	0	0
Полубромированные дифенилы	0	0	0	0	0

HI Увлажнитель ультразвуковой

SOLOVE

User Manual
Thank you very much for purchasing our ultrasonic humidifier. Please read the manual carefully before using it to ensure a safe and healthy environment.

Structure Chart

Instructions
1. Check the accessories. Check the accessories. Check the accessories.

Light Brightness Adjustment
1. Press and hold the button of light brightness adjustment. Press and hold the button of light brightness adjustment. Press and hold the button of light brightness adjustment.

Safety Instruction
1. Do not use the humidifier in high humidity environments. Do not use the humidifier in high humidity environments. Do not use the humidifier in high humidity environments.

Indicator Scale of Water Level
1. Check the water level. Check the water level. Check the water level.

Clean water storage tank
1. Clean the water storage tank regularly. Clean the water storage tank regularly. Clean the water storage tank regularly.

Maintenance And Installation
1. Check the installation. Check the installation. Check the installation.

Product Parameters

Item Name	Unit	Value
Power	W	10
Voltage	V	220-240
Frequency	Hz	50
Average Power Consumption	W	10
Maximum Power Consumption	W	10
Water Tank Capacity	L	1.5
Average Evaporation Rate	L/Day	0.5
Maximum Evaporation Rate	L/Day	0.5
Average Working Time	h	24
Maximum Working Time	h	24
Average Working Time	h	24
Maximum Working Time	h	24

Environmental Information: Names and Contents of Hazardous Substances in Products

Substance Name	PFH	PAH	PCB	PCDD	PCDF
Lead	0	0	0	0	0
Cadmium	0	0	0	0	0
Chromium VI	0	0	0	0	0
Polychlorinated Biphenyls	0	0	0	0	0
Polychlorinated Biphenyls	0	0	0	0	0
Polychlorinated Biphenyls	0	0	0	0	0
Polychlorinated Biphenyls	0	0	0	0	0
Polychlorinated Biphenyls	0	0	0	0	0
Polychlorinated Biphenyls	0	0	0	0	0

SOLOVE Night Lamp Humidifier HI

SOLOVE

