

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Hammer Flex. Вся продукция Hammer спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок. Зарядное устройство предназначено для подзарядки аккумуляторных батарей электроинструментов с двигателями постоянного тока от стационарной электрической сети (230В ~ 50Гц).

Запрещается использование зарядного устройства в целях, не указанных в настоящей инструкции.

Технические характеристики.

Модель	Технические характеристики	Применимость
ZU 30M	Питание: ~230В/50Гц Ток зарядки: 7.2В – 14.4В/1.5А	Для NiCd аккумуляторов MAKITA
ZU 20B	Питание: ~230В/50Гц Ток зарядки: 7.2В – 14.4В/1.1А	Для NiCd аккумуляторов BOSCH
ZU 12H	Питание: ~230В/50Гц Ток зарядки: 12В – 14.4В/1.5А	Для NiCd аккумуляторов HITACHI, HAMMER PREMIUM
ZU 18H	Питание: ~230В/50Гц Ток зарядки: 7.2В – 18В/1.5А	Для NiCd аккумуляторов HITACHI, HAMMER PREMIUM

Инструкции по технике безопасности.

- Перед каждым использованием проверяйте целостность корпуса зарядного устройства. Запрещается пользоваться зарядным устройством с поврежденным корпусом или электрическим кабелем. Если кабель поврежден – он подлежит замене авторизованным сервисным центром.
- Оберегайте зарядное устройство от падений и ударов. Храните его в сухом месте при температуре от 150С до 250С вне досягаемости детей. Не переносите зарядное устройство за кабель.
- Запрещается подвергать зарядное устройство воздействию влаги и высоких температур.
- Запрещается заряжать несколько аккумуляторов подряд. Перерыв между 2 циклами зарядки должен составлять минимум 15 минут.
- Запрещается самостоятельно вскрывать зарядное устройство. Ремонт зарядного устройства должен проводиться уполномоченным сервисным центром.

Инструкции по использованию зарядного устройства.

- Модель зарядного устройства должна соответствовать типу аккумулятора, для зарядки которого зарядное устройство предназначен – см. таблицу выше, колонка «Применимость зарядного устройства».
- Время зарядки конкретного аккумулятора зависит от температуры в помещении и от интенсивности, с которой использовался данный аккумулятор. В любом случае, подзарядка аккумулятора в 1,5Ач не может превышать 2 часов. Если по истечении этого времени контрольная лампа на зарядном устройстве не гаснет (не меняет цвет), то скорее всего это указывает на неисправность аккумулятора. В этом случае необходимо немедленно прекратить процесс зарядки и выключить зарядное устройство из сети. Работоспособность устройства можно проверить на исправном аккумуляторе.
- При зарядке аккумулятора руководствуйтесь дополнительными инструкциями, содержащимися в инструкции по эксплуатации Вашего аккумуляторного инструмента.
- Оптимальная температура зарядки - от 15⁰С до 25⁰С. Запрещается пользоваться зарядным устройством при температуре ниже +5⁰С и выше 40⁰С.
- Во время подзарядки зарядное устройство и аккумулятор нагреваются. Это является нормальным состоянием и не свидетельствует о наличии неисправностей.
- Подзарядка аккумулятора должна производиться в помещениях при низкой влажности и хорошем проветривании.
- Поскольку и аккумулятор и зарядное устройство нагреваются в процессе зарядки, запрещается помещать их под прямые солнечные лучи или располагать вблизи источников тепла.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС.

Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.hammer-pt.com>

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, указанных в данной инструкции по эксплуатации.

Изготовитель:

"Hammer Werkzeug s.r.o.", Rohacova 188/37, Zizkov, 130 00 Praha 3, Prague, Czech Republic

«Хаммер Веркцойг с.р.о.», Рохачова 188/37, Жижков, 130 00 Прага 3, Прага, Чешская Республика

Произведено в КНР

Импортер:

Наименование: ООО "ТДСЗ"

Адрес местонахождения: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, улица Центральная, дом 46, помещение 21.

Информация для связи: почтовый адрес 190000, Санкт-Петербург, BOX 1284, ООО "ТДСЗ"