

ENGU®

ИМПУЛЬСНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ EID-181, EID-182



Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
Сохраняйте инструкцию на весь срок эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим Вас за выбор продукции под торговой маркой ENGY.
Мы приложили максимум усилий, чтобы предложить Вам качественный инструмент по доступной цене. Мы надеемся, что Вы будете получать удовольствие от работы этим инструментом в течение многих лет.

Внимание!

Перед началом работы внимательно прочитайте данную инструкцию.
Обязательно изучите устройство, принцип работы и порядок эксплуатации инструмента.

В целях обеспечения нормального функционирования инструмента необходимо соблюдать инструкцию по уходу и техобслуживанию. Данное руководство и прилагаемую документацию следует хранить вместе с инструментом.

Данный инструмент предназначен только для применения в качестве шуруповерта или дрели и относится к бытовому классу. По истечении 20 - 35 минут непрерывной работы инструмент необходимо выключить, продолжение работы возможно через 15 - 20 минут. Не перегружайте и не перегревайте мотор: это приводит к повышенному износу инструмента и сокращению его срока службы.

В связи с развитием и техническим прогрессом производитель оставляет за собой право внесения технических изменений без предварительного информирования об этом.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

EID-181

Импульсный шуруповерт	- 1 шт
Аккумуляторная батарея	- 1 шт
Зарядное устройство	- 1 шт
Руководство по эксплуатации	- 1 шт
Гарантийный талон	- 1 шт
Коробка	- 1 шт

EID-182

Импульсный шуруповерт	- 1 шт
Аккумуляторная батарея	- 2 шт
Зарядное устройство	- 1 шт
Руководство по эксплуатации	- 1 шт
Гарантийный талон	- 1 шт
Кейс	- 1 шт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель / характеристики	EID-181, EID-182
Напряжение питания мотора	12В
Напряжение питания зарядного устройства	220 В 50Гц
Ёмкость аккумулятора	1200 мАч
Среднее время заряда батареи	3-5 часов
Максимальный крутящий момент	96 Нм
Скорость вращения без нагрузки	0 - 2400 Об/мин
Рабочий диаметр патрона	¼ дюйма
Уровень шумового давления (Lpa)	< 50 Дб
Время работы без перерыва	~20 мин
Кол-во циклов перезарядки аккумулятора	100-500 (зависит от особенностей эксплуатации)
Класс электробезопасности	II класс (двойная изоляция)

ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1. Патрон ¼ дюйма
2. Клавиша вкл/выкл с регулятором скорости вращения
3. Фиксатор батареи
4. Аккумуляторная батарея
5. Переключатель направления вращения (forward / reverse)
6. Светодиодная подсветка рабочей зоны
7. Держатель для бит



Меры безопасности при обращении с инструментом и зарядным устройством

- При попадании содержащегося в аккумуляторе электролита на какую-либо часть тела ее необходимо немедленно смыть обильным количеством воды. В случае попадания электролита в глаза следует также незамедлительно промыть их водой и срочно обратиться к врачу.
- Применяйте только аккумулятор и зарядное устройство, входящие в комплект поставки. Использование аккумуляторов и зарядных устройств другого типа может представлять опасность.
- Убедитесь, что напряжение питания аккумуляторной батареи соответствует указанному на идентификационной табличке инструмента.

Следует также убедиться, что напряжение сети соответствует значению входного напряжения зарядного устройства.

- Не допускается хранение аккумуляторов, самого инструмента и зарядного устройства в условиях повышенной влажности.

- Перед использованием зарядного устройства проверьте правильность и качество подключения всех проводов.

- В случае повреждения каких-либо проводов зарядного устройства они должны быть заменены до начала использования инструмента.

- Не рекомендуется держать зарядное устройство в розетке сети электропитания, если оно в этот момент не используется по назначению. При отключении прибора от сети питания не допускается извлекать его из розетки, держась за электрошнур.

- В случае поломки или иной технической неисправности зарядного устройства следует обратиться в сервис-центр. Все неисправные части и детали зарядного устройства подлежат обязательной замене.

- При обращении с аккумулятором следует соблюдать осторожность и избегать его падения или ударов о другие предметы.

- Никогда не пытайтесь самостоятельно отремонтировать аккумулятор или зарядное устройство, т.к. это крайне опасно для здоровья. Ремонт должен всегда производиться только в сервис-центре.

- Перед чисткой или проведением техобслуживания зарядное устройство должен быть отсоединено от источника электропитания.

- Не допускается осуществлять зарядку аккумулятора при температурах ниже $+10^{\circ}\text{C}$ и выше $+40^{\circ}\text{C}$.

- Вентиляционные отверстия зарядного устройства должны быть всегда открыты.

- Недопустимо короткое замыкание аккумулятора.

В случае короткого замыкания мощность электроэнергии в сети резко возрастает, что может привести к перегреву, возгоранию или даже взрыву аккумулятора с нанесением ущерба и травмирования пользователя.

Во избежание этого:

- Нельзя подсоединять какие-либо провода к клеммам аккумулятора;

- Не допускать попадания каких-либо металлических предметов (гвоздей, монет, скрепок) в отверстие аккумулятора;

- Не подвергать аккумулятор воздействию дождя и влаги.

- В случае неисправности или невозможности дальнейшей эксплуатации аккумулятор должен быть утилизирован должным образом.

- Не допускается выбрасывать аккумулятор в огонь или воду, т.к. это может вызвать его взрыв.

УСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

Перед установкой любой из принадлежностей необходимо снять аккумуляторную батарею.

Установка и извлечение сверл

Помимо сверл инструмент позволяет использовать отвёрточные биты с хвостовиком шестигранной формы.

* Для установки биты или сверла, вставьте биту или сверло во втулку как можно дальше.

* При необходимости замены сверла или биты следует повторить вышеописанную процедуру.

Монтаж/демонтаж аккумуляторной батареи.

* Во избежание неожиданного включения инструмента убедитесь, что переключатель направления вращения находится в среднем положении;

* Присоединить аккумуляторный блок к нижней части инструмента до защелкивания;

* Чтобы снять аккумуляторную батарею, нажмите фиксатор на батарее и отсоедините аккумулятор от инструмента.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ

При работе с инструментом необходимо всегда соблюдать правила техники безопасности и соответствующие инструкции.

Надежно удерживая инструмент в руках, вводите сверло с равномерным усилием в заготовку. Не прибегайте к чрезмерному усилию. В работе используйте только сверла, не имеющие признаков износа. Применение изношенных/ затупившихся сверл отрицательно сказывается на эффективности функционирования инструмента.

Закручивание/откручивание винтов

- Установить переключатель направления вращения в положение "R" (вправо) для закручивания винтов;
- Установить переключатель направления вращения в положение "L" (влево) для откручивания винтов.

Сверление

- Перед началом сверления убедитесь, что переключатель направления вращения находится в положении "R" (вправо).

Включение/ Выключение

- Нажать на клавишу регулировки скорости вращения. Скорость обеспечивается силой нажатия на переключатель.
- Отпускание клавиши вызывает немедленное выключение инструмента и остановку патрона.
- Блокировка включения инструмента обеспечивается установкой переключателя вращения в среднее положение.

Не разрешается откладывать инструмент в сторону до полной остановки вращения шпинделя. Во избежание попадания пыли внутрь инструмента его нельзя хранить на запыленных поверхностях.

Зарядка аккумуляторной батареи

1. Индикатор питания зарядного устройства (красный)
 2. Индикатор зарядки (зеленый)
- Подключить зарядное устройство к сети электропитания, при этом должен загореться индикатор красного цвета.
 - Установить аккумуляторную батарею в зарядное устройство, соблюдая полярность и правильно совмещая паз зарядного устройства с аккумулятором. Загорится зеленый индикатор.

Зарядное устройство должно использоваться в условиях сухого помещения в диапазоне температур от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$.

На момент приобретения аккумулятор вашего инструмента не заряжен, поэтому перед первым использованием его необходимо заряжать в течение 6 часов для набора им своей полной ёмкости.

Зарядка аккумулятора на полную емкость может быть достигнута после 4 - 5 сеансов подзарядки. В дальнейшем время зарядки аккумулятора 3-5 часов.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед выполнением техобслуживания убедитесь в том, что инструмент не подключен к источнику питания.

Чистка инструмента.

Во избежание перегрева электромотора вентиляционные отверстия должны содержаться в чистоте.

Необходимо регулярно чистить корпус инструмента с использованием мягкой ткани и, желательно, после каждого использования.

При необходимости ткань, используемую для чистки инструмента, следует смочить мыльным раствором.

Во избежание повреждения пластмассовых деталей не допускается применять растворители: бензин, спирт, аммиачные растворы и т.п.

Дополнительная смазка инструмента не требуется.

НЕИСПРАВНОСТИ

В случае неисправности инструмента по причине износа деталей обращайтесь в торговую точку, продавшую вам данный инструмент или сервис-центр.

УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока эксплуатации инструмент и упаковка подлежат утилизации согласно правилам, действующим в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Продукция сертифицирована на соответствие российским требованиям безопасности.

В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей не более 20 часов в месяц.

В случае нарушения правил хранения, транспортировки и эксплуатации изделия, изложенных в инструкции по эксплуатации и условий гарантии в Гарантийном талоне, гарантия недействительна.

Подробно условия гарантии изделия изложены в прилагаемом гарантийном талоне. Срок службы инструмента составляет 3 года.

Информация о производителе и импортёре указана на упаковке изделия.

Изготовлено в Китае.



AГ98