

ГАЗОВЫЙ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОР

ТG-10

ТG-15

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение электрического тепловентилятора Wester. Вся продукция Wester спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящую инструкцию по эксплуатации и технике безопасности перед тем, как начинать работу с тепловентилятором.

Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок. При передаче тепловентилятора третьим лицам прилагайте к нему данную инструкцию. Категорически запрещается вносить изменения в конструкцию тепловентилятора или модифицировать его любыми способами.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство является газовым нагревателем с прямым тепловым излучением. Модель оснащена вентилятором, приводимым в действие электродвигателем. Вентилятор оказывает воздействие на воздушный поток, тем самым способствуя циркуляции воздуха в помещении, а также увеличивая количество кислорода в камере сгорания, что обеспечивает эффективное горение. Нагретый воздух, выходящий из тепловентилятора, производит обогрев помещения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Мощность нагрева	Электро-двигатель	Потребление газа	Расход воздуха	Давление газа	Сеть	Класс защиты
TG-10	10 кВт	40 Вт	727 г/ч	300 м ³ /ч	0,3 бар	220 В, 50 Гц	IP44
TG-15	15 кВт	40 Вт	1100 г/ч	500 м ³ /ч	0,5 бар	220 В, 50 Гц	IP44

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Используйте тепловентилятор только так, как это прописано в инструкции. Любое использование в целях, непредусмотренных изготовителем может привести к возгоранию, поражению электрическим током или ранению.

- Запрещается использовать обогреватель в местах возможного присутствия горючих паров.
- Во время эксплуатации и технического обслуживания тепловентилятора запрещается курить, а также подносить к тепловентилятору горящие или тлеющие предметы, использовать в непосредственной близости аэрозоли (спреи).
- Никогда не используйте тепловентилятор в местах нахождения легковоспламеняющихся веществ, таких как частицы бумаги, древесная стружка, макулатура и иное возгораемое волокно.
- Во время работы тепловентилятора должна быть обеспечена достаточная вентиляция. Прибор рассчитан для использования в хорошо вентилируемых помещениях. Минимальный размер помещения – 100 м³.
- Постоянное присутствие людей в помещениях, где работает тепловентилятор – запрещено.
- Чтобы не допустить возникновения пожара, во время использования прибора вокруг него должно быть обеспечено достаточно свободного пространства.
- Не закрывайте воздухозаборник и выпускное отверстие тепловентилятора, т.к. это может привести к возникновению пожара.
- Перед тем как вставить вилку в розетку или отключить прибор от питания, убедитесь, что тепловентилятор находится в режиме “ВЫКЛ - 0”.
- Не допускается использование прибора в условиях повышенной влажности. Беречь от дождя, снега и всех контактов с влажной средой.
- В случае утечки газа в первую очередь необходимо закрыть вентиль баллона. Затем необходимо проветрить помещение для снижения концентрации газа. Не используйте оборудование, которое может привести к воспламенению!
- Отключите устройство от электросети перед выполнением технического обслуживания или тестирования.
- Ремонт тепловентилятора должен производиться только квалифицированными специалистами в авторизованных сервисных центрах.
- Самостоятельный разбор, вскрытие и ремонт тепловентилятора, может привести к поражению электрическим током оператора и выходу из строя тепловентилятора.

УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА



- 1 - Защитная решетка выпускного отверстия
2 - Кожух
3 - Основание
4 - Ручка
5 - Кнопка поджига
6 - Выключатель ВКЛ (I) / ВЫКЛ (0)
7 - Газовый редуктор
8 - Кнопка газового вентиля

Рис.1

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА, ПОРЯДОК РАБОТЫ

Присоедините шланг (7, рис.1) к газовому баллону и тепловентилятору. Убедитесь в герметичности соединений.

ВНИМАНИЕ! Гайки шланга и редуктора имеют левую резьбу!

Подключите тепловентилятор к сети.

Включите тепловентилятор, установив Выключатель (6, рис.1) в положение ВКЛ (I). Лопасти вентилятора обязательно должны начать вращаться. Только после этого откройте вентиль газового баллона.

Во время работы вентилятора зажмите в течение 7-10 секунд кнопку газового вентиля (8, рис.1) одновременно с кнопкой поджига (5, рис.1)

По окончании работы сначала закройте вентиль подачи газа, отключите двигатель вентилятора и выньте вилку из розетки.

ВНИМАНИЕ! Если указанные выше действия выполняются правильно и в правильной последовательности, и нагреватель не работает должным образом

после трех попыток запуска, следует воздержаться от использования устройства. Существует опасность взрыва из-за накопления газа в помещении.

В случае механического повреждения или какого-либо сбоя, никогда не следует принимать самостоятельные попытки починить прибор! Свяжитесь со специализированным сервисным центром.

Используйте только оригинальное оборудование/аксессуары, идущие в комплекте или предоставляемые сертифицированным сервис-центром. Используйте только оригинальный редуктор и шланг для подачи сжиженного газа.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	TG-10	TG-15
Тепловая пушка	1 шт.	1 шт.
Редуктор (регулятор давления)	1 шт.	1 шт.
Газовый шланг 1 м	1 шт.	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Устройство должно содержаться в чистоте. Регулярно удаляйте пыль. Не реже одного раза в год необходимо производить сервисное обслуживание прибора. При чистке устройства используйте сжатый воздух и мягкую влажную ткань. Если устройство не будет использоваться в течение длительного периода времени: выньте вилку из источника питания; отключите клапан баллона; устрани́те газ из шланга, нажав на кнопку предохранения от утечки газа; отсоедините гибкий шланг, выпустив газ из нагревателя; упакуйте штекер в целях защиты от загрязнения; заверните обогреватель в чистый полиэтиленовый пакет; храните в чистом, сухом месте, подальше от детей. Перед повторным использованием убедитесь, что вентилятор работает должным образом, а внутри нет воспламеняющихся веществ.

Каждый раз после выключения тепловентилятора, и перед тем как снять редуктор, закрывайте вентиль баллона.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Нагреватель не включается	Не подключено питание	Проверьте подключение к источнику питания
	Низкое напряжение	Восстановите требуемое напряжение
	Перебой в подаче электроэнергии	Перезапуск прибора после восстановления подачи электроэнергии
Поджиг не происходит	Недостаточно мощная подача газа	Отрегулируйте подачу газа
	Газовый баллон израсходован	Замените баллон
Остановка во время работы	Газовый баллон израсходован	Замените баллон
	Перебой в подаче электроэнергии	Перезапуск прибора после восстановления подачи электроэнергии

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

По истечению срока службы прибор тепловентилятор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации.

ИЗМЕНЕНИЯ

В связи с постоянным совершенствованием производства изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

Изделие соответствует требованиям ТР ТС.

Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.hammer-pt.com>

Изготовитель:

Фирма "Hammer Werkzeug GmbH", "Хаммер Веркцойг ГмбХ"

Адрес:

Niedenu 25, 60325, Frankfurt am Main, Germany

Ниденау 25, 60325, Франкфурт на Майне, Германия

Произведено в КНР

Дата изготовления инструмента указана на этикетке изделия.

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированном сервисном центре.

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://www.hammer-pt.com>.