



# КРАТОН®

## Мощный инструмент

### ВВЕДЕНИЕ

**Уважаемый покупатель!** Благодарим за доверие, которое Вы оказали, выбрав наш станок ленточнопильный WMBS-80 (далее в тексте «станок»). Мы постоянно совершенствуем качество и расширяем ассортимент нашей продукции. Наш станок сделает Вашу работу эффективной, безопасной и производительной. Перед первым использованием станка внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации! В данной инструкции Вы найдете все указания, выполнение которых обеспечит безопасную эксплуатацию и длительный срок службы станка. Все дополнительные обязательные сведения о станке размещены в приложении А (вкладыш в инструкцию по эксплуатации). При возникновении любых вопросов, касающихся продукции ТМ «Кратон», Вы можете разместить их на странице Форума сайта «www.kraton.ru». Уважаемый покупатель! Приобретая станок, проверьте его работоспособность и комплектность!

### СОДЕРЖАНИЕ

Основные технические данные.....	3
Комплектность.....	4
Использование по назначению и общие указания.....	4
Графические символы.....	5
Предупреждение для пользователя.....	6
Правила безопасности.....	6
Подключение станка к источнику электропитания.....	10
Устройство и эксплуатация станка.....	12
Подготовка к работе и пробный пуск.....	16
Работа на станке.....	22
Техническое обслуживание.....	23
Транспортирование и правила хранения.....	24
Утилизация.....	24
Неисправности и методы их устранения.....	25
Схема сборки.....	26
Гарантия изготовителя.....	31
Приложение А — вкладыш в инструкцию по эксплуатации (1 лист, А5)	

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра	Значение параметра
Наименование, тип, модель	станок ленточнопильный WMBS-80
Напряжение электрической питающей сети	220 В±10 %
Частота тока	50 Гц
Род тока	переменный, однофазный
Номинальная потребляемая мощность	350 Вт

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Тип электродвигателя	асинхронный
Скорость движения пильной ленты	14,7 м/с
Размер рабочего стола	290 × 290 мм
Диапазон угла наклона рабочего стола	0°–45°
Максимальная высота распиливаемой деревянной заготовки	80 мм
Максимальная ширина распиливаемой деревянной заготовки	190 мм
Развернутая длина пильной ленты	1425 <sup>+3</sup> мм
Ширина пильной ленты	6,35 мм
Наружный диаметр патрубка для подключения промышленного пылесоса	Ø 45 мм
Габаритные размеры станка (L × В × H)	360 × 400 × 700 мм
Масса	16 кг
Срок службы	5 лет

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Наименование	Количество
Станок ленточнопильный WMBS-80	1 шт.
Пильная лента	1 шт.
Ключ шестигранный	3 шт.
Шайба	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 экз.
Коробка упаковочная	1 комплект

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

- Станок относится к типу легких вертикальных ленточнопильных станков и предназначен для пиления заготовок из древесины и производных из нее материалов.
- На ленточнопильном станке данной конструкции вращение вала электродвигателя преобразуется в поступательное движение бесконечной (кольцевой) пильной ленты, натянутой между шкивами приводного узла и натяжного узла. Процесс пиления деревянной заготовки, подаваемой вручную по рабочему столу станка, осуществляется режущими зубьями движущейся поступательно пильной ленты.
- Существенным преимуществом ленточнопильного станка перед другими видами дереворежущих станков является высо-

<b>КРАТОН®</b>	
<b>Гарантийное свидетельство</b>	
НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР	
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
ДАТА ПРИЕМКИ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	www.kraton.ru
М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	
<b>КРАТОН®</b>	
<b>Гарантийный случай №1</b>	
НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР	
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
ДАТА ПРИЕМКИ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	www.kraton.ru
М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	
<b>КРАТОН®</b>	
<b>Гарантийный случай №2</b>	
НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР	
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
ДАТА ПРИЕМКИ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	www.kraton.ru
М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	
<b>КРАТОН®</b>	
<b>Гарантийный случай №3</b>	
НАИМЕНОВАНИЕ, МАРКА	
ЗАВОДСКОЙ НОМЕР	
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР	
ДАТА ПРИЕМКИ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ФАМИЛИЯ, ПОДПИСЬ КЛИЕНТА	www.kraton.ru
М. П. СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА	

## Адреса сервисных центров, обслуживающих ТМ Кратон

**АБАКАН** ИП Голикова, ул. Пушкина, 205. Тел.: (3902) 24-69-00  
**АДЛЕР** ИП Даниэлян Т-Ф., ул. Костромская, 36в. Тел.: 8 (918) 407-1874 dlf6@bk.ru  
**АРСЕНЬЕВ** ИП Сириодов Г.М., ул. Сафонова, 26/1. Тел.: (42361) 4-72-71, 8 (924) 263-4228  
**АРХАНГЕЛЬСК** ООО «Архангельск-Сервис», ул. Урицкого, 70 корп. 1. Тел.: (8182) 44-17-20  
**АРХАНГЕЛЬСК** ООО «АСТ-Центр», пр. Дзержинского, 29, оф. 53. Тел.: (8182) 29-42-46  
**АСТРАХАНЬ** ООО «Молоток», ул. Славянская, 1кв. Тел.: (8512) 49-13-14, 40-84-44, факс: 40-88-77 www.molotok-com@uurod.ru  
**БАРНАУЛ** ООО «Макс-Сервис», ул. А. Петрова, 124. Тел.: (3852) 410-669  
**БЕЛГОРОД** ИП Яровенко Р.В., ул. Кирова, 247. Тел.: (4641) 2-36-10  
**БЕРДСК** ИП Дубысянко, 50в.  
**БИРЮЗОВЫЙ** ИП Милько И.А., пр. 60 лет СССР, 22. Тел.: (4282) 2-23-29  
**БЛАГОВЕЩЕНСК** ИП Лемешенко В.В., ул. Мухиной, 120. Тел.: (4162) 37-69-37, 35-66-18  
**БРАТСК** ООО «Лего», ул. Подольского, 10. Тел.: (3953) 48-33-15, 46-07-36  
**ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД** ООО «Молоток», ул. Псковская, 36. Тел.: (8162) 76-90-61  
**ВЛАДИВОСТОК** ООО «БизнесСтройИнструмент», Проспект 100 лет Владивостоку, 113. Тел.: (4232) 315-908  
**ВЛАДИКАВКАЗ** ООО «Киммерия» (ИП Карсанов), ул. Братцев Тимирязевых, 69. Тел.: (8-867) -275-16-62, 225-00-81 kimmeri\_el@us@mail.ru  
**ВОЛГОГРАД** ООО «СпецТехноСервис», Шадов Автозавод, 8. Тел.: (8442) 96-79-89, 96-79-92, 96-79-93 e-mail: slava\_volgograd@bk.ru  
**ВОЛОДАРСК** ООО «Ритм-В», ул. Октябрьская, 51. Тел.: (8172) 52-85-82, 52-85-60  
**ВОРОНЕЖ** ООО «Сфера 2.0», ул. Антонова-Овсеенко, 36а. оф.2. Тел.: (4732) 43-24-17  
**ЕКАТЕРИНBURГ** ИП Лебедев А.А., ул. Амурская, 10. Тел.: (343) 240-26-60  
**ИРКУТСК** ООО «РемИнструмент», ул. Урицкого, 9. Тел.: (3952) 33-20-98  
**КАЛИНИНГРАД** ООО «Балтийская Инструментальная Компания», Гурьевский р-н, п. Шушаково, пер. Лесной, 9. Тел.: 8 (911) 495-7208  
**КАЛИНИНГРАД** ООО «Флаг», Советский проспект, 12, оф. 410. Тел.: (4012) 57-18-77, 57-18-80  
**КЕМЕРОВО** ООО «СибТоргСбыт», ул. Красноярская, 51. Тел.: (3842) 25-29-47  
**КИРОВ** ООО «Север-Инструмент», ул. К. Маркса, 101. Тел.: (8332) 32-10-87  
**КИРОВО-ЧЕПЕЦК** ООО «Модус», ул. Строительная, 2-й. Тел.: (8336) 14-31-42  
**КРАСНОДАР** ИП Бондарь Краснодар, ул.Стасова 163  
 Тел/факс: 8-861-231-21-04 сот: 8-928-236-82-78 e-mail: BONS2@mail.ru  
**КРАСНОДАР** ИП Одеско Н. И., ул. Красных партизан, 103.  
 Тел.: 8 (861) 272-77-20, факс: 8 (861) 271-45-27 besko@bk.ru  
**КРАСНОЯРСК** ИП Шаростбой А.П., ул. Тотмина, 9а. Тел.: (3912) 99-65-80, 8 (913) 511-7402  
**КРАСНОЯРСК** ИП Высоцкий В.А., ул. Станционная, 7, соп. 9. Тел.: (3912) 511-404, 93-54-33  
**ЛЕСОЗАВОДСК** «Рымбыттехники», ИП Корнилов, ул. Января, 26. Тел.: (42355) 2-25-80  
**МАГДАГАЧИ** ИП Кривинина З.П., ул. Дзержинского, 46/50 «ТЦ Дальний Восток». Тел.: 8 (914) 975-1888  
**МУРМАНСК** ИП Кулушин А.Ю., ул. Декабристов, 26, 8152-25-20-18  
**НАХОДКА** ООО «БизнесСтройИнструмент», Находчинский проспект, 98. Тел.: (4236) 69-65-20  
**НЕРКИНГРИ** ЦТО «Орг-Сервис», пр. Дружбы Народов, 19. Тел.: (41147) 7-52-91, 7-55-68  
**НИЖНЕВАРТОВСК** ООО «СВ-АС», ул. Чапаева, 12а. Тел.: (3476) 56-57-56  
**НИЖНИЙ ТАГИЛ** ООО «Континент», ул. Красноармейская, 66а. Тел.: (3435) 41-20-96  
**НОВОКУЗНЕЦК** ООО «Индрострой», пр. Строителей, 64. Тел.: (3843) 53-94-03  
**НОВОСИБИРСК** Компания «Кратон», ул. Тогмачева, 35. Тел.: (383) 363-12-41, 363-08-92  
**НОВОСИБИРСК** ООО «БИН-СЕРВИС», Мочищенское шоссе-1, т.(383) 2135271  
**НОВОЧЕРКАССК** ИП Сапов, пр. Интернатный, 45  
 Тел.: (8635) 25-72-50; сот: 8-918-601-75-24 goatov55341@mail.ru  
**ОХА** ИП Константин С.А., ул. Дзержинского, 30а. Тел.: (42437) 2-41-57, 8 (914) 756-0865  
**ПЕРМЬ** ООО «Ритм-Оптимал-Сервис», 25 Октября, 81. Тел.: (342) 244-55-59, 244-43-33  
**ПЕТРОЗАВОДСК** ООО «Профит», ул. Шотмана, 30. Тел.: (8142) 76-21-99  
**РОСТОВ-НА-ДОНЕ** СП «Мастер» ООО «Трафареты-Гард-НДС», ул. Пльновская, 12.  
 Тел.: (863) 278-76-35, факс: 278-76-69 masterraft@mail.ru  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ** ООО «Нева-Зитар», Васильевский Остров, 25-я линия, 8<sup>в</sup>Ак.  
 Тел.: (812) 327-42-47, 327-42-48  
**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ** ООО «ЭлектроДвижущаяСила», ул. Черняховского, 15а, пом. 1н. Тел.: (812) 572-30-20, 716-87-40  
**СЕВЕРОДВИНСК** ООО «ROTOR», пр. Фрунзе, 11а, 2 этаж. Тел.: (8184) 58-45-78  
**СЕВЕРОДВИНСК** ИП Аншуков О.П., ул. Никольская, 7. Тел.: (8184) 50-11-21  
**СЫКТИВКАР** ИП Зыкин В.Ю., ул. Южная, 7 (Автомол). Тел.: (8212) 56-50-01  
**ТОМСК** ООО «Сибтехцентр», ул. Пролетарская, 34. Тел.: (3822) 402-925, 402-984  
**ЮМЕНЬ** ООО «Быттехсервис», ул. Мельникайте, 11б, Центр быта. Тел.: (3452) 75-52-26  
**ТЫНДА** ИП Воробьева Л.К., ул. Красная Пресня, 68. Тел.: (41656) 4-98-03, 4-98-04  
**УЛАН-УДА** ООО «Промтехцентр-Сервис», ул. Ботаническая, 71 ТЦ «Тумтар-Морин», лав. 35. Тел.: (3012) 45-31-72, 23-22-24, 26-78-17  
**УССУРИЙСК** ООО «БизнесСтройИнструмент», ул. Краснознамённая, 198, оф. 405. Тел.: (4234) 35-80-01 sc\_usr@kraton.ru.com  
**УХТА** ООО «Мужской Инструмент», ул.Интернациональная 40, 82147-4-84-34  
**УФА** ООО «Бирюса-Сервис», ул. Королева, 6/1. Тел.: (347) 236-57-07  
**ХАБАРОВСК** ООО «БизнесСтройИнструмент», пр. 60 лет Октября, 152. Тел.: (4212) 400-778 kraton@kraton.ru.com  
**ЧЕЛЯБИНСК** ООО «ЭЛБИ-Сервис», ул. Машиностроителей, 1. Тел.: (351) 211-31-88, 211-31-90  
**ЧЕРЕПОВЕЦ** ООО «Техногрейд», пр. Победы, 133/19. Тел.: (8202) 25-21-29  
**ЧИТА** ИП Ефимов Е.В., ул. Бабушкина, 50. Тел.: (3022) 35-16-45

### Внимание!!!

Полный список адресов сервисных центров,  
обслуживающих изделия торговой марки Кратон,  
Вы можете уточнить на сайте компании:  
[www.kraton.ru](http://www.kraton.ru)

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

кая скорость непрерывного поступательного движения режущего инструмента и незначительная ширина пропила.

- Станок предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В±10 % и частотой 50 Гц.
- Станок предназначен для эксплуатации в следующих условиях:

— температура окружающей среды от +1 °C до +35 °C;

— относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °C.

- Если станок внесен в зимнее время в отапливаемое помещение с улицы или из холодного помещения, не распаковывайте и не включайте его в течение 8 часов. Станок должен прогреться до температуры окружающего воздуха. В противном случае станок может выйти из строя при включении из-за влаги, сконденсированной на деталях электродвигателя и электрооборудования.

## ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

**ВНИМАНИЕ!** Прочтите и запомните разделы инструкции, где Вы встретите приведенные ниже графические символы. Данные разделы инструкции информируют Вас о действиях, которые Вы обязаны выполнить для обеспечения Вашей личной безопасности и находящихся рядом людей, а также о мерах, необходимых для надежной и долговечной эксплуатации станка.



**Внимательно прочтите инструкцию перед использованием станка**



**Опасность получения травмы или повреждения станка в случае несоблюдения данного указания**



**Риск возникновения пожара**



**Опасность поражения электрическим током**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ВНИМАНИЕ!** Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию станка без разрешения производителя. Неавторизованное изменение конструкции станка и использование неоригинальных запасных частей может привести к траему пользователю или поломке станка. Не подключайте станок к сети электропитания до тех пор, пока внимательно не ознакомитесь с изложенными в данной инструкции рекомендациями и не изучите его устройство, применение, настройку, ограничения и возможные опасности.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

Чтобы свести к минимуму риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травмы, при работе со станком всегда следуйте указаниям инструкции по правилам безопасности. Прежде чем приступить к работе со станком, внимательно прочтите и запомните требования правил безопасности. Бережно храните данную инструкцию для дальнейшего использования.

**Общие требования охраны труда**

- К работе на станке могут быть допущены лица не моложе 16 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными для выполнения данного вида работы, прошедшие инструктаж, обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи и имеющие квалификационное удостоверение на право работы на деревообрабатывающих станках.
- Станочник, совмещающий профессии, должен быть обучен безопасным приемам работы на деревообрабатывающих станках и пройти инструктаж по охране труда на всех выполняемых работах.
- Станочник должен:
  - знать конструкцию станка, устройство и назначение всех его частей, ограждений и предохранительных приспособлений, точки заземления электродвигателя и пусковых устройств;
  - уметь определять неисправности станка, его устройств и механизмов;
  - знать правильный способ установки и

натяжения пильной ленты на станке;

- знать и соблюдать режимы резания на данном станке.
- Во время работы станочник должен пользоваться средствами индивидуальной защиты — спецодежда, спецобувь, головной убор и средства защиты органов слуха.
- Рабочее место и рабочая зона должна иметь достаточное освещение. Свет, излучаемый от осветительных устройств, не должен ослеплять глаза станочника.
- Для замены приспособлений и других рабочих органов, очистки станка, уборки рабочего места следует пользоваться слесарным инструментом (гаечный ключ, отвертка и т.д.) и вспомогательными инструментами (крючком, лопатой или скважиной, щеткой, скребком и др.).
- На рабочем месте необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Курение разрешается только в специально отведенных для этого местах.

**Гарантия изготовителя**

Производитель гарантирует надежность работы изделия при условии соблюдения всех требований указанных в настоящей инструкции по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи розничной сетью.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, явившимся следствием производственных дефектов.

Гарантийный ремонт изделия производится только при наличии правильно оформленного гарантийного свидетельства (наименование изделия, модель, заводской номер, наименование торгующей организации, дата продажи, печать и подпись).

Гарантия производителя не распространяется:

- на случаи утраты или внесения исправлений в текст гарантиного свидетельства;
- на инструменты с истекшим сроком гарантии;
- на случаи обслуживания вне гарантиной мастерской, попытки самостоятельно устранить дефект или монтажа не предназначенных деталей, самостоятельного вскрытия инструмента (поврежденные шлицы винтов, пломбы, защитные наклейки и т. д.);
- на случаи использования бытового изделия в производственных или иных целях, связанных с извлечением прибыли;
- на случаи, если у изделия забиты вентиляционные каналы пылью и стружкой;
- на случаи, если изделие вышло из строя при перегрузе и заклинивании (одновременный выход из строя ротора и статора, обеих обмоток статора);
- на случаи сильного загрязнения инструмента как внешнего, так и внутреннего;
- на случаи механического повреждения корпуса (сколы, трещины) и повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур, высокой влажности;
- на случаи механического повреждения сетевого шнура или штепселя;
- на случаи, когда инструмент эксплуатировался с нарушением инструкции по эксплуатации;
- на дефекты, которые являются результатом естественного износа;
- на быстроизнашающиеся части (стартер, угольные щетки, зубчатые ремни и колеса, резиновые уплотнения, сальники, защитные кожухи, направляющие ролики, втулки, стволы и т. п.), сменные принадлежности (аккумулятор, топливные или воздушные фильтры, свечи зажигания, пилки, ножи, элементы их крепления, патроны, подошвы, цанги, сверла, буры, шины, цепи, звездочки и т. п.);
- на инструмент с частично либо полностью удаленным заводским номером, а также на случаи несоответствия данных на электроинструменте данным в гарантином свидетельстве.

**Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантином ремонте.**

**Претензии о некомплектности после продажи изделия не принимаются.**

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ****Требования охраны труда перед началом работы**

- Перед началом работы станочник должен надеть спецодежду, обувь, головной убор и другие средства индивидуальной защиты. Длинные волосы следует убрать под головной убор. Одежда станочника не должна иметь свисающих концов, которые могут быть захвачены вращающимися или движущимися частями механизмов станка. Станочник не должен надевать перчатки, галстук и украшения, так как во время работы они могут попасть во вращающиеся или движущиеся части станка.
- Станочник должен работать в специальных противоударных защитных очках.
- При отсутствии на рабочем месте эффективных систем пылеудаления, станочник должен использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (респиратор), поскольку древесно-стружечная пыль, возникающая при пилении некоторых видов пиломатериалов, может вызвать аллергические осложнения. Во время работы станочник должен принимать необходимые меры для защиты органов слуха и использовать соответствующие средства (вкладыши или наушники).
- Станочник должен произвести внешний осмотр станка и убедиться:
  - в свободном доступе к пусковым устройствам (электровыключатели станка, электрический щит и т.д.);
  - в исправности электрооборудования и заземляющих устройств, пусковых и блокировочных устройств путем кратковременного включения станка;
  - в наличии ограждений, их исправности и надежности крепления;
  - в целостности пильной ленты, исправности механизмов натяжения и регулирующих узлов, рабочего стола и упоров станка.

**Общие указания по обеспечению безопасности при работе со станком**

- Всегда работайте в устойчивой позе. Следите за правильным положением ног и тела. Сохраняйте правильную рабочую позу и равновесие, не наклоняйтесь над вращающимися и движущимися деталями и узлами станка. Не опирайтесь на работающий станок.
- Работа на данном станке требует концентрации внимания от станочника. Не отвлекайтесь во время работы. Не эксплуатируйте станок, если Вы находитесь под действием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, а также в болезненном или утомленном состоянии.
- Прежде чем включать станок, убедитесь в том, что все неиспользуемые детали, спесарные инструменты и принадлежности удалены и не будут препятствовать работе.
- Запрещается установка и работа станка в помещениях с относительной влажностью воздуха более 80 %.
- Дети и посторонние лица должны находиться на безопасном расстоянии от работающего станка.
- **ОСТОРОЖНО!** Не используйте станок вблизи легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, газов, бензина, жидкости для зажигалок, растворителей, красок на масляной основе, природного газа, водорода или взрывчатой пыли угля, магния или пороха.
- Не пользуйтесь станком и не храните его вблизи опасных химических веществ.
- Исключите попадание влаги на электрические соединения и электродвигатель станка.
- Не выключайте станок из розетки электросети, выдергивая шнур электропитания непосредственно за электрокабель. Выключите станок специальной кнопкой и отсоедините шнур электропитания от розетки электросети с помощью штепсельной вилки.

- Недопустимо использовать станок с поврежденным шнуром электропитания или другими узлами. Если Ваш станок работает ненормально, в его конструкции отсутствуют какие-либо детали и имеются механические повреждения, Вам необходимо обратиться в сервисный центр.
- Шнур электропитания располагайте в удалении от горячих поверхностей и острых кромок и оберегайте его от повреждений.
- Не прикасайтесь к штепсельной вилке шнура электропитания станка мокрыми руками.
- **ПОМНИТЕ!** Маломощные или поврежденные удлинительные шнуры электропитания могут стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Перед каждым включением станка производите его осмотр. Если какие-либо части отсутствуют, деформированы или пришли в негодность, или электрические узлы работают ненадлежащим образом, выключите станок и отключите его от сети. Произведите замену поврежденных, вышедших из строя частей и установку отсутствующих деталей. Только после этого эксплуатацию станка можно возобновить.
- При чистке станка используйте средства защиты дыхательных путей (респиратор) и глаз (защитные очки).
- Перед использованием станка полностью размотайте шнур электропитания.
- Используйте только оригинальные и рекомендованные комплектующие запасные части.
- Не перегружайте и не модифицируйте станок. Станок будет работать надежно и безопасно при выполнении только тех операций и с нагрузкой, на которую он рассчитан. Не изменяйте конструкцию станка для выполнения работ, на которые он не рассчитан и не предназначен.
- **Осторожно!** Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо

тех, которые рекомендованы данной инструкцией, может привести к несчастному случаю.

- Перед началом любых работ по техническому обслуживанию, замене приспособлений или чистке станка отсоедините вилку шнура электропитания станка от розетки электросети.
- Контролируйте исправность деталей станка и надежность соединений подвижных деталей. Любая неисправная деталь должна немедленно ремонтироваться или заменяться.
- Не оставляйте работающий станок без присмотра. Прежде чем покинуть рабочее место, выключите станок, дождитесь его полной остановки и отключите вилку шнура электропитания от розетки электросети.

#### **Дополнительные указания по обеспечению безопасности**

- **ОСТОРОЖНО!** Начинайте работу с этим станком только после того, как полностью соберете и проверите его в соответствии с указаниями данной инструкции по эксплуатации.
- Перед включением следует произвести внешний осмотр станка и убедиться:
  - в том, что установлены, закрыты и зафиксированы все защитные крышки и кожуха;
  - в исправности ограждений и механизма, обеспечивающего постоянное натяжение пильной ленты в процессе работы;
  - в наличии и надежности механизма, препятствующего спаданию пильной ленты в сторону подачи распиливаемого материала.
- Правильно установите положение верхнего регулирующего узла в соответствии с высотой распиливаемой заготовки и убедитесь в надежности закрепления защитной крышки на нем. Это предохранит Ваши руки от травмирования движущейся пильной лентой.

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

- Установите на рабочем столе станка упоры в соответствии с шириной распиливаемого материала.
- Пробной работой проверьте действие щеточного устройства, очищающего натяжной шкив и пильную ленту от смолы и опилок.
- Проверьте надежность крепления и отсутствие механических повреждений на вставке рабочего стола, через которую проходит пильная лента.
- **ВНИМАНИЕ!** Перед началом работы проверьте направление режущих зубьев пильной ленты.
- Никогда не тормозите перемещающуюся пильную ленту пальцами рук или какими-либо подсобными предметами.
- Не используйте для пиления на данном станке деревянные заготовки с трещинами, расколами и другими механическими повреждениями древесины. Удалите из заготовки вкрученные шурупы, саморезы, винты, вбитые гвозди и другие инородные включения, так как это может привести к разрыву пильной ленты и повреждению приводного узла станка.
- Осматривайте заготовку и распиливайте только качественную древесину. Проверьте заготовку на отсутствие сучков, гнили, трухлявости и других природных дефектов древесины. Не пилите некачественную и грязную древесину — это приведет к быстрому затуплению режущих зубьев пильной ленты.
- Следите за натяжением пильной ленты и ее состоянием. Пильная лента в процессе пиления должна постоянно с помощью встроенного щеточного устройства автоматически очищаться от смолы и опилок. Не используйте затупленную пильную ленту. Это ведет к перегрузке станка и повышенному расходу электроэнергии.
- Не увеличивайте натяжение пильной ленты свыше рекомендованного параметра. Чрезмерное натяжение пильной ленты обязательно приведет к быстрому износу подшипников и шкивов, а также к образованию в полотне пильной ленты микротрещин. Дальнейшее разрастание микротрещин может привести к разрыву пильной ленты.
- Перед включением станка на пиление деревянных заготовок следует убедиться, что его пуск не угрожает опасностью Вам или кому-либо.
- Начинать пиление деревянных заготовок следует только при установившейся скорости перемещения пильной ленты и при полном числе оборотов электродвигателя.
- **ЗАПРЕЩЕНО!**
  - осматривать, чистить, смазывать, осуществлять регулировку станка до полной остановки пильной ленты;
  - распиливать одновременно несколько заготовок;
  - поправлять заготовку в процессе пиления;
  - пилить обледенелую заготовку;
  - оставлять включенный и работающий станок без присмотра;
  - открывать и снимать ограждения, крышки и кожухи если станок включен и работает.
- При подаче заготовки необходимо применять ручные приспособления, придающие ей правильное направление движения и обеспечивающие ее надежный прижим к рабочему столу и упорам, а также исключающие возможность соприкосновения рук или других частей тела станочника с пильной лентой.
- Подачу деревянной заготовки (пиломатериала) на пильную ленту следует производить плавно, без рывков, не допуская ударов.
- Извлекать застрявшие заготовки, производить ручную уборку обрезков и опилок с рабочего стола следует только после полной остановки пильной ленты с помощью специального крючка и щетки.
- Всегда соблюдайте технологический

**ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ**

процесс пиления на данном станке и учитывайте направление волокон древесины.

- При пилении заготовки большой длины используйте дополнительные опоры для поддержки ее незакрепленных концов.
- Измерения обработанной заготовки производите измерительным инструментом (рулетка, штангенциркуль, шаблон и др.) вне станка (на рабочем столе, верстаке). Измерения заготовки на рабочем столе станка допускается производить только при его полной остановке и выключении.
- **ВНИМАНИЕ!** На данном станке категорически запрещено пилить изделия из металлов и их сплавов. Невыполнение этого требования может привести к Вашей травме, пережогу и разрыву пильной ленты и выходу из строя станка.
- **ВНИМАНИЕ!** По вопросам пиления других материалов, не являющихся природной древесиной или производных из

**ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

*Станок был разработан для работы только при одной величине электрического питающего напряжения. Перед началом работы убедитесь, что напряжение источника электропитания соответствует техническим характеристикам станка.*

• **ВНИМАНИЕ!** Для Вашей собственной безопасности никогда не подключайте шнур электропитания к розетке электросети до окончания сборки станка, изучения инструкции по эксплуатации и правил безопасности.

**Электрические соединения и требования к шнуру электропитания**

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Для предотвращения поражения станочника электрическим током, станок должен быть обязательно заземлен.


• В случае поломки или неисправности заземление создает путь наименьшего сопротивления для электрического тока и снижает опасность поражения электрическим током. Этот станок оснащен

нее материалов, убедительно просим Вас связаться с представителями нашей компании. К пилению незнакомых Вам материалов приступайте только после получения подробных консультаций от специалистов нашей компании.

**СХЕМА СБОРКИ**

1	Крышка	51	Винт механизма перекоса натяжного шкива
2	Шарнир	52	Накладка
3	Шайба	53	Шнур электропитания
4	Винт	54	Муфта
5	Рукоятка	55	Электродвигатель
6	Обод шкива	56	Указатель
7	Шкив натяжной	57	Винт
8	Пильная лента	58	Болт
9	Подшипник	59	Пружинная шайба
10	Стопорное кольцо	60	Продольный упор
11	Шпонка	61	Шайба
12	Винт	62	Оправка
13	Пружинная шайба	63	Шайба
14	Шайба	64	Шпллинт
15	Консоль	65	Рычаг
16	Винт	66	Рабочий стол
17	Штифт направляющий	67	Вставка
18	Стопорное кольцо	68	Болт
19	Подшипник	69	Гайка-барашек
20	Стопорное кольцо	70	Гайка-барашек
21	Эксцентриковый вал	71	Пластина зажимная
22	Ползун	72	Рукоятка
23	Винт	73	Винт ходовой
24	Вкладыш	74	Винт
25	Винт	75	Крышка защитная
26	Ось	76	Винт
27	Регулировочная пластина	77	Винт стяжной
28	Шпллинт	78	Прокладка
29	Накладка	79	Прижим
30	Винт	80	Пружины
31	Коробка электровыключателей	81	Шайба
32	Щеточное устройство	82	Фиксатор
33	Винт	83	Шайба
34	Шкив приводной	84	Поперечный упор
35	Винт	85	Винт
36	Пружинная шайба	86	Указатель
—	—	87	Пластина направляющая
38	Рукоятка механизма натяжения пильной ленты	88	Рукоятка
39	Оправка винта	89	Шайба
40	Шайба	90	Опора поворотная
41	Пружинная шайба	91	Шайба
42	Пружины	92	Болт
43	Корпус		
44	Винт		
45	Скоба		
46	Шайба		
47	Пружинная шайба		
48	Болт		
49	Плита		
50	Пружины		

## СХЕМА СБОРКИ



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТАНКА К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

линиельные кабели с трехконтактными вилками с заземлением и соответствующие розетки, в которые вилка включается.

- При повреждении шнура электропитания отключите станок и отсоедините вилку от розетки электросети.

- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Этот станок предназначен для использования только в сухом помещении. Нельзя допускать установку станка во влажных помещениях и в местах попадания влаги.

## Требования к электродвигателю

- **ВНИМАНИЕ!** Для исключения опасности повреждения электродвигателя регулярно очищайте его от опилок и древесной пыли. Таким образом, обеспечивается его беспрепятственное охлаждение.

- Если электродвигатель не запускается или внезапно останавливается при работе, сразу же отключите станок.

- Отсоедините вилку шнура электропитания станка от розетки и попытайтесь найти и устранить возможную причину.

- Колебания напряжения электросети в пределах  $\pm 10\%$  относительно номинального значения не влияют на нормальную работу станка, но необходимо, чтобы на электродвигатель станка подавалось электрическое напряжение 220 В.

- Чаще всего проблемы с электродвигателем станка возникают при некачественных контактах в разъемах электрических соединений, при перегрузках, понижен-

ном напряжении электрического питания.

- Квалифицированный электрик должен периодически проверять все электро-разъемы, напряжение в электрической питающей сети и величину тока, потребляемого станком.


- При необходимости используйте удлинительный кабель, соответствующий номинальной мощности станка (см. раздел «Основные технические данные»). При использовании катушек обязательно полностью разматывайте кабель.

- **ПОМНИТЕ!** При значительной длине удлинительного кабеля и малом поперечном сечении подводящих проводов происходит дополнительное падение напряжения, которое может привести к неустойчивой работе электродвигателя станка.

- Приведенные в таблице «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов» данные относятся к расстоянию между электрическим распределительным щитом, к которому подсоединен станок, и его штепсельной вилкой. При этом не имеет значения, осуществляется ли подвод электроэнергии к станку через стационарные подводящие провода, через удлинительный кабель или через комбинацию стационарных и удлинительных кабелей. Удлинительный провод должен иметь на одном конце вилку, а на другом — розетку, совместимую с электрической вилкой Вашего станка.

Таблица «Длина удлинительного электрического кабеля и размеры поперечного сечения проводов»

Длина удлинительного кабеля, м	Электрическое напряжение, В	Поперечное сечение жилы проводов удлинительного кабеля, мм <sup>2</sup>
до 10	220 В $\pm 10\%$	1,5
до 20		2,5



1. Плита станка  
 2. Крышка  
 3. Рычаг продольного упора  
 4. Кнопка остановки  
 5. Кнопка включения  
 6. Натяжной узел  
 7. Рукоятка механизма натяжения пильной ленты  
 8. Рукоятка (2 шт.)  
 9. Верхний регулирующий узел  
 10. Пильная лента  
 11. Поперечный упор  
 12. Фиксатор поперечного упора  
 13. Рабочий стол  
 14. Ограничитель  
 15. Приводной узел

## НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Внешнее проявление неисправностей	Вероятная причина	Метод устранения
Электродвигатель не запускается.	Нет напряжения в сети электропитания.	Проверить наличие напряжения в сети.
Электродвигатель перегревается и отключается.	Перегрузка станка. Засорились стружкой внутренние полости электродвигателя.	Уменьшить подачу при пилении заготовки. Продуть электродвигатель сжатым воздухом через вентиляционную решетку.
Электродвигатель работает в режиме номинальных оборотов, но пильная лента не движется.	Пильная лента неудовлетворительно натянута. Пильная лента сошла с одного из шкивов.	Проверить, правильно установить и натянуть пильную ленту.
Некачественное пиление деревянных заготовок.	Затупились режущие зубья пильной ленты.	Заточить режущие зубья пильной ленты в соответствии с действующими нормами.

При возникновении прочих неисправностей в работе станка необходимо обратиться в сервисный центр, указанный в гарантийном свидетельстве.

## Рекомендации пользователю

- Электропривод станка должен быть немедленно отключен от сети в случаях:
  - появления дыма или огня из электродвигателя или его пуско-регулирующей аппаратуры;
  - появления сильной вибрации, угрожающей целостности электродвигателя и станка;
  - недопустимо резкого нагрева подшипников станка;
  - резкого снижения скорости вращения вала электродвигателя, сопровождающегося его быстрым нагревом.
- Работать на станке, имеющим какие-либо дефекты, категорически воспрещается.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

### Транспортирование

- Станок, упакованный в соответствии с требованиями действующей нормативной и технической документации на его изготовление и поставку, транспортируется авиационным, железнодорожным, морским, речным и автомобильным транспортом.
- Погрузку и раскрепление упакованного станка и его последующее транспортирование, выполняют в соответствии с действующими техническими условиями и правилами перевозки грузов на используемом виде транспорта.

### Правила хранения

- При постановке станка на длительное хранение необходимо:
  - отключить его от электропитания и свернуть шнур электропитания;
  - очистить станок от древесной стружки и пыли;
  - снять пильную ленту для отдельного хранения;
  - продуть станок и электродвигатель сжатым воздухом;

## УТИЛИЗАЦИЯ

### Утилизация

- Данный станок изготовлен из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования станка (исчерпании срока службы) и его непригодности к дальнейшей эксплуатации станок подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома.
- Утилизация станка и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Упаковку станка следует утилизировать

— смазать индустриальным машинным маслом пары трения и кинематические передачи (кроме пильной ленты и поверхностей шкивов) и металлические поверхности, не имеющие лакокрасочного покрытия;

— рабочий стол станка накрыть промасленной бумагой.


• Хранение станка следует производить в отапливаемом, вентилируемом помещении при отсутствии воздействия климатических факторов (атмосферные осадки, повышенная влажность и запыленность воздуха) при температуре воздуха не ниже +1 °C и не выше +40 °C при относительной влажности воздуха не выше 80 %.

без нанесения экологического ущерба окружающей среде в соответствии с действующими нормами и правилами на территории страны использования данного оборудования.

### Защита окружающей среды

- Настоящая инструкция по эксплуатации изготовлена из макулатуры по бесхлорной технологии, что позволяет в некоторой степени сохранять лесные деревья, используемые для изготовления бумаги.

## УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА (РИС. А/В)



- 16. Электродвигатель
- 17. Указатель
- 18. Рукоятка механизма наклона рабочего стола
- 19. Угломерный сектор рабочего стола
- 20. Рукоятка
- 21. Винт механизма перекоса натяжного шкива
- 22. Корпус станка
- 23. Продольный упор
- 24. Патрубок для присоединения промышленного пылесоса
- 25. Шнур электропитания с вилкой

**УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА (РИС. А/В)****Устройство станка**

• Устройство станка представлено на рис. А и рис. В. На плате 1 смонтирован корпус станка 22. Для крепления станка к верстаку в плате 1 предусмотрены специальные отверстия. В корпусе станка 22 смонтированы приводной узел 15 с электродвигателем 16, натяжной узел 6 с механизмом натяжения, рабочий стол 13 с механизмом регулировки его наклона и другие узлы станка. Крышка 2 с рукоятками 8 обеспечивает доступ к приводному и натяжному шкивам, механизмам натяжения и регулировки положения пильной ленты 10, нижнему регулирующему узлу и к очистному щеточному устройству. С помощью рукоятки 7 осуществляют управление механизмом натяжения пильной ленты 10. С помощью винта 21 управляют механизмом перекоса оси натяжного шкива в горизонтальной плоскости. Механизм перекоса натяжного шкива обеспечивает нормальную работу пильной ленты 10 и ее устойчивое положение на шкивах приводного и натяжного узлов 6 и 15, а также препятствует спаданию пильной ленты 10 в сторону подачи распиливаемого материала. Необходимую высоту верхнего регулирующего узла 9 с закрепленной на нем защитной крышкой пильной ленты 10 (над заготовкой прижатой к рабочему столу 13), устанавливают вручную путем его подъема с последующим стопорением с помощью рукоятки 20. Для предотвращения сползания пильной ленты 10 со шкивов вследствие усилий возникающих при пилении, конструкцией станка предусмотрены специальные устройства — верхний регулирующий узел 9 и нижний регулирующий узел расположенный под рабочим столом 13. Рабочий стол 13 с закрепленными на нем продольным упором 23 и поперечным упором 11 предназначен для удержания и направления заготовки в процессе пиления. Стопорение продольного упора 23 в необходимом положении

осуществляют с помощью рычага 3, а по-перечного упора 11 с помощью фиксатора 12. Конструкцией станка предусмотрена возможность наклона рабочего стола 13 на угол от 0° до 45° (см. рис. В). С помощью рукоятки 18 осуществляют управление механизмом регулировки наклона рабочего стола 13. Необходимый угол наклона рабочего стола 13 устанавливают вручную и контролируют по угломерному сектору 19 и указателю 17. Стопорение рабочего стола 13 в выбранном положении выполняют с помощью затягивания рукоятки 18. От вала электродвигателя 16 крутящий момент передается на приводной шкив приводного узла 15. Вращение приводного шкива преобразуется в поступательное движение бесконечной (кольцевой) пильной ленты 10 натянутой между шкивами приводного узла 15 и натяжного узла 6. Процесс пиления деревянной заготовки вручную подаваемой по рабочему столу 13 осуществляется режущими зубьями движущейся поступательно пильной лентой 10. Основная масса древесностружечной пыли при ленточном пилении скапливается в нижней части приводного узла 15 и удаляется посредством присоединения промышленного пылесоса к патрубку 24. Крышка 2, а также защитные крышки верхнего регулирующего узла 9 являются предохранительными устройствами и защищают станочника от травм и от случайного соприкосновения с вращающимися шкивами и движущейся поступательно пильной лентой 10. Электроэнергия к станку подводится шнуром электропитания с вилкой 25. Кнопки 4 и 5 предназначены для управления (остановка и пуск) электродвигателем 16 станка.

**Отличительные особенности станка**

- При разработке конструкции и дизайна изделия были учтены антропометрические особенности потенциальных пользователей, поэтому станок очень удобен

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**ВНИМАНИЕ!** При выполнении любых операций по обслуживанию, отключите станок от электрической питающей сети. Своевременно очищайте станок и рабочую зону вокруг него от древесной стружки и промасленных обтирочных материалов. Невыполнение этого требования может привести к пожару. Категорически запрещено выполнять регулировку натяжения и положения пильной ленты при включенном и работающем станке, так как это может привести к травме и увечьям.

**Техническое обслуживание**

- **Внимание!** Категорически запрещено выполнять смазку включенного и работающего станка, так как это может привести к травме и увечьям.
- Для обеспечения длительной и безаварийной работы станка и Вашей личной безопасности необходимо выполнять следующие требования:
  - перед началом работы всегда проверять надежность закрепления и степень натяжения пильной ленты и в случае необходимости производить дополнительное натяжение и регулировку.
  - Во избежание перегрева обмоток и предупреждения осаждения древесной стружки и пыли в электродвигателе, наружных поверхностях и в механизмах станка, после окончания работы необходимо прощупывать станок и электродвигатель (через вентиляционные отверстия) сжатым воздухом и протирать чистой ветошью рабочий стол станка.
  - Перед началом работы необходимо проверять исправность шнура электропитания с вилкой и электровыключателей станка.
  - После окончания работы со станком необходимо очистить его от пыли, древесной стружки и опилок с помощью щетки и крючка.
  - Не реже одного раза в месяц необходимо выполнять полную общую уборку станка и рабочего места:
    - очистить станок и обуть его сжатым воздухом;
    - снять или открыть все крышки и кожухи станка и протереть их изнутри;
    - протереть кинематические передачи (шкивы, механизм натяжения и регулировочные узлы) от налипшей пыли и грязи.

**РАБОТА НА СТАНКЕ**

**Успешное пиление деревянных заготовок зависит от многих факторов, но в первую очередь от правильного использования ленточнопильного станка и выбранной скорости пиления. Предпосылкой для получения качественных деревянных деталей после пиления является: полностью исправная, заточенная и натянутая пильная лента; правильно выбранное положение верхнего регулирующего узла с учетом высоты распиливаемой заготовки; надежное закрепление рабочего стола и упоров, защитных крышек и кожухов.**

**Правильное рабочее положение**

- Займите правильное рабочее положение перед станком за пределами линии пиления (опасной зоны).

**Обращение с заготовкой и пиление на станке**

- При работе на станке подачу заготовки по рабочему столу следует осуществлять двумя руками, не допуская их опасной близости к движущейся пильной ленте.
- Подачу заготовки к пильной ленте следует осуществлять с равномерной скоростью, без толчков, постоянно контролируя прижим заготовки к рабочему столу и упорам. Пропил заготовки следует выполнять полностью.
- Криволинейное распиливание заготовки следует производить по заранее размеченной с помощью карандаша, траектории или по шаблонам, прикрепленным к заготовке.
- При пилении не следует вытягивать заготовку по направлению от пильной ленты, так как при этом ее полотно может сойти со шкивов натяжного и приводного узлов.
- При пилении широких и длинных заготовок, их концы следует поддерживать дополнительными столами с роликовыми опорами.
- Следует всегда работать только с острой и качественно заточенной пильной лентой.
- В зоне пиления короткую заготовку следует подавать только с помощью толкающего штока (толкателя).
- При пилении заготовок круглого сечения

необходимо предохранять их от проворачивания с помощью соответствующих зажимных приспособлений.

- Продольное усилие подачи заготовки не должно перегружать станок и не должно смещать пильную ленту. Любая остановка заготовки при пилении может образовать неровность или ступень на срезе заготовки.
- Скорость подачи определяйте опытным путем с учетом высоты заготовки и применяемой пильной ленты. При определении радиуса закругления распиливаемой заготовки всегда учитывайте ширину используемой пильной ленты.
- Верхний регулирующий узел станка должен устанавливаться до начала пиления, с учетом высоты заготовки. Правильная установка верхнего регулирующего узла значительно повышает безопасность работы станочника и стабилизирует положение движущейся пильной ленты. Это особенно важно при исполнении радиусных пилений.
- **ПОМНИТЕ!** Необходимо одновременно проводить регулирование положения пильной ленты на верхнем и нижнем регулирующих узлах. Это также значительно влияет на стабилизацию положения движущейся пильной ленты и снижает вероятность ее схода с приводного и натяжного шкивов станка.

**УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА (РИС. А/В)**

(эргономичен) в работе и обслуживании.

- Ленточная технология тонкого пропила позволяет существенно повысить качество продукции и расширить ее ассортимент за счет индивидуального раскроя пиломатериала.
- Использование ленточнопильного станка повышает выход готовой продукции на 20–30 % за счет значительного снижения отходов производства.
- Габариты станка позволяют его использовать в условиях мастерских ограниченной площади и для изготовления широкого спектра столярных изделий.
- Расположение центра масс и прочное основание обеспечивают устойчивость станка в работе.
- Конструкторские решения и технологии, примененные при проектировании и изготовлении станка, обеспечивают высокую точность и качество поверхности распиливаемых заготовок и снижают время на настройку и переналадку станка.
- Технологические приспособления и предохранительные устройства станка обеспечивают надежную ориентацию и прижим распиливаемой заготовки и защищают пользователя от травм.
- Электрооборудование и асинхронный электродвигатель станка позволяют производить его подключение к бытовой сети однофазного переменного тока напряжением 220 В.
- Используемый в станке привод, минимальные зазоры в шарирных соединениях, надежные подшипниковые узлы, высокая частота вращения и тщательная балансировка приводного и натяжного шкивов снижают шум работающего станка и повышают его производительность.
- Данный ленточнопильный станок соответствует всем действующим нормам безопасности и имеет прочный виброизолирующий корпус.
- Данный ленточнопильный станок снабжен открывающейся крышкой приводного и натяжного узлов на шарнирах, что создает дополнительные удобства и сокращает время технического обслуживания станка.
- Данный ленточнопильный станок снабжен специальным автоматическим устройством очистки пильной ленты от древесностружечной пыли и смолы, что увеличивает срок ее службы и предохраняет рабочие поверхности приводного и натяжного шкивов от истирания.
- Конструкция и специальные узлы станка позволяют быстро производить замену, регулировку и натяжение пильной ленты.
- Рабочий стол станка может наклоняться под углом и снабжен измерительной линейкой и упором для пиления под углом.
- Верхний и нижний регулирующий узлы станка снабжены роликами, позволяющими придавать правильное направление поступательному движению пильной ленты.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/Д/Е/Ф/Г/)**

**ВНИМАНИЕ!** При регулировке, натяжении и выполнении операции по замене пильной ленты выключите станок и отсоедините вилку шнура питания от розетки электросети.

Перед пробным пуском необходимо убедиться в том, что: на станке установлены и закрыты все защитные кожухи и крышки; пильная лента правильно установлена, отрегулирована и натянута; рабочий стол зафиксирован в необходимом положении и на нем не находятся слесарные инструменты, обрезки досок и посторонние предметы. Сравните технические данные станка с данными электрической сети в том помещении, где станок будет эксплуатироваться. Напряжение и частота тока в электрической сети должны соответствовать техническим данным станка.

**Распаковка и подготовка рабочего места**

- Разберите ящик, в который упакован станок и комплектующие детали. Проверьте комплектность станка и отсутствие видимых механических повреждений.
- **ВНИМАНИЕ!** При транспортировании и перемещении запрещено передвигать и кантовать станок подручными средствами (лом и т.д.).
- Удалите чистой, сухой салфеткой консервационную смазку с неокрашенных металлических поверхностей станка.
- Подготовьте рабочее место для станка и стеллаж для хранения пиломатериалов и заготовок. Помещение, в котором производится работа, должно быть оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции и иметь общее освещение. Зону установки станка рекомендуется снабдить местным дополнительным освещением и промышленным пылесосом для сбора древесной стружки и пыли.
- Предусмотрите под установку станка специальное место с ровной, твердой и устойчивой поверхностью (рабочий стол или верстак). Закрепите станок на устанавливаемой поверхности, используя для этого стандартные крепежные изделия и отверстия в плате 1(см. рис. А).
- Станок данной модели можно также установить на металлоконструкцию, изготовленную из сортового прокатного профиля (уголок, балка и т.д.). В любом случае станок необходимо надежно закрепить на

данной металлоконструкции. Высота расположения станка от уровня пола должна соответствовать действующим эргономическим нормам, а сама металлоконструкция должна быть надежно закреплена на полу.

- Произведите (в соответствии со схемой сборки и рисунками настоящей инструкции) сборку станка.
- Выполните установку станка на предусмотренное место, обеспечив свободный доступ к нему со всех сторон. Рабочая зона вокруг станка должна быть необходимой и достаточной для обеспечения безопасной работы, эффективного технического обслуживания и наладки.
- Проверьте по уровню положение рабочего стола в горизонтальной плоскости и при необходимости выполните регулировку положения станка.
- Подключите станок к электрической питающей линии с заземляющим проводом. Для защиты электрооборудования станка и электропроводки от перегрузок, на электрическом распределительном щите подключения данной линии необходимо применять плавкие предохранители или автоматические выключатели на 10 А. Напряжение и частота тока в электрической питающей линии должны соответствовать техническим данным станка.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/Д/Е/Ф/Г/)****Выбор скорости ручной подачи заготовки к пильной ленте**

- **ВНИМАНИЕ!** На станке данной модели предусмотрена только одна скорость движения (перемещения) пильной ленты, равная 14,7 м/с (882 м/мин) и используемая для пиления мягких пород древесины. Поэтому, чтобы не допустить быстрого затупления режущих зубьев, перекога и разрыва пильной ленты при пиления твердых пород древесины необходимо выбрать оптимальную скорость подачи заготовки. Скорость подачи заготовки на пильную ленту определяется опытным путем и зависит от многих факторов: от остроты заточки и геометрии режущих зубьев пильной ленты, породы древесины и степени ее влажности, толщины распиливаемой заготовки и других параметров. Учитывайте эти требования и внимательно подходите к выбору распиливаемых материалов.

**Проверка работы станка и пробный пуск**

- **ВНИМАНИЕ!** Перед проверкой работы и пробным пуском произведите внешний осмотр станка и убедитесь в том, что:
  - на станке установлены и закрыты все защитные кожухи и крышки;
  - пильная лента правильно установлена, отрегулирована и натянута;
  - рабочий стол зафиксирован в необходимом положении и на нем не находятся слесарные инструменты, обрезки досок и посторонние предметы.
- Установите вручную необходимую высоту верхнего регулирующего узла 9 над заготовкой, прижатой к рабочему столу 13, путем его подъема и с последующим стопорением с помощью рукоятки 20.
- **ВНИМАНИЕ!** В целях Вашей личной безопасности и предупреждения травмирования рук движущейся пильной лентой 10 всегда устанавливайте верхний регулирующий узел 9 так, чтобы расстояние от поверхности рабочего стола 13 (см.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/Д/Е/Ф/Г/)

## Регулирование положения пильной ленты на верхнем регулирующем узле


- Проверьте надежность затяжки рукоятки 20 (см. рис. F) и с помощью шестигранного ключа отверните винт 37.
- Далее отрегулируйте положение оси-эксцентрика 41 с закрепленным на ней роликом 36 (см. рис. Е, F). Передвиньте ось-эксцентрик 41 так, чтобы зазор между внешним кольцом ролика 36 и полотном пильной ленты 10 находился в пределах 0,8–1 мм. При необходимости, с помощью отвертки, отрегулируйте положение внешнего кольца ролика 36 путем поворота оси-эксцентрика 41. Затяните винт 37.
- Отрегулируйте положение штифтов 39 относительно пильной ленты 10 (см. рис. Е). Для этого с помощью шестигранного ключа отверните винт 38 и переместите каретку 40 так, чтобы расстояние от впадины режущих зубьев пильной ленты 10 до штифтов 39 составляло 1,0 мм.
- Далее отрегулируйте положение штифтов 39 относительно пильной ленты 10 (см. рис. Е). Для этого с помощью шестигранного ключа отверните винты 35 и переместите штифты 39 так, чтобы зазор между пильной лентой 10 и их торцовыми поверхностями составлял 0,2–0,3 мм. Затяните винты 35.

## Регулирование положения пильной ленты на нижнем регулирующем узле

- С помощью шестигранного ключа отверните винт 44 (через отверстие в корпусе станка 22) и отрегулируйте положение ролика 43, закрепленного на оси (см. рис. G) нижнего регулирующего узла 30. Передвиньте ось так, чтобы зазор между внешним кольцом ролика 43 и полотном пильной ленты 10 находился в пределах 0,8–1 мм. Затяните винт 44.
- Отрегулируйте положение штифтов 42 относительно пильной ленты 10 (см. рис. G). Для этого с помощью шестигранного ключа отверните винт 45 (через отвер-


стие в корпусе станка 22), и переместите каретку 47 так, чтобы расстояние от впадины режущих зубьев пильной ленты 10 до штифтов 46 составляло 1,0 мм.

- Далее отрегулируйте положение штифтов 46 относительно пильной ленты 10 (см. рис. G). Для этого с помощью шестигранного ключа отверните винты 42 и переместите штифты 46 так, чтобы зазор между пильной лентой 10 и их торцовыми поверхностями составлял 0,2–0,3 мм. Затяните винты 42.
- Установите и закрепите на штатных местах ранее снятые узлы и детали, защитные кожухи и крышки станка. Закройте крышку 2 и затяните рукоятки 8. Проверьте надежность закрепления рабочего стола 13.



22. Корпус станка  
42. Винт (2 шт.)  
43. Ролик  
44. Винт  
45. Винт  
46. Штифт (2 шт.)  
47. Каретка


## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/Д/Е/Ф/Г/)



2. Крышка  
25. Шкив натяжной  
26. Механизм натяжения  
27. Механизм перекоса  
28. Задняя защитная крышка  
29. Передняя защитная крышка  
30. Нижний регулирующий узел  
31. Шкив приводной  
32. Щеточное очистное устройство  
33. Опора регулируемая

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/Д/Е/Ф/Г/)****Установка и натяжение пильной ленты**

- ВНИМАНИЕ!** Выключите станок кнопкой остановки 4 (см. рис. А) и отсоедините вилку шнура электропитания 25 от розетки электросети.
- ОСТОРОЖНО!** Будьте внимательны и помните, что зубья пильной ленты 10 (см. рис. А) очень острые и при неправильном обращении с ней могут причинить Вам травму. Перед началом операции по установке пильной ленты наденьте на руки защитные перчатки.
- Отверните гайку-баращек и снимите с рабочего стола 13 ограничитель 14. Ослабьте зажим механизма наклона, и используйте рукоятку 18 (см. рис. А и В), и приведите рабочий стол 13 в строго горизонтальное положение.
- Используя рукоятку 18, полностью затяните зажим механизма наклона рабочего стола 13. Ослабьте контргайку опоры регулируемой 33 и с помощью отвертки путем ее вращения, обеспечьте устойчивое положение рабочего стола 13. Затяните контргайку опоры регулируемой 33.
- Отверните рукоятки 8 (см. рис. А) и откройте крышку 2, тем самым откроется доступ к натяжному узлу 6 и приводному узлу 15.
- Ослабьте рукоятку 20 (см. рис. В) и, приведите верхний регулирующий узел 9 в нижнее положение. Затяните рукоятку 20.
- С помощью шестигранного ключа отверните (или ослабьте) винты, которыми крепятся к верхнему регулирующему узлу 9 (см. рис. А) задняя и передняя крышки 28 и 29 (см. рис. С), и снимите их.
- Ослабьте винт (поз. 25, см. схему сборки) и вращая рукоятку 7 механизма натяжения 26 (см. рис. С), ослабьте натяжение пильной ленты 10 так, чтобы ее можно было снять с натяжного и приводного шкивов 25 и 31.
- Снимите с натяжного и приводного шкивов 25 и 31 пильную ленту 10 и выведите ее через паз на рабочем столе 13.

**ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРОБНЫЙ ПУСК (РИС. С/Д/Е/Ф/Г/)**

10. Пильная лента  
34. Вставка  
35. Винт (2 шт.)  
36. Ролик  
37. Винт  
38. Винт  
39. Штифт (2 шт.)  
40. Каретка

9. Верхний  
регулирующий узел  
20. Рукоятка  
41. Ось-эксцентрик

F

