

SKIL®

БЕСПРОВОДНЫЕ НОЖНИЦЫ 2900 (F0152900..)



RU

ПОДЛИННИК РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.skil.com



1 2900

4,8
Volt



0,4 kg
EPTA 01/2003

1,1 Ah
NiMH


n₀
10000
/min

3 hours


2




3



4




5



6



7



8



9




10




11




12




13





14



15




16



НЕ ВХОДИТ В СТАНДАРТНУЮ ПОСТАВКУ

17



ПРИНАДЛЕЖНО



WWW.SKIL.COM

Беспроводные ножницы 2900

ВВЕДЕНИЕ

- Этот инструмент предназначен для резки различных материалов и тканей, а также для подрезания цветов и маленьких веток; возможны как прямые, так и фигурные срезы
- Этот инструмент не подходит для промышленного использования
- Этот инструмент предназначен только для домашнего использования
- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и сохраните ее для последующего использования ③

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ①

ДЕТАЛИ ИНСТРУМЕНТА ②

- A Включение/отключение блокировочного переключателя
- B Кнопка для смены режущих насадок
- C Режущая насадка для мягких материалов
- D Условное обозначение мягких материалов
- E Режущая насадка для твердых материалов (СТАНДАРТНО В КОМПЛЕКТЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ)
- F Условное обозначение твердых материалов
- G Кнопка для выемки батареи
- H Лампочка заряда аккумулятора
- J Зарядное устройство
- K Штекер зарядного устройства
- L Колпачок для защиты лезвия

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ! Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм. **Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.** Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие “электроинструмент” распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с кабелем питания от электросети) и на аккумуляторный электроинструмент (без кабеля питания от электросети).

1) БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

- a) **Соблюдайте чистоту и поддерживайте надлежащую освещенность на рабочем месте.** Беспорядок на рабочем месте или его плохое освещение могут привести к несчастным случаям.
- b) **Не используйте с электроинструментом во взрывоопасной среде, т.е. в непосредственной близости от легковоспламеняющихся**

жидкостей, газов или пыли. В процессе работы электроинструмент искрит и искры могут воспламенить газы или пыль.

- c) **При работе с электроинструментом не допускайте детей или посторонних на Ваше рабочее место.** Отвлечение Вашего внимания может привести к потере контроля над работой инструмента.
- #### 2) ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- a) **Штепсельная вилка кабеля питания электроинструмента должна соответствовать розетке электросети. Не вносите никаких изменений в конструкцию вилки. Не используйте адапторы для электроинструмента с защитным заземлением.** Заводские штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки существенно снижают вероятность электрошока.
 - b) **Избегайте механических контактов с такими заземленными поверхностями, как трубопроводы, системы отопления, плиты и холодильники.** При соприкосновении человека с заземленными предметами во время работы инструментом вероятность электрошока существенно возрастает.
 - c) **Оберегайте электроинструмент от воздействия дождя и влаги.** Попадание воды в электроинструмент повышает вероятность электрического удара.
 - d) **Используйте кабель строго по назначению. Не допускается тянуть и передвигать электроинструмент за кабель или использовать кабель для вытягивания вилки из розетки. Оберегайте кабель инструмента от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или движущихся частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный кабель повышает возможность электрического удара.
 - e) **При работе на улице используйте удлинитель, предназначенный для работы вне помещения.** Использование такого удлинителя снижает вероятность электрического удара.
 - f) **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте устройство защиты от утечки в землю.** Использование устройства защиты от утечки в землю снижает риск электрического поражения.
- #### 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- a) **Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и выполняйте работу обдуманно. Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находитесь под воздействием транквилизаторов, алкоголя или медицинских препаратов.** Секундная потеря концентрации в работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - b) **Используйте средства индивидуальной защиты. Защитные очки обязательны.** Средства индивидуальной защиты, такие как противопылевой респиратор, нескользящая защитная обувь, шлем-каска, средства защиты органов слуха применяются в соответствующих условиях работы

- обстоятельствах и минимизируют возможность получения травм.
- c) **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Если Вы при транспортировке электроинструмента держите палец на выключателе или включенный электроинструмент подключаете к сети питания, то это может привести к несчастному случаю.
- d) **Во избежание травм перед включением инструмента удалите регулировочный или гаечный ключ из вращающейся части инструмента.**
- e) **Не переоценивайте свои возможности. Твердо стойте на ногах и удерживайте равновесие.** В таком положении вы сможете лучше контролировать инструмент в неожиданных ситуациях.
- f) **Используйте подходящую рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду и украшения. Волосы, одежда и перчатки должны находиться подальше от движущихся частей электроинструмента.** Свободная одежда, украшения или длинные волосы легко могут попасть в движущиеся части электроинструмента.
- g) **При наличии пылеотсасывающих и пылесборных приспособлений убедитесь в том, что они подсоединены и используйте надлежащим образом.** Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.
- 4) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) **Не перегружайте инструмент. Используйте тот инструмент, который предназначен для данной работы.** С подходящим инструментом Вы выполните работу лучше и надежней, используя весь диапазон его возможностей.
- b) **Не используйте инструмент с неисправным выключателем.** Инструмент с неисправным выключателем опасен и подлежит ремонту.
- c) **До начала наладки электроинструмента, замены принадлежностей или прекращения работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Данная мера предосторожности предотвращает случайное включение инструмента.
- d) **Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте использовать его лицам, не умеющим с ним обращаться или не ознакомленным с инструкцией по эксплуатации.** Электроинструменты представляют собой опасность в руках неопытных пользователей.
- e) **Электроинструмент требует надлежащего ухода. Проверяйте безупречность функции подвижных частей, лёгкость их хода, целостность всех частей и отсутствие повреждений, которые могут негативно сказаться на работе инструмента. При обнаружении повреждений сдайте инструмент в ремонт.** Большое число несчастных случаев связано с неудовлетворительным уходом за электроинструментом.
- f) **Резущие части инструмента необходимо поддерживать в заточенном и чистом состоянии.** При надлежащем уходе за режущими принадлежностями с острыми кромками они режут заклиниваются и инструмент лучше поддается контролю.
- g) **Используйте электроинструмент, принадлежности, биты и т.д. в соответствии с данными инструкциями, исходя из особенностей условий и характера выполняемой работы.** Использование электроинструмента не по назначению может привести к опасным последствиям.
- 5) ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА АККУМУЛЯТОРНЫМ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ**
- a) **Зарядка аккумуляторной батареи производится только на трех зарядных устройствах, которые рекомендованы изготовителем.** Использование нерегламентированных зарядных устройств для зарядки аккумуляторной батареи может привести к возгоранию.
- b) **В электроинструменте надлежит использовать только те аккумуляторные батареи, которые предусмотрены для данного инструмента.** Использование других аккумуляторных батарей может привести к травмам и возникновению пожарной опасности.
- c) **Не оставляйте аккумуляторную батарею рядом с металлическими предметами – канцелярскими скрепками, монетами, ключами, гвоздями, винтами и другими металлическими предметами, которые могут замкнуть контакты.** Короткое замыкание контактов аккумуляторной батареи может привести к ожогам или пожару.
- d) **В случаях ненадлежащего обращения с аккумуляторной батареей из нее может вытечь жидкость. Избегайте контакта с ней. При случайном попадании жидкости на кожу – промойте водой. При попадании жидкости в глаза, обратитесь также за помощью к врачу.** Вытекшая аккумуляторная жидкость может привести к раздражению кожи или ожогам.
- 6) СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**
- a) **Передавайте инструмент на сервисное обслуживание только квалифицированному персоналу, использующему только подлинные запасные части.** Это обеспечит сохранение безопасности электроинструмента.
- ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ НОЖНИЦ ОБЩЕЕ**
- Запрещается использовать поврежденное инструмент/зарядное устройство; отвезите его в официально зарегистрированный центр обслуживания SKIL для проверки безопасности работы
 - Не оставляйте инструмент без присмотра
 - Этот инструмент - не игрушка; берегите его от детей

- Инструмент нельзя использовать лицам в возрасте до 16 лет
- Не зажимайте инструмент в тисках
- Исключите возможность попадания дождя на инструмент, зарядное устройство и аккумулятор
- Не переносите и не подвешивайте зарядное устройство за шнур
- Никогда не тяните зарядное устройство за провод для того, чтобы отключить его от источника электропитания
- Оберегайте провод зарядного устройства от теплового воздействия, масла и предметов с острыми краями

ПРИНАДЛЕЖНО

- SKIL обеспечивает надёжную работу инструмента только при использовании соответствующих приспособлений

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Обязательно убедитесь, что напряжение питания соответствует напряжению, указанному на фирменном штепселе зарядного устройства (зарядные устройства, рассчитанные на напряжение 230 В или 240 В, можно подключать к питанию 220 В)
- Проверьте работоспособность электроинструмента перед каждым использованием и, в случае обнаружения неисправности, доверьте его ремонт только квалифицированным специалистам; ни в коем случае не открывайте инструмент самостоятельно

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- **Держите руки подальше от движущихся режущих лезвий**
- **Держите руки подальше от зоны выполнения резки;** ни в коем случае не трогайте разрезаемый материал снизу во время резки
- Убедитесь, что никакой материал или поверхность, расположенные под областью резки, не могут быть повреждены режущими лезвиями
- Во время выполнения операции, при которой режущие лезвия могут дотронуться до спрятанной проводки, держите инструмент за изолированную поверхность захвата; контакт с проводом, находящимся под напряжением, может привести к передаче напряжения металлическим деталям инструмента и получению оператором удара электрошоком
- В случае механической или электрической неисправности немедленно выключите инструмент или отсоедините зарядное устройство от источника питания

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Выньте аккумулятор из инструмента перед тем, как производить какое-либо регулирование в замену частей или
- В зоне хранения инструмента и зарядного устройства температура не должна подниматься выше 40°C и падать ниже 0°C

ЗАРЯДКА/АККУМУЛЯТОРЫ

- Для зарядки аккумулятора используйте только зарядное устройство, поставляемое с инструментом
- Запрещается заряжать аккумулятор вне помещений

④

- Не заряжайте аккумулятор в сырых или влажных условиях
- Запрещается использовать зарядное устройство при повреждении шнура или вилки; немедленно замените шнур или вилку в одном из официально зарегистрированных центров обслуживания SKIL
- Запрещается использовать поврежденный аккумулятор; немедленно замените его
- Запрещается разбирать зарядное устройство или аккумулятор
- При попадании в огонь батареи взрываются, поэтому ни в коем случае не сжигайте батареи

ПОЯСНЕНИЕ К УСЛОВНЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ НА ЗАРЯДНОМ УСТРОЙСТВЕ/БАТАРЕЕ

- ③ Перед использованием ознакомьтесь инструкцию по применению
- ④ Используйте зарядное устройство только в помещении
- ⑤ Двойная изоляция (заземляющий провод не требуется)
- ⑥ Бесперебойный изолирующий трансформатор (источник питания электрически отделен от выхода трансформатора)
- ⑦ Автоматическая отключение в случае перегрева зарядного устройства (термический предохранитель перегорает, и зарядное устройство становится бесполезным)
- ⑧ Неправильная полярность при подключении зарядного устройства опасна (заряжать батарею только зарядным устройством, поставляемым в комплекте с инструментом)
- ⑨ Не выкидывайте зарядное устройство вместе с бытовым мусором
- ⑩ Не выкидывайте аккумулятор вместе с бытовым мусором
- ⑪ Технология NiMH (никель-металл-гидрид) позволяет инструменту дольше работать, меньше загрязняя окружающую среду

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Включение/выключение ⑫
 - включите инструмент, продвинув выключатель А вперед
 - при длительном использовании заблокируйте выключатель, продвинув его А еще вперед до щелчка
 - выключите инструмент/разблокируйте выключатель, нажав на него А сзади
- Зарядка аккумулятора ⑬
 - аккумулятор новых инструментов заряжен не полностью
 - включите зарядное устройство J в стенную розетку
 - вставьте штекер зарядного устройства K в батарею, как показано на иллюстрации
 - сигнальная лампочка H загорается, указывая на то, что аккумулятор заряжается
 - после 3-х часов подзарядка аккумуляторной батареи будет завершена, и ее можно использовать

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- запрещается проводить зарядку при температуре ниже 0°C и выше 40°C; это может привести к серьезному повреждению аккумулятора и зарядного устройства
- во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут стать горячими; это не говорит о неисправности
- запрещается демонтировать аккумулятор во время работы инструмента
- ! **новый или долгое время не использовавшийся аккумулятор достигает свою полную емкость только приблизительно после 5 циклов зарядки/разрядки**
- запрещается подзаряжать аккумулятор вскоре после начала работы; это может привести к уменьшению рабочего времени и снижению эффективности аккумулятора
- этим инструментом содержит аккумуляторы; нельзя допускать их взаимодействия с окружающей средой и утилизации их как обычных домашних отходов (об этом напоминает символ ⑩)
- ! **перед тем как выбросить аккумуляторы или направить их на утилизацию, изолируйте клеммы аккумуляторов прочной изоляционной лентой для исключения короткого замыкания**
- если ожидаются длительные периоды, в течение которых инструмент не будет использован, рекомендуется отсоединить зарядное устройство от источника питания
- Замена батарей ⑭
 - нажмите на кнопку G и выдвиньте батарею
 - установите батарею, задвинув ее в инструмент до щелчка
- Замена режущих насадок ⑮
 - ! **выньте аккумулятор из инструмента**
 - поднимите кнопку B и удерживайте ее, выдвигая режущую насадку
 - установите режущую насадку, задвинув ее в инструмент до щелчка, как показано на иллюстрации
- Использование инструмента
 - **перед тем, как использовать инструмент, выньте зарядное устройство из розетки, отсоедините инструмент от зарядного устройства**
 - снимите колпачок для защиты лезвия L ②
 - включите инструмент
 - перед началом резки дайте режущим лезвиям несколько секунд свободно подвигаться
 - не прилагайте чрезмерных усилий к инструменту, дайте инструменту поработать за Вас
 - прямые и фигурные срезы могут выполняться с точностью
 - ! **во время использования режущие лезвия нагреваются; не прикасайтесь к ним, пока они не остынут**
- Резка материалов ⑯
 - используйте режущую насадку C ② для резки мягких и гибких материалов, таких как бумага, занавеси, ковер, кожа, обои, винил, фольга и т. д.

- режущая насадка C помечена условным обозначением D ② мягких и гибких материалов
- резка твердых материалов (таких как твердая пластмасса и листы жести) при помощи режущей насадки C ② способствует скорому затуплению лезвий; поэтому мы рекомендуем использовать режущую насадку E ② (имеется в наличии как деталь вспомогательного приспособления SKIL 2610397158) для резки твердых материалов
- соблюдайте следующую максимальную толщину материала во избежание повреждения лезвий: **ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖУЩЕЙ НАСАДКИ ДЛЯ МЯГКИХ МАТЕРИАЛОВ:**

хлопчатобумажная ткань	3 мм
сукно	6 мм
кожа	4 мм
ковер (подкладка)	4 мм
виниловое напольное покрытие	4 мм
гофрированный картон	6 мм
твердый картон	2 мм
стебли роз	4 мм

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЖУЩЕЙ НАСАДКИ ДЛЯ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ:

виниловое напольное покрытие	4 мм
гофрированный картон	6 мм
твердый картон	2 мм
пластиковые ремни	1,8 мм
листы пластмассы (ПХВ и т. д.)	1,25 мм
листы жести/алюминия	0,4 мм

! не режьте другие металлы кроме листов жести/алюминия

- всегда сначала тестируйте на образце металлолома

! не пытайтесь заточить поверхность режущих лезвий; замените режущую насадку, если ее лезвия изнашиваются или повреждены

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- При длительной работе вы можете использовать дополнительные съемные батареи (имеется в наличии как вспомогательное приспособление SKIL 2610397159) для того, чтобы заряжать одну батарею, а использовать другую
- См дополнительную информацию на сайте www.skil.com

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ / СЕРВИС

- Данный инструмент не подходит для промышленного использования
- Содержите инструмент и зарядное устройство в чистоте
 - ! **перед чисткой всегда удаляйте батарею**
 - не погружайте инструмент, зарядное устройство или режущую насадку в воду
 - протирайте инструмент, зарядное устройство или режущую насадку влажной тряпкой (не используйте никаких абразивных или содержащих растворитель очищающих средств)
 - удаляйте пыль и загрязнения из отверстия M ⑰ в соединительной части режущей насадки при помощи мягкой щетки или сухой тряпки

- закрывайте режущие лезвия защитным колпачком L ② во время хранения инструмента
- ! **перед очисткой отсоедините зарядное устройство от источника питания**
- Если инструмент/зарядное устройство, несмотря на тщательные методы изготовления и испытания, выйдет из строя, то ремонт следует производить силами авторизованной сервисной мастерской для электроинструментов фирмы SKIL
 - отправьте **неразобранный** инструмент или зарядное устройство со свидетельством покупки Вашему дилеру или в ближайшую станцию обслуживания фирмы SKIL (адреса и схема обслуживания инструмента приведены в вебсайте www.skil.com)
 - в случае неисправного зарядного устройства отправьте **зарядное устройство и батарею** дилеру или в отдел обслуживания SKIL
- Сертификаты соответствия хранятся по адресу: ООО "Роберт Бош" ул. Акад. Королёва, 13, стр. 5 Россия, 129515, Москва **С января 2014 г.** Ваушинское шоссе, влад. 36 Россия, 141446 г.о. Химки



ИНСТРУМЕНТА

Сертификат о соответствии KZ.7500052.22.01.04172
Срок действия сертификата о соответствии по 09.07.2018
ТОО «Центр Сертификации продукции и услуг», г. Алматы, ул. Кабанбай батыра, уг. Калдаякова 51/78



ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

Сертификат о соответствии RU C-NL.ME77.B.00206
Срок действия сертификата о соответствии по 18.12.2017
ООО "ЭЛМАШ"
141400, Химки Московской области
ул. Ленинградская, 29



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Декларация о соответствии РОСС NL.AB02.D07259
Срок действия декларации о соответствии по 13.01.2017
ООО "ВСЦ МИРАТЕКС"
г.Москва, ул.Флотская, д.5А, ком. 314

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

- **Не выкидывайте электроинструмент, батареи, принадлежности и упаковку вместе с бытовым мусором** (только для стран ЕС)
 - во исполнение европейской директивы 2012/19/ЕС об утилизации отслужившего свой срок электрического и электронного оборудования и в соответствии с действующим законодательством, утилизация электроинструментов производится отдельно от других отходов на предприятиях, соответствующих условиям экологической безопасности
 - значок ⑨ напомним Вам об этом, когда появится необходимость сдать электроинструмент на утилизацию

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ СЕ

Беспроводные ножницы 2900

Технические данные ①

- С полной ответственностью мы заявляем, что описанный в разделе "Технические данные" продукт соответствует нижеследующим стандартам или нормативным документам: EN 60745 (инструмент), EN 60335 (зарядное устройство), EN 61000, EN 55014 согласно положениям директив 2006/42/ЕС, 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС, 2011/65/ЕС
- **Техническая документация у:** SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD Breda, NL

Marijn van der Hoofden
Operations & Engineering

Olaf Dijkgraaf
Approval Manager

SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL

24.09.2014

CE14

- **Дата производства** указана на последней странице настоящей инструкции
- Информацию об **импортере** изделия можно найти на упаковке

ШУМНОСТИ/ВИБРАЦИИ

- При измерении в соответствии со стандартом EN 60745 уровень звукового давления для этого инструмента составляет <70 дБ (А) (стандартное отклонение: 3 дБ) и вибрации - < 2,5 м/с² (векторная сумма трех направлений; недостоверность K = 1,5 м/с²)
 - Уровень вибрации был измерен в соответствии со стандартизированным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей
 - при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно **повышаться**
 - в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно **снижаться**
- ! защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организовав свой рабочий процесс**

**ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИЗДЕЛИЯ** (действует только на территории стран
Таможенного Союза в рамках Евразийского
Экономического Сообщества)

- **Внимательно ознакомьтесь с указаниями по технике безопасности, которые находятся в инструкции по эксплуатации изделия в разделе «Указания по безопасности»**
- **Внимательно ознакомьтесь с дополнительной информацией, приведенной ниже**

Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)

Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА