



## АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ

**SR7.2**



ГАРАНТИЯ  
**5 ЛЕТ**

ЗАРЕГИСТРИРУЙ  
НА САЙТЕ:  
[hammer-pt.com](http://hammer-pt.com)



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**5** ГАРАНТИЯ  
**ЛЕТ**

**ЗАРЕГИСТРИРУЙ  
НА САЙТЕ:  
hammer-pt.com**





**Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки Hammer. Вся продукция Hammer спроектирована и изготовлена с учетом самых высоких требований к качеству изделий.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраните ее для дальнейших справок.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Аккумуляторные ножницы предназначены для стрижки травы, живых изгородей, веток кустов.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Тип аккумуляторной батареи	Li-Ion
Напряжение аккумуляторной батареи, В.	7.2
Емкость аккумуляторной батареи, Ач.	1.5
Время зарядки, ч.	3-5
Частота движения лезвия, ход/мин	1100
Лезвие для стрижки веток	
Длина лезвия, мм.	120
Толщина лезвия, мм.	8
Лезвие для стрижки травы	
Ширина лезвия, мм.	90

## ОПИСАНИЕ




Рис. 1

1. Режущее лезвие для стрижки веток
2. Режущее лезвие для травы
3. Рукоятка
4. Клавиша блокировки случайного включения
5. Клавиша выключателя
6. Чека разрыва цепи

**ВНИМАНИЕ!** Комплектация инструмента может изменяться без предварительного уведомления.





## **ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ВНИМАНИЕ!** С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по технике безопасности!

### **1. Безопасность на рабочем месте:**

Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.

Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.

Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

### **2. Электробезопасность:**

Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. Неизменные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.

Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники.

Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.

При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.

Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте дифференциальный выключатель защиты от токов утечки. Применение дифференциального выключателя защиты от токов утечки снижает риск поражения электрическим током.

### **3. Личная безопасность:**

Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.

Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда надевайте защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм. Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.

Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.

Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.

Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.

Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

#### **4. Бережное и правильное обращение и использование электроинструментов:**

Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим по характеристикам электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.

До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.

Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.

Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.

Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут заклиниваются и их легче вести.



Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте, не доступном для детей! Не позволяйте использовать инструмент лицам, которые не ознакомились с настоящей инструкцией.

#### **5. Сервис:**

Ремонт прибора осуществляйте только в сервисных центрах! Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается надежность и безопасность электроинструмента.

**ВНИМАНИЕ!** Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным руководством, может привести к травме или поломке инструмента.

#### **6. Двойная изоляция:**

Ваш инструмент имеет двойную изоляцию. Это означает, что все внешние металлические части электрически изолированы от токоведущих частей. Это выполнено за счет размещения дополнительных изоляционных барьеров между электрическими и механическими частями, делая необязательным заземление инструмента.

**ВНИМАНИЕ!** Двойная изоляция не заменяет обычных мер предосторожности, необходимых при работе с этим инструментом. Эта изоляционная система служит дополнительной защитой от травм, возникающих в результате возможного повреждения электрической изоляции внутри инструмента.



## **СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ НОЖНИЦАМИ**

### **Подготовка.**

1. Запрещается пользоваться инструментом, если Вы устали, больны, находитесь в подавленном состоянии, под действием лекарственных средств, алкоголя или наркотических веществ.
2. Никогда не допускайте детей к работе с ножницами.
3. Остерегайтесь воздушных линий электропередач.
4. Запрещается присутствие посторонних, детей и домашних животных на месте проведения работ аккумуляторными ножницами. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над инструментом. Безопасным расстоянием нахождения посторонних, детей и домашних животных в данном случае является 3 м от места работы оператора.
5. Одевайтесь должным образом: не надевайте свободную одежду и/или украшения во время работы, так как они могут попасть в движущиеся части инструмента. Всегда надевайте защитную обувь; работайте в защитных очках или маске и звукоизолирующих наушниках; работайте в головном уборе и уберите под него длинные волосы.
5. Запрещается проведение любого ремонта, чистки и обслуживания (включая смену лезвий) без извлечения предохранительной чеки, гарантирующего невозможность непреднамеренного запуска двигателя. Проведение работ без извлечения чеки может привести к травме или материальному ущербу
6. Ухаживайте за деталями механизма инструмента. Так, затупившееся режущее лезвие может увеличить время работы инструментом и вибрационное воздействие на ваши руки. Такое же негативное воздействие может быть оказано при работе инструментом с повреждённым или изношенным двигателем. При попадании в режущий механизм инородных предметов или повреждении режущего механизма, инструмент начинает производить необычные шумы и/или вибрировать. В этом случае необходимо выключить инструмент и дать двигателю остыть.

- Проводите зарядку аккумулятора при температуре +10°C - +40°C. Заряд аккумулятора под дождём, во влажных помещениях, вблизи легковоспламеняющихся веществ запрещен.
- В процессе работы аккумулятор нагревается. Запрещается заряжать нагретый аккумулятор.
- Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия зарядного устройства
- оставались открытыми.
- При отключении вилки зарядного устройства из розетки не прилагайте физического усилия к шнуру питания. Это может привести к его повреждению.
- В случае неисправности или износа шнура питания зарядного устройства его необходимо заменить на новый.
- Запрещается бросать аккумулятор в огонь или воду, подвергать его воздействию высоких температур. Это может привести к короткому замыканию, взрыву или выбросу в окружающую среду вредных химических веществ.



- Во избежание короткого замыкания не следует:
  - подключать дополнительные провода к контактам аккумулятора;
  - хранить аккумулятор вместе с небольшими металлическими предметами такими, как скрепки, монеты, метизные изделия.
- Хранение аккумулятора при температуре выше +45°C ведёт к его выходу из строя.
- В целях Вашей безопасности не рекомендуется разбирать аккумулятор и зарядное устройство или самостоятельно ремонтировать их.
- В целях поддержания целостности инструмента и зарядного устройства запрещается снимать установленные части корпуса и винты, а также таблички и наклейки с указаниями и техническими характеристиками.
- Используйте зарядное устройство только при напряжении, указанном на табличке с техническими характеристиками устройства.
- При несоблюдении правил данной инструкции или температурных условий может произойти протечка аккумулятора. В случае попадания электролита из аккумулятора на кожу следует немедленно промыть ее водой. При попадании электролита в глаза промойте их водой в течение 10 минут, затем обратитесь к врачу.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

### **Зарядка батареев.**

**ВНИМАНИЕ!** Зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумулятора данного инструмента. В целях Вашей безопасности не рекомендуем использовать его для зарядки иных батареев. По этой же причине для зарядки данного аккумулятора не следует пользоваться иными зарядными устройствами.

**ВНИМАНИЕ!** В теплой окружающей среде или после интенсивного использования, батарея может стать слишком горячей. Для продления срока службы аккумулятора, позвольте батарее охладиться перед перезарядкой.

**ВНИМАНИЕ!** Данный инструмент поставляется с незаряженной батареей, поэтому перед тем как начать работу, заряжайте батарею в течение 5 часов!

- Вставьте зарядное устройство в розетку.
- Вставьте штекер зарядного провода в разъем для зарядки на корпусе инструмента. Загорится красная индикаторная лампочка.
- Заряжайте инструмент в течение 3-5 часов. Этого времени хватает, чтобы полностью зарядить батарею.
- После окончания зарядки выньте зарядное устройство из розетки и отсоедините штекер от разъема.
- Заряженная аккумуляторная отвёртка готова к работе.
- Когда батарея полностью заряжена зарядка выключается автоматически.
- Во время зарядки аккумулятор и зарядное устройство могут слегка нагреваться – это является нормальным состоянием и не свидетельствует о

неисправности.

- 1. Используйте инструмент только для ландшафтных работ, таких как работы с кустами и зелеными насаждениями. Запрещается производить резку других материалов.
- 2. Перед началом работ необходимо освободить рабочее место от мусора и посторонних предметов. Перед пуском двигателя проверьте, чтобы режущее полотно не соприкасалось с проводами или другими металлическими объектами.
- 3. Следует выключать инструмент:
  - при чистке или удалении инородных предметов из режущих частей;
  - при установке режущего полотна;
  - если вы уходите и оставляете прибор без присмотра;
  - при переносе инструмента с одного места на другое.
- 4. Перед запуском инструмента убедитесь, что правильно держите его.
- 5. Всегда оценивайте объем работы. Не перегружайте инструмент.
- 6. Не помещайте корпус инструмента в неестественное положение. Всегда занимайте устойчивое положение и держите равновесие. Благодаря этому Вы сможете лучше контролировать инструмент в нестандартных ситуациях.
- 7. При работающем инструменте держите все части тела на безопасном расстоянии от режущей пластины.
- 8. Не используйте инструмент, стоя на дереве или на любой другой шаткой опоре.
- 9. Не касайтесь и не вытаскивайте режущие части инструмента при работающем двигателе. Режущее полотно необходимо вытаскивать только при выключенном инструменте.
- 10. В случае если режущая пластина застряла, немедленно остановите двигатель. После того, как вы вытащите режущую пластину, осмотрите ее на предмет повреждений.
- 11. Не эксплуатируйте сломанный инструмент или инструмент с сильно изношенным режущим полотном.
- 12. Соблюдайте осторожность, отпиливая находящиеся в напряженном состоянии ветви, так как они могут отпружинить и повредить инструмент, или нанести травму оператору.
- 13. Никогда не работайте при сильном ветре, в плохую погоду, при слабой видимости, а также при слишком высоких или слишком низких температурах. Перед началом работы проверьте, нет ли на дереве сухих ветвей, которые могут упасть во время работ.
- 14. Приступая к работе с инструментом, убедитесь в хорошей циркуляции воздуха.
- 15. Для уменьшения вибрационного воздействия при длительной работе с инструментом необходимо периодически устраивать перерывы, а так же следовать пунктам данной инструкции.
- 16. При использовании электросилового оборудования всегда держите поблизости аптечку первой помощи.

**ВНИМАНИЕ!** Соблюдение всех мер предосторожности, описанных выше, не может гарантировать защиту вас от вибрационной болезни и синдрома запястного канала при работе с приборами данного класса. При возникновении перечисленных выше симптомов немедленно обратитесь к специалисту.

**ВНИМАНИЕ!** Во время эксплуатации аккумуляторные ножницы создают электромагнитное поле! Это поле может вмешаться в работу медицинских имплантатов! Чтобы снизить риск серьезного вреда здоровью лицам с медицинскими имплантатами перед использованием данного инструмента рекомендуется проконсультироваться со своим врачом.

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Внимательно изучите данную инструкцию перед началом работы с инструментом.
	Всегда соблюдайте меры предосторожности, описанные в данной инструкции.
	Никогда не прикасайтесь к горячей поверхности прибора.
	Всегда работайте в защитных очках и наушниках, защищайте голову.
	Надевайте защитную маску.
	Одевайтесь должным образом: используйте защитную обувь и перчатки.
	Носите плотно прилегающую защитную одежду.
	Не работайте в дождливую погоду.
	Запрещается работа в непосредственной близости с огнем и близко к легковоспламеняющимся материалам.
	Остерегайтесь острых режущих элементов – существует опасность поранить руки.
	Держите пальцы вдали от движущихся элементов.



Запрещается присутствие посторонних, детей и домашних животных на месте проведения работ с инструментом.

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНЫМИ НОЖНИЦАМИ**

- Приступая к работе, удалите с помощью секатора ветви, неудобные для срезания ножницами.

**ВНИМАНИЕ!** Старайтесь, чтобы режущее устройство во время работы находилось под углом примерно 15 ° к рабочей поверхности.

- Медленно перемещайте ножницы вдоль обрабатываемой поверхности широкими движениями, следуя форме живой изгороди или кустарника. Для эффективной работы следует слегка наклонять режущее лезвие в сторону движения.
- Не спешите и не пытайтесь срезать большое количество листвы за один проход.
- Сначала следует подстригать вертикальные элементы живой изгороди. Для этого следует выполнять подрезку волновыми движениями снизу вверх и сверху вниз для вовлечения в работу обеих ножевых кромок. Это позволит избежать неаккуратной поверхности.

После работы по краям приступайте к горизонтальной поверхности живой изгороди. Для получения оптимальных результатов следует наклонять режущее лезвие на 15° относительно обрабатываемой поверхности. Продвигайтесь медленно, особенно при работе с толстыми ветками.



- При формировании куста рекомендуется предавать ему трапециевидную форму (рис.2). Она соответствует естественной форме растения и приводит к оптимальному росту куста или живой изгороди, так как нижние ветки будут получать больше света.

**Рис.2**

### **Рекомендуемые сезоны для стрижки**

<b>Вид насаждений</b>	<b>Время стрижки</b>
Зеленые изгороди	с Июня по Октябрь
Вечнозеленые растения	Апрель и Август
Хвойные и другие быстрорастущие кустарники	каждые 6-8 недель





## **РАБОТА С АККУМУЛЯТОРНЫМИ НОЖНИЦАМИ**

Чтобы включить инструмент:

1. Нажмите и удерживайте клавишу блокировки случайного включения (4, рис. 1)
2. Нажмите клавишу включателя (5, рис. 1) и удерживайте ее в этом положении.
3. Двигатель должен запуститься. После этого отпустите клавишу блокировки случайного включения (4, рис. 1)
4. Для остановки двигателя отпустите клавишу включения (5, рис. 1).
- 5.

**ВНИМАНИЕ!** Режущее лезвие может остановиться через некоторое время после выключения двигателя! Дождитесь полной остановки лезвий, перед тем как положить инструмент на землю.

Проверьте инструмент на предмет повреждений, почистите и уберите его в место, недоступное для детей.

## **ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

<b>проблема</b>	<b>причина проблемы</b>	<b>решение</b>
Неудовлетворительный результат резки	Затупилось режущее лезвие	Для заточки обратитесь в сервисный центр
Чрезмерные вибрация и шум	Затупилось режущее лезвие	Для заточки обратитесь в сервисный центр
	Повреждено режущее лезвие	Для замены лезвия обратитесь в сервисный центр
	Болты/гайки развинтились	Завинтите болты и гайки

**ВНИМАНИЕ!** Выполняйте только рекомендуемые действия, описанные в данной инструкции! Весь дальнейший осмотр, техническое обслуживание и ремонт должны выполняться в авторизованном сервисном центре.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание инструмента должны осуществляться квалифицированным персоналом авторизованного сервисного центра. В противном случае гарантия на данный инструмент не распространяется. Никогда не вносите изменения в конструкцию прибора.

**ВНИМАНИЕ!** Храните инструмент в чистоте. По окончании работы очистите ножницы от щепок и прочего мусора. Перед использованием проверяйте инструмент на наличие поломок или изношенных частей

**ВНИМАНИЕ!** Перед любым обслуживанием аккумуляторных ножниц, включая чистку и смену лезвий извлекайте предохранительную чеку (6, рис.1), предотвращая таким образом непреднамеренное включение инструмента.

### **Чистка.**

- Полностью вымойте инструмент с помощью влажной тряпки и мыла. Используйте щетку для того, чтобы вымыть труднодоступные места.
- Для того чтобы избавиться от трудно очищаемой грязи, используйте сжатый воздух (максимальное давление 3 бар).

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте для очистки химические, щелочные, абразивные или другие агрессивные моющие или дезинфицирующие средства, которые могут вступить в реакцию с пластиком.

### **Замена режущего лезвия.**

**ВНИМАНИЕ!** При смене режущих лезвий надевайте защитные перчатки. При демонтаже/монтаже лезвий рука, удерживающая корпус инструмента, не должна касаться клавиш выключателя. Не беритесь за лезвия с боковых сторон, с которых расположены их режущие грани. Используйте соответствующие инструменты для удаления мусора, например, кисть или деревянные палочки! Никогда не работайте без перчаток!



**Рис.3**

1. Держите режущие лезвия чистыми. Удаляйте щепки.
2. Для улучшения работы и продления срока службы режущего лезвия нанесите на него небольшое количество смазки (рис.3).
3. Следите за тем, чтобы режущие элементы установленного лезвия были заточены.
4. Для обеспечения безопасной работы вашего инструмента регулярно проверяйте затяжку гаек крепления лезвия.



## **ХРАНЕНИЕ**

Не оставляйте инструмент на продолжительный срок без работы, не подготовив его к хранению.

Всегда позволяйте двигателю остыть перед складированием или транспортировкой.

1. Выключите инструмент
2. Выполните все плановые процедуры и смазку.
3. Затяните все винты крепления.
4. Храните инструмент в сухом, проветриваемом и чистом помещении, недоступном для детей. Соблюдайте необходимую температуру хранения: 10-30° С.

## **ТРАНСПОРТИРОВКА**

При транспортировке инструмента всегда демонтируйте режущее лезвие с инструмента.

Переносить инструмент на новое рабочее место разрешается только при выключенном двигателе.

1. Затяните все винты крепления.
2. Избегайте возникновения вибрационного воздействия на инструмент во время транспортировки.
3. Избегайте падения инструмента.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Данное изделие и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека материалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончании использования, изделие (по истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, изделие подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.

Утилизация изделия и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.

Утилизация изделия должна быть произведена без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.



## **ИНФОРМАЦИЯ**

В связи с постоянным совершенствованием инструмента производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не описанные в данном руководстве, которые не снижают потребительских качеств изделия.

### **Изделие соответствует требованиям ТР ТС.**

Информацию о сертификатах см. на сайте <http://www.hammer-pt.com>

### **Декларация о соответствии единым нормам ЕС**

Настоящим мы заверяем, что аккумуляторные ножницы марки **Hammer** модель **SR7.2** соответствуют директивам: 2006/42/ЕС, 2014/30/EU, 2014/35/EU.

Изготовитель:

Фирма "Hammer Werkzeug s.r.o.", "Хаммер Веркцойг с.р.о."

Адрес:

Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, Prague, Czech Republic

Рохачова 145/14, Жижков, 130 00 Прага 3, Прага, Чешская Республика

Произведено в КНР

Импортер:

Наименование: ООО "ТДСЗ"

Адрес местонахождения: 188669, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Центральная, дом 46, помещение 21.

Информация для связи: почтовый адрес 190000, г. Санкт-Петербург, BOX 1284, ООО "ТДСЗ"

Дата изготовления указана на этикетке изделия.

Срок службы изделия составляет 5 (пять) лет при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, а также правильности сбора и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

В случае если, несмотря на тщательный контроль процесса производства, оборудование вышло из строя, его ремонт и замена любых частей должна производиться только в специализированной сервисной мастерской.

Дополнительную информацию по инструменту и обслуживанию можно узнать на сайте: <http://www.hammer-pt.com>







# ***www.hammer-pt.com***



ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Хаммер Веркцойг с.р.о.» Рохачова 145/14, Жижков, 130 00 Прага 3, Прага, Чешская Республика [www.hammer-pt.com](http://www.hammer-pt.com).  
Импортер: Наименование: ООО «ТДСЗ» Адрес местонахождения: 188669, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, Центральная улица, дом 46, помещение 21. Информация для связи: почтовый адрес 190000, г.Санкт-Петербург, BOX 1284, ООО «ТДСЗ». Произведено в КНР.

Месяц и год изготовления:

Месяц	Год
_____	_____/_____