



Произведено для
СОРОКИН®
Россия

КАНТОВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

СОРОКИН®
ИНСТРУМЕНТ С ИМЕНЕМ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение изделия	2
Комплект поставки	3
Устройство изделия	4
Основные технические характеристики	6
Подготовка к работе	7
Порядок работы	8
Рекомендации по уходу и обслуживанию	9
Требования безопасности	10
Гарантийные обязательства	11
Отметки о ремонте	12


Стенд предназначен для вывешивания двигателя с целью проведения работ по его диагностике и ремонту, а также транспортировки внутри помещения. Специальный механизм вращения обеспечивает изменение угла вывешенного двигателя в диапазоне от 0° до 360° для более удобного доступа к нему. Конструкция кронштейнов допускает использование стенда практически со всеми существующими типами двигателей.

ПРИМЕЧАНИЕ! Большинство рекомендаций данной конструкции основано на технических характеристиках и потребительских свойствах для этого класса изделий модели 8.65. Более полную информацию об особенностях других моделей, не нашедших отражение в данной инструкции, Вы можете получить у Вашего регионального дилера.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- | | |
|---|-------|
| 1. Комплект для сборки кантователя | 1 шт. |
| 2. Комплект метизов | 1шт. |
| 3. Технический паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 4. Упаковка изделия | 1 шт. |

ВНИМАНИЕ! Распаковав изделие, убедитесь в наличии всех деталей, согласно комплекту поставки. При отсутствии или поломке какой-либо детали немедленно свяжитесь с продавцом.



УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Кол-во
1	Главная стойка	1
2	Передняя опора	2
3	Поперечная опора	1
4	Болт М 12×90	6
5	Стопорная шайба	12
6	Шестигранная гайка М 12	8
7	Болт М 12×30	2
8	Монтажная плита	1
9	Стопорный штифт	1
10	Монтажный кронштейн	4
11	Болт М 12×50	4
12	Плоская шайба	12

№	Наименование	Кол-во
13	Шестигранная гайка М 12	4
14	Поворотная рукоять	1
15	Заднее колесо 3–1/8"	2
16	Поворотное колесо 3–1/2"	2
17	Болт М 8×20	8
18	Шестигранная гайка М 8	8
19	Стопорная шайба	8
20	Болт М 10×60	2
21	Плоская шайба	2
22	Стопорная шайба	2
23	Шестигранная гайка М 10	2
24	Стальная трубка	2

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Номер по каталогу	8.61	8.64	8.65
Грузоподъёмность, т	1	0,4	0,5
Особенность конструкции	складной	–	–
A, мм	875	445	800
B, мм	530	780	800
C, мм	65	65	61
ØD внутренний, мм	16	16	16
F, мм	165	150	165
H, мм	920	965	935
h, мм	795	770	770
L, мм	1070	810	845
Вес нетто, кг	45	26,3	33,5
Вес брутто, кг	47	27,5	34,7
Габариты в упаковке Д×Ш×В, мм	920×420×170	870×195×185	870×195×220

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Закрепите главную стойку (1) и передние опоры (2) к поперечной опоре(3) при помощи шести болтов M12×90 (4), шести шайб Ø12 (5) и шести шестигранных гаек M12 (6).
2. Вставьте два болта M12×30 (7) в отверстия по углам поперечной опоры. Болты должны ввинчиваться в гайки передних опор.
3. Вдвиньте цилиндр монтажной плиты (8) во втулку главной стойки, выровняйте отверстия и вставьте стопорный штифт (9).
4. Прикрепите четыре монтажных кронштейна (10) к плите при помощи четырех плоских шайб Ø12 (12) и четырех шестигранных гаек M12 (13) как показано на рисунке.
5. Прикрепите инструментальную полку (14) и поворотную рукоятку (15).
6. К рукояти (15) со стороны стержня закрепите дополнительную резиновую насадку. Это позволит избежать падения рукояти при повороте монтажной плиты.

1. Перед установкой двигателя, зафиксируйте стенд стопорными напольными фиксаторами.
2. Прикрепите монтажную плиту с помощью кронштейнов к двигателю. Убедитесь, что груз крепится к монтажной плите надежно и по центру.
3. Установите груз на стенд, вставив цилиндр монтажной плиты во втулку сверху главной стойки.
4. Поставьте поворотную рукоятку в предназначенное для нее отверстие. Поворачивая при помощи рукоятки монтажную плиту, выберите необходимое положение двигателя и зафиксируйте это положение стопорным штифтом.
5. Приступайте к работе.
6. Для удобства размещения инструментов и крепежных деталей в процессе работы используйте инструментальную полку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Периодически производите визуальный осмотр стенда, проверяя, нет ли трещин, швов с трещинами, отсутствующих и/или поврежденных частей.
2. Регулярно проверяйте надежность крепежа частей стенда. При необходимости производите протяжку всего крепежа. Не перетягивайте при этом гайки и болты сверх нормы.
3. После завершения работы очищайте стенд от загрязнений и держите его в сухом месте для предохранения от коррозии.
4. Содержите все подвижные части стенда в чистоте и хорошо смазанными.

1. Не перегружайте стенд. Это может привести к повреждению стенда или его падению.
2. Стенд следует устанавливать только на твёрдых и ровных поверхностях, способных выдержать груз. Установка на других поверхностях может привести к неустойчивости стенда и опрокидыванию груза.
3. Убедитесь, что груз расположен по центру и надёжно закреплён на кронштейнах. Смещённый относительно центра груз может начать вращение в любом направлении, если он перед этим не был зафиксирован в определённом положении.
4. Перед началом работы с грузом обязательно зафиксируйте поворотный механизм монтажной плиты при помощи стопорного штифта. При необходимости изменения угла наклона вывешенного на стенде груза, действуйте медленно и осторожно. Операции по кантовке агрегата выполняйте с помощником.
5. Перед тем, как устанавливать двигатель, необходимо зафиксировать стенд при помощи напольных фиксаторов во избежание произвольного движения.
6. Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию стенда.
7. Несоблюдение приведенных выше правил может привести к падению груза, причинить повреждения стенду и/или стать причиной травмы или ущерба имуществу.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продавец берёт на себя следующие гарантийные обязательства:

1. На данный инструмент распространяется гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи через сеть фирменных магазинов.

2. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений инструмента производится техническая экспертиза в сроки, установленные законодательством. По результатам экспертизы принимается решение о возможности восстановления инструмента или необходимости его замены.

Все вышеперечисленные обязательства применяются только к изделиям, предоставленным в представительство Компании в чистом виде и сопровождаемые паспортом со штампом, подтверждающим дату покупки.

Гарантия распространяется на все поломки, которые делают невозможным дальнейшее использование инструмента и вызваны дефектами изготовителя, материала или конструкции.

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, несоблюдения рекомендаций по техническому обслуживанию или правил безопасности, неправильного использования или грубого обращения, а также изделия, имеющие следы несанкционированного вмешательства в свою конструкцию лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонтных работ.

Координаты гарантийной службы: +7(495) 363-91-00, 8(800)333-40-40, tool@sorokin.ru

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

Дата продажи: « _____ » _____ 20 _____ г.

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____

**С требованиями безопасности, рекомендациями по уходу
и условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

Претензий к внешнему виду и комплектности поставки не имею.

Подпись покупателя: _____

Подпись продавца: _____

Номер изделия: _____