

Расширенные установки

При выкл.питании, нажмите и долго удерживайте клавишу – затем нажмите ⌂ чтобы перейти к расширенным настройкам. Чтобы вернуться нажмите ⌂

| Код дисплея | Функция | Установки и опции | Заводская установка |
|-------------|-----------------------------------|--|---------------------|
| SEN | Режим датчиков | 0:Внутренний датчик 1:Датчик пола 2:Оба датчика | 0 |
| OSV | Уст темп.диапазона для датч.пола | 5-99°C | 42°C |
| DIF | Лимит темп. для датч.пола | 1-9°C | 2°C |
| SVH | Верх. лимит темп. для внутр.датч. | 5-99°C | 35°C |
| SVL | Ниж. лимит темп. для внутр.датч. | 5-99°C | 5°C |
| ADJ | Коррекция темп. | Проверь и откорректируй текущую темп. в комн. 0.5°C точность коррект. | |
| FRE | Антизамерз. | 00:Выкл. 01:Вкл. | 00 |
| PON | Питание памяти | 00:Питание выкл. 01:Питание памяти вкл. | 00 |
| FAC | Заводские настройки | 00:Показать на экране 08:Вернуться к завод.настройкам | 08 |

Примечание:

"критическая зона" датчика пола: например установлено значение 2 °C, OSV (диапазон температур датчика пола) равен 42 °C

"критическая зона" датчика пола: например установлено значение 2 °C, OSV (диапазон температур датчика пола) равен 42 °C, т.е. когда температура пола достигнет 44 °C, терmostat отключит реле.


Когда температура пола вернется к 40 °C, терmostat включит реле снова., т.е. когда температура пола достигнет 44 °C, терmostat отключит реле. Когда температура пола вернется к 40 °C, терmostat включит реле снова.

Ошибка датчик:

Если будет выбран датчик пола, а он не будет подключен к терmostату, на дисплее будет выведено сообщение об ошибке Err. Также, если датчик неисправен или поврежден. В этом случае терmostat не будет работать до устранения причины неисправности.

Инструкция по установке

Этот продукт подходит для установки в квадратную монтажную коробку 80*80mm и в круглую Европейского стандарта 60 mm.



- Подключите провода питания, датчик пола и нагревательный кабель как показано на схеме к терmostату. Установите заднюю часть терmostата в монтажную коробку с помощью винтов.
- Подключите дисплей терmostата к задней части.
- Соедините дисплей и заднюю часть терmostата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте кабели сечением 1,5 - 2мм² для подключения

Спасибо что приобрели данный продукт!

Данный продукт является технически достаточно сложным. Поэтому, пожалуйста внимательно прочитайте инструкцию, чтобы получить полную информацию о продукте и правилах установки и использования терmostата. Если вам потребуется дополнительная консультация, пожалуйста обращайтесь к продавцу или к дистрибутору данного продукта.

Комплект поставки:

Терmostат Модель S603

Инструкция

Винты

Осушитель

Датчик пола

PS: ЕСЛИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ ЕГО ОТДЕЛЬНО.



English version is available

ГАРАНТИЯ

ГАРАНТИЯ

Гарантия на данный продукт составляет 3 года с момента продажи.

Гарантия действительна при наличии товарного чека продавца. В случае производственного брака производится бесплатная замена, после проведения проверки.



ВНИМАНИЕ

Этот символ означает, что в процессе установки данного продукта можно получить удар электрическим током, поэтому производите установку силами только профессионального электромонтажника!