



ME83DR

# Микроволновая печь

Инструкция пользователя и  
руководство по приготовлению пищи

Примите к сведению, что гарантия Samsung НЕ распространяется на вызовы специалиста сервисного центра, осуществляемые с целью получить пояснения по работе изделия, исправить неправильную установку, выполнить нормальную очистку или техническое обслуживание.



Данное руководство напечатано на полностью перерабатываемой бумаге.

## УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung. Для получения полного обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Вы приобрели микроволновую печь SAMSUNG. Инструкции по эксплуатации содержат полезные сведения о том, как пользоваться микроволновой печью.

- Меры предосторожности
- Подходящие принадлежности и посуда
- Полезные советы по приготовлению пищи
- Советы по приготовлению пищи

### ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ И ЗНАЧКОВ



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может стать причиной **серьезной травмы или смерти**.



#### ВНИМАНИЕ

Несоблюдение или пренебрежение мерами безопасности может привести к получению **незначительной травмы или повреждению имущества**.



Предупреждение. Риск возгорания.



Предупреждение. Горячая поверхность.



Предупреждение. Электричество.



Предупреждение. Взрывчатые вещества.



НЕ делать.



НЕ прикасаться.



НЕ разбирать.



Строго следуйте указаниям.



Отключите вилку кабеля питания от сетевой розетки.



Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что устройство заземлено.



Обратитесь в сервисный центр за помощью.



Примечание



Важная информация.

## ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Всегда соблюдайте приведенные ниже инструкции по безопасности.

**Перед использованием печи ознакомьтесь со следующими инструкциями и соблюдайте их.**

#### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**(только для функций микроволновой печи)**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Если дверца или уплотнители дверцы повреждены, печью нельзя пользоваться, пока она не будет отремонтирована квалифицированным специалистом.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Снятие корпуса печи, защищающего от воздействия энергии электромагнитных СВЧ-волн, очень опасно. Любые работы по обслуживанию или ремонту печи, связанные со снятием корпуса, могут выполнять только квалифицированные специалисты.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Жидкости и другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

Этот электроприбор предназначен для эксплуатации только в домашних условиях.

**★ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Детям можно пользоваться печью без контроля взрослых только в том случае, если они получили соответствующие инструкции, могут пользоваться печью с осторожностью и осознают опасность неправильного обращения с ней.

**★ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и самостоятельное техническое обслуживание не должно выполняться детьми младше 8 лет. Допускается выполнение очистки детьми более старшего возраста под присмотром родителей.

**★ Используйте только подходящую для использования в микроволновых печах посуду.**

**★ При разогреве пищи в пластиковом или бумажном контейнере следите за печью, поскольку возможно воспламенение.**

**★** Микроволновая печь предназначена для разогревания пищи и напитков. Сушка пищевых продуктов или одежды, а также подогрев грелок, домашних тапок, губок, влажных тканей и др. может привести к травме, возгоранию или пожару.

**☒** При появлении дыма выключите устройство или отключите его от источника питания и оставьте дверцу печи закрытой, чтобы сдержать пламя.

**★ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому при обращении с такими емкостями следует соблюдать меры предосторожности.

**★ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для предотвращения ожогов содержимое бутылочек для кормления и банок для детского питания следует размешать или встряхнуть, а перед употреблением необходимо проверить температуру.

**☒** Яйца в скорлупе и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи.

**★** Необходимо регулярно чистить печь, а также удалять из нее остатки пищи.

- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.
- Данное устройство не предназначено для установки в трейлерах, фургонах и подобных транспортных средствах.
- Этот прибор не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия не контролируются или если они не проинструктированы относительно использования прибора лицом, отвечающим за безопасность.
- Следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в герметично закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.

- Не допускается очистка электроприбора при помощи струи воды.
- Чтобы обеспечить удобный доступ к внутренней камере печи и области управления, печь необходимо установить в правильном положении на подходящей высоте.
- Перед первым использованием печи поместите в нее емкость с водой и нагревайте в течение 10 минут.
- Если при работе печи появляется странный звук, дым и запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.
- Печь следует установить таким образом, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Микроволновая печь предназначена только для автономной установки, ее нельзя размещать в шкафу

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (только для функций микроволновой печи) - дополнительно**

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Когда микроволновая печь работает в комбинированном режиме, дети должны использовать ее только под присмотром взрослых из-за высоких температур.

- ★ Во время использования устройство нагревается. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами внутри микроволновой печи.
- ☐ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Внешние части прибора могут сильно нагреваться при его использовании. Не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором.
- ☐ Не допускается использование паровых очистителей.
- ☐ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Собираясь заменить лампу, обязательно отключите устройство, чтобы избежать поражения электрическим током.
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Устройство и его детали могут сильно нагреваться при использовании. Будьте осторожны, избегайте контакта с нагревательными элементами. Не оставляйте детей до 8 лет без постоянного присмотра рядом с прибором.
- ★ Это устройство могут использовать дети старше 8 лет и взрослые люди с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лица, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, если их действия контролируются или если они проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают возможные риски. Детям не следует играть с устройством. Очистка и обслуживание устройства могут выполняться детьми только под присмотром.

Не используйте абразивные очистители, химически активные вещества и острые металлические скребки для чистки стеклянной дверцы микроволновой печи, так как это может стать причиной царапин и трещин на стекле.

☐ При работе устройства легкодоступные поверхности могут сильно нагреваться.

☐ При работе устройства дверца или наружная поверхность могут нагреваться.

☐ Держите устройство и кабель в недоступном для детей младше 8 лет месте.


☐ Данное устройство не имеет внешнего таймера или пульта дистанционного управления.

Это устройство является оборудованием ISM группы 2 класса В. Группа 2 включает в себя все устройства ISM (промышленность, наука, медицина), в которых генерируется и используется радиочастотная энергия в форме электромагнитного излучения для обработки материалов, EDM и оборудование для дуговой сварки. Оборудование класса В включает в себя устройства, предназначенные для работы в домашних условиях и использующие электрические сети низкого напряжения в жилых зданиях.

## УСТАНОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Установите печь на плоскую ровную поверхность на высоте 85 см от пола. Поверхность должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес печи.

1. При установке печи следует обеспечить ее достаточную вентиляцию, оставив, по крайней мере, 10 см свободного пространства сзади и по бокам печи и 20 см сверху.



2. Извлеките из печи все упаковочные материалы.
  3. Установите роликовую подставку и врачающийся поднос. Проверьте, что роликовая подставка свободно вращается. (Только для моделей, оборудованных роликовой подставкой)
  4. Печь следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания.
- Чтобы избежать опасных ситуаций, замена поврежденного кабеля питания должна производиться изготовителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом. В целях личной безопасности вставляйте кабель только в подходящую заземленную розетку переменного тока.
- Не устанавливайте микроволновую печь в жарких или влажных местах, например, рядом с обычной

кухонной плитой или батареей отопления.

Необходимо принимать во внимание технические требования к источнику питания, и любой используемый удлинитель должен соответствовать тому же стандарту, что и кабель питания, прилагаемый к печи. Перед первым использованием микроволновой печи протрите влажной тканью внутренние компоненты печи и уплотнение дверцы.

## ЧИСТКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

Во избежание скопления жира и частиц продуктов следует регулярно чистить следующие детали микроволновой печи.

- Внутренние и внешние поверхности
- Дверца и уплотнители дверцы
- Врачающийся поднос и роликовые подставки  
(Только для моделей с врачающимся подносом)

**ВСЕГДА** поддерживайте в чистоте уплотнители дверцы и надежно закрывайте дверцу.

Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.

1. Для очистки внешних поверхностей используйте мягкую ткань и теплую мыльную воду. Промывайте и вытирайте насухо.


- Удаляйте брызги и пятна с внутренних поверхностей печи с помощью мыльного раствора и ткани. Промывайте и вытирайте насухо.
- Чтобы размягчить затвердевшие частицы продуктов и устраниТЬ запахи, поставьте на вращающийся поднос печи чашку с разбавленным лимонным соком и нагревайте ее в течение десяти минут, включив печь на полную мощность.
- Тарелку можно мыть в посудомоечной машине по мере необходимости.

 **СЛЕДИТЕ**, чтобы вода не попала в вентиляционные отверстия. **НИКОГДА** не используйте абразивные материалы и химические растворители. При очистке уплотнителей дверцы следите, чтобы частицы продуктов:

- не накапливались на них;
- не мешали правильно закрывать дверцу.

 **ВыполняЙте очистку** внутренней камеры после каждого использования печи с помощью мягкого моющеГо средства. Перед этим дайте стенкам внутренней камеры печи остыть, чтобы избежать ожога.

При чистке верхней части внутренней камеры рекомендуется повернуть нагревательный элемент вниз под углом 45°, а затем почистить.



(Только для моделей с поворотным нагревателем)

## **ХРАНЕНИЕ И РЕМОНТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ**

При установке микроволновой печи и ее обслуживании необходимо принять несколько простых мер предосторожности.

Печь нельзя использовать, если повреждены дверца или уплотнители дверцы.

- Сломаны петли
- Износился уплотнитель
- Деформировался или погнулся корпус

Ремонт печи должен выполнять только квалифицированный специалист по обслуживанию микроволновых печей.

 **НЕ** снимайте наружный корпус печи. Если печь неисправна и требует ремонта, или если вы сомневаетесь в ее исправности, выполните следующие действия.

- Отключите ее от сетевой розетки
- Обратитесь в ближайший сервисный центр

 Если необходимо поместить печь на временное хранение, выберите сухое не запыленное место.

**Причина:** Пыль и влага могут оказывать неблагоприятное воздействие на рабочие детали печи.

- Данная микроволновая печь не предназначена для коммерческого использования.
- Лампочку не следует заменять самостоятельно из соображений безопасности. Свяжитесь с ближайшим официальным офисом обслуживания клиентов Samsung, чтобы договориться о замене лампочки квалифицированным инженером.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



<input checked="" type="checkbox"/>	Любые модификации и ремонт электроприбора должны выполняться только квалифицированными специалистами.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не нагревайте жидкости и другие продукты питания в герметично закрытых контейнерах в режиме СВЧ.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	В целях безопасности не следует чистить прибор струей воды или пара под высоким давлением.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися материалами, в помещениях с высоким уровнем влажности или пыли, в местах, где на него будет воздействовать прямой солнечный свет и вода, а также в зонах возможной утечки бытового газа и на неровной поверхности.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Устройству требуется правильное заземление в соответствии с местными или государственными правилами.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	Регулярно протирайте сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, чтобы удалить пыль и влагу.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не тяните, не сгибайте кабель питания и не ставьте на него тяжелые предметы.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/>	В случае утечки газа (пропана, сжиженного газа и пр.) немедленно проветрите помещение и не прикасайтесь к вилке кабеля питания.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не отсоединяйте вилку кабеля питания, когда устройство включено.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не вставляйте в устройство пальцы и посторонние предметы. Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите вилку кабеля питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Устройство не должно подвергаться излишнему физическому воздействию и ударам.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не ставьте печь на хрупкие предметы, например на кухонную раковину или стеклянные вещи.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Не используйте бензол, растворитель, спирт, пароочиститель или очиститель высокого давления для очистки устройства.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства.	✓	✓		✓
<input type="checkbox"/>	Убедитесь, что вилка кабеля питания надежно вставлена в сетевую розетку. Не используйте переходник с несколькими гнездами, удлинитель или электрический преобразователь.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Не вешайте кабель питания на металлические предметы, не вставляйте кабель питания между предметами и не прокладывайте его за печь.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, а также незакрепленную сетевую розетку. При повреждении вилки или кабеля обратитесь в ближайший сервисный центр.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Не наносите воду непосредственно на печь.	✓	✓		
<input type="checkbox"/>	Не ставьте никакие предметы на печь, внутрь и на дверцу печи.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Не распыляйте летучие вещества, например инсектициды, на поверхность печи.	✓	✓		

<input type="checkbox"/> Не храните легковоспламеняющиеся материалы в печи. Будьте особенно внимательны при нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, так как пары спирта могут вступить в контакт с нагретыми деталями печи.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Не позволяйте детям открывать или закрывать дверцу - они могут ушибиться или прищемить пальцы.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.</b> Нагревание в микроволновой печи емкостей с напитками может привести к замедленному бурному кипению, поэтому для предотвращения этой ситуации при обращении с такими емкостями необходимо принять меры предосторожности. Для предотвращения этой ситуации ВСЕГДА выдерживайте 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы дать температуре возможность выровняться. Перемешивайте жидкость во время разогрева, если это необходимо, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перемешивайте ее после разогрева. При ожоге выполните следующие действия по оказанию ПЕРВОЙ ПОМОЩИ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Погрузите обожженное место в холодную воду по меньшей мере на 10 минут.</li> <li>• Наложите чистую сухую повязку.</li> <li>• Не наносите никаких кремов, масел или лосьонов.</li> </ul>	✓	✓	✓

## ⚠ ВНИМАНИЕ



<input checked="" type="checkbox"/> Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей. НЕ используйте металлические контейнеры, столовую посуду с золотой или серебряной отделкой, шампуры, вилки и т.д. Освободите звенья скрученного провода от бумажной или пластиковой упаковки. Причина: может образоваться электрическая дуга или искрение, что приведет к повреждению печи.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Не используйте микроволновую печь для сушки бумаги или одежду.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> При разогревании небольшого количества пищи сократите время, чтобы предотвратить перегрев или горчу пищи.	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/> Не допускайте попадания воды на кабель питания и вилку и держите кабель вдали от нагретых деталей и источников тепла.	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Сырые яйца и цельные яйца, сваренные вкрутую, нельзя разогревать в микроволновых печах, поскольку они могут взорваться даже после завершения разогревания в микроволновой печи. Также нельзя разогревать герметично закрытые бутылки, банки, контейнеры, орехи в скорлупе, помидоры и т.д.		✓	✓
<input type="checkbox"/> Не закрывайте вентиляционные отверстия тканью или бумагой. Эти материалы могут загореться при контакте с горячим воздухом, выходящим из печи. Печь может перегреться и автоматически отключиться. Ее можно будет включить, после того как она охладится.		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Обязательно пользуйтесь кухонными рукавицами при извлечении посуды из печи для предотвращения случайного ожога.		✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Перемешивайте жидкость во время разогревания и после. Не открывайте дверцу в течение 20 секунд после того, как печь отключится, чтобы предотвратить бурное кипение.		✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Во избежание ожогов горячим воздухом или паром при открытии дверцы следует находиться на расстоянии вытянутой руки от печи.		✓	
<input type="checkbox"/> Не включайте микроволновую печь, если в ней ничего нет. Микроволновая печь автоматически отключается на 30 минут в целях безопасности. При случайном включении печи рекомендуется поместить в нее стакан воды, чтобы поглотить СВЧ-волны.		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> При установке печи обеспечьте необходимое расстояние до стен, которое указано в руководстве (см. «Установка микроволновой печи»).		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Соблюдайте осторожность при подключении других электроприборов к сетевым розеткам, расположенным рядом с печью.		✓	✓

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ (ТОЛЬКО ДЛЯ ФУНКЦИЙ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ).**

Несоблюдение описанных ниже мер предосторожности может привести к вредному воздействию электромагнитных волн.

- (а) Ни при каких обстоятельствах не следует включать печь с открытой дверцей, ломать блокировочные фиксаторы или вставлять какие-либо предметы в отверстия для блокировочных фиксаторов.
- (б) НЕ допускайте попадания посторонних предметов между дверцей и передней панелью печи, а также накопления частиц пищи или осадка чистящего средства на уплотняющих поверхностях. После использования печи очистите дверцу и уплотняющие поверхности сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.
- (в) НЕ пользуйтесь неисправной печью. Эксплуатация прибора возможна только после проведения ремонта квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия. Особенно важно обеспечить правильное закрытие дверцы печи и следить за исправностью следующих деталей:
  - (1) дверца (не должна быть погнута);
  - (2) петли дверцы (не должны быть сломаны или ослаблены);
  - (3) уплотнители дверцы и уплотняющие поверхности.
- (г) Настройка или ремонт печи должны выполняться только квалифицированным специалистом по обслуживанию микроволновых печей, прошедшим обучение у производителя данного изделия.

Samsung будет взимать плату за замену аксессуара или устранение косметического дефекта в том случае, если такое повреждение устройства и/или утрата аксессуара возникли по вине покупателя. Предметы, на которые распространяется вышеуказанное условие:

- (а) Дверца, ручка, внешняя панель или панель управления с заусенцами, царапинами или признаками физического повреждения.
- (б) Сломанный или отсутствующий поднос, направляющая ролика, муфта или блок проводов.

- Используйте устройство только по назначению, следуя инструкциям в данном руководстве. Приведенные предупреждения и важные инструкции по технике безопасности не являются исчерпывающими. При установке, обслуживании и эксплуатации устройства необходимо руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным.
- Поскольку данное руководство предназначено для нескольких моделей, характеристики используемой микроволновой печи могут немного отличаться от описанных и некоторые предупреждения могут быть неприменимы. При возникновении вопросов обратитесь в ближайший сервисный центр или воспользуйтесь поиском справочной информации на веб-сайте по адресу: [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Эта микроволновая печь предназначена для разогревания пищи. И подходит только для домашнего использования. Во избежание ожогов и возгорания не нагревайте ткани и пакеты, наполненные зернами. Производитель не несет ответственности за ущерб, полученный в результате неправильного использования устройства.
- Если не поддерживать чистоту печи, может произойти повреждение поверхности, что несет риск сокращения срока службы устройства, а также возникновения опасной ситуации.



## **ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ (ИСПОЛЬЗОВАННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)**

**(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)**

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.


Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

## содержание

<b>функции микроволновой печи .....</b>	<b>11</b>
Печь .....	11
Панель управления.....	12
Принадлежности .....	12
<b>Использование духового шкафа .....</b>	<b>13</b>
Принцип работы микроволновой печи.....	13
Проверка работы печи.....	13
Установка времени.....	13
Уровни мощности.....	14
Настройка времени приготовления пищи .....	14
Приготовление/разогрев пищи.....	14
Остановка приготовления пищи .....	15
Настройка режима энергосбережения .....	15
Отключение звукового сигнала .....	15
Защитная блокировка микроволновой печи.....	15
Использование функции приготовления русских блюд.....	16
Использование программ русской кухни.....	16
Использование функции ускоренной автоматической разморозки .....	21
Использование программ ускоренного размораживания продуктов.....	21
Приготовление пищи в несколько этапов .....	22
Руководство по использованию пароварки (Только модель ME83DR-1*X).....	23
<b>Руководство по выбору посуды.....</b>	<b>25</b>
<b>Устранение неисправностей и коды ошибок.....</b>	<b>26</b>
Устранение неисправностей .....	26
Код ошибки.....	26
<b>Технические характеристики.....</b>	<b>27</b>


## функции микроволновой печи

### ПЕЧЬ



1. ДВЕРЦА
2. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОТВЕРСТИЯ
3. ПОДСВЕТКА
4. ДИСПЛЕЙ
5. ЗАЩЕЛКИ ДВЕРЦЫ
6. ВРАЩАЮЩИЙСЯ ПОДНОС
7. МУФТА
8. РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА
9. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ БЛОКИРОВОЧНЫХ ФИКСАТОРОВ
10. КНОПКА ОТКРЫТИЯ ДВЕРЦЫ
11. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. КНОПКА УСКОРЕННАЯ РАЗМОРОЗКА
2. КНОПКА АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ РУССКИХ БЛОД
3. КНОПКА СВЧ
4. КНОПКИ УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ
5. КНОПКА СТОП/ОТМЕНА
6. ВЫБОР ВЕСА
7. НАСТРОЙКА ЧАСОВ
8. КНОПКА +30сек
9. КНОПКА СТАРТ
10. КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимости от модели в комплектацию входит несколько принадлежностей, которые выполняют различные функции.


1. **Роликовая подставка** — устанавливается в центре печи.

**Цель:** Роликовая подставка поддерживает вращающийся поднос.



2. **Вращающийся поднос** — устанавливается на роликовую подставку так, чтобы его центр совпал с муфтой.

**Цель:** Вращающийся поднос является основной поверхностью для приготовления пищи; его можно без труда снять для чистки.



3. **Пароварка**, см. стр. 23 - 24.  
(Только модель ME83DR-1\*X)

**Цель :** пластиковую пароварку можно использовать, когда выбрана функция обработки паром.



**! НЕ** используйте микроволновую печь без роликовой подставки и вращающегося подноса.

**! Емкость для приготовления на пару (пароварка) является неотъемлемой частью комплекта поставки микроволновой печи:**  
**\*\*\*/BW, \*\*\*/BWT, \*\*\*X/BWT, \*\*\*P\*\*/BWT**

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДУХОВОГО ШКАФА

### ПРИНЦИП РАБОТЫ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ


Микроволны представляют собой высокочастотные электромагнитные волны; высвобождающаяся энергия микроволн позволяет готовить или разогревать пищу без изменения ее формы и цвета.

Микроволновой печью можно пользоваться для:

- размораживания;
- мгновенного разогрева/приготовления;
- приготовления.

Принцип приготовления пищи

1. Волны СВЧ, генерируемые магнетроном, равномерно распределяются в процессе вращения блюда на вращающемся подносе. За счет этого пища готовится равномерно.
2. Микроволны проникают в продукт на глубину до 2,5 см. Затем тепловая обработка продолжается за счет распространения тепла внутри продукта.
3. Время приготовления может различаться в зависимости от используемой посуды и свойств продуктов:
  - количества и плотности продуктов;
  - содержания воды;
  - начальной температуры (охлажденная пища или нет).



- Поскольку центральная часть блюда готовится за счет рассеивания тепла, приготовление пищи продолжается даже после извлечения блюда из печи. Поэтому необходимо соблюдать время выдержки пищи, указанное в рецептах блюд и в данной инструкции, для того чтобы обеспечить:
- равномерное приготовление пищи, в том числе в центральной части;
  - одинаковую температуру по всему объему пищи.

### ПРОВЕРКА РАБОТЫ ПЕЧИ

Описанная ниже простая процедура дает возможность в любое время проверить, правильно ли работает печь. Откройте дверцу печи, нажав большую кнопку в правом нижнем углу панели управления. Поставьте стакан с водой на вращающийся поднос. Затем закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **СВЧ** и установите время от 4 до 5 минут, нажав кнопку **1МИН** нужное число раз.



2. Нажмите кнопку **СТАРТ** (◊).

**Результат :** Вода в печи будет нагреваться в течение 4–5 минут. Затем вода должна закипеть.



**СТАРТ**

Печь должна быть включена в подходящую розетку сети переменного тока. В печь должен быть установлен вращающийся поднос. Если используется уровень мощности, отличный от максимального, чтобы довести воду до кипения, потребуется больше времени.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Данная микроволновая печь оснащена встроенными часами. При подаче питания на дисплее автоматически отображается значение времени «:0», «88:88» или «12:00».

Установите текущее время. Часы могут показывать время в 24-часовом или 12-часовом формате. Часы необходимо устанавливать в следующих случаях:

- При первоначальной установке микроволновой печи
- После сбоя электропитания в сети переменного тока

Не забудьте перевести часы при переходе с летнего времени на зимнее, и наоборот.

1. Чтобы установить время в...


24-часовом формате

12-часовом формате

Нажмите кнопку **Часы** один или два раза

**Часы**

2. Выберите часы с помощью кнопки **Ч**, а минуты — с помощью кнопки **МИН**.



3. Когда на дисплее появится правильное время, нажмите кнопку **Часы**, чтобы часы начали работать.

Часы

**Результат:** Индикация времени отображается, когда печь не используется.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ/РАЗОГРЕВ ПИЦЦЫ

Ниже описывается процесс приготовления или разогрева пиццы. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяйте заданные параметры приготовления, прежде чем оставить печь без присмотра. Сначала поместите пиццу на вращающийся поднос и закройте дверцу.


1. Нажмите кнопку **СВЧ**.

СВЧ

**Результат:** Отобразится значение мощности 800 Вт (максимальная мощность для приготовления пиццы):

Выберите необходимый уровень мощности, нажимая кнопку **СВЧ**, пока на дисплее не отобразится соответствующее значение мощности. См. таблицу уровней мощности на следующей странице.

2. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10мин, 1мин** и **10сек**.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ** (◊).



**Результат:** Включится лампа освещения и начнет вращаться поднос.

Начнется приготовление пиццы, и по его окончании печь выдаст четыре звуковых сигнала.

**Никогда** не включайте микроволновую печь, если она пустая.

## УРОВНИ МОЩНОСТИ

Можно выбрать один из уровней мощности, приведенных ниже.


Уровень мощности	Выходная мощность
ВЫСОКИЙ	800 Вт
УМЕРЕННО ВЫСОКИЙ	600 Вт
СРЕДНИЙ	450 Вт
УМЕРЕННО НИЗКИЙ	300 Вт
РАЗМОРОЗКА (**)	180 Вт
НИЗКИЙ	100 Вт

- Если выбран более высокий уровень мощности, время приготовления необходимо уменьшить.
- Если выбран более низкий уровень мощности, время приготовления необходимо увеличить.

## НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЦЦЫ

Время приготовления пиццы можно увеличивать нажатием кнопки **+30сек**, добавляя каждым нажатием 30 секунд времени приготовления.

1. Нажмите кнопку **+30сек** один раз, чтобы добавить 30 секунд.



2. Нажмите кнопку **СТАРТ** (◊).




## ОСТАНОВКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ

Работу печи можно остановить в любой момент, чтобы проверить состояние пищи.

1. Временная остановка;  
Откройте дверцу.

**Результат :** Процесс приготовления пищи останавливается. Чтобы возобновить процесс приготовления, снова закройте дверцу и нажмите кнопку **СТАРТ** (◊).



2. Полная остановка;  
Нажмите кнопку **СТОП** (⊖).

**Результат :** Процесс приготовления будет остановлен. Чтобы сбросить параметры приготовления, снова нажмите кнопку **СТОП** (⊖).

Параметры можно сбросить перед началом процесса готовки, просто нажав кнопку **СТОП** (⊖).



СТОП

## НАСТРОЙКА РЕЖИМА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Данная печь оснащена режимом энергосбережения. Данный режим позволяет экономить электроэнергию, когда печь не используется.

- Нажмите кнопку **Режим энергосбережения** (⌚).
- Чтобы выйти из режима энергосбережения, откройте дверцу, после чего на дисплее отобразится текущее время. Печь готова к использованию.



Режим  
энергосбережения

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете отключить звуковой сигнал в любое время.

1. Нажмите кнопки **СТОП** (⊖) и **СТАРТ** (◊) одновременно.

**Результат :** Печь не будет больше подавать сигнал при нажатии кнопок.



СТОП СТАРТ

2. Чтобы снова включить звуковой сигнал, нажмите кнопки **СТОП** (⊖) и **СТАРТ** (◊) одновременно.

**Результат :** Печь будет снова подавать звуковой сигнал.



СТОП СТАРТ

## ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

В данной микроволновой печи есть встроенная система безопасности, которая позволяет блокировать использование печи, чтобы дети или не знакомый с работой печи человек не мог случайно ее включить. Печь можно заблокировать в любое время.

1. Нажмите кнопки **СТОП** (⊖) и **Часы** одновременно.

**Результат :** Печь заблокирована (выбор функций недоступен).



СТОП Часы

2. Чтобы разблокировать печь, снова одновременно нажмите кнопки **СТОП** (⊖) и **Часы**.

**Результат :** Печью можно пользоваться как обычно.



СТОП Часы

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РУССКИХ БЛЮД

При использовании функции приготовления русских блюд время приготовления устанавливается автоматически. Для выбора количества порций нажмите необходимую кнопку раздела «Русская кухня» соответствующее количество раз.

Сначала поместите пищу на вращающийся поднос и закройте дверцу.

1. Нажмите необходимую кнопку **Приготовления русских блюд** (  ) соответствующее число раз.



2. Нажмите кнопку **СТАРТ** (  ).

**Результат :** По окончании:

- 1) Раздастся четыре звуковых сигнала.
- 2) Сигнал, напоминающий об окончании приготовления, прозвучит 3 раза.  
(один раз каждую минуту)
- 3) Затем вновь отобразится текущее время.



 Используйте только ту посуду, которая подходит для микроволновых печей.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ РУССКОЙ КУХНИ

В следующей таблице представлены 4 программы автоматического приготовления русских блюд с указанием количества продуктов, времени выдержки и соответствующих рекомендаций.



### 1. ЗАВТРАК

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Каша овсяная	260 г	Овсяные хлопья «Геркулес» – 50 г, сахар – 5 г, соль – 0,5 г, кипяток – 200 мл, холодное молоко – 100 мл

**< Рекомендации >**

Высыпьте хлопья в глубокую тарелку, добавьте сахар и соль. Добавьте кипяток, молоко и хорошо перемешайте. Начните приготовление.

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2	Каша гречневая	200 г	Гречневая крупа - 100 г, соль - 2 г, кипящая вода - 300 мл
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			Высыпьте гречневую крупу в глубокую чашу и добавьте соль. Добавьте кипяток и хорошо перемешайте. Накройте пленкой с проколотыми отверстиями. Начните приготовление.
3	Яйцо-пашот	1 шт.	Яйцо – 1 шт., вода – 150 мл, уксус 9 % – 10-15 мл
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			Поместите чашу с водой и уксусом в микроволновую печь. Доведите воду до кипения. После звукового сигнала выньте чашу с водой и уксусом из печи. Помешивая вилкой воду так, чтобы в центре образовалась воронка, влейте в нее разбитое яйцо. Продолжите процесс приготовления.
4	Сосиски с зеленым горошком	Сосиски – 2 шт. Горячий горошек - 132 г	Сосиски – 2 шт. (50 г/шт.), сливочное масло – 5 г, консервированный горошек – 135 г (без жидкости)
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			Снимите оболочку с сосисок, проколите их вилкой и положите в глубокую чашу, добавив сливочное масло. Сверху на масло выложите консервированный горошек. Начните приготовление.
5	Омлет	130 - 135 г	Яйца – 3 шт., молоко – 30 мл, соль – 2 г
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			Взбейте яйца с молоком и солью, вылейте полученную массу в тарелку. Начните приготовление.
6	Кекс	180 г	Сахар – 45 г; сахар с ароматом ванили – 5 г, масло – 40 г, яйцо – 0,5 шт., молоко – 30 мл, разрыхлитель – 3 г, мука – 100 г
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			Хорошо перемешайте сахар, ванильный сахар и сливочное масло. Добавьте взбитое яйцо. Добавьте остальные ингредиенты. Поместите полученную массу в смазанную чашу. Начните приготовление. Дайте кексу остыть, прежде чем вынуть его из чаши.

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
7	Лимонные шарики	190 г (5 шт.)	Мука – 100 г, сливочное масло – 50 г, сахар – 40 г, яичный желток – 0,5 шт., теплая вода – 1 ст. ложка, лимонная цедра Для обсыпки: Яичный желток – 1 шт., сахарная пудра – 3-5 г
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
<p>Хорошо перемешайте все ингредиенты. Сделайте пять шариков. Выложите их на пергаментную бумагу. Поставьте на врачающийся поднос. Начните приготовление.</p> <p>Когда печь подаст звуковой сигнал, смажьте шарики сверху яичным желтком, посыпьте сахарной пудрой и продолжите приготовление.</p> <p>Дайте им остыть</p>			

**2.ОБЕД**

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Борщ	340 г	(1) Тертая свекла – 50 г, нацинкованная соломкой капуста – 20 г, тертая морковь – 15 г, нацинкованный лук – 10 г, томатная паста – 15 г, сахар – 5 г (2) Говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 650 мл, лавровый лист – 1 шт., уксус 9 % – 5 мл (по желанию)
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
<p>Поместите все ингредиенты в большую чашу (1), добавьте горячий бульон (говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде - 650 мл) и лавровый лист. Начните приготовление.</p>			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
2	Мясная солянка	340 г	(1) Нацинкованный лук – 45 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 350 мл (2) Каперсы – 7 г, тертый соленый огурец – 50 г, томатная паста – 10 г, маслины – 16 г, жидкость от маслин – 20 мл, лавровый лист – 1 шт., мясное ассорти – 30 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 300 мл
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
<p>Поместите лук в большую чашу, добавьте кипящий бульон (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте остальные ингредиенты (2). Хорошо все перемешайте, добавьте бульон, лавровый лист и продолжите процесс приготовления.</p>			
3	Куриный суп с лапшой	350 г	Вермишель – 10 г, куриное филе – 50 г, тертая морковь – 15 г, нацинкованный лук – 10 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 440 мл
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
<p>Поместите вермишель в большую чашу, добавьте кипящий бульон и остальные ингредиенты. Хорошо перемешайте и начните приготовление.</p>			
4	Свиная шейка с горчицей	250 г	(1) Свинина (шейная часть) – 150 г, тертая морковь – 20 г, нацинкованный лук – 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 100 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука – 5 г, дижонская горчица – 20 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
<p>Порежьте мясо ломтиками, подготовьте овощи, добавьте куриный бульон (1). Положите в глубокую тарелку. Хорошо перемешайте и начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с мясом, перемешайте и продолжите процесс приготовления.</p>			

<b>Код</b>	<b>Блюдо</b>	<b>Размер порции</b>	<b>Ингредиенты</b>
5	<b>Мясные Ёжики</b>	220 г	<p>(1) Мясной фарш (говядина и свинина) – 120 г (разделите на три части), отваренный рис – 40 г, соль – 1 г, черный молотый перец – 0,5 г, шинкованный лук – 20 г, мелко рубленый чеснок – 3 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 100 мл</p> <p>(2) Ингредиенты для соуса: Мука – 5 г, томатная паста – 10 г, вода – 40 мл</p>
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			<p>Добавьте рис в мясной фарш. Добавьте специи и перемешайте руками. Слепите три шарика. Положите лук и чеснок в глубокую тарелку. На них выложите мясные шарики и добавьте бульон. Поместите тарелку в печь. (1) Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса. (2) Когда печь подаст звуковой сигнал, добавьте соус в бульон с мясными биточками. Переверните и продолжите процесс приготовления.</p>
6	<b>Фруктовый компот</b>	200 мл	<p>Курага – 25 г, чернослив – 20 г, сушеные яблоки – 15 г, сахар – 10 г, лимонная кислота – 2 щепотки, кипящая вода – 450 мл</p>
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			<p>Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящую воду. Начните приготовление.</p>
7	<b>Суп из овощей</b>	350 г	<p>Замороженные овощи – 150 г, овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 300 мл</p>
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			<p>Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.</p>
8	<b>Пельмени</b>	185 г (15 шт.)	<p>Замороженные пельмени – 15 шт (по 10-12 г/шт), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 600 мл, черный перец горошком – 3-5 шт, лавровый лист – 1 шт</p>
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			<p>Поместите все ингредиенты в большую чашу и добавьте кипящий бульон. Перемешайте. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите процесс приготовления.</p>

### 3. УЖИН



<b>Код</b>	<b>Блюдо</b>	<b>Размер порции</b>	<b>Ингредиенты</b>
1	<b>Куриные ножки с черносливом</b>	325 г 2 шт.	<p>Нашинкованный лук – 15 г, нашинкованная морковь – 20 г, куриные ножки – 2 шт. (160-180 г), чернослив – 5-7 шт. (50 г), куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 200 мл</p>
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			<p>Положите лук и морковь в глубокую тарелку. Сверху выложите куриные ножки, добавьте чернослив и бульон. Поместите чашу в микроволновую печь. Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните ножки и продолжите процесс приготовления.</p>
2	<b>Вареная индейка с овощами</b>	315 г	<p>Филе индейки, нарезанное ломтиками – 150 г, нашинкованный цуккини – 50 г, нашинкованный лук – 15 г, нашинкованная морковь – 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 150 мл</p>
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			<p>Поместите все ингредиенты в чашу и добавьте кипящий бульон. Начните приготовление.</p> <p>Когда печь подаст звуковой сигнал, переверните кусочки филе, перемешайте овощи и продолжите процесс приготовления.</p>
3	<b>Картофель, запеченный целиком</b>	140 - 180 г (1-2 шт)	<p>Крупный картофель (160-200 г) - 1-2 шт</p>
			<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>
			<p>Вымойте картофель и очистите от кожуры. Положите его в микроволновую печь. Начните приготовление. Разрежьте перед подачей. Перед подачей на стол добавьте сливочное масло, сметану, сыр или другие приправы по вкусу.</p>

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
4	Рататуй	260 г	Нарезанный кубиками цуккини – 100 г, нарезанная кубиками морковь – 60 г, нарезанный кубиками болгарский перец – 75 г, нарезанный кубиками лук – 45 г, мелко рубленый чеснок – 6 г, томатная паста – 10 г (для вкуса можно добавить майоран или базилик), овощной бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 130 мл
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Поместите все ингредиенты в чашу. (Добавьте майоран и базилик.) Хорошо перемешайте. Начните приготовление.			
5	Рыба по-старорусски	340 г	(1) Наシンкованная соломкой свекла – 30 г, нашинкованная соломкой морковь – 30 г, нашинкованный соломкой лук – 15 г, рыбный куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 200 мл (2) Ингредиенты для соуса: Мука – 10 г, томатная паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл (3) Филе карпа или судака – 150 г, лавровый лист – 1 шт.
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Поместите все ингредиенты в глубокую чашу и добавьте кипящий бульон. (1) Начните приготовление. После звукового сигнала перемешайте смесь для соуса, овощи и бульон. (2) Добавьте рыбу и лавровый лист (3). Продолжите процесс приготовления.			
6	Стейк-бабочка из лосося	125 г	Стейк лосося в форме бабочки – 150-170 г, соль – 1 г, вода – 20 г (сок лимона или апельсина на выбор – 10 г)
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Приправьте стейк лосося. Поместите его в чашу и добавьте воды. (При желании можно добавить сок). Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.			

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
7	Рыба на пару со сливочным соусом	120 г + 53 г соуса	Филе трески - 140-150 г (или филе судака), лимон - 10 г (свежевыжатый сок), соль - 1 г, вода - 30 г, лавровый лист - 1 шт Соус: Яйцо, сваренное вскрутое - 20 г (0,5 яйца), мелко порубленная петрушка - 3-5 г, сливочное масло - 30 г (СВЧ 800 Вт - 1 мин)

**< Рекомендации >**

Приправьте рыбное филе. Поместите его в чашу и добавьте воды. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление. Отдельно приготовьте соус. Сварите яйцо и порежьте его небольшими кубиками. Порубите петрушку и растопите сливочное масло. Смешайте все ингредиенты и поместите сверху на рыбу.

**4. ПРАЗДНИК**

Код	Блюдо	Размер порции	Ингредиенты
1	Рыба по-московски	270 г	(1) Шампиньоны – 30 г, филе судака – 150 г, растительное масло – 5 г (2) Сметана – 30 г (2 x 15 г) (3) Круглые ломтики печеного картофеля – 2 шт. по 60-70 г; соль – 5 г, молотый белый перец – 0,5 г, тертый сыр – 25 г

**< Рекомендации >**

Выложите грибы на тарелку с рыбой. Полейте растительным маслом (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, положите половину порции сметаны на керамическую тарелку (в центр) (2). Выложите в сметану грибы. Положите сверху рыбу. Приправьте специями. Разложите вокруг рыбы картофель. Картофель посыпьте сыром (3). Продолжите процесс приготовления.

<b>Код</b>	<b>Блюдо</b>	<b>Размер порции</b>	<b>Ингредиенты</b>
2	Перец фаршированный	480 - 500 г 2 шт.	(1) Болгарский перец – 2 шт. (80 г/шт.), мясной фарш (говядина и свинина) – 150-190 г (разделите на две части), обычный отваренный рис – 10-20 г, соль – 5 г, черный молотый перец – 0,5 г, говяжий бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 200 мл  (2) Ингредиенты для соуса: Мука – 5 г, томатная паста – 10 г, вода – 50 мл
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Добавьте рис в мясной фарши. Добавьте специи и перемешайте руками. Удалите у перца сердцевину и семена. Заполните перец мясом. Положите его в глубокую чашу и добавьте бульон (1). Начните приготовление. Подготовьте все ингредиенты для соуса (2). Когда печь подаст звуковой сигнал, влейте смесь в бульон с фаршированным перцем. Переверните и продолжите процесс приготовления.			
3	Форель с овощами	210 - 240 г	Сливочное масло - 10 г (2х5 г), нацинкованная морковь - 35 г, нацинкованный лук - 25 г, мелко порубленный чеснок - 3 г, мелко порубленные листья сельдерей - 5 г, форель - 1 шт (220-250 г), соль - 1 г, молотый белый перец - 0,5 г, сливочное масло - 5 г
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Смажьте центр пергаментной бумаги сливочным маслом. Выложите на бумагу морковь, лук, чеснок и сельдерей. На овощи положите приправленную специями форель. Смажьте рыбу сливочным маслом. Накройте бумагой. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.			
4	Стейк из лосося на пару	150 - 170 г	Стейк лосося с костями и кожей – 200-250 г, соль – 1 г, лимон – 15 г (сок лимона), вода – 20 г
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Приправьте стейк лосося. Поместите его в чашу и добавьте воды. Поместите чашу в микроволновую печь и начните приготовление.			

<b>Код</b>	<b>Блюдо</b>	<b>Размер порции</b>	<b>Ингредиенты</b>
5	Азу	250 г	(1) Шейка свиная куском – 170 г, нацинкованный лук – 20 г, куриный бульон или бульонный кубик, разведенный в воде – 100 мл  (2) Ингредиенты для соуса: Мука – 5 г, томатная паста – 15 г, вода – 50 мл, тертые соленые огурцы - 30 г
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Положите мясо и лук в глубокую тарелку и добавьте бульон (1). Начните приготовление. Когда печь подаст звуковой сигнал, перемешайте и добавьте смесь для соуса (2) к овощам, бульону и мясу. Все перемешайте и продолжите процесс приготовления.			
6	Судак с помидорами и сыром	150 г	Филе судака – 80-100 г (или карпа), майонез – 10 г, соль – 1 г, помидоры, нарезанные кружочками – 50 г, тертый сыр – 20 г
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Смажьте майонезом и посолите филе рыбы. Положите на рыбу помидоры, наколов их зубочисткой. Сверху посыпьте сыром. Поместите на тарелку и начните приготовление. Извлеките зубочистку.			
7	Клюквенный морс	200 мл	Замороженная клюква – 40 г, сахар – 30 г, вода – 200 мл
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Измельчите замороженную клюкву с помощью блендера. Поместите все ингредиенты в большую чашу. Начните приготовление. Охладите и процедите.			
8	Печенье	160 г (2 x 80 г)	Мука – 85 г, сахарная пудра – 25 г, масло – 50 г, яйцо – 0,5 шт., соль – 1 г
<b>&lt; Рекомендации &gt;</b>			
Хорошо перемешайте муку, сахарную пудру и сливочное масло. Добавьте соль и яйцо. Хорошо перемешайте. Разделите тесто на два круглых плоских печенья. Поместите их на поднос, накрытый пергаментной бумагой. Начните приготовление.			

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ УСКОРЕННОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РАЗМОРОЗКИ

Функция автоматического ускоренного размораживания позволяет размораживать мясо, птицу, рыбу или фрукты. Время размораживания и уровень мощности устанавливаются автоматически. Достаточно просто выбрать программу и вес продуктов.

Пользуйтесь посудой, предназначеннной для использования в микроволновых печах.

Сначала поместите замороженный продукт в центр вращающегося подноса и закройте дверцу.

1. Нажмите кнопку **Ускоренная Разморозка** (❀).

**Результат :** На дисплее появится следующая индикация.



Нажмите кнопку **Ускоренная Разморозка** (❀) один или более раз в зависимости от типа размораживаемого продукта. Дополнительные сведения см. в таблице на соседней странице.

2. Выберите вес продукта, нажимая кнопку **100Г**.

Максимально допустимый вес — 1500 г.



3. Нажмите кнопку **СТАРТ** (◊).

**Результат :**

- Начинается размораживание продуктов.
- Во время размораживания печь подает звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты.
- Снова нажмите кнопку **СТАРТ** (◊) для завершения процесса разморозки.

Продукты можно также размораживать, не используя автоматические параметры. Для этого выберите функцию приготовление/разогрев в режиме СВЧ и уровень мощности 180 Вт. Подробную информацию см. в разделе «Приготовление/разогрев пищи» на стр. 14.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ УСКОРЕННОГО РАЗМОРАЖИВАНИЯ ПРОДУКТОВ

В таблице ниже представлены разные программы режима автоматической ускоренной разморозки, объем продукта, время выдержки и соответствующие рекомендации.

Перед размораживанием следует удалить упаковку. Положите мясо, птицу, рыбу или фрукты на керамическую тарелку.

Код/продукты	Порция (г)	Время выдержки (мин.)	Рекомендации
1. Мясо	200-1500	20-90	Закройте края алюминиевой фольгой. Переверните мясо, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для говядины, баранины, свинины, антрекотов, отбивных и фарша.
2. Птица	200-1500	20-90	Накройте ножки и крыльшки алюминиевой фольгой. Переверните птицу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой птицы, так и отдельных частей.
3. Рыба	200-1500	20-80	Хвост рыбы оберните алюминиевой фольгой. Переверните рыбу, когда печь подаст звуковой сигнал. Эта программа подходит для размораживания как целой рыбы, так и кусков рыбного филе.
4. Фрукты	100-600	5-20	Равномерно разложите фрукты на плоском стеклянном блюде. Помешайте фрукты, когда раздастся звуковой сигнал. Эта программа подходит для всех видов фруктов.

## ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ

Микроволновую печь можно запрограммировать для приготовления пищи максимум в три этапа.

**Пример.** Необходимо разморозить пищу и приготовить ее, не изменяя параметры работы печи по завершении каждого этапа. Можно, например, разморозить и приготовить рыбу весом 500 г в следующие три этапа.

- Разморозка
- Приготовление I
- Приготовление II

 При приготовлении пищи в несколько этапов можно выбрать два или три этапа.

При выборе трех этапов первым должна быть разморозка.

Не нажмите кнопку **СТАРТ** (◊), пока не будет настроен последний этап.

1. Нажмите кнопку **Ускоренная Разморозка** (◊◊) один или несколько раз.



2. Задайте вес продуктов нажатием кнопок **100Г** необходимое количество раз (500 г в рассматриваемом примере).




3. Нажмите кнопку **СВЧ**.  
Режим СВЧ (I):

 ; при необходимости настройте уровень мощности с помощью кнопки **СВЧ**. (в данном примере: 600 Вт).



4. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10мин, 1мин** и **10сек** необходимое количество раз (в данном примере необходимо выбрать 4 минуты).




5. Нажмите кнопку **СВЧ**.

Режим СВЧ (I) :

 ; при необходимости настройте уровень мощности с помощью кнопки **СВЧ**. (в данном примере: 450 Вт).

**СВЧ**

6. Задайте время приготовления, нажимая кнопки **10мин, 1мин** и **10сек** необходимое количество раз (в данном примере необходимо выбрать 5 минуты).



7. Нажмите кнопку **СТАРТ** (◊).

**Результат:** Три режима [разморозка и приготовление (I, II)] будут включены по очереди. В зависимости от выбранного режима разморозки печь может подавать звуковые сигналы, напоминая о том, что нужно перевернуть продукты.

- По завершении процесса приготовления печь подаст 4 звуковых сигнала.



## РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПАРОВАРКИ (ТОЛЬКО МОДЕЛЬ ME83DR-1\*X)

Пароварка "Сильный пар" работает на принципе приготовления пищи на пару и предназначена для быстрого приготовления здоровой и полезной пищи в микроволновой печи Samsung.

Эта дополнительная принадлежность идеально подходит для приготовления риса, макаронных изделий, овощей и т.д. в рекордно короткое время и с сохранением полезных веществ.


Пароварка для микроволновой печи "Сильный пар" состоит из 3 компонентов:



Чаша



Вставной лоток



Крышка

Все компоненты можно эксплуатировать при температуре от -20 °C до 140 °C. Пригодно для хранения в морозильной камере. Можно использовать вместе или раздельно.

### УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Не использовать:
  - для приготовления пищи с большим содержанием сахара и жира,
  - с функцией гриля или функции конвекционного тепла или на конфорке.
- Перед первым использованием следует тщательно промыть все детали в мыльной воде.
- Чтобы узнать время приготовления, см. указания в таблице на следующей странице.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье вручную используйте горячую воду и моющее средство. Не пользуйтесь абразивными губками.
- Некоторые продукты (например, помидоры) могут привести к изменению цвета пластика. Это нормально и не является производственным дефектом.

### РАЗМОРАЖИВАНИЕ:

Поместите замороженные продукты в чашу пароварки без крышки. Жидкость останется на дне чаши и не повредит пище.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Блюдо	Порция (г)	Мощность (Вт)	Время приготовления (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение
Артишоки	300 (1-2 шт.)	800	5-6	1-2	Чаша с лотком + крышка
			Инструкции		Промойте и почистите артишоки. Поместите лоток в чашу. Уложите артишоки на лоток. Добавьте столовую ложку лимонного сока. Закройте крышкой.
Свежие овощи	300	800	4-5	1-2	Чаша с лотком + крышка
			Инструкции		Взвесьте овощи (например, брокколи, цветную капусту, морковь, перец) после мойки, чистки и подрезки до одинакового размера. Поместите лоток в чашу. Распределите овощи равномерно на лотке. Добавьте 2 столовые ложки воды. Закройте крышкой.
Замороженные овощи	300	600	7-8	2-3	Чаша с лотком + крышка
			Инструкции		Поместите замороженные овощи в чашу пароварки. Поместите лоток в чашу. Добавьте 1 столовую ложку воды. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте после приготовления и выдерживания.

Блюдо	Порция (г)	Мощность (Вт)	Время приготовления (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение
Рис	250	800	15-18	5-10	Чаша + крышка
Инструкции					
Поместите рис в чашу пароварки. Добавьте 500 мл холодной воды. Закройте крышкой. После приготовления выдержите белый рис в течение 5 минут, а коричневый рис - в течение 10 минут.					
Картофель в «мундире»	500	800	7-8	2-3	Чаша + крышка
Инструкции					
Взвесьте и промойте картофель и положите его в чашу пароварки. Добавьте 3 столовые ложки воды. Закройте крышкой.					
Рагу (охлажденное)	400	600	5-6	1-2	Чаша + крышка
Инструкции					
Поместите рагу в чашу пароварки. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте перед выдерживанием.					
Суп (охлажденный суп)	400	800	3-4	1-2	Чаша + крышка
Инструкции					
Налейте в чашу пароварки. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте перед выдерживанием.					
Замороженный суп	400	800	8-10	2-3	Чаша + крышка
Инструкции					
Поместите замороженный суп в чашу пароварки. Закройте крышкой. Тщательно перемешайте перед выдерживанием.					
Замороженные вареники с начинкой из джема	150	600	1-2	2-3	Чаша + крышка
Инструкции					
Смочите верхнюю часть булочек с начинкой холодной водой. Положите 1-2 замороженных булочки рядом в чашу пароварки. Закройте крышкой.					

Блюдо	Порция (г)	Мощность (Вт)	Время приготовления (мин.)	Время выдержки (мин.)	Обращение
Фруктовый компот	250	800	3-4	2-3	Чаша + крышка
Инструкции					
Взвесьте свежие фрукты (например, яблоки, груши, сливы, абрикосы, манго или ананас) после очистки, промывки и нарезки одинаковыми кубиками. Поместите в чашу пароварки. Добавьте 1-2 столовые ложки воды и 1-2 чайные ложки сахара. Закройте крышкой.					

#### Обращение с пароваркой "Сильный пар"



#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- ☞ Соблюдайте особую осторожность при открытии крышки пароварки, поскольку выходящий пар может быть очень горячим.
- ☞ Используйте рукавицы для манипуляций после приготовления.

## руководство по выбору посуды

Для успешного приготовления пищи в микроволновой печи микроволны должны проникать сквозь пищу, не отражаясь от используемой посуды и не поглощаясь ею. Поэтому при выборе посуды следует соблюдать особую осторожность. Если посуда помечена, как предназначенная для использования в микроволновых печах, то ее можно использовать.

В следующей таблице приведена информация о различных типах кухонных принадлежностей, возможности и способах их использования в микроволновой печи.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
<b>Алюминиевая фольга</b>	✓ ✗	Может использоваться в небольших количествах для защиты отдельных участков пищи от подгорания. Близкое расположение фольги к стенке печи или использование фольги в большом количестве может привести к образованию электрической дуги.
<b>Тарелка для подрумянивания</b>	✓	Не разогревайте более восьми минут.
<b>Фарфор и керамика</b>	✓	Фарфор, керамику, глазуреванную керамику и тонкостенную фарфор обычно можно использовать, если на них нет металлической отделки.
<b>Одноразовая посуда из полизэфирного волокна</b>	✓	Такая посуда обычно используется для упаковки замороженных продуктов.
<b>Упаковка продуктов быстрого приготовления</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полистироловые стаканчики и контейнеры</li> <li>Бумажные пакеты или газеты</li> <li>Изготовленная из вторсырья бумага или посуда с металлической отделкой</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Можно использовать для разогрева продуктов. При перегреве полистирол может плавиться.</li> <li>Риск возгорания.</li> <li>Может стать причиной возникновения электрической дуги.</li> </ul>
<b>Стеклянная посуда</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Посуда, предназначенная для разогрева с последующей подачей на стол</li> </ul>	Может использоваться при отсутствии металлической отделки.

Кухонные принадлежности	Пригодность для использования в микроволновой печи	Примечания
<ul style="list-style-type: none"> <li>Тонкостенная стеклянная посуда</li> <li>Стеклянные банки</li> </ul>	✓ ✓	Может использоваться для разогрева продуктов и жидкостей. При резком нагреве хрупкое стекло может разбиться или лопнуть. Следует снять крышку. Подходят только для разогрева.
<b>Металл</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Блюда</li> <li>Пакеты для заморозки с проволочной обвязкой</li> </ul>	✗ ✗	Может стать причиной возникновения электрической дуги или возгорания.
<b>Бумага</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Тарелки, чашки, текстильные и бумажные салфетки</li> <li>Переработанная бумага</li> </ul>	✓ ✗	Для приготовления в течение короткого времени и разогрева. Для поглощения избыточной влаги. Может стать причиной возникновения электрической дуги.
<b>Пластик</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Контейнеры</li> <li>Пищевая пленка</li> <li>Пакеты для заморозки</li> </ul>	✓ ✓ ✓ ✗	<ul style="list-style-type: none"> <li>В частности, жаропрочный термопластик. Некоторые другие виды пластика при высокой температуре могут деформироваться или обесцвечиваться. Не используйте меламиновый пластик.</li> <li>Может использоваться для сохранения влаги. Не должна соприкасаться с продуктами. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром, снимая пленку.</li> <li>Только если они пригодны для кипячения или использования в печи. Не должны быть закрыты герметично. При необходимости проткните вилкой.</li> </ul>
<b>Вощеная или жиронепроницаемая бумага</b>	✓	Может использоваться для сохранения влаги и предупреждения разбрызгивания.

✓ : Рекомендуется

✓ ✗ : Использовать с осторожностью

✗ : Не рекомендуется

# устранение неисправностей и коды ошибок

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если возникла какая-либо из проблем, перечисленных ниже, попробуйте предлагаемые решения.

### Это нормальное явление.

- Образование конденсата внутри печи.
- Воздушный поток вокруг дверцы и корпуса.
- Световые блики на дверце и корпусе.
- Выход пара по периметру двери или из вентиляционных отверстий.

### Печь не начинает работать при нажатии кнопки (◊).

- Плотно ли закрыта дверца?

### Пища оказывается совершенно не готовой.

- Правильно ли установлено время, и нажата ли (◊) кнопка?
- Закрыта ли дверца?
- Не произошла ли перегрузка электрической сети, что привело к сгоранию плавкого предохранителя либо срабатыванию автомата защиты?

### Продукт либо не готов, либо передержан.

- Правильно ли установлено время приготовления для данного типа пищи?
- Правильно ли установлен уровень мощности?

### В печи наблюдается искрение и потрескивание (образование дуги).

- Возможно, используется посуда с металлической отделкой?
- Не оставлена ли в печи вилка или другая металлическая посуда?
- Не находится ли алюминиевая фольга слишком близко к внутренним стенкам?

### Лампочка не работает.

- Из соображений безопасности не заменяйте лампочку самостоятельно. Свяжитесь с ближайшим авторизованным центром поддержки покупателей Samsung, чтобы организовать замену лампочки квалифицированным техническим специалистом.

Подлежит использованию по назначению  
в нормальных условиях  
Срок службы: 7 лет

### Печь создает помехи для радиоприемников и телевизоров.

- При работе печи могут наблюдаться небольшие помехи в работе радиоприемников и телевизоров. Это нормальное явление. Чтобы решить эту проблему, установите печь вдали от телевизоров, радиоприемников и антенн.
- Если микропроцессор печи реагирует на помехи, показания дисплея могут быть сброшены. Для решения данной проблемы отсоедините вилку сетевого шнуря от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку. Вновь установите время.

 Если с помощью описанных выше инструкций не удалось устранить проблему, обратитесь в местный центр по обслуживанию клиентов компании SAMSUNG. Ознакомьтесь со следующими сведениями.

- Номер модели и серийный номер, обычно указаны на задней панели микроволновой печи.
- Подробные сведения о гарантии
- Четкое описание возникшей проблемы

Затем обратитесь к местному дилеру или в службу послепродажного обслуживания компании SAMSUNG.

## КОД ОШИБКИ

### Выводится сообщение "SE"

- Сообщение "SE" означает, что необходимо очистить кнопки и проверить, нет ли вокруг кнопки воды. Выключите микроволновую печь и повторите настройку. Обратитесь в местный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствие с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковка данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компания SAMSUNG постоянно совершенствует свою продукцию. Характеристики устройства и настоящая инструкция могут быть изменены без предварительного уведомления.

<b>Модель</b>	<b>ME83DR</b>
<b>Источник питания</b>	230 В – 50 Гц
<b>Потребление электроэнергии</b> Микроволновая печь	1150 Вт
<b>Производимая мощность</b>	100 Вт/800 Вт (IEC-705)
<b>Рабочая частота</b>	2450 МГц
<b>Магнетрон</b>	OM75S(31)
<b>Метод охлаждения</b>	Двигатель вентилятора
<b>Размеры (Ш x В x Г)</b> Внешние	489 x 275 x 346 мм
Внутренняя камера печи	330 x 211 x 324 мм
<b>Объем</b>	23 литров
<b>Вес</b> Нетто	Приблизительно 12 кг

## ДЛЯ ЗАМЕТОК

### ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Коэффициент полезного действия, %	55 %
Адрес и наименование лаборатории	Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Республика Корея, 416 Маэтан-3 Донг, Ыеонгтонг-Гу, Сувон, Кюнгки-До

Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 апреля 2010 г. № 357

На продукте присутствует наклейка с информацией о его энергетической эффективности  
※ оборудование класса I



**Производитель :** Samsung Electronics Co., Ltd /  
Самсунг Электроникс Ко., Лтд

**Адрес производителя :**  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си,  
Гёнгги-до, Корея, 443-742

**Адрес мощностей производства :**  
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21,  
ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000  
ПОРТ КЛАНГ, СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

**Страна производства :** Малайзия

**Импортер в России :**  
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»  
Адрес: 125009, г. Москва, Россия, ул. Воздвиженка 10, 4 этаж

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКОВЕНИЯ ВОПРОСОВ ИЛИ КОММЕНТАРИЕВ

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-УЗЕЛ
RUSSIA	8-800-555-55-55	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
Mongolia	+7-800-555-55-55	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

DE68-04225A-01



ME83DR

# Мікрохильова піч

## Інструкція користувача і посібник із приготування їжі

Зверніть увагу на те, що гарантія Samsung НЕ поширюється на дзвінки в центр обслуговування, що стосуються пояснень щодо принципів роботи виробу, коригування неправильного встановлення виробу або чищення чи технічного обслуговування.



Цей посібник виготовлено виключно із переробленого паперу.

уявіть можливості

Дякуємо за придбання цього виробу компанії Samsung. Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті [www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



## Інформація з техніки безпеки

### КОРИСТУВАННЯ ЦЕЮ ІНСТРУКЦІЄЮ

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься корисна інформація щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- Правила техніки безпеки
- Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі
- Корисні поради щодо приготування
- Поради щодо приготування

### ПОЯСНЕННЯ СИМВОЛІВ І ПІКТОГРАМ



#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки, які можуть привести до **серйозної травми або смерті користувача**.



#### УВАГА

Ризиковані дії чи недотримання заходів безпеки можуть привести до **отримання незначної травми або пошкодження майна**.



Попередження; небезпека пожежі



Попередження; гаряча поверхня



Попередження; електрика



Попередження; вибухонебезпечна речовина



НЕ намагайтесь виконати цю дію.



НЕ торкайтесь.



НЕ розбирайте виріб.



Чітко дотримуйтесь вказівок.



Вийміть штепсель із розетки.



Перевірте, чи виріб заземлено, щоб уникнути ураження електричним струмом.



Зателефонуйте до центру обслуговування по допомозі.



Примітка



Важлива інформація

## ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКИ В МАЙБУТНЬОМУ.

Постійно дотримуйтесь цих заходів безпеки.

**Перш ніж використовувати піч, упевніться, що дотримано поданих далі вказівок.**

#### ⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Лише функція мікрохвиль)

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч не можна використовувати до тих пір, поки її не полегодить спеціаліст.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Для осіб, які не є спеціалістами, небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від впливу мікрохвиль.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Рідини та інші продукти не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

Цей пристрій призначено лише для побутового використання.

**★ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих лише за умови отримання відповідних інструкцій, щоб дитина вміла безпечно користуватися піччю і усвідомлювала небезпеку від неправильного користування.

**★ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватися пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроєм. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише від 8 років і під наглядом дорослих.

**★** Використовуйте лише кухонне приладдя, призначене для використання у мікрохвильових печах.

**★** Підігриваючи їжу в пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.

**★** Мікрохвильову піч призначено для підігрівання їжі та напоїв. Висушування їжі чи одягу та нагрівання теплих підкладок, тапочек, губок, мокрих тканин і подібних речей може привести до травмування, загоряння чи виникнення пожежі.

**☒** У разі появи диму вимкніть чи від'єднайте пристрій від електромережі. Не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло.

**★ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Під час підігрівання напоїв у мікрохвильовій печі можливе бурхливе закипання із затримкою, тому необхідно обережно поводитися із наповненим рідиною посудом.

**★ ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб запобігти опікам, вміст пляшечок для годування і баночок із дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а також перевіряти його температуру перед годуванням дитини.

**☒** Не можна підігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі та цілі круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання.

**☒** Піч необхідно регулярно чистити та видаляти з неї залишки продуктів.

- Якщо не дбати про чистоту печі, можливе пошкодження поверхні, що може привести до скорочення терміну служби печі та виникнення небезпечної ситуації.
- Цей пристрій не розраховано для встановлення у транспортних засобах, трейлерах тощо.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю.
- За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
- Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи фахівець із належною кваліфікацією.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Рідини чи іншу їжу не можна підігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.
- Пристрій не можна чистити струменем води.

- Цю піч потрібно встановлювати у правильному напрямку і на такій висоті, щоб отримати легкий доступ до камери і панелі керування.
- Перш ніж використовувати піч вперше, слід підігріти в ній воду протягом 10 хвилин.
- Якщо з печі чути незрозумілий шум, запах горілого чи видно дим, негайно від'єднайте штепсель від мережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.
- Мікрохвильову піч потрібно розташовувати так, щоб можна було легко досягнути до розетки.
- Мікрохвильову піч слід ставити лише на полицю або на шафку, в жодному разі не в шафку

## **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ (Лише функція печі) – Додатково**

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Коли мікрохвильова піч працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися нею тільки під наглядом дорослих через високі температури.
- Під час використання пристрій нагрівається. Уникайте контакту з елементами нагрівання всередині пристроя.

- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися. Не допускайте малих дітей до пристрою.
- Не можна використовувати пароочисник.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Перед заміною лампи пристрій потрібно вимкнути, щоб уникнути можливості ураження електричним струмом.
- ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Пристрій і його доступні частини нагріваються під час використання. Уникайте контакту з нагрівальними елементами. Дітей до 8 років, які не перебувають під постійним наглядом дорослих, не слід підпускати до пристрою.
- Діти, старші 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроею лише, якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроею і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування. Не дозволяйте дітям бавитися з цим пристроею. Чистити та обслуговувати пристрій діти можуть лише під наглядом дорослих.


- Не використовуйте для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві шкребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити дроблення скла.
- Під час роботи доступні частини пристрою можуть сильно нагріватися.
- Під час роботи дверцята і зовнішня поверхня можуть сильно нагріватися.
- Тримайте пристрій і його кабель подалі від дітей до 8 років.
- Пристрій не призначено для керування за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.

Цей виріб є пристроєм 2-ї групи класу В, що працює в діапазоні ISM. Друга група включає усі пристрої, які працюють у діапазоні ISM, у яких виробляється та/або використовується радіочастотна енергія у вигляді електромагнітного випромінювання для обробки матеріалів, а також електроерозійні верстати (EDM) та пристрої для електродугового зварювання. Пристрой класу В призначено для побутового використання та в установах, безпосередньо під'єднаних до електромережі з низькою напругою, яка використовується у жилих будинках.

## ВСТАНОВЛЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Встановіть піч на пласку рівну поверхню на висоті приблизно 85 см від підлоги. Поверхня має бути достатньо стійкою, щоб витримати вагу печі.

- 1.** Встановлюючи піч, забезпечте відстань між піччю та іншими предметами не менше 10 см для задніх і бокових стінок та 20 см для верхньої кришки печі задля нормальної вентиляції.
- 2.** Вийміть з печі всі пакувальні матеріали.
- 3.** Встановіть роликову опору і скляну тарілку. Перевірте, чи скляна тарілка вільно обертається (лише для моделі зі скляною тарілкою).
- 4.** Мікрохвильова піч має бути розташована так, щоб забезпечити вільний доступ до розетки.
  - ☒** Якщо кабель живлення пошкоджено, для уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи фахівець зі належною кваліфікацією. З міркувань безпеки вставляйте кабель у заземлену розетку змінного струму.
  - ☒** Не встановлюйте мікрохвильову піч у спекотному або вологому місці, наприклад поряд зі звичайною кухонною плитою або радіатором опалення. Необхідно враховувати характеристики живлення



печі; будь-який подовжувац має відповідати тим самим вимогам, що й кабель живлення з комплектації. Перед першим використанням мікрохвильової печі протріть внутрішні поверхні та ущільнювач дверцят вологовою ганчіркою.

## ЧИЩЕННЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- внутрішні і зовнішні поверхні
- дверцята і ущільнювачі дверцят
- скляну тарілку та роликову опору (лише для моделі зі скляною тарілкою)

**☒ ЗАВЖДИ** перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і дверцята закриваються належним чином.

**☒** Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що призведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.

- 1.** Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.
- 2.** Бризки та забруднення всередині печі можна усунути, змочивши ганчірку у воді з миючим засобом. Сполосніть і висушіть.

- Щоб почистити пристрій від засохлих часточок їжі та усунути запах, поставте чашку з розведеним лимонним соком у піч і нагрівайте впродовж 10 хвилин за максимального рівня потужності.
- Мийте тарілку, яку можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.


 **НЕ** допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. **НИКОЛИ** не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:

- не накопичувались на них
- не заважали належному закриванню дверцят

 **Чистьте** внутрішню камеру мікрохильової печі відразу після кожного використання за допомогою м'якого миючого засобу, але перш ніж чистити, дайте мікрохильовій печі охолонути, щоб уникнути травмування.

Під час чищення верхньої частини внутрішньої камери зручніше повернути елемент нагрівання вниз на 45 °, а тоді чистити його.

(Лиші для моделі з обертовим нагрівачем)



## ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕМОНТ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

Для зберігання і обслуговування мікрохильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки. Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- зламана завіса
- зношенні ущільнювачі
- деформовано або зігнувся кожух

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохильових печей

 **НИКОЛИ** не знімайте зовнішній кожух з мікрохильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж ви не впевнені щодо її стану:

- від'єднайте її від розетки;
- зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.

 Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу. **Причина:** пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.

 Ця мікрохильова піч не призначена для комерційного користування.

З міркувань безпеки не можна замінити лампочку самостійно. З питанням отримання послуг спеціаліста для заміни лампочки зверніться до найближчого уповноваженого центру обслуговування клієнтів компанії Samsung.

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Лише спеціаліст може змінювати або ремонтувати пристрій.	✓	✓	✓	✓
Не розігрівайте рідини або продукти у щільно закритій ємності у режимі мікрохвиль.	✓	✓	✓	✓
Задля безпеки не застосовуйте для чищення засоби, які використовують воду під високим тиском чи пару.	✓	✓	✓	✓
Не встановлюйте цей пристрій біля обігрівачів і легкозаймистих матеріалів, у місці з високим вмістом жиру, вологому або запиленому місці, під прямим сонячним промінням і водою (дощем), чи місцях де може витікати газ; на нерівній поверхні.	✓	✓	✓	✓
Цей пристрій слід належно заземлити відповідно до місцевих і національних норм.	✓	✓	✓	✓
Зі штепселя та місць контактів слід усунути всі чужорідні речовини, наприклад пил або вологу, сухою ганчиркою.	✓	✓	✓	✓
Не тягніть і сильно не згинайте кабель живлення, не ставте на нього важкі предмети.	✓	✓	✓	✓
У випадку витікання газу (пропану, зрідженого нафтового газу тощо) негайно провірте приміщення, не торкаючись штепселя.	✓	✓	✓	✓
Не торкайтесь штепселя вологими руками.	✓	✓	✓	✓
Не вимикайте пристрій, вимикаючи штепсель із розетки під час роботи пристрію.	✓	✓	✓	✓

Не пхайте пальці або сторонні предмети у піч. Якщо будь-яка чужорідна речовина, наприклад вода, потрапить у пристрій, від'єднайте його від електромережі та зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
Не тисніть надмірно та не стукайте по пристрою.	✓	✓	✓	✓
Не ставте піч на крихкі предмети, наприклад умивальник чи скляний предмет	✓	✓		
Не використовуйте для чищення пристрою бензол, розчинники, спиртові засоби, пароочисні засоби і засоби з розпилювачем.	✓	✓	✓	✓
Упевніться, що напруга, частота і струм мережі відповідають технічним характеристикам виробу.	✓	✓		✓
Надійно під'єднайте штепсель до мережі. Не використовуйте адаптер для кількох штепселя, кабель-подовжувач або електричний трансформатор.	✓	✓	✓	
Не зачіпайте кабель живлення за металевий об'єкт, не затискайте кабель між предметами і не кладіть його позаду печі.	✓	✓	✓	
Не використовуйте пошкоджений штепсель, пошкоджений кабель живлення або ненадійно закріплений розетку. Якщо штепсель або кабель живлення пошкоджені, одразу зверніться до найближчого центру обслуговування.	✓	✓	✓	✓
Не лийте і не розпилуйте воду на або у піч.	✓	✓		
Не ставте предмети на або всередину печі, на дверцята печі.	✓	✓	✓	
Не розпилуйте летючі речовини, наприклад інсектициди, на поверхню печі.	✓	✓		
Не зберігайте легкозаймисті матеріали в печі. Особливо будьте уважні під час розігрівання страв або напоїв, які містять алкоголь, оскільки пари алкоголю можуть контактувати з гарячими частинами печі.	✓	✓	✓	

<input checked="" type="checkbox"/> Закриваючи чи відкриваючи дверцята, слідкуйте, щоб поруч не було дітей; діти можуть вдаритися об дверцята чи прищемити пальці.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ПОПЕРЕДЖЕННЯ.</b> Під час нагрівання напоїв у печі існує небезпека раптового закипання рідини, тому необхідно обережно поводитися з наповненим рідиною посудом. Щоб запобігти такій ситуації, ЗАВЖДИ дотримуйтесь часу витримки після вимкнення печі не менше 20 секунд, щоб температура вирівнялася по всьому об'єму рідини. Помішайте страву під час підігрівання, якщо необхідно, і ЗАВЖДИ перемішуйте після підігрівання. У разі опіку дотримуйтесь цих інструкцій із надання ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Занурте обпечено місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.</li> <li>Накладіть на обпечено ділянку чисту суху пов'язку.</li> <li>Не наносьте на обпечено ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.</li> </ul>				

## ⚠ УВАГА



<input checked="" type="checkbox"/> Використовуйте лише ті предмети, які призначенні для мікрохвильових печей; НЕ використовуйте жодних металевих ємностей, столового посуду із золотою чи срібною оправою, шампури, вилки тощо. Знімайте металеві затискачі з паперових чи пластикових пакетів.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Причина: можуть виникати електричні розряди та іскри, що може спричинити пошкодження печі.				
<input checked="" type="checkbox"/> Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Невелику кількість їжі ставте на недовгий час, щоб не перегріти її, і щоб вона не закипала.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

<input checked="" type="checkbox"/> Не можна розігрівати в мікрохвильовій печі яйця у шкаралупі або неочищені круто зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання; також не можна розігрівати герметично закриті пляшки та банки, вакуумні упаковки, контейнери, горіхи в шкаралупі, помідори тощо.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Не накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітися від гарячого повітря, яке виходить із печі. Піч може також перегрітися і вимкнутися автоматично; не вмикайте піч, доки вона достатньо не охолоне.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Коли виїмаете посуд із печі, завжди використовуйте спеціальні рукавиці, щоб уникнути опіків.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Помішайте рідину під час розігрівання або після розігрівання і дайте її охолонути щонайменше 20 секунд, щоб запобігти її раптовому закипанню.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Відкривайте дверцята, стоячи на відстані витягнутої руки від печі, щоб запобігти отриманню опіків від гарячого повітря або пари, що виходять із печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Не вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. В цілях безпеки мікрохвильова піч автоматично вимкнеться через 30 хвилин роботи. Рекомендовано постійно зберігати склянку води всередині печі для поглинання мікрохвильової енергії у випадку випадкового увімкнення печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Встановлюйте піч, дотримуючись належної відстані від стіни чи інших предметів, як зазначено у цьому посібнику (дивіться розділ «Встановлення мікрохвильової печі»).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Будьте уважні, коли підключаете інші електропристрої до розетки біля печі.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## **ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО ВПЛИВУ ЕНЕРГІЇ МІКРОХВИЛЬ (ЛИШЕ ФУНКЦІЯ МІКРОХВИЛЬ).**

Недотримання цих запобіжних заходів може привести до шкідливого впливу мікрохвильового випромінювання на організм.

- (а) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, пускати блокувальні контакти (замки дверцят) або вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.
- (б) НЕ вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку водою, а потім м'яко сухою ганчіркою.
- (в) НЕ використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:
  - (1) самих дверцят (погнуті)
  - (2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)
  - (3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь
- (г) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст із мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника.

Компанія Samsung стягуватиме плату за заміну приладдя чи усунення незначного дефекту, якщо пошкодження пристрою та/чи пошкодження приладдя або його втрата були спричинені користувачем. Ця умова стосується таких частин:

- (а) дверцят із вм'ятинами, подряпинами чи поламаними дверцят, ручки, зовнішньою панелі чи панелі керування;
- (б) поламаної чи загубленої форми, напрямного ролика, муфти чи решітки-гріль.

- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в цьому посібнику. Попередження та важлива інформація з техніки безпеки, викладені в цьому посібнику, не описують усі можливі умови та ситуації, які можуть трапитись. Під час встановлення, обслуговування й експлуатації цього пристрію користувач повинен керуватися здоровим глузdom та бути уважним і обережним.
- Ці інструкції стосуються різних моделей мікрохвильових печей, тому характеристики вашої печі можуть дещо відрізнятися від описаних у цьому посібнику, а також не всі знаки попередження можуть стосуватися вашої печі. В разі виникнення запитань або проблем звертайтесь до найближчого центру обслуговування або отримайте підтримку чи шукайте інформацію на веб-сайті [www.samsung.com](http://www.samsung.com).
- Ця мікрохвильова піч передбачена для підігрівання їжі. Вона призначена виключно для побутового використання. Не нагрівайте тканини будь-якого типу чи пакети із зернами, оскільки це може привести до отримання опіків або пожежі. Виробник не нестиме відповідальність за шкоду, яка виникла внаслідок неналежного або неправильного використання пристрію.
- Якщо не підтримувати піч у чистоті, можливе пошкодження покриття печі, що приведе до скорочення терміну служби печі та може стати причиною виникнення небезпечних ситуацій.



## **ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ВИРОБУ (ВІДХОДИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ)**

**(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)**

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людей через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливлюючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу.


Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.

## Зміст

<b>Функції печі .....</b>	<b>11</b>
Піч.....	11
Панель керування.....	12
Приладдя .....	12
<b>Використання печі.....</b>	<b>13</b>
Як працює мікрохвильова піч.....	13
Як перевірити, чи мікрохвильова піч працює нормально .....	13
Встановлення часу .....	13
Рівень Потужності.....	14
Регулювання часу приготування .....	14
Приготування/Розігрівання.....	14
Зупинка приготування їжі .....	15
Встановлення режиму заощадження електроенергії.....	15
Вимкнення звукового сигналу.....	15
Блокування мікрохвильової печі для безпеки .....	15
Використання функції приготування російських страв.....	16
Використання функції приготування російських страв .....	16
Використання режиму автоматичного швидкого розмороження.....	21
Використання програм автоматичного швидкого розмороження.....	21
Приготування їжі у декілька етапів .....	22
Довідник із приготування на парі (лише для моделі ME83DR-1*X).....	23
<b>Посібник із вибору посуду .....</b>	<b>25</b>
<b>Усунення несправностей та коди помилок .....</b>	<b>26</b>
Усунення несправностей .....	26
Код помилки .....	26
<b>Технічні характеристики .....</b>	<b>27</b>


## Функції печі

### ПІЧ



1. ДВЕРЦЯТА
2. ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ
3. ЛАМПОЧКА
4. ДИСПЛЕЙ
5. ЗАМКИ ДВЕРЦЯТ
6. СКЛЯНА ТАРІЛКА
7. МУФТА
8. РОЛИКОВА ОПОРА
9. ОТВОРИ БЛОКУВАЛЬНИХ КОНТАКТИВ
10. КНОПКА ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ
11. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1. ВИБІР РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВІДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
2. КНОПКИ АВТОМАТИЧНОГО ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ
3. КНОПКА ВИБОРУ РЕЖИМУ МІКРОХВІЛЬ
4. КНОПКА НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ
5. КНОПКА ЗУПИНКИ/СКАСУВАННЯ
6. ВИБІР ВАГИ ПРОДУКТІВ
7. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
8. КНОПКА +30 С
9. КНОПКА ПУСКУ
10. КНОПКА РЕЖИМУ ЗАОЩДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

## ПРИЛАДДЯ

Залежно від придбаної моделі в комплекті постачаються декілька аксесуарів, які можна використовувати в різний спосіб.

### 1. Роликова опора


**Призначення:** Роликова опора підтримує скляну тарілку.



### 2. Скляна тарілка

, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.

**Призначення:** Скляна тарілка служить як поверхня для приготування; її можна легко вийняти і почистити.



### 3. Посудина для приготування на парі

, стор. 23 – 24.  
(Тільки модель ME83DR-1\*X).

**Призначення:** Для режиму приготування на парі використовуйте пластикову пароварку.



**НЕ можна** користуватися мікрохвильовою піччю, якщо не встановлено роликову опору і скляну тарілку.

## ВИКОРИСТАННЯ ПЕЧІ

### ЯК ПРАЦЮЄ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Мікрохвилі – це електромагнітні хвилі високої частоти. Енергія, яку вони несуть, дозволяє готувати та підігрівати їжу, не змінюючи ні її вигляду, ні кольору.

Мікрохвильову піч можна використовувати для:

- розморожування продуктів
- швидкого підігрівання/приготування їжі;
- приготування їжі


Принципи приготування їжі.

1. Хвилі, які виробляє магнетрон, рівномірно розповсюджуються на їжі, яка обертається на скляній тарілці. Таким чином, їжа готовиться рівномірно з усіх боків.
2. Мікрохвилі проникають у їжі на глибину до 2,5 см. Далі приготування продовжується завдяки тому, що тепло розсіюється всередині їжі.
3. Час приготування їжі може бути різним залежно від рецепту та властивостей продуктів. Зокрема:

- кількості та густини;
- вмісту води;
- початкової температури (охолоджена страва чи кімнатної температури).

 Оскільки страва всередині готовиться завдяки розсіюванню тепла, то приготування триває навіть після того, як страву вийнято з пічі. Тому потрібно дотримуватися часу витримки, який вказано у рецептах страв і цій інструкції, щоб отримати:

- рівномірно приготовану страву до самої середини;
- однакову температуру продуктів у всіх частинах.



### ЯК ПЕРЕВІРИТИ, ЧИ МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ ПРАЦЮЄ НОРМАЛЬНО

Ці прості вказівки допоможуть вам у будь-який момент перевірити, чи піч працює нормальню. Відкрийте дверцята пічі, натиснувши велику кнопку у нижньому правому куті панелі керування.

Поставте посудину з водою на скляну тарілку. Потім закройте дверцята.

#### 1. Натисніть кнопку **СВЧ (Рівень Потужності)**

і встановіть час роботи від 4 до 5 хвилин, натиснувши кнопку **1мин (1хв.)** потрібну кількість разів.

СВЧ
Ч
10МИН
1МИН
10сек

#### 2. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск) (▷)**.

**Результат:** Піч нагріватиме воду впродовж 4-5 хвилин. Після цього вода повинна закипіти.



 Піч потрібно підключити до відповідної настінної розетки. У пічі має бути встановлена скляна тарілка. Якщо вибрати рівень потужності, нижчий за максимальний, потрібно буде більше часу для того, щоб вода закипіла.

### ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ

Приобретена вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник. Після подачі живлення на дисплеї автоматично з'явиться індикація «:0», «88:88» або «12:00».

Встановіть поточний час. Час може відображатися як у 24-годинному, так і в 12-годинному форматі. Годинник необхідно налаштувати

- коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч;
- після збою електро живлення.

 Не забудьте перевстановити годинник у разі переходу з літнього часу на зимовий, і навпаки.

#### 1. Щоб показувати час у...

- 24-годинному форматі
- 12-годинному форматі

Натисніть кнопку **Часы (Годинник)** один або два рази.

**Часы**

2. Встановіть годину за допомогою кнопки **Ч**, а хвилини за допомогою кнопки **МИН**.

<b>Ч</b>	<b>МИН</b>
10МИН	1МИН

3. Коли відобразиться потрібний час, знову натисніть кнопку **Часы (Годинник)** та увімкніть годинник.

**Часы**

**Результат:** Час відображається постійно, навіть коли ви не користуєтесь мікрохвильовою піччю.

## ПРИГОТУВАННЯ/РОЗІГРІВАННЯ

Нижче пояснено, як правильно приготувати або розігріти їжу. ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду. Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрійте дверцята.

1. Натисніть кнопку **СВЧ (Рівень Потужності)**.

**Результат:** На дисплей відобразиться індикація 800 Вт (максимальна потужність приготування).

**СВЧ**

Виберіть відповідний рівень потужності ще раз натиснувши кнопку **СВЧ (Рівень Потужності)**, доки на дисплей не з'явиться необхідний рівень потужності у ватах. Дивіться таблицю рівнів потужності на сторінці поруч.

2. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок **10мин (10хв.)**, **1мин (1хв.)** та **10сек (10с.)**.

<b>Ч</b>	<b>МИН</b>	<b>10сек</b>
10МИН	1МИН	10сек

3. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск) (▷)**.

**Результат:** Всередині печі з'явиться світло і тарілка почне крутитися.

**СТАРТ**

Починається приготування їжі, і коли воно закінчується, піч подає чотири звукові сигнали.

**Ніколи** не вмикайте порожню мікрохвильову піч.

## РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Можна вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

Рівень Потужності	Вихідна потужність
ВИСОКИЙ	800 Вт
ВИЦЕ СЕРЕДНЬОГО	600 Вт
СЕРЕДНІЙ	450 Вт
НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОГО	300 Вт
РОЗМОРОЖЕННЯ (**)	180 Вт
НИЗЬКИЙ	100 Вт

Якщо вибрати вищий рівень потужності, то час приготування необхідно зменшити.

Якщо вибрати нижчий рівень потужності, то час приготування необхідно збільшити.

## РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСУ ПРИГОТОВУВАННЯ

Залишковий час приготування можна збільшити, натискаючи кнопку **+30сек** по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.

1. Натисніть кнопку **+30сек** по одному разу для кожних 30 секунд, які потрібно додати.

**+30сек**

2. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск) (▷)**.


**СТАРТ**

## ЗУПИНКА ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтролювати приготування їжі.

- Щоб призупинити тимчасово  
Відкрийте дверцята.

**Результат:** Приготування їжі зупиняється. Щоб продовжити приготування, закройте дверцята і знову натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск)** (◇).



- Щоб зупинити повністю

Натисніть кнопку **СТОП (Зупинити)** (⊖).



**Результат:** Приготування їжі припиняється.  
Щоб скасувати задані параметри режиму приготування, знову натисніть кнопку **СТОП (Зупинити)** (⊖).

Щоб скасувати будь-які задані параметри до початку приготування, просто натисніть кнопку **СТОП (Зупинити)** (⊖).

## ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Піч обладнано функцією заощадження електроенергії. Ця система дозволяє заощадити електроенергію, коли піч не використовується.

- Натисніть кнопку **Режим енергосбереження (Режим енергозаощадження)** (♂).
- Щоб вийти з режиму заощадження електроенергії, відкрийте дверцята - на дисплей з'явиться індикація поточного часу. Піч готова до використання.



Режим  
енергосбереження

## ВІМКНЕННЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Вимкнути відтворення звукових сигналів можна у будь-який момент.

- Одночасно натисніть кнопки **СТОП (Зупинити)** (⊖) та **СТАРТ (Пуск)** (◇).

**Результат:** Тепер піч не подаватиме звукових сигналів при натисканні кнопок.



- Щоб знову увімкнути звукові сигнали, ще раз одночасно натисніть кнопки **СТОП (Зупинити)** (⊖) та **СТАРТ (Пуск)** (◇).

**Результат:** Піч знову працює зі звуковими сигналами.



Часы

- Одночасно натисніть кнопки **СТОП (Зупинити)** (⊖) та **Часы (Годинник)**.

**Результат:** Піч заблоковано (неможливо вибрати жодну функцію).



- Щоб розблокувати піч, одночасно натисніть кнопки **СТОП (Зупинити)** (⊖) та **Часы (Годинник)**.

**Результат:** Піч знову нормальню працює.



## ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

У режимі приготування російських страв час приготування встановлюється автоматично. Розмір порції можна вибрати, натискаючи відповідну кнопку функції «приготування російських страв» потрібну кількість разів.

Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрійте дверцята.

### 1. Натисніть кнопку **Приготування російських**

**страв** (  /  /  /  ) для потрібної страви відповідну кількість разів.



### 2. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск)** (◊).

**Результат:** Коли приготування завершиться

- 1) Піч подасть чотири звукові сигнали.
- 2) три рази пролунає звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (з інтервалом в одну хвилину);
- 3) На дисплеї знову з'явиться відображення поточного часу.



 Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

## ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ ПРИГОТУВАННЯ РОСІЙСЬКИХ СТРАВ

У поданий таблиці представлено 4 різні програми режиму приготування російських страв, кількість продуктів, час витримки та додаткові рекомендації.



### 1. СНІДАНОК

Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	Вівсянка	260 г	Суха вівсянка «Геркулес» – 50 г, цукор – 5 г, сіль – 0,5 г, окріп – 200 мл, холодне молоко – 100 мл

**< Рекомендації >**

Покладіть суху вівсянку, цукор і сіль у глибоку миску. Залийте окріп і молоко та ретельно перемішайте. Увімкніть програму.

Код	Страва	Розмір порції	Складники
2	Гречка	200 г	Гречка – 100 г, сіль – 2 г, окріп – 300 мл <b>&lt; Рекомендації &gt;</b> Покладіть гречку та сіль у глибоку миску. Залийте окропом і ретельно перемішайте. Накрійте плівкою з отворами. Увімкніть програму.
3	Яйце «Пашот»	1 шт.	Яйце – 1 шт., вода – 150 мл, оцет 9 % – 10-15 мл <b>&lt; Рекомендації &gt;</b> Поставте миску з водою та оцтом у мікрохвильову піч. Доведіть воду до кипіння. Коли пролунає звуковий сигнал, дістаньте миску з киплячою водою та оцтом. Віделкою утворивши в мисці вир, вилійте у нього яйце із шкаралупи. Потім продовжте приготування.
4	Сосиски з консервованим горошком	Сосиски – 2 шт. Гарячий горошок – 132 г	Сосиски – 2 шт. (по 50 г), масло – 5 г, консервований горошок – 135 г (суха вага) <b>&lt; Рекомендації &gt;</b> У миску покладіть проколоті сосиски без обортки, збоку покладіть масло. Зверху на масло викладіть горошок. Увімкніть програму.
5	Омлет	130 - 135 г	Яйце – 3 шт., молоко – 30 мл, сіль – 2 г <b>&lt; Рекомендації &gt;</b> Збийте яйця з молоком та сіллю, вилійте суміш на тарілку. Увімкніть програму.
6	Кекс	180 г	Цукор – 45 г, ванільний цукор – 5 г, масло – 40 г, яйце – 0,5 шт., молоко – 30 мл, порошок для печива – 3 г, борошно – 100 г <b>&lt; Рекомендації &gt;</b> Ретельно змішайте цукор, ванільний цукор і масло. Додайте збите яйце. Додайте всі інші складники. Покладіть суміш у посудину, змащеною маслом. Увімкніть програму. Перш ніж виймати кекс із посудини, почекайте, поки він вистигне.

Код	Страва	Розмір порції	Складники
7	Лимонні кульки з пісочного тіста	190 г (5 шт.)	Борошно – 100 г, масло – 50 г, цукор – 40 г, жовток – 0,5 шт., тепла вода – 1 ст. л., лимонна цедра Для глазурі: жовток – 1 шт., цукрова пудра – 3-5 г
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Ретельно змішайте всі складники. Сформуйте п'ять кульок. Покладіть їх на вощений папір. Поставте усе на скляну тарілку. Увімкніть програму.			
Коли пролунає звуковий сигнал, змістіть жовтком верх кульок, посыпте цукром-пудрою і продовжуйте приготування. Дайте кулькам вистигнути			



## 2. ОБІД

Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	Борщ	340 г	(1) Буряк тертий – 50 г, нарізана соломкою капуста – 20 г, морква терта – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, томатна паста – 15 г, цукор – 5 г (2) М'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 650 мл, лавровий лист – 1 шт., оцет 9 % – 5 мл за бажанням
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Покладіть усі складники (1) у велику миску, залійте киплячим бульйоном (або окропом із сухим концентратом) – 650 мл, покладіть лавровий лист. Увімкніть програму.			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
2	М'ясна солянка	340 г	(1) Нарізана соломкою цибуля – 45 г, бульйон із яловичини або вода із сухим концентратом – 350 мл (2) Каперси – 7 г, нарізані солені огірки – 50 г, томатна паста – 10 г, чорні оливки – 16 г, маринад із чорних оливок – 20 мл, лавровий лист – 1 шт., м'ясне асорті – 30 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 300 мл
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			

Покладіть цибулю у велику миску, залійте киплячим бульйоном (1). Поставте у піч і ввімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте решту складників (2). Ретельно перемішайте, додайте бульйон, лавровий лист і продовжте приготування.

3	Курячий бульйон із вермішелью	350 г	Вермішель – 10 г, куряче філе – 50 г, терта морква – 15 г, нарізана соломкою цибуля – 10 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 440 мл
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
4	Свиняча шия з горічним соусом	250 г	(1) Свиняча шия – 150 г, морква терта – 20 г, нарізана соломкою цибуля – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл (2) Для приготування соусу: Борошно – 5 г, діжонська горчиця – 20 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			

Поріжте м'ясо довгими скибками, підготуйте овочі і додайте курячий бульйон (1). Покладіть все у глибоку миску. Ретельно перемішайте, поставте в піч і ввімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, влійте соус у бульйон із м'ясом, перемішайте і продовжуйте приготування страви.

Код	Страва	Розмір порції	Складники
5	Їжачки	220 г	<p>(1) М'ясний фарш (оловичина і свинина) – 120 г (розділіти на три частини), варений звичайний рис – 40 г, сіль – 1 г, чорний перець мелений – 0,5 г, нарізана соломкою цибуля – 20 г, подрібнений часник – 3 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл</p> <p>(2) Для приготування соусу: Борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 40 мл</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть рис у фарш. Додайте приправи і ретельно перемішайте руками. Сформуйте три кульки. Покладіть у глибоку миску цибулю і часник. Зверху покладіть м'ясні кульки і заливіть бульйоном. Поставте тарілку в піч. (1) Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу. (2) Коли пролунає звуковий сигнал, влійте соус у бульйон із м'ясними кульками. Переверніть їх і продовжуйте приготування.</p>			
6	Компот із сухофруктів	200 мл	<p>Курага – 25 г, чорнослив – 20 г, яблучна сушка – 15 г, цукор – 10 г, лимонна кислота – 2 щіпки, окріп – 450 мл</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть усі складники у велику миску, заливіть окропом. Увімкніть програму.</p>			
7	Овочевий суп	350 г	<p>Морожені овочі – 150 г, овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 300 мл</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть усі складники у велику миску, заливіть киплячим бульйоном. Увімкніть програму.</p>			
8	Пельмени	185 г (15 шт.)	<p>Морожені пельмени – 15 шт. (по 10-12 г кожен), курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 600 мл, чорний перець горошком – 3-5 шт., лавровий лист – 1 шт.</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть усі складники у велику миску, заливіть киплячим бульйоном. Перемішайте, піднімаючи з дна. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть і продовжуйте приготування страви.</p>			

3. ВЕЧЕРЯ			
Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	Курячі ніжки з чорносливом	325 г 2 шт.	<p>Нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 20 г, курячі ніжки – 2 шт. (по 160-180 г), чорнослив – 5-7 шт. (50 г), курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть у глибоку миску цибулю та моркву. Зверху покладіть курячі ніжки, чорнослив і заливіть бульйоном. Поставте тарілку в мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть і продовжуйте приготування страви.</p>			
2	Індичка тушкована з овочами	315 г	<p>Філе індички, нарізане довгими скибками – 150 г, нарізані соломкою цукіні – 50 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, нарізана соломкою морква – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 150 мл</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть усі складники у миску, заливіть киплячим бульйоном. Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, перемішайте овочі і продовжуйте приготування страви.</p>			
3	Печена картопля	140 - 180 г 1-2 шт.	<p>Велика картопля – 160-200 г (1-2 шт.)</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Помийте картоплю і проколіть шкіру виделкою. Покладіть у мікрохвильову піч. Увімкніть програму. Нарізано порціями для подачі. Перед поданням на стіл додайте масло, сметану, сир тощо.</p>			
4	Рататуй	260 г	<p>Цукіні, нарізані кубиками – 100 г, морква, нарізана кубиками – 60 г, болгарський перець, нарізаний кубиками – 75 г, цибуля, нарізана кубиками – 45 г, подрібнений часник – 6 г, томатна паста – 10 г, орегано та базилік до смаку), овочевий бульйон або вода із сухим концентратом – 130 мл</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть усі складники у миску. Додайте орегано та базилік. Ретельно перемішайте. Увімкніть програму.</p>			

Код	Страва	Розмір порції	Складники
5	Риба по-староросійськи	340 г	<p>(1) Нарізаний соломкою буряк – 30 г, нарізана соломкою морква – 30 г, нарізана соломкою цибуля – 15 г, рибний/курочий бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл</p> <p>(2) Для приготування соусу: Борошно – 10 г, томатна паста – 10 г, сметана – 30 г, вода – 50 мл</p> <p>(3) Філе коропа або судака – 150 г, лавровий лист – 1 шт.</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Покладіть усі складники у миску, залійте киплячим бульйоном. (1) Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, додайте соус, овочі та бульйон, постійно помішуючи. (2) Додайте рибу і лавровий лист (3). Потім продовжте приготування.</p>			
6	Стейк-метелик із лосося на повільному вогні	125 г	<p>Стейк із лосося – 150-170 г, сіль – 1 г, вода – 20 г (На вибір лимон/апельсин – 10 г (витиснуті сік))</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Приправте стейк із лосося. Покладіть його на тарілку і додайте води. (Якщо бажаєте, додайте сік). Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.</p>			
7	Тунець у масляно-яечному соусі на повільному вогні	120 г + 53 г соусу	<p>Філе тунця – 140-150 г (або філе судака), лимон – 10 г (витиснуті сік), сіль – 1 г, вода – 30 г, лавровий лист – 1 шт.</p> <p>Соус: Варене яйце – 20 г (0,5 яйця), порізана петрушка – 3-5 г, масло – 30 г (Мікрохвилі 800 Вт – 1 хв.)</p>
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
<p>Приправте рибне філе. Покладіть його на тарілку і додайте води. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму. Окремо пригответе соус. Зваріть яйце і поріжте його на дрібні кубики. Поріжте петрушку і розтопіть масло. Змішайте всі складники і вкладіть на рибу.</p>			

## 4. ОСОБЛИВІ ПОДІЇ



Код	Страва	Розмір порції	Складники
1	Риба по-московськи	270 г	<p>(1) Шампіньйони – 30 г, філе судака – 150 г, олія – 5 г</p> <p>(2) Сметана – 30 г (по 15 г на 2 шматки)</p> <p>(3) Запечена картопля, нарізана кружальцями – 2 шт. (по 60-70 г), сіль – 5 г, білий перець мелений – 0,5 г, тертий сир – 25 г</p>

### < Рекомендації >

Покладіть гриби у миску, збоку покладіть рибу. Скропіть олією (1). Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, наливте половину сметани в керамічну миску (в центр) (2). Покладіть зверху гриби. На них викладіть рибу. Додайте приправи. Навколо риби викладіть нарізану картоплю. Картоплю посыпте тертим сиром (3). Потім продовжте приготування.

2	Фарширований болгарський перець	480 - 500 г 2 шт.	<p>(1) Болгарський перець – 2 шт. (по 80 г), м'ясний фарш (яловичина і свинина) – 150-190 г (розділити на дві частини), варений звичайний рис – 10-20 г, сіль – 5 г, чорний перець мелений – 0,5 г, м'ясний бульйон або вода із сухим концентратом – 200 мл</p> <p>(2) Для приготування соусу: борошно – 5 г, томатна паста – 10 г, вода – 50 мл</p>
---	---------------------------------	----------------------	--

### < Рекомендації >

Покладіть рис у фарш. Додайте приправи і ретельно вимішайте руками. Вийміть із перців серединку і зернятка. Нафаршируйте перці м'ясом. Покладіть у миску і залійте бульйоном (1). Увімкніть програму. Змішайте всі складники для соусу (2). Коли пролунає звуковий сигнал, вливте соус у бульйон із фаршированими перцями. Переверніть їх і продовжуйте приготування.

<b>Код</b>	<b>Страва</b>	<b>Розмір порції</b>	<b>Складники</b>
3	Форель, запечена з овочами	210 - 240 г	Масло – 10 г (2х5 г), нарізана соломкою морква – 35 г, нарізана соломкою цибуля – 25 г, подібнений часник – 3 г, порізана зелень селери – 5 г, форель – 1 шт. (220-250 г), сіль – 1 г, білий перець мелений – 0,5 г, масло – 5 г
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Розмажте масло по центру аркуша вощеного паперу. Покладіть моркву, цибулю, часник і селери. На овочі викладіть приправлену форель. Зверху змастіть рибу маслом. Накрійте. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.			
4	Стейк з лосося на парі	150 - 170 г	Стейк із лосося з кістками і шкірою – 200-250 г, сіль – 1 г, лимон – 15 г (витиснути сік), вода – 20 г
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Приправте стейк із лосося. Покладіть його на тарілку і дайте воді. Поставте в мікрохвильову піч і ввімкніть програму.			
5	Азу	250 г	(1) Свиняча шия, нарізана довгими скибками – 170 г, нарізана соломкою цибуля – 20 г, курячий бульйон або вода із сухим концентратом – 100 мл  (2) Для приготування соусу: Борошно – 5 г, томатна паста – 15 г, вода – 50 мл, треті солені огірки – 30 г
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Покладіть м'ясо та цибулю в глибоку миску і заливіть бульйоном (1). Увімкніть програму. Коли пролунає звуковий сигнал, переверніть м'ясо, дайте соус (2), перемішуючи з овочами, бульйоном і м'ясом. Перемішайте і продовжуйте приготування.			

<b>Код</b>	<b>Страва</b>	<b>Розмір порції</b>	<b>Складники</b>
6	Судак із помідорами та сиром	150 г	Філе судака (або коропа) – 80-100 г, майонез – 10 г, сіль – 1 г, помідор, нарізаний кружальцями – 50 г, третій сир – 20 г
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Змастіть рибне філе майонезом і посоліть його. Покладіть зверху помідори, скористайтеся зубочисткою. Прикрійте сиром. Покладіть його на тарілку і почніть приготування. Вийміть зубочистку.			
7	Морс із журавлини	200 мл	Морожена журавлина – 40 г, цукор – 30 г, вода – 200 мл
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Перемеліть морожену журавлину на м'ясорубці. Покладіть усі складники у велику миску. Поставте у піч і ввімкніть програму. Охоліть і процідіть.			
8	Печиво	160 г (2 x 80 г)	Борошно – 85 г, цукор-пудра – 25 г, масло – 50 г, яйце – 0,5 шт., сіль – 1 г
<b>&lt; Рекомендації &gt;</b>			
Ретельно змішайте борошно, цукор-пудру і масло. Дайте сіль і яйце. Ретельно перемішайте. Сформуйте два круглі плескаті печива. Загорніть їх у парафіновий папір і покладіть на тарілку. Увімкніть програму.			

## ВИКОРИСТАННЯ РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО ШВІДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

Режим автоматичного швидкого розмороження дає змогу швидко розморозити м'ясо, птицю, рибу або фрукти.

Час розмороження та рівень потужності задані автоматично у програмі. Вам достатньо вибрати програму і вагу продуктів.

 Використовуйте лише безпечний для мікрохвильової печі посуд.

Спершу покладіть заморожені продукти в центр скляної тарілки і закрійте дверцята.

1. Натисніть кнопку **Ускоренная Разморозка (Швидке Розмороження)** (\*\*\*).



**Результат:** На дисплей з'явиться індикація:



Натисніть кнопку **Ускоренная Разморозка (Швидке Розмороження)** (\*\*\*), один чи більше разів залежно від типу продуктів, які потрібно розморозити. Детальніші пояснення дивіться в таблиці на сторінці поруч.

2. Виберіть вагу продуктів за допомогою кнопки **100Г**. Максимальна вага становить 1500 г.



3. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск)** (◊).

**Результат:**

- Почнеться процес розморожування.
- Піч подає звукові сигнали після половини часу розмороження, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти.
- Щоб завершити розмороження, знову натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск)** (◊).

 Налаштувати параметри розмороження можна також вручну. Для цього виберіть функцію «приготування/підігрівання» з рівнем потужності 180 Вт. Більш детальну інформацію дивіться у розділі «Приготування/Підігрівання» на стор. 14.

## ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМ АВТОМАТИЧНОГО ШВІДКОГО РОЗМОРОЖЕННЯ

У поданий таблиці представлено різні програми режиму автоматичного швидкого розмороження, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації. Перед розмороженням продуктів зніміть з них усі пакувальні матеріали. Покладіть м'ясо, птицю, рибу або фрукти на керамічну тарілку.

Код/Продукти	Порція (г)	Час витримки (хв.)	Рекомендації
1. М'ясо	200-1500	20-90	Прикрійте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження яловичини, баранини, свинини, відбивних, стейків і фаршу.
2. Птиця	200-1500	20-90	Обгорніть ніжки та кінчики крил алюмінієвою фольгою. Переверніть м'ясо птиці, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження як цілої курки, так і окремих її порцій.
3. Риба	200-1500	20-80	Прикрійте хвіст цілої риби алюмінієвою фольгою. Переверніть рибу, коли піч подасть звукові сигнали. Ця програма підходить для розмороження як цілої риби, так і філейних шматків.
4. Фрукти	100-600	5-20	Розкладіть фрукти рівномірно у пласкій скляній посудині. Коли піч подасть звуковий сигнал, помішайте фрукти. Цю програму можна застосовувати для всіх видів фруктів.

## ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У ДЕКІЛЬКА ЕТАПІВ

Мікрохвильову піч можна запрограмувати так, що вона готуватиме їжу щонайбільше у три етапи.

Наприклад.

Ви хочете розморозити страву та приготувати її, не переналаштовуючи піч після кожного етапу. Для прикладу, можна розморозити та приготувати 500 г риби у три етапи.

- Розмороження
- Приготування I
- Приготування II

Можна запрограмувати два до три етапи приготування. Якщо ви програмуєте приготування їжі у три етапи, першим етапом має бути розмороження.  
Не натискайте кнопку **СТАРТ (Пуск)** (◊), доки не буде запрограмовано останній етап.

1. Натисніть один або кілька разів кнопку

**Ускоренная Разморозка**  
**(Швидке Розмороження)** (◊◊).



2. Виберіть вагу порції, натиснувши кнопку **100Г** відповідну кількість разів (500 г у цьому прикладі).




3. Натисніть кнопку **СВЧ (Рівень Потужності)**.

Режим мікрохвиль (I):

;; за потреби виберіть рівень потужності, знову натиснувши кнопку **СВЧ (Рівень Потужності)** один або декілька разів (600 Вт у цьому прикладі).



4. Встановіть час приготування за допомогою кнопок **10мин (10хв.)**, **1мин (1хв.)** та **10сек (10с)** (4 хвилини у цьому прикладі).




5. Натисніть кнопку **СВЧ (Рівень Потужності)**.

Режим мікрохвиль (II):

;; за потреби виберіть рівень потужності, знову натиснувши кнопку **СВЧ (Рівень Потужності)** один або декілька разів (450 Вт у цьому прикладі).

**СВЧ**

6. Встановіть час приготування за допомогою кнопок **10мин (10хв.)**, **1мин (1хв.)** та **10сек (10с)** (5 хвилин у цьому прикладі).



7. Натисніть кнопку **СТАРТ (Пуск)** (◊).

**Результат:**

Три режими [розмороження і приготування (I, II)] вибираються один за одним. Залежно від вибраного режиму розмороження піч може подати звукові сигнали після половини часу розмороження, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти.

- Коли приготування закінчено, піч подає чотири звукові сигнали.

**◊**

**СТАРТ**

## ДОВІДНИК ІЗ ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ (ЛИШЕ ДЛЯ МОДЕЛІ ME83DR-1\*X)

Посудина базується на принципі приготування їжі на парі; вона призначена для швидкого приготування здорової їжі у мікрохвильовій печі Samsung.

Це пристрій ідеальне для приготування рису, макаронів, овочів, тощо у найкоротший термін зі збереженням поживних властивостей продуктів.


Посудина для приготування на парі для мікрохвильової печі складається з 3 елементів:



Миска



Внутрішній лоток



Кришка

Усі частини витримують температуру від -20 °C до 140 °C.

Придатні для зберігання у морозильній камері. Можна використовувати як окремо, так і разом.

### УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ.

Не використовуйте:

- для приготування страв із високим вмістом цукру або жиру,
- у режимі гриля або в режимі розігрівання (обертання), чи на конфорці.

Перед першим використанням помийте всі частини водою з мілом.

Про час приготування можна дізнатись з інструкції у таблиці на сторінці поруч.

### ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Пароварку можна мити в посудомийній машині.

У разі миття руками використовуйте гарячу воду та миючий засіб. Не використовуйте абразивний матеріал.

Деякі продукти (наприклад, помідори) можуть змінити колір пластмаси. Це нормально і не є несправністю.

### РОЗМОРОЖЕННЯ.

Покладіть заморожені продукти в миску, не накриваючи її кришкою. Рідина буде залишатись на дні миски та не пошкодить їжі.


### ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ.

Страва	Порція (г)	Рівні потужності (Вт)	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування
Артишок	300 (1-2 шт.)	800	5-6	1-2	Миска зі вставленим лотком + кришка
Вказівки					Помийте та почистьте артишоки. Покладіть лоток у миску. Покладіть артишоки на лоток. Додайте одну столову ложку лимонного соку. Накрійте кришкою.
Свіжі овочі	300	800	4-5	1-2	Миска зі вставленим лотком + кришка
Вказівки					Важте овочі (наприклад, броколі, цвітну капусту, моркву, перець) після миття, чищення та нарізання на шматки однакового розміру. Покладіть лоток у миску. Розкладіть овочі на лотку. Додайте 2 столові ложки води. Накрійте кришкою.

Страва	Порція (г)	Рівні потужності (Вт)	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування
Заморожені овочі	300	600	7-8	2-3	Миска зі вставленним лотком + кришка
					Вказівки Покладіть заморожені овочі в миску пароварки. Покладіть лоток у миску. Додайте 1 столову ложку води. Накрійте кришкою. Після приготування ретельно перемішайте.
Рис	250	800	15-18	5-10	Миска + Кришка
					Вказівки Покладіть рис у миску пароварки. Додайте 500 мл холодної води. Накрійте кришкою. Після приготування залиште більш рис на 5 хвилин, коричневий рис на 10 хвилин.
Картопля в мундирах	500	800	7-8	2-3	Миска + Кришка
					Вказівки Зважте та помийте картоплю і покладіть її у миску пароварки. Додайте 3 столові ложки води. Накрійте кришкою.
Рагу (охолоджене)	400	600	5-6	1-2	Миска + Кришка
					Вказівки Покладіть рагу в миску пароварки. Накрійте кришкою. Перед витримкою ретельно перемішайте.
Суп (охолоджений)	400	800	3-4	1-2	Миска + Кришка
					Вказівки Налийте у миску пароварки. Накрійте кришкою. Перед витримкою ретельно перемішайте.
Заморожений суп	400	800	8-10	2-3	Миска + Кришка
					Вказівки Додайте заморожений суп у миску пароварки. Накрійте кришкою. Перед витримкою ретельно перемішайте.

Страва	Порція (г)	Рівні потужності (Вт)	Час приготування (хв.)	Час витримки (хв.)	Застосування
Заморожені яблучні пиріжки з варенням	150	600	1-2	2-3	Миска + Кришка
					Вказівки Змочіть пиріжки з варенням холодною водою. Покладіть 1-2 заморожені пиріжки поруч у миску пароварки. Накрійте кришкою.
Фруктовий компот	250	800	3-4	2-3	Миска + Кришка
					Вказівки Попередньо знявши шкірку, помивши та нарізавши на шматочки одного розміру чи кубики, зважте свіжі овочі (наприклад, яблука, груші, сливи, абрикоси, манго чи ананас). Покладіть у миску пароварки. Додайте 1-2 столові ложки води та 1-2 столові ложки цукру. Накрійте кришкою.

#### Поводження з посудом для приготування на парі



Миска + Кришка      Миска зі вставленним лотком + кришка

#### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ.

- ☒ Будьте особливо уважні, коли відкриваєте кришку пароварки, оскільки пар, що виходить, може бути дуже гарячий.
- ☒ Після приготування у пароварці використовуйте кухонні рукавиці.

## ПОСІБНИК ІЗ ВИБОРУ ПОСУДУ

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі мають проникати в їжу, а посуд не має відбивати чи поглинати їх.

Тому, слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування «Безпечний для мікрохвильової печі», тоді все гаразд.

У таблиці нижче перелічені різні види кухонних приладдя і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
<b>Алюмінієва фольга</b>	✓ X	Можна використовувати в невеликих кількостях для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, це може спричинити іскріння.
<b>Тарілка для підгрімання</b>	✓	Не розігрівайте більше восьми хвилин.
<b>Порцеляна і глиняні вироби</b>	✓	Порцеляну, кераміку, глазуровану кераміку і кісткову порцеляну можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.
<b>Одноразова пластиковата картонна тара</b>	✓	Дякі заморожені продукти пакують у такій тарі.
<b>Пакування продуктів швидкого приготування</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полістиролові горняті та контейнери</li> <li>Паперові пакети чи газети</li> <li>Папір вторинної переробки або металеві затискачі</li> </ul>	<p>✓</p> <p>Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.</p> <p>X</p> <p>Може спалахнути.</p> <p>X</p> <p>Може спричинити іскріння.</p>
<b>Скляний посуд</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Універсальний посуд для готування та сервірування</li> <li>Тонкий скляний посуд</li> </ul>	<p>✓</p> <p>Можна використовувати, якщо він не декорований металевим обідком.</p> <p>✓</p> <p>Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути у разі різкого нагрівання.</p>

Кухонне приладдя	Безпечно для мікрохвильової печі	Коментарі
Скляні банки	✓	Можна використовувати лише без кришки. Підходять лише для розігрівання.
<b>Металевий посуд</b>	X X	Може спричинити іскріння або займання.
<b>Папір</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Тарілки, горняті, серветки і кухонний папір</li> <li>Папір вторинної переробки</li> </ul>	<p>✓</p> <p>Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку води.</p> <p>X</p> <p>Може спричинити іскріння.</p>
<b>Пластик</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контейнери</li> <li>Плівка</li> <li>Пакети для заморожених продуктів</li> </ul>	<p>✓</p> <p>Тільки вогнетривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламіновий пластик.</p> <p>✓</p> <p>Можна використовувати для утримування води. Не має торкатися продуктів. Будьте обережні, коли знімаете плівку після готування, оскільки з-під неї виходить гаряча пара.</p> <p>✓ X</p> <p>Лише якщо придатні для кип'ятіння або використання в печі. Не мають бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть віделкою.</p>
<b>Парафінований папір або папір, який не пропускає жир</b>	✓	Може використовуватися для утримання води та запобігання розбризкуванню.

✓ : рекомендовано

✓ X : використовувати з обережністю

X : небезпечно

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ТА КОДИ ПОМИЛОК

## **УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ**

Якщо у вас виникла будь-яка з нижчепереліченых проблем, спробуйте подані вирішення.

### **Це звичайне явище.**

- Конденсація вологи всередині печі.
- Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього кожуха.
- Світлові бліки навколо дверцят і зовнішнього кожуха.
- Пара, яка виходить по периметру дверцят або з вентиляційних отворів.

### **Після натиснення кнопки (Φ) піч не працює.**

- Перевірте, чи повністю закриті дверцята.

### **Зовсім не відбувається приготування їжі.**

- Перевірте, чи правильно встановлено час і/або натиснуто кнопку (Φ).
- Чи закриті дверцята?
- Чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згоряння плавкого запобіжника або спрацювання автоматичного переривача?

### **Страва не готова або надто запечена.**

- Перевірте, чи правильно вибрано час приготування для цього типу продуктів.
- Чи вибрано правильний рівень потужності?

### **Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння).**

- Перевірте, чи не використовується посуд із металевим оздобленням.
- Чи не залишено в печі виделку або інший металевий предмет?
- Чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок?

### **Не працює лампочка.**

- З міркувань безпеки користувач не повинен змінювати лампочку особисто. Зверніться у найближчий центр обслуговування Samsung, щоб викликати кваліфікованого інженера для заміни лампочки.

Призначено для використання в  
нормальних умовах  
Термін слуги: 7 років

### **Піч створює перешкоди для радіоприймачів і телевізорів.**

- Під час роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди у роботі радіоприймачів чи телевізорів. Це звичайнє явище. Щоб вирішити цю проблему, встановіть піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та антен.
- Якщо мікропроцесор мікрохвильової печі реагує на перешкоди, відображення на дисплеї може згаснути або збитися. Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте вилку кабелю живлення від розетки і вставте її знову. Це раз встановіть час.

 Якщо подані вище вказівки не допомагають вирішити проблему, зверніться до місцевого центру обслуговування споживачів SAMSUNG.

Слід мати напоготові такі відомості:

- код моделі та серійний номер пристрою (зазвичай вказуються на задній стінці печі);
- термін гарантії;
- чіткий опис проблеми, що виникла.

Знаочи ці дані, зверніться до місцевого дилера чи центру обслуговування SAMSUNG.

## **КОД ПОМИЛКИ**

### **Повідомлення про помилку «SE»**

- Повідомлення «SE» вказує на потребу почистити кнопки і перевірити, чи навколо кнопок немає води. Вимкніть піч і спробуйте налаштувати ще раз. Якщо проблема повториться, зверніться у центр обслуговування SAMSUNG.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і дані вказівки для користувача може бути змінено без попередження.

<b>Модель</b>	<b>ME83DR</b>
<b>Джерело живлення</b>	змінний струм 230 В / 50 Гц
<b>Споживання електроенергії</b> Мікрохвилі	1150 Вт
<b>Вихідна потужність</b>	100 Вт/800 Вт (IEC-705)
<b>Робоча частота</b>	2450 МГц
<b>Магнетрон</b>	OM75S(31)
<b>Спосіб охолодження</b>	Електричний вентилятор
<b>Розміри (Ш x В x Г)</b> Габаритні	489 x 275 x 346 мм
Внутрішня камера	330 x 211 x 324 мм
<b>Об'єм</b>	23 літри
<b>Вага</b> Нетто	Прибл. 12 кг

## ДЛЯ НОТАТОК



**Виробник :** Samsung Electronics Co., Ltd /  
Самсунг Електронікс Ко., Лтд

**Адреса виробника :**  
(Мaeтан-дон) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-сi,  
Гйонгgi-до, Корея, 443-742

**АДРЕСА ФАБРИКИ/АДРЕС ФАБРИКИ:**  
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЕРИА 21,  
ІНДАСТРІАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,  
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЕСАН, МАЛАЙЗІЯ

**Країна виробництва :** Малайзія

**Імпортер в Україні:**  
ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані"

вул. Льва Толстого, 57, 01032, Київ, Україна

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРИ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
Mongolia	+7-800-555-55-55	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

DE68-04225A-01



ME83DR

# Микротолқынды пеш

## Пайдаланушы нұсқаулығы және тағам пісіруге қатысты нұсқаулар

Samsung кепілдігіне құрылғының жұмысын түсіндіру үшін шалынған қоңыраулар, теріс орнатылған құрылғыны түзету немесе қалыпты тазалау немесе күтім көрсету жұмыстары кірмейді.



100 %  
Recycled Paper

Бұл нұсқаулық кітапша 100 % қайта өндеуден өткізуге болатын қағазға басылған.

### Мүмкіндіктерді елеестетіңіз

Samsung компаниясының бұл өнімін сатып алғаныңызға рахмет. Көрсетілетін қызметтердің барлығына қол жеткізу мүмкіндігіне ие болу үшін, құрылғынызды мына жерге тіркеніз:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



# қауіпсіздік ақпараты

## осы пайдалануши нұсқаулығын қолдану

Ciz SAMSUNG микротолқынды пешін жаңа ғана сатып алдыңыз. Қолыңыздағы пайдалануши нұсқаулығында, микротолқынды пеште тағам пісіруге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған:

- Қауіпсіздік нұсқаулары
- Жаралы ыдыс-аяқ пен керек-жарақтар
- Тағам пісіруге қатысты пайдалы кеңес
- Тағам пісіруге қатысты ақыл-кеңес

## БЕЛГІШЕЛЕР МЕН ТАҢБАЛАРДЫҢ ТҮСІНДІРМЕСІ



**ЕСКЕРТУ**

Ауыр жарақат немесе өлімге әкелетін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



**АБАЙ  
БОЛЫҢЫЗ**

Кішігірім жарақат немесе мүлікке зиян келтіретін қатерлі жағдайлар немесе қауіпті әрекеттер.



Ескерту; Өтті қатері



Ескерту; Бет жағы ыстық



Ескерту; Тоқ



Ескерту; Жарылғыш зат



Әрекет ЕТПЕҢІЗ.



Қол ТИГІЗБЕҢІЗ.



БҰЗБАҢЫЗ.



Нұсқауларды тұра орындаңыз.



Ашаны розеткадан сұрыныңыз.



Электр тоғының қатеріне түспес үшін құрылғыны жерге қосыныңыз.



Қызымет көрсету орталығына хабарласып көмек алышыңыз.



Маңызды

## ҚАУІПСІЗДІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҢЫЗДЫ НҰСҚАУЛАР

### МҰКИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫП, КЕЛЕШЕКТЕ ҚОЛДАНУ ҮШІН САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

Осы қауіпсіздік нұсқауларының орындалуына әрқашан назар аударыңыз.

Пешті қолданар алдында келесі нұсқаулардың орындалғанына көз жеткізіңіз.



**ЕСКЕРТУ**

(Микротолқын функциясына ғана қатысты)

**ЕСКЕРТУ:** Егер есік немесе есік

тығыздағыштарына нұқсан келсе, микротолқынды пешті уәкілдеп тәсілдеңінде маман жөндегенше іске қосуға болмайды.

**ЕСКЕРТУ:** Микротолқын қуатынан қорғайтын қақпақты алууды қажет ететін жөндеу немесе техникалық күтім көрсету жұмыстарын, білікті маманнан басқа адамдар жүзеге асырса, бұл олар үшін қатерлі.

**ЕСКЕРТУ:** Сүйық тағамдар мен басқа тағамдарды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі олар жарылуы мүмкін.

Бұл үйде қолдануға ғана арналған құрылғы.

★ **ЕСКЕРТУ:** Балаларға пешті дұрыс қолданбағанда қатерлі жағдайлардың орын алатындығын түсіндіріп, оларға тиісті нұсқаулар бергеннен кейін ғана пешті ешкімнің қадағалауынсыз пайдалануға рұқсат беріңіз.

★ **ЕСКЕРТУ:** Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалau күтім көрсету жұмыстарын балалар 8 жастан асса және ересектердің қадағалауында болса ғана іске асыра алады.

★ Микротолқынды пештерде қолдануға жарамды ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз.

★ Тағамды пластик немесе қағаз сауыттарға салып қыздырғанда, пешті бақылап отырыңыз, себебі бұлар тұтап кетуі мүмкін.

★ Бұл микротолқынды пеш тағам және сусын ысытуға арналған. Тағам немесе киім кептіру және жылытықыш төсөніштерді, аяқ киімдерді, жәкелерді, дымқыл киімдерді немесе сол сияқты заттарды кептіргенде, жарақат алу немесе өрт шығу қаупі бар.

☒ Егер түтін шықса, құрылғыны сөндіріңіз немесе тоқтан ағытыңыз және жалынды басу үшін есікті ашпаңыз.

★ **ЕСКЕРТУ:** Сусындарды микротолқынды пеште қыздырған кезде кенет тасып төгілуі мүмкін, сондықтан сауытты ұстаған кезде абай болу керек.

★ **ЕСКЕРТУ:** Баланы тамақтандыратын шөлмектің және балалар тағамы салынған қалбырлардың ішіндегісін берер алдында араластыру немесе шайқау керек және күйіп қалмас үшін температурасын тексеру керек.

☒ Микротолқынды пеште қабығы аршылмаған және бітеулей пісірілген жұмыртқаларды қыздыруға болмайды, себебі микротолқынмен қыздырып болғаннан кейін де жарылып кетуі мүмкін.

★ Пешті мезгіл-мезгіл тазалап, тағамның қалдықтарын алу керек.

- Пешті таза ұстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, құрылғының уақытынан бұрын істен шығуына себеп болуы және қатерлі жағдайлар орын алуды мүмкін.
- Бұл құрылғы көлік құралдарына, ұзақ жолсапар көліктеріне немесе сол сияқты көліктерге орнатуға арналмаған.
- Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
- Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
- Корек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің үәкілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс.
- ЕСКЕРТУ:** Сұйық тағамдарды немесе басқа тағамдарды тұмшаланып жабылған сауыттарда қыздыруға болмайды, себебі жарылып кетуі мүмкін;
- Құрылғыны су құйып жууға болмайды.

- Пештің камерасына және басқару панеліне қол оңай жету үшін, оны дұрыс бағытта және биіктікте орнату керек.
- Пешті ең алғаш рет іске қосар алдында, пештің ішіне су қойып 10 минут қосу керек, содан кейін қолдана беруге болады.
- Егер пештен тосын шуыл, көнірсіген немесе тұтін іісі шықса, ашаны дереу розеткадан суырыңыз да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Микротолқынды пешті ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- Микротолқынды пешті тек ас үй қантамасының үстінен қойып пайдалану керек, микротолқынды пешті жиһаздың ішіне қоюға болмайды.

#### **▲ ЕСКЕРТУ**

(Пеш функциясына ғана қатысты)-Опция

- ЕСКЕРТУ:** Құрылғыны аралас режимде пайдаланған кезде, қызу пайда болатындықтан балалар пешті тек ересектердің қадағалауымен ғана пайдалануға тиіс.
- Құрылғы іске қосылып тұрғанда қызып кетеді. Пештің ішіндегі қыздырығыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек.

- ЕСКЕРТУ:** Құрылғы жұмыс істеп тұрғанда қол жететін бөлшектері қызып тұруы мүмкін. Жас балаларды алыс ұстау керек.
- Бумен тазалағышты пайдалануға болмайды.
- ЕСКЕРТУ:** Электр қатеріне түсіп қалмас үшін, құрылғы шамын ауыстырап кезде оны электр желісінен ағытып алыңыз.
- ЕСКЕРТУ:** Құрылғы мен оның қол жететін бөліктері, құрылғыны пайдаланғанда қызып тұрады. Қыздырғыш элементтерге қол тиіп кетпес үшін абай болу керек. 8 жасқа толмаған балаларды, үнемі байқап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа толған және одан асқандар ғана қолдануға тиіс және кембағал, сезім жүйесі дамымаған немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар құрылғыны қауіпсіз қолдану, қатерлі жағдайлар туралы нұсқау алса немесе тиісті адамның қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Балалар үлкендердің қарауынсыз тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын орындауда тиіс.

- Тұрпілі тазалағыш заттар немесе өткір металл қырғыштарды пеш есігінің шынысын тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұндай заттар шыны бетіне сыйат түсіріп оның шытынап кетуіне алып келеді.
- Құрылғының қол жететін беттерінің температурасы құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде жоғары болуы мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғының есігі немесе сыртқы беті ыстық болуы мүмкін.
- Құрылғыны және қорек сымын 8 жасқа толмаған балалардан алыс ұстаңыз.
- Бұл құрылғылар жеке тұрған таймер немесе қашықтан басқару құралының көмегімен басқарылмайды.


Бұл 2-ші топтағы, В санатына жататын ISM құрылғысы. 2-ші топқа радио-жүйеліктер қуатты электромагнитті сәуле ретінде, материалдарды өндеу үшін арнайы шығаратын ISM құрылғыларының барлығы, сондай-ақ EDM және доғамен дәнекерлейтін құрылғылар да жатады.

В санатына тұрмыста қолдануға арналған немесе төмен кернеулі желіге тіке жалғанған тұрғын үй кешендерінде қолданылатын құрылғылар жатады.

## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ОРНАТУ

Пешті тегіс, жазық, еденинен 85 см биік жерге қойыңыз. Пештің қолданылған бетін, пештің салмағын көтере алатында мұқты болуға тиіс.

1. Пешті орнатқан кезде, пештің артқы жағы мен екі жақ жанынан кем дегенде 10 см (4 дюйм), пештің үстінен 20 см (8 дюйм) ашық орын қалдырыныз.
  2. Пештің ішіндегі орам материалдарының барлығын алыңыз.
  3. Айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақты орнатыңыз. Бұрылмалы табақтың еркін айнала алатындығына көз жеткізіңіз.  
(Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)
  4. Микротолқынды пешті оның ашасына қол жететіндей етіп орнату керек.
- ☒ Корек сымы бүлініп қалса, қатерлі жағдай орын алmas үшін оны өндіруші немесе өндірушінің үекілетті агенті немесе білікті адам ауыстыруға тиіс. Өз қауіпсіздігінізді қамтамасыз ету үшін корек сымын жерге дұрыс қосылған AT розеткасына жалғау керек.
  - ☒ Микротолқынды пешті кәдімгі пештің немесе радиатордың қасы тәрізді ыстық немесе ылғалды жерге қоймаңыз. Пешті қуат көзіне қосуға



байланысты параметрлерін орындау керек, ұзартқыш сым қолданылса, ол да пеш сымының стандартына сай келу керек. Микротолқынды пешті ең алғаш іске қоспас бұрын, пештің іші мен тығыздығышын дымқыл шүберекпен тазалаңыз.

## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ ТАЗАЛАУ

Микротолқынды пештің келесі бөлшектерін май және тағам қалдықтары жиналып қалмас үшін мерзімді турде тазалап отыру керек:

- Ішкі және сыртқы беттері
- Есірі және тығыздығыштары
- Бұрылмалы табақ және айналмалы шығырықтар (Бұрылмалы табағы бар үлгілерге ғана арналған)
  - ☒ Есік тығыздығыштарының таза екенін, әрі есіктің дұрыс жабылатын-жабылмайтынын **ӘРҚАШАН** тексеріп отырыңыз.
  - ☒ Пешті таза үстамасаңыз, оның бетінің сапасы кетіп, уақытынан бұрын іsten шығып, қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.
- 1. Сыртқы беттерін жұмсақ шүберекпен, жылды әрі сабынды сумен жуыңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.
- 2. Пештің ішіндегі қалдықтар мен дақтарды сабынды суға батырылған шүберекпен тазалаңыз. Шайыңыз да, құрғатыңыз.


3. Қатып қалған тағам қалдықтарын жұмсарту және жағымсыз істі кетіру үшін, бір кесе сүйылтылған лимон шырынын пештің ішіне қойыңыз да, қуатты ең үлкен мәнге қойып он минут қыздырыңыз.
4. Үйдіс жуғыш машинада жууға болатын табақты қажет кезде жуыңыз.

Саңылауларға су **ШАШЫРАТПАҢЫЗ**. Жеміргіш заттар немесе химиялық еріткіштерді **ЕШҚАШАН** қолданбаңыз. Есіктің тығыздағыштарын тазалағанда келесіні ескеріңіз:

- Ешбір қоқыс жиналып қалмасын
- Қоқыс есіктің жабылауына кедергі жасамасын

Микротолқынды пештің ішін жұмсақ жуғыш затпен әр қолданып болған сайын тазалаңыз, бірақ жарақаттанып қалмас үшін микротолқынды пешті тазалардың алдында әрқашан салқындатыңыз.

Пештің төбесін ішкі жағынан тазалау үшін қыздырғыш элементті  $45^{\circ}$  градусқа төмен түсіріп қойған ынғайлы болады.  
(Тербелмелі қыздырғышы бар үлгілер ғана)



### **МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІ САҚТАУ ЖӘНЕ ЖӨНДЕУ**

Микротолқынды пешті сақтау және жөндеу кезінде, бірнеше қаралайым сақтық шараларын орындау керек. Есігі немесе есігінің тығыздағыштары бүлінген пешті

іске қоспау керек:

- Топсалары сынған
- Тығыздағыштары бүлінген
- Пештің корпусы бұзылып немесе майысып қалған

Оны тек білікті, микротолқынды пешті жөндейтін маман ғана жөндеуге тиіс

Пештің сыртқы корпусын **ЕШҚАШАН** алмаңыз. Егер пеш бүлініп, оны жөндеу қажет болса немесе оның қандай жағдайда екендігі сізді толғандырып жүрсе:

- Оны розеткадан ағытыңыз
- Ең жақын сатып алушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

Пешті уақытша сақтап қоя түрғыңыз келсе, құрғақ, шаң баспайтын жерді таңдаңыз.

**Себебі:** Шаң және ылғал пештің жұмыс жасайтын бөлшектеріне зиян келтіруі мүмкін.

Бұл микротолқынды пеш коммерциялық мақсатта қолдануға арналмаған.

Қауіпсіздікті сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмауға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстырту үшін үекілетті маманды шақыртыңыз.

## ⚠ ЕСКЕРТУ

<input checked="" type="checkbox"/> Құрылғыны білікті маман ғана өзгертуге немесе жәндеуге тиіс.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Түмшаланып жабылған сауыттардағы сұйық заттарды және басқа тағамдарды микротолық функциясымен қыздырмаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Өз қауіпсіздігіндегі қамтамасыз ету үшін, жоғары қысымдағы су бүркіш немесе бүмен тазалайтын құралдарды қолданбаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл құрылғыны қыздырғыштың, тұтанғыш заттың қасына орнатпаңыз; ылғалды, майты немесе шанды жерге қойып немесе күн саулең тұра түсетін және су ағатын немесе газ шығатын жерге; тегіс емес жерге қоймаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Бұл құрылғыны жергілікті және мемлекеттік ережелерге сай дұрыс жерге қосу керек.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> ★ Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаш немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шуберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Қуат сымын тартпаңыз немесе қатты майыстырмаңыз немесе үстіне ауыр зат қоймаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> ★ Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Ашаны дымқыл қолмен ұстамаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Іске қосылып тұрган құрылғыны ашасынан тартып электр желисінен ағытуға болмайды.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Саусақтарыңызды немесе бөгде затты құрылғыға сұқпаңыз, егер орган бөгде зат, мысалы су кіріп кеткен жағдайда, ашаны розеткадан сұрының да, жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	✓

<input checked="" type="checkbox"/> Құрылғыға шамадан тыс күш салмаңыз немесе баспаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Пешті раковина немесе шыны тәрізді осал заттардың үстінен қоймаңыз.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Құрылғыны бензол, сұйылтқыш, алкоголь, бүмен тазалағыш немесе жоғары қысыммен тазалағыш заттармен тазаламаңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Кернеу, жиілік және тоқ параметрлерінін, өнімнің техникалық параметреріне сай келетініне көз жеткізіңіз.	✓	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/> Ашаны розеткага мықтап сұғыңыз. Көп ашалы адаптерді, ұзақтыш сымды немесе электр трансформаторын қолданбаңыз.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Қуат сымын темір затқа ілменіз, оны заттардың арасынан өткізіп төсөнж немесе құрылғының артынан өткізіңіз.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Бұлғын ашаны, бұлғын қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз. Құрылғының ашасы немесе қорек сымы бұзылса, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.	✓	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Пешке су құюға немесе суды тұра бұркуге болмайды.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің үстінен, ішіне немесе есігінің үстінен зат құюға болмайды.	✓	✓	✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Құрт-құмырықсаларды құртуға арналған бұркішті тәрізді тұтанғыш затты пештің бетіне шашпаңыз.	✓	✓		
<input checked="" type="checkbox"/> Пештің ішіне тұтанғыш зат салып сактауға болмайды. Құрамында спирті бар тағамдарды немесе сусындарды қыздырған кезде өте сақ болыңыз, себебі спирттің бұны пештің ыстық бөлігіне тиіп кетуі мүмкін.	✓		✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> ★ Есікті ашып-жапқан кезде балаларды алыс ұсташыңыз, себебі олар есікке соғылып қалуы немесе саусақтарын есікке қыстырып алуы мүмкін.	✓	✓	✓	✓

<b>★ ЕСКЕРТУ:</b> Микротолқынды пешті сусындарды қыздырған кезде кенет тасып кетуі мүмкін, сондайтан да, сауытты абаилап ұстай керек; Бұндай жағдайдың алдын алу үшін, оларды ӘРҚАШАН пешті сәндіргеннен кейін, температура біркелкі болуы үшін кем дегенде 20 секунд пештің ішіне қоя тұрыңыз. Қажет болса, қыздырып жатқанда арапастырының және ӘРҚАШАН қыздырып болғаннан кейін арапастырының. Бу шалып кетсе, төмөндеғі әрекеттерді орындан, АЛҒАШҚЫ ЖӘРДЕМ көрсетіңіз:	<input checked="" type="checkbox"/>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Бу шалып кеткен жерді кем дегендे 10 минут сұық суға малыңыз.</li> <li>• Таза, құдраг әкемен жабыңыз.</li> <li>• Ешбір крем, май немесе лосьон жақлаңыз.</li> </ul>						
<b>⚠ АБАЙ БОЛЫҢЫЗ</b>						
<b>★</b> Тек микротолқынды пешті қолдануға болатын ыдыс-аяқтарды ғана қолданыңыз; металл сауыттардың ешқайсысын, жиектері алтын немесе құмисен жалатылған ас ыдыстарын, истік, шашышқайларды т.с.с. ешқашан ҚОЛДАНБАҢЫЗ; Қағаз немесе пластик қалталардың сымтемірден жасалған бауарлын алыңыз. Себебі : Электр жарқылы немесе қысқа тұбықталу пешті бүлдіруі мүмкін.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Микротолқынды пешті қағаз немесе киім кептіру үшін қолданбаңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>★</b> Аз тағамды қыздырған кезде қатты ысып және қүйіп кетпес үшін қысқа қыздыру үақытын қолданыңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Қорек сымы немесе ашасын сұға батырманың, қорек сымын қызу көзінен алыс ұстаңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<b>□</b> Қабығы аршылмаған немесе бітеулей пісірілген жұмыртқаны микротолқынды пешті қыздыруға болмайды, себебі олар жарылып кетуі, тіптен қыздырып болғаннан кейін де жарылуы мүмкін; Сондай-ақ, ауа еткізбейтін немесе тұмшаланып жабылған шөлмектерді, қалбырларды, сауыттарды, бітеге жаңғақтарды, қызанақтарды т.с.с. қыздырмаңыз.	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>□</b> Жеделдікіш саңылауларды кіммен немесе қағазбен бітеменіз. Пештен ыстық ауа шығатындықтан, бұндай заттар өртенуі мүмкін. Сондай-ақ, пеш қатты қызып кетіп, автоматты турде сөніп, әбден сұнғаша сөнген қалпы тұруы мүмкін.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>☒</b> Байқаусызыда күйіп қалмас үшін, тағамды пештен алар кезде әрқашан пешке арналған қолғапты қолданыңыз.					<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>★</b> Сүйық заттарды қыздырудың орта тұсына келгенде немесе қыздырып болғаннан кейін арапастырыңыз және қыздырып болғаннан кейін кенет тасып кетпес үшін 20 секунд қоя тұрыңыз.					<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>☒</b> Пештің есігін ашқан кезде, ыстық ауа немесе буға күйіп қалмас үшін қолдың ұзындығындей жерде алыс тұрыңыз.					<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>☒</b> Бос тұрған микротолқынды пешті іске қоспаңыз. Қауіпсіздікті сактау мақсатында микротолқынды пеш автоматты турде 30 минутқа сөнеді. Микротолқынды пеш кенет іске қосылып кетсе микротолқын құатын сініру үшін оның ішіне әрқашан бір стакан су қойып қоюды ұсынамыз.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>☒</b> Пештің нұсқаулықта көрсетілген қашықтықтарды сактап орнатыңыз. (Микротолқынды пешті орнату тарауын қараңыз.)					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>☒</b> Пештің қасында орналасқан розеткаларға басқа электр құрылғыларын жалғаган кезде абай болыңыз.					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

## **АСҚЫН МИКРОТОЛҚЫН ҚУАТЫНЫҢ ӘСЕРІНЕҢ САҚТАНДЫРАТЫН САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ (МИКРОТОЛҚЫН ФУНКЦИЯСЫНА ҒАНА ҚАТЫСТЫ)**

Темендеғі сақтық шаралары орындалмаса, микротолқын қуатының қатеріне ұшырауыныз мүмкін.

- (a) Ешқашан есіргі ашық түрған пешті іске қосам деп әрекет жасауға немесе қауіпсіздік тетігін (есіктік бекітіспесі) бұзға немесе қауіпсіздік тетігінің саңылаупарына бөгде зат сұғуға болмайды.
- (b) Пештің есігі мен алдыңғы жағының арасында ештеңе қыстырмаңыз немесе тығыздығаштарға тәлем немесе тазалағыш заттың қалдықтары жинаулына ЖОЛ БЕРМЕН|3. Есік пен есік тығыздығышының беттерін, пеш жұмыс жасап болғаннан кейін дымқыл шуберекпен сүртіп, содан кейін жұмсақ, құргак шуберекпен тазалаңыз.
- (c) Пеш бұзылып қалса, оны өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан өткізілген техник жөндемейінше ІСКЕ ҚОСПАНЫ|3. Пеш есігінің дұрыс жабылуы мен темендеғілерге еш нұқсан кеплеудің әрекшे маңызы бар:
  - (1) есік (майысқан)
  - (2) есіктік топсалары (сынық немесе босап қалған)
  - (3) есіктік тығыздығыш және тығыздығыш беттер
- (d) Бұл пешті өндіруші тарапынан микротолқынды пешті жөндеу бойынша дайындықтан тиісті турде өткізілген техникten басқа адам жөндеуге тиис емес.

Құрылғының керек-жарақтарын ауыстыру немесе косметикалық зақымдарды жөндеу жұмыстарын, пайдалануышы құрылғыға зақым келтірсе және/немесе керек-жарақтарын жоғалтып алса, Samsung жөндеу жұмыстарын ақылы түрде іске асырады. Бұған келесі жағдайлар жатады:

- (a) Соғылған, сыйылған немесе сынған есік, тұтқа, сыртқы панель немесе басқару панели.
- (b) Сынған немесе жоғалып кеткен науа, сырғыма жол, жалғастырығыш немесе темір тор.
- Құрылғыны тек осы пайдалануышы нұқсаулығында көрсетілген мақсаттаған қолданыныз. Бұл пайдалануышы нұқсаулығында көрсетілген "Ескертулер" мен "Қауіпсіздік нұқсауларлыңда", орын алыу ықтимал жағдайлар мен оқиғалардың барлығы бірдей қамтылмаған. Құрылғыны абайлап, сақтақпен орнатуға, күтім көрсетуге, іске қосуға өзініż міндеттісіз.

• Себебі төменде көрсетілген нұқсауларда құрылғының әр түрі қамтылғандықтан, сіздің микротолқынды пешініздің техникалық сипаттамасы, осы нұқсаулықта көрсетілген құрылғылардан сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің барлығы бірдей сізге қатысты болмауы мүмкін. Толғандырып жүрген мәселе немесе сұрағының болса, жақын орналасқан жергілікті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе [www.samsung.com](http://www.samsung.com) веб-сайтынан ақпарат және көмек алыңыз.

- Бұл микротолқынды пеш тағам ысытуға арналған. Бұл тек үйде ғана қолдануға арналған. Матаңы немесе дән толтырылған жастықшаларды қыздырмаңыз, жаңын кетуі және өртке ұласуы мүмкін. Құрылғыны дұрыс немесе тиісті турде қолданбау нәтижесінде бірнәрсе булинсе, өндіруші жауапкершілік көтермейді.
- Пештің таза ұстамаган жағдайда, оның беттінің сапасы кетіп, құрылғының қолданысы мерзімін үақытынан бүрін аяқталуына әсер етуі және қатерлі жағдайлар орын алуы мүмкін.



### **АТАЛҒАН ӨНІМДІ ДҮРІС ПАЙДАЛАНУ**

### **(ЭЛЕКТР ҚУАТЫН ШЫҒЫНДАУ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚ)**

(Жеке қоқыс жинайттын жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, аксессуардағы немесе нұқсаулықтағы бұл танбалau өнімді және оның электрондық аксессуарларын (мисалы, куат беру құрылғысын, құлақшытың, кабелін), олардың қызмет ету мерзімін еткен сон, үйде басқа мақсатта пайдалануға болмайтындығын білдіреді. Қалдықтардың бакыланбайтын пайдаланылуынан қоршаған ортага немесе адам денсаулығына зиян келтірудің алдын алу үшін бұл заттарды басқа қалдық түрлерінен бөлек алып қойыңыз және оларды материалдық ресурстарды екінші рет пайдалану үшін қолданыңыз.

Үйде пайдалануышылар экологиялық қауіпсіз түрде қайта өндеу үшін осы өнімді қай жерден және қалай алуға болатынын анықтау мақсатында, осы өнімді сатып алған жердегі ретейлермен немесе оның жергілікті кеңесісімен хабарласуы тиис.


Іскерлік пайдалануышылар сату-сатып алу шартының талаптары мен ережелерін тексеру үшін өзінің жабдықтаушысымен хабарласуы тиис. Осы өнім және оның электрондық аксессуарлары жойылатын басқа пайдаланған қаптамалармен араласып кетпеуі тиис.

## МАЗМУНЫ

<b>Пештің функциялары .....</b>	<b>11</b>
Пеш .....	11
Басқару панелі .....	12
Керек-жарақтары .....	12
<b>Пештің іске қосу .....</b>	<b>13</b>
Микротолқынды пеш қалай жұмыс жасайды .....	13
Пештің дұрыс жұмыс жасап тұрғанын тексеру .....	13
Уақытты орнату .....	13
Куат мәндери .....	14
Пісіру уақытын реттеу .....	14
Пісіру/Қызыдышу .....	14
Пісіруді тоқтату .....	15
Қуатты үнемдеу режимін орнату .....	15
Сигнал құралын өшіру .....	15
Микротолқынды пештің қауіпсіздік құралы .....	15
Орыс дәстүрімен пісіру функциясын қолдану .....	16
Орыс дәстүрімен пісіру бағдарламаларын қолдану .....	16
Автоматты түрде жылдам жібіту функциясын қолдану .....	21
Автоматты түрде жылдам жібіту бағдарламаларын қолдану .....	21
Көп циклді пісіру .....	22
Бумен пісіру нұсқаулығы (ME83DR-1*X үлгісіне ғана арналған) .....	23
<b>Ұйдыс бойынша нұсқаулық .....</b>	<b>25</b>
<b>Ақаулық себептерін анықтау және ақаулық коды .....</b>	<b>26</b>
Ақаулық себептерін анықтау .....	26
Ақаулық кодтары .....	26
<b>Техникалық параметрлері .....</b>	<b>27</b>


## ПЕШТІҢ ФУНКЦИЯЛАРЫ

### ПЕШ



- |                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. ЕСІК                 | 7. ЖАЛҒАСТЫРҒЫШ                      |
| 2. ЖЕЛДЕТКІШ САНЫЛАУЛАР | 8. АЙНАЛМАЛЫ ШЫҒЫРЫҚ                 |
| 3. ШАМ                  | 9. ҚАУІПСІЗДІК БЕКІТПЕСІ САНЫЛАУЛАРЫ |
| 4. БЕЙНЕБЕТ             | 10. ЕСІКТІ АШУ ТҮЙМЕШІГІ             |
| 5. ЕСІК БЕКІТПЕЛЕРИ     | 11. БАСҚАРУ ПАНЕЛІ                   |
| 6. БҮРҮЛМАЛЫ ТАБАҚ      |                                      |

## БАСҚАРУ ПАНЕЛІ



1. АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ТАНДАУ
2. ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН АВТ. ТҮРДЕ ПІСІРУ
3. МИКРОТОЛҚЫН РЕЖИМИ ТҮЙМЕШІГІ
4. УАҚЫТТЫ ОРНАТУ ТҮЙМЕШІГІ
5. ТОҚТАТУ/БОЛДЫРМАУ ТҮЙМЕШІГІ
6. САЛМАҚТЫ ТАНДАУ
7. САҒАТ ПАРАМЕТРІН ОРНАТУ
8. +30СЕК ТҮЙМЕШІГІ
9. БАСТАУ ТҮЙМЕШІГІ
10. ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ ТҮЙМЕШІГІ

## КЕРЕК-ЖАРАҚТАРЫ

Құрылғының қандай үлгісін таңда алғаныңызға қарай, онымен бірге әр түрлі жолмен қолдануға болатын бірнеше керек-жарақ жеткізіледі.


1. Айналмалы шығырық, пеш табанының ортасына қойылады.

**Максаты:** Айналмалы шығырық бұрылмалы табакты ұстап тұрады.



2. Бұрылмалы табақ, айналмалы шығырықтың ортасындағы тетік арқылы жалғастырышқа қойылады.

**Максаты:** Бұрылмалы табақ тамақ пісіретін негізгі орын болып табылады: оны тазалау үшін оңай алуға болады.



3. Бу кәстрөлі, 23-24-ші беттерді қарандыз. (ME83DR-1\*X үлгісіне ғана арналған)

**Максаты:** Бу функциясын қолданған кезде пластик бу кәстрөлі.



Микротолқынды пешті айналмалы шығырық пен бұрылмалы табақсыз **ICKE ҚОСПАҢЫЗ**.

## ПЕШТІ ІСКЕ ҚОСУ

### МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ ҚАЛАЙ ЖҰМЫС ЖАСАЙДЫ

Микротолқындар - жоғары жиіліктері электромагниттік толқындар; бөлінген қуат тағамның түрі мен пішімін өзгертуелік пісіруге немесе қыздыруға мүмкіндік береді. Микротолқынды тәмемделдегі әрекеттер үшін қолдануға болады:


- Жібіту
- Жылдам жібіту/Пісіру
- Пісіру

Пісіру принципі.

1. Магнетронды тұтіктен шықкан микротолқын, бұрылмалы табақтың үстінде айналып тұрған тағамға біркелкі таралады. Сондықтан да, тағам біркелкі піседі.
2. Микротолқындар тағамның түбіне дейін, шамамен 1 дюймге (2,5 см) дейін сінеді. Содан кейін қызу тағамның ішінде тарала бастайды да, тағам пісе түседі.
3. Пісіру уақыты қолданылған ыдыс пен тағамның сапасына қарай әр түрлі болады:
  - Мөлшері және тығыздығы
  - Судың мөлшері
  - Бастапқы температурасы (тоңазытқышта болды ма, жоқ па)

 Қызу таралған кезде тағамның ортасы піседі де, тағам пештен алғынаннан кейін де пісе береді. Рецепттің және осы кітапшада көрсетілген тағамды қоя тұру уақытын, келесін орындау үшін сақтау керек:

- Тағам шетінен ортасына дейін біркелкі піседі
- Тағамның бәр жеріндегі температура бірдей



### ПЕШТІН ДҮРЫС ЖҰМЫС ЖАСАП ТҮРҒАНЫН ТЕКСЕРУ

Келесі қарапайым әрекетті орындау арқылы пештің әрқашан дүріс жұмыс жасап түрғанын тексере аласыз. Басқару панелінің он жақ бұрышындағы үлкен түймешікті басып, пештің есігін ашыңыз. Өзуелі бұрылмалы табаққа бір кесе су қойыңыз. Содан кейін есікті жабыңыз.

1. **СВЧ** түймешігін басып, **1мин** түймешігін қажетінше басып уақытты 4-5 минутқа қойыңыз.

СВЧ	
Ч 10МИН	МИН 1МИН 10сек

2. **СТАРТ** (◊) түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:** Пеш суды 4-5 минут қыздырады.  
Содан кейін су қайнатуға тиіс.



СТАРТ

 Пештің ашасы сәйкес келетін розеткага жалғанып тұруға тиіс. Бұрылмалы табак пештің ішіндегі орнында тұруға тиіс. Ең үлкен мәннен басқа қуат мәні қолданылса, суды қайнатуға көбірек уақыт кетуі мүмкін.

### УАҚЫТТЫ ОРНАТУ

Сіздің микротолқынды пешінізге сағат орнатылған. Қуат көзіне қосылған кезде, бейнебетте “0”, “88:88” немесе “12:00” автоматты түрде пайда болады. Ағымдақ уақытты орнатыңыз. Уақытты 24-сағат немесе 12-сағаттық режим бойынша көрсетуге болады. Сағатты келесі жағдайларда орнату керек:

- Микротолқынды пешті алғаш орнатқанда
- Электр қуаты ешіп қалғанда

 Жазғы және қысқы уақыттарды ауыстырған кезде сағатты қайта орнатуды үмітпаңыз.

1. Сағатты келесі режимге қою үшін...

24-сағаттық режим

12-сағаттық режим

**Часы** түймешігін бір немесе екі рет басыңыз

Ч 10МИН	МИН 1МИН
------------	-------------

2. Сағатты ч түймешігімен, минутты **МИН** түймешігімен орнатыңыз.

Ч 10МИН	МИН 1МИН
------------	-------------

3. Дұрыс уақыт көрсетілген кезде, сағат жұмыс істей бастау үшін **Часы** түймешігін қайта басыңыз.

**Нәтижесі:** Микротолқынды пешті қолданбаған кезде, уақыт әрқашан көрсетіліп тұрады.

Часы

## ПІСІРУ/ҚЫЗДЫРУ

Теменде тағамды қалай пісіруге немесе қыздыруға болатындығы туралы айтылған.

Пешті қарасуыз қалдышардың алдында ӘРҚАШАН пісіру параметрлерін тексерініз.

Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

### 1. СВЧ түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:** 800 Вт (макс. пісіру қуаты) көрсетіледі:

Тиісті қуат мәнін **СВЧ** түймешігін, бейнебетте тиісті қуат мәні көрсетілгенше қайта басыңыз. Қуат мәндері кестесін беттің жаңынан қаранды.

СВЧ

### 2. Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин және 10 сек түймешігін басып таңдаңыз.

Ч 10МИН	МИН 1МИН	10сек
------------	-------------	-------

### 3. СТАРТ (◊) түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:** Пештің шамы жанады және бұрылмалы табақ айналғанда бастайды. Тағам пісе бастайды, пісіп болған кезде пеш төрт рет сигнал береді.



СТАРТ

**Бос** тұрған микротолқынды пешті ешқашан қоспаңыз.

## ҚУАТ МӘНДЕРІ

Темендердегі қуат мәндерінің ішінен қажетін таңдауынызға болады.

Қуат мәні	Шығысы
ЖОҒАРЫ	800 Вт
ОРТАША ЖОҒАРЫ	600 Вт
ОРТАША	450 Вт
ОРТАШАДАН ТӨМЕН	300 Вт
ЖІБІТУ (**)	180 Вт
ТӨМЕН	100 Вт

Жоғарырақ қуат мәнін таңдасаныз, пісіру уақытын азайту керек.

Азырақ қуат мәнін таңдасаныз, пісіру уақытын ұзарту керек.

## ПІСІРУ УАҚЫТЫН РЕТТЕУ

Пісіру уақытын, әрбір қосқының келген 30 секунд үшін **+30сек** түймешігін бір рет басып ұзартуынызға болады.

1. Әрбір қосқының келген 30 секунд үшін **+30сек** түймешігін бір рет басыңыз.

+30сек

2. СТАРТ (◊) түймешігін басыңыз.



СТАРТ

## ПІСІРУДІ ТОҚТАТУ

Тағам пісіруді кез келген уақытта тоқтатып, тағамды тексеруінгө болады.

1. Уақытша тоқтату үшін;

Есікті ашыңыз.

**Нәтижесі:** Пісіру тоқтайды. Қайта жалғастырып пісіру үшін, есікті жабыңыз да, **СТАРТ** ( $\diamond$ ) түймешігін қайта басыңыз.


2. Мұлдем тоқтату үшін;

**СТОП** ( $\ominus$ ) түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:** Пісіру үрдісі тоқтайды.

Пісіру параметрлерін біржола тоқтатыңызың келсе, **СТОП** ( $\ominus$ ) түймешігін қайта басыңыз.

 Кез келген параметрді тағам пісіруді бастамай тұрып, **СТОП** ( $\ominus$ ) түймешігін басып тоқтатыңызға болады.



## ҚУАТТЫ ҮНЕМДЕУ РЕЖИМИН ОРНАТУ

Пештік қуатты үнемдеу режимі бар. Бұл функция пеш іске қосылмай тұрған кезде электр тоғын үнемдейді.

- **Режим энергосбережения** ( $\text{Eco}$ ) түймешігін басыңыз.
- Қуатты үнемдеу режимінен шығу үшін, есікті ашыңыз, сонда бейнебетте ағымдық уақыт көрсетіледі. Пеш іске қосуға дайын.



## СИГНАЛ ҚҰРАЛЫН ӨШІРУ

Сигнал беретін құралды кез келген уақытта өшіріп қоюға болады.

1. **СТОП** ( $\ominus$ ) және **СТАРТ** ( $\diamond$ ) түймешігін қатар басыңыз.

**Нәтижесі:** Пеш түймешікті басқан сайын сигнал бермейді.



2. Сигнал беретін құралды қайта қосу үшін **СТОП** ( $\ominus$ ) және **СТАРТ** ( $\diamond$ ) түймешіктерін қайта бір уақытта басу керек.

**Нәтижесі:** Пештік сигнал құралы қайта іске қосылады.



## МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШТІҢ ҚАУІПСІЗДІК ҚҰРАЛЫ

Микротолқынды пешініз, бала немесе пештен хабары жоқ адам оны байқаусыза қосып қою жол бермөү үшін пештің “құлыпташ” қоятын, бала қауіпсіздірі бағдарламасымен жабдықталған.

Пештік кез келген уақытта құрсаулап қоюға болады.

1. **СТОП** ( $\ominus$ ) және **Часы** түймешігін қатар басыңыз.

**Нәтижесі:** Пешке құрсау салынады (ешбір функцияны таңдау мүмкін емес).



2. Пештік құрсауын ашу үшін **СТОП** ( $\ominus$ ) және **Часы** түймешіктерін қайта бір уақытта басу керек.

**Нәтижесі:** Пешті әдеттегідей қолдана беруге болады.



## ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН ПІСІРУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Орыс дәстүрімен пісіру функциясын қолданғанда пісіру уақыты автоматты түрде орнаиды. Тағам мәзірі санын тиісті Орыс дәстүрімен пісіру функциясының түмешігін қанша рет қажет болса сонша рет басып таңдауыңызға болады. Алдымен, тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыңыз.

### 1. Орыс дәстүрімен пісіру ( )

түмешігін қажетті сан көрсетілгенше басыңыз.



### 2. СТАРТ (◊) түмешігін басыңыз.

Нәтижесі: Бұл режим аяқталған кезде:

- 1) Пеш тәрт рет сигнал береді.
- 2) Пісіру аяқталғанын ескерттін сигнал  
3 рет естіледі. (минутына бір рет)
- 3) Ағымдық уақыт қайта көрсетіледі.



 Микротолқынға тәзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

## ОРЫС ДӘСТҮРІМЕН ПІСІРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

Келесі кестеде 4 автоматты түрде орыс дәстүрімен пісіру функциясы/пісіру бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.



### 1. ТАНГЫ АС

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Ботқа	260 г	Кебір орыс ботқасы «Геркулес» – 50 г, қант – 5 г, тұз – 0,5 г, қайнаган су – 200 мл, сүк сүт – 100 мл

#### < Ұсыныстар >

Шыныаяқ тәрізді ыдыска құрғак ботқаны, қант пен тұзды салыңыз. Қайнап тұрган судан және сүттен қосып, жақсылап арапастырыңыз. Пісіре бастаңыз.

2	Қарақұмық	200 г	Қарақұмық - 100 г, тұз - 2 г, қайнаган су - 300 мл
---	-----------	-------	--

#### < Ұсыныстар >

Шыныаяқ тәрізді ыдыска қарақұмық мен тұзды салыңыз. Қайнап тұрган судан қосып, жақсылап арапастырыңыз. Тесілген таспасымен жабыңыз. Пісіре бастаңыз.

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
3	Пашот жұмыртқасы	1 дана	Жұмыртқа – 1 дана, су – 150 мл, орыс сіркесуы 9 % – 10-15 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
			Су және сіркесу құйылған шараны түмшапешке қойыңыз. Суды қайнатыңыз. Түмшапештен сигнал естілген кезде, қайнаган су және сіркесу бар шараны алыңыз. Шаңышқымен сүйемелден тұрып, қабығы жоқ жұмыртқаны шарага салыңыз. Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.
4	Қалбырдағы бұршақ қосылған шұжық	Шұжық - 2 дана Бістик бұрыш -132 г	Шұжық - 2 тілім (50 г/тілім), сары май - 5 г, қалбырдағы бұршақ - 135 г (құрғак салмағы)
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
			Шарага терісінен шұжықтарды салыңыз, бетіне қақпақ жаппаңыз, жаңына сәл сарымай салыңыз. Майдың үстіне қалбырдағы бұршыты салыңыз. Пісіре бастаңыз.
5	Омлет	130 - 135 г	Жұмыртқа – 3 дана / Сүт – 30 мл / Тұз – 2 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
			Жұмыртқаға сүт пен тұз қосып көпіршітіп, табаққа құйыңыз. Пісіре бастаңыз.
6	Кекс	180 г	Қант – 45 г, ваниль қосылған қант – 5 г, сары май – 40 г, жұмыртқа – 0,5 дана, сүт -30 мл, қопсықтыш үнтақ - 3 г, бидай – 100 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
			Қант, ваниль шекері мен сары майды жақсылап арапастырыңыз. Көпіршітілген жұмыртқаны қосыңыз. Қалған құраластардын барлығын қосыңыз. Сары май жағылған шарага салыңыз. Пісіре бастаңыз. Шарадан алмай тұрып сүттің алыңыз.
7	Лимон қосылған булочка	190 г (5 дана)	Бидай - 100 г, сары май - 50 г, қант - 40 г, жұмыртқаның сарысы - 0,5 дана, жылы су - 1 ас қасық, лимон қабықтары Үстін безендіру: Жұмыртқаның сарысы - 1 дана, безендіргіш шекер - 3-5 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
			Барлық құраластарды жақсылап арапастырыңыз. Бес булочка жасаңыз. Балаузы қазағал қойыңыз. Бұрылмалы табақтың үстіне қойыңыз. Пісіре бастаңыз. Түмшапештен сигнал естілген кезде, булочканың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қанттан сейін, пісіруді жалғастырыңыз. Сүтту үшін қоя тұрыңыз

## 2.TYCKI AC



Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Борщ	340 г	<p>(1) Тураған қызылша - 50 г, ұзыншалап тураған қырықбабат - 20 г, тураған сәбіз - 15 г, ұзыншалап тураған пияз - 10 г, қызанак езбесі - 15 г, қант - 5 г</p> <p>(2) Сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 650 мл, лавр жапырағы - 1 жапырақ, егер қаласаныз 9 % - 5 мл орыс сіркесү</p> <p style="text-align: center;">&lt; Ұсыныстар &gt;</p> <p>Улken шарага құраластардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны (сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат - 650 мл) және лавр жапырағын қосыңыз. Пісіре бастаныз.</p>
< Ұсыныстар >			
Улken шарага құраластардың (1) барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны (сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат - 650 мл) және лавр жапырағын қосыңыз. Пісіре бастаныз.			
2	Солянка	340 г	<p>(1) Ұзыншалап тураған пияз - 45 г, сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 350 мл</p> <p>(2) Каперсник - 7 г, тұздалған, тураған қияр - 50 г, қызанак езбесі - 10 г, қара зәйтун - 16 г, қара зәйтун сүйіры - 20 мл, лавр жапырағы 1 дана, ет жинағы - 30 г, сиыр етінің сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 300 мл</p> <p style="text-align: center;">&lt; Ұсыныстар &gt;</p> <p>Улken шарага пияздан салып, қайнап тұрган сорпаны (1) құйыңыз. Пісіре бастаныз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде келесі құраластарды (2) салыңыз. Жақсылап арапастырып, сорпадан құйып, лавр жапырағын салыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.</p>
< Ұсыныстар >			
Улken шарага пияздан салып, қайнап тұрган сорпаны (1) құйыңыз. Пісіре бастаныз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде келесі құраластарды (2) салыңыз. Жақсылап арапастырып, сорпадан құйып, лавр жапырағын салыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
3	Тауық етінен жасалған көже	350 г	<p>Вермишель – 10 г, тауыктың қон еті – 50 г, тураған сәбіз – 15 г, ұзыншалап тураған пияз – 10 г, тауық сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 440 мл</p> <p style="text-align: center;">&lt; Ұсыныстар &gt;</p> <p>Улken шарага вермишельді салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыңыз. Қалған құраластардың барлығын қосыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да, пісіре бастаныз.</p>
< Ұсыныстар >			
Улken шарага вермишельді салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыңыз. Қалған құраластардың барлығын қосыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да, пісіре бастаныз.			
4	Қыша соусы қосылған шошқаның мойыны	250 г	<p>(1) Шошқаның мойыны -150 г, үкікштен өткізілген сәбіз - 20 г, ұзыншалап тураған пияз – 20 г, тауық сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 100 мл</p> <p>(2) Тұздыққа арналған қоста: Бидай - 5 г, дижон қышасы - 20 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл</p> <p style="text-align: center;">&lt; Ұсыныстар &gt;</p> <p>Етті ұзыншалап тураған, кекөністерді дайындаңыз да, тауық сорпасын(1) қосыңыз. Шара іспетті табаққа салыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да, пісіре бастаныз. Тұздыққа(2) қосылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, еті бар сорпана құраластарды салып арапастырыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.</p>
< Ұсыныстар >			
Етті ұзыншалап тураған, кекөністерді дайындаңыз да, тауық сорпасын(1) қосыңыз. Шара іспетті табаққа салыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да, пісіре бастаныз. Тұздыққа(2) қосылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, еті бар сорпана құраластарды салып арапастырыңыз да, жалғастырып пісіріңіз.			
5	Kirpi	220 г	<p>(1) Тартылған ет (сиыр немесе шошқа еті) - 120 г (үшке беліліз), пісірілген кәдімгі күріш - 40 г, тұз - 1 г, қара үнтақ бұрыш - 0,5 г, ұзыншалап тураған пияз - 20 г, тураған сарымсақ - 3 г, тауық сорпасы немесе құргақ концентрат қосылған су - 100 мл</p> <p>(2) Тұздыққа арналған қоста: Бидай - 5 г, қызанак езбесі - 10 г, су - 40 мл</p> <p style="text-align: center;">&lt; Ұсыныстар &gt;</p> <p>Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызben жақсылап арапастырыңыз. Үш котлетта жасаңыз. Пияз мен сарымсақты шара іспетті табаққа салыңыз. Котлеталарды осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз. Табақты пешке салыңыз. (1) Пісіре бастаныз. Тұздыққа арапастырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. (2) Пештен сигнал естілген кезде, котлеталар салынған еттің сорпасына құраластарды арапастырыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.</p>
< Ұсыныстар >			
Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеуіштер салып, қолыңызben жақсылап арапастырыңыз. Үш котлетта жасаңыз. Пияз мен сарымсақты шара іспетті табаққа салыңыз. Котлеталарды осыған салып, үстіне сорпадан құйыңыз. Табақты пешке салыңыз. (1) Пісіре бастаныз. Тұздыққа арапастырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. (2) Пештен сигнал естілген кезде, котлеталар салынған еттің сорпасына құраластарды арапастырыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
6	Құрғақ жеміс компоты	200 мл	Кептірілген сары өрік - 25 г, өрік - 20 г, кептірілген алма - 15 г, қант - 10 г, лимон қышқылы - 2 шөкім, қайнаган су - 450 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Ұлken шарага құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган судан құйыңыз. Пісіре бастаңыз.			
7	Кекөніс сорпасы	350 г	Мұздатылған кекөніс - 150 г, кекөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 300 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Ұлken шарага құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, кекөністерді арапастырып пісіруді жалғастырыңыз.			
8	Тұшпара	185 г (15 дана)	Мұздатылған тұшпара - 15 дана (біреуі 10 г - 12 г), тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 600 мл, бүтін қара бұрыш - 3 - 5 дана, лавр жапырағы - 1 дана.
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Ұлken шарага құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыңыз. Әбден арапастырыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естіле сала аударыңыз да, пісіруді жалғастырыңыз.			

### 3. КЕШКИ АС



Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Қара өрік қосылған тауық сирақтары	325 г 2 дана.	Ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 20 г, тауықтың сирақтары - 2 дана (160-180 г), өрік - 5-7 дана (50 г). Тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 200 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Пияз мен сәбізді шара іспетті табаққа салыңыз. Тауық сирақтарын үстіне салыңыз да, қара өрікті салып, үстіне сорпа құйыңыз. Шараны микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естіле сала аударыңыз да, пісіруді жалғастырыңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
2	Кекөніс қосып буга пісірілген күркетауық	315 г	Күркетауық кон еттері -150 г, ұзыншалап туралған асқабақ - 50 г, ұзыншалап туралған пияз - 15 г, ұзыншалап туралған сәбіз - 20 г, тауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 150 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Шарага құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыңыз. Пісіре бастаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, аударыңыз да, кекөністерді арапастырып пісіруді жалғастырыңыз.			
3	Картоп пісірмесі	140 - 180 г 1 - 2 дана	Ұлken картоп - 160-200 г (1-2 дана)
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Картоптарды жуып, қабығын шашыштымен тесініз. Микротолқынды пешке салыңыз. Пісіре бастаңыз. Үстелге тарту үшін кесініз. Үстелге тартар алдында сары май немесе қышқыл қаймақ немесе ірімшік н е т.с.с. қосылышы.			
4	Рататуй	260 г	Текшелеп туралған асқабақ- 100 г, текшелеп туралған сәбіз - 60 г, текшелеп туралған болғар бұрышы - 75 г, текшелеп туралған пияз - 45 г, туралған сарымсақ- 6 г, қызанак езбесі - 10 г, (дәмдеу үшін органо және базилик), кекөніс сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 130 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Құраластардың барлығын шарага салыңыз. (Органо және базиликті қосынды). Жақсылап арапастырыңыз. Пісіре бастаңыз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
5	Есқі орыс дәстүрімен пісірілген балық	340 г	(1) Ұзыншалап туралған қызылша – 30 г, ұзыншалап туралған сәбіз – 30 г, ұзыншалап туралған пияз – 15 г, балықтауық сорпасы немесе құрғақ концентрат қосылған су - 200 мл  (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 10 г, қызанақ езбесі - 10 г, қышқыл қаймақ - 30 г, су - 50 мл  (3) Сазан немесе алабұға қон еті - 150 г, лавр жапырағы - 1 дана
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
<p>Улken шара іспетті табаққа құраластардың барлығын салыңыз да, қайнаган сорпаны құйыңыз. (1) Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде қышқыл қаймақтың жартысын салыңыз керамика табаққа (ортасына) (2) салыңыз. Үстіне пісірілген санырауқұлактарды салыңыз. Оның үстіне балықты салыңыз. Дәм-татымын көлтіріңіз. Айналасына балық пен туралған картопты салыңыз. Картоптың үстіне ірімшікті салыңыз(3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.</p>			
6	Бұқтырылған арқан балық стейгі	125 г	Кебелег төрізді арқан балық стейгі – 150-170 г, тұз - 1 г, су -20 г (лимон/апельсин – 10 г, қаласаның шырынын сығының)
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
<p>Арқан балық стейгін дәмдеңіз. Табаққа салып, су қосыңыз. (Қаласаның балшырын қосыңыз). Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз.</p>			
7	Сарымай, жұмыртқа соусы қосылған нәлім	120 г + 53 г тұздық	Нәлім филесі - 140-150 г (немесе алабұғаның қон еті), лимон - 10 г (шырынын сығының), тұз - 1 г, су - 30 г, лавр жапырағы - 1 дана  Тұздық: Бітеп пісірілген жұмыртқа - 20 г (0,5 жұмыртқа), туралған балдыркек - 3-5 г, сары май - 30 г (микротолқын 800Вт - 1 мин)
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
<p>Балық филесінің дәмін көлтіріңіз. Табаққа салып, су қосыңыз. Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз. Тұздықты жеke дайындаңыз. Жұмыртқаны пісіріп, кішкене текшеге беліңіз. Балдыркекті турал, сары майды ысытыңыз. Барлық қоспаларды арапастырып, балықтың үстіне салыңыз.</p>			

#### 4. АРНАЙЫ ТАҒАМ



Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
1	Мәскеу дәстүрімен балық пісіру	270 г	(1) Шампиньон - 30 г, алабұға қон еті - 150 г, май - 5 г  (2) Қышқыл қаймақ - 30 г (2 x 15 г)  (3) Денгелектеп туралған, пісірілген картоп - 2 дана (әр данасы 60-70 г), тұз - 5 г, ақ ұнтақ бұрыш - 0,5 г, үгілтеп ірімшік - 25 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
<p>Санырауқұлактарды табақтагы балықтың жаңына салыңыз. Үстіне май тамызыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Пештен сигнал естілген кезде қышқыл қаймақтың жартысын салыңыз керамика табаққа (ортасына) (2) салыңыз. Үстіне пісірілген санырауқұлактарды салыңыз. Оның үстіне балықты салыңыз. Дәм-татымын көлтіріңіз. Айналасына балық пен туралған картопты салыңыз. Картоптың үстіне ірімшікті салыңыз(3). Пісіру үрдісін жалғастырыңыз.</p>			
2	Ет толтырылған болгар бұрышы	480 - 500 г 2 дана	(1) Болгар бұрышы - 2 дана (әр данасы 80 г), тартылған ет (сиырдың немесе шошқаның) - 150-190 г (екі бөлікке бөлінің), пісірілген кедімігі күріш - 10-20 г, тұз - 5 г, қара ұнтақ бұрыш - 0,5 г, сиыр етінің сорпасы немесе құрғақ концентрат - 200 мл  (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 10 г, су - 50 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
<p>Күрішті тартылған етке қосыңыз. Дәмдеүштер салып, қолыңызбен жақысылады арапастырыңыз. Бұрыштың өзегі мен дәндөрін алышыңыз. Бұрышқа ет толтырыңыз. Шарага салып, сорпаны құйыңыз(1). Пісіре бастаңыз. Тұздық(2) арапастырылатын құраластардың барлығын дайындаңыз. Тұмшапештен сигнал естілген кезде, тұздықты ет толтырылған бұрыштар салынған сорпага құйыңыз. Аударыстырып, пісіруді жалғастырыңыз.</p>			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
3	Көкөніс қосылған бақтақ	210 - 240 г	Сары май - 10 г (2х5 г), ұзыншалап туралған сабіз - 35 г, ұзыншалап туралған пияз - 25 г, туралған сарымсақ - 3 г, туралған сельдерей жапырақтары - 5 г, бақтақ - 1 дана(220-250 г), тұз - 1 г, ақ үнтақ бұрыш - 0,5 г, сары май - 5 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Балауызды қағаздың ортасын майланыз. Сәбіз, пияз, сарымсақ және сельдерейді үстіне салыныз. Көкөністердің үстіне дәм-татымы келтірілген бақтақты салыныз. Балықтың үстіне май салыныз. Қакпақ жабыныз. Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз.			
4	Бұға пісірілген арқан балық	150 - 170 г	Сүйегі мен терпіс алынбаган арқан балық филесі - 200-250 г, тұз - 1 г, лимон - 15 г (шырынын сыбыныз), май - 20 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Арқан балық стейгін дәмденіз. Табаққа салып, су қосыныз. Микротолқынды пешке салып, пісіре бастаңыз.			
5	АЗУ	250 г	(1) Шошқаның туралған мойыны -170 г, ұзыншалап туралған пияз - 20 г, тауық сорласы немесе құргақ концентрат қосылған су - 100 мл  (2) Тұздыққа арналған қоспа: Бидай - 5 г, қызанақ езбесі - 15 г, су - 50 мл, түздалған, үккіштен еткізілген қиар - 30 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Шара іспетті табаққа ет пен пиязды салыныз да, сорпаны құбыныз (1). Пісіре бастаңыз. Түмшапештен сигнал естілген кезде, аударыныз да, көкөністі, сорпа мен етті "тұздықпен арапастырыныз"(2). Арапастырып, пісіруді жалғастырыныз.			

Код	Тағам	Үстелге тарту мөлшері	Құраластар
6	Қызанақ пен ірімшік қосылған алабұға	150 г	Алабұға филесі - 80-100 г (немесе сазан), майонез - 10 г, тұз - 1 г, дәнгелектеп туралған қызанақ - 50 г, үгілген ірімшік - 20 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Балық филесіне майонез жағыныз, тұздаңыз. Үстіне қызанақ салыныз, тіс тазалағыш істікшені қолданыныз. Үстіне ірімшік қойыныз. Табаққа салып, пісіре бастаңыз. Тіс тазалағыш істікшені алыныз.			
7	Мүжікідектен жасалған морс	200 мл	Мұздатылған мүжікідек - 40 г, қант - 30 г, су - 200 мл
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Мұздатылған мүжікідекті тартыныз. Барлық құраластарды шарага салыныз. Пісіре бастаңыз. Суытп, сорғытыныз.			
8	Печенье	160 г (2 x 80 г)	Бидай - 85 г, безендіргіш шекер - 25 г, сары май - 50 г, жұмыртқаның сарысы - 0,5 дана, тұз - 1 г
<b>&lt; Ұсыныстар &gt;</b>			
Бидай, безендіргіш қант пен сары майды жақсылап арапастырыныз. Тұз бер жұмыртқаны қосыныз. Жақсылап арапастырыныз. Екі дәнгелек жасаңыз. Бұрылмалы табаққа теселтеп балауызды қағазға салыныз. Пісіре бастаңыз.			

## АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ ФУНКЦИЯСЫН ҚОЛДАНУ

Автоматты түрде жылдам жібіту функциясы етті, құс етін, балықты немесе жемісті жібітуге көмектеседі.

Жібіту уақыты мен қуат мәні автоматты түрде орнайды. Тек бағдарлама мен салмақты таңдасаныз жеткілікті.

 Тек микротолқынға тәзімді ыдыстарды ғана қолданыңыз.

Алдымен, мұздатылған тағамды бұрылмалы табақтың ортасына қойыңыз да, есікті жабыныңыз.

1. **Ускоренная Разморозка** (\*\*) түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:** Бейнебette келесі көрсетіледі:



**Ускоренная Разморозка** (\*\*) түймешігін, жібітілетін тағамның түріне қарай бір немесе бірнеше рет басыңыз. Қосымша ақпарат алу үшін, беттін жаңындағы кестеге қараңыз.

2. Тағамның салмағын **100 г** түймешігін басып таңдаңыз.

Максимум 1500 г салмақты орнатуға болады.



3. **СТАРТ** (◊) түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:**

- Жібіту басталады.
- Пеш тағам жібітудің орта тұсына келгенде сигнал береді де, тағамды аударатын уақыт келгенін хабарлайды.
- Тағам жібітуді аяқтау үшін **СТАРТ** (◊) түймешігін қайта басыңыз.



 Сонымен қатар, тағамды қолдан жібітуге дे болады. Ол үшін микротолқынмен пісіру/қыздыру функциясын, 180 Вт қуат мәніне қойып таңдаңыз. Қосымша ақпаратты 14-ші беттегі “Пісіру/Қыздыру” тарауынан алыңыз.

## АВТОМАТТЫ ТҮРДЕ ЖЫЛДАМ ЖІБІТУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

Келесі кестеде әртүрлі автоматты түрде жылдам жібіту бағдарламалары, тағамның мөлшері, қоя тұру уақыты мен тиісті ұсыныстар берілген.

Жібітудің алдында орам материалдарының барлығын алыңыз. Етті, құс етін, балықты және жемісті керамика табақа салыңыз.

Код/Тағам	Мөлшері (г)	Қоя тұру уақыты (мин)	Ұсыныстар
1. Ет	200-1500	20-90	Шеттерін алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде етті аударыңыз. Бұл сиыр, қой, шошқа етін, стейк, туралған ет, фаршталған етті пісіруге жарайтын бағдарлама.
2. Құс еті	200-1500	20-90	Сирақтары мен қанаттарының ұшын алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде құс етін аударыңыз. Бұл бүтін тауықты да, сонымен қатар бөлшектелген тауық етін де пісіруге жарайтын бағдарлама.
3. Балық	200-1500	20-80	Бүтін балықтың құйырының алюминий фольгамен жабыңыз. Пеш сигнал берген кезде балықты аударыңыз. Бұл бүтін балықты да, балық филесін де пісіруге жарайтын бағдарлама.
4. Жеміс	100-600	5-20	Жемістерді шыны табақа біркелкі таратып салыңыз. Тұмшапештеп сигнал естілген кезде жемістерді араластырыңыз. Бұл жемістердің барлық түрлеріне сай келетін бағдарлама.

## КӨП ЦИКЛДІ ПІСІРУ

Микротолқынды пешінгізді тағамды ең көбі үш цикл арқылы пісіретін етіп бағдарламалуауызыға болады.

**Мысалы:** Тағамды жібітіп, әр циклден кейін пеш параметрлерін жаңадан орнатпай пісіре бергіңіз келеді. Осылайша 500 г балықты үш цикл бойынша жібітуге және пісіруге болады:

- Жібіту
- Пісіру I
- Пісіру II

Көп циклді пісіру функциясында, екі және үш циклдің бірін орнатуыныңға болады. Егер үш циклді орнатсаңыз, ең алдыңғы цикл жібіту циклі болуға тиіс. Соңғы циклді орнатпай тұрып **СТАРТ** (◊) түймешін баспаңыз.

**1. Ускоренная Разморозка** (◊◊) түймешін бір немесе бірнеше рет басыңыз.



**2. Салмақты 100 г** түймешінің қанша қажет болса, сонша рет басып (мысалы 500 г) орнатыңыз.

100Г

**3. СВЧ** түймешінің басыңыз.

Микротолқын режимі (I) :

Қажет болса, қуат мәнін **СВЧ** түймешінің бір немесе бірнеше рет басып орнатыңыз. (мысалы, 600 Вт)

СВЧ

**4. Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин және 10 сек** түймешіктерін қажетінше басып (мысалы, 4 минут) орнатыңыз.



**5. СВЧ** түймешігін басыңыз.

Микротолқын режимі (II) :

; Қажет болса, қуат мәнін **СВЧ** түймешігін бір немесе бірнеше рет басып орнатыңыз. (мысалы, 450 Вт)

СВЧ

**6. Пісіру уақытын 10 мин, 1 мин және 10 сек**

түймешіктерін қажетінше басып (мысалы, 5 минут) орнатыңыз.

Ч  
10МИН МИН  
1МИН 10сек

**7. СТАРТ** (◊) түймешігін басыңыз.

**Нәтижесі:** Үш режим [жібіту және пісіру

(I, II)] бірінен кейін бірі орнатылады.

Таңдалған жібіту режиміне қарай, тағам жібітудің ортасына келгенде, тағамды аудару қажет екенін ескеरту үшін пеш сигнал беруі мүмкін.

- Пісіріл болғаннан кейін, пештен төрт рет сигнал естіледі.



СТАРТ

## БУМЕН ПІСІРУ НҰСҚАУЛЫҒЫ (ME83DR-1\*X ҮЛГІСІНЕ ҒАНА АРНАЛҒАН)

Бу көстрелі бумен пісіру принципіне негізделген және тағамды Samsung микротолқынды пешінде жылдам, әрі денсаулыққа пайдалы етіп пісіруге арналған.


Бұл құрал күріш, макарон, кекөніс т.с.с. тағамдардың табиғи құнарлылығын сақтаіт отырып, әте жылдам пісіруге арналған. Микротолқынды пештік бу көстрелі 3 керек-жарақтан тұрады:



Көстрел



Ная



Қақпақ

Бұл керек-жарақтардың барлығы -20 °C градустан бастап, 140 °C градус қызуға тәзеді.

Мұздатышта сақтауға жарамды. Жеке-жеке немесе бірге қолдануға да болады.

### ҚОЛДАНУ ШАРТТАРЫ:

Қолданбаңыз:

- құрамында өте көп қантты немесе майы бар тағамдарды пісіру үшін,
- гриль құрылғысын немесе қызыуды айналдыратын функцияны қолданып, не пештік үстінен қойып қолданбаңыз.

Ен алғаш қолданар алдында барлық керек-жарақтарын сабынды сумен жақсылап жуыңыз.

Пісіру уақыттарын келесі беттегі кестеде көрсетілген нұсқаулардан қараңыз.

### КҮТИМ КӨРСЕТУ:

- Осы бу көстрелін ыдыс жуғыш машинаға салып жууға болады.
- Қолмен жуған кезде, ыстық су мен жуғыш сұйықты қолданыңыз. Жеміргіш сұрткіштерді қолданбаңыз.
- Кейбір тағамдар (қызанақ тәрізді) пластиктің өнін кетіруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және өндіруші жіберген ақау емес.

### ЖІБІТУ:

Мұздатылған тағамды қақпағы жабылмаған бу көстреліне салыңыз. Тағамның сүйіфі ыдыстың түбінде қалады да, тағамға әсер етпейді.


### ПІСІРУ:

Тағам	Мөлшері (г)	Куат деңгейі (Вт)	Пісіру уақыты (мин)	Қоя тұры уақыты (мин)	Қолдану
Артишок	300 (1-2 дана)	800	5-6	1-2	Науасы бар көстрел + Қақпақ  Нұсқаулар Артишоктарды шайып, тазалаңыз. Науаны көстрелге салыңыз. Артишоктарды науага салыңыз. Бір ас қасық лимон шырынның қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.
Жас кекөністер	300	800	4-5	1-2	Науасы бар көстрел + Қақпақ  Нұсқаулар Кекөністерді (мысалы, брокколи, ғұлді орамжапырақ, сәбіз, бұрыш) жуып, тазалап, бірдей етіп тұраганнан кейін өлшеніз. Көстреле науаны салыңыз. Науага кекөністерді таратып салыңыз. 2 ас қасық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз.
Тоңазытылған кекөністер	300	600	7-8	2-3	Науасы бар көстрел + Қақпақ  Нұсқаулар Мұздаган кекөністерді бу көстреліне салыңыз. Науаны көстрелге салыңыз. 1 ас қасық су қосыңыз. Қақпақпен жабыңыз. Пісіріп болғаннан кейін қоя тұрыңыз, содан кейін жақсылап арапастырыңыз.

Тағам	Мөлшері (г)	Қуат деңгейі (Вт)	Пісіру уақыты (мин)	Қоя түрү уақыты (мин)	Қолдану
Күріш	250	800	15-18	5-10	Кәстрөл + Қақпак
	Нұскандар Күрішті бұз кәстрөліне салыңыз. 500 мл сұық су қосыңыз. Қақпакпен жабыңыз. Ак күрішті пісіріп болғаннан кейін 5 минут, қоңыр күрішті 10 минут қоя тұрыңыз.				
Қабығымен пісірілген картоптар	500	800	7-8	2-3	Кәстрөл + Қақпак
	Нұскандар Картоптардың салмағын өлшеңіз және шайыңыз, содан кейін буз кәстрөліне салыңыз. 3 ас қасық су қосыңыз. Қақпакпен жабыңыз.				
Бұқтырылған тағам (салындытылған)	400	600	5-6	1-2	Кәстрөл + Қақпак
	Нұскандар Бұқтырылатын тағамды буз кәстрөліне салыңыз. Қақпакпен жабыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да қоя тұрыңыз.				
Сорпа (салындытылған)	400	800	3-4	1-2	Кәстрөл + Қақпак
	Нұскандар Буз кәстрөліне салыңыз. Қақпакпен жабыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да қоя тұрыңыз.				
Мұздатылған сорпа	400	800	8-10	2-3	Кәстрөл + Қақпак
	Нұскандар Мұздатылған сорпаны буз кәстрөліне құйыңыз. Қақпакпен жабыңыз. Жақсылап арапастырыңыз да қоя тұрыңыз.				
Джем толтырылған, мұздатылған ашыған қамыр тоқашы	150	600	1-2	2-3	Кәстрөл + Қақпак
	Нұскандар Толтырмасы бар тоқаштардың бетін сұық сумен дымдаңыз. Себетке 1-2 мұздатылған тоқаштарды буз кәстрөліне қатар-қатар қойыңыз. Қақпакпен жабыңыз.				

Тағам	Мөлшері (г)	Қуат деңгейі (Вт)	Пісіру уақыты (мин)	Қоя түрү уақыты (мин)	Қолдану
Жеміс компоты	250	800	3-4	2-3	Кәстрөл + Қақпак
	Нұскандар Тазалап, жуып, біркелкі етіп немесе текшелеп тұраған жас жемістердің (мысалы, алма, алмұрт, әрік, сары әрік, манго немесе ананас) салмағын өлшеңіз. Буз кәстрөліне салыңыз. 1-2 ас қасық су және 1-2 ас қасық қант салыңыз. Қақпакпен жабыңыз.				

### Бу кәстрөлін қолдану



Кәстрөл + Қақпак



Науасы бар кәстрөл + Қақпак

### САҚТАҚ ШАРАЛАРЫ:

- ☒ Бу кәстрөлінің қақпагын ашқан кезде өте абай болыңыз, себебі бу өте ыстық болуы мүмкін.
- ☒ Тағам пісіріп болғаннан кейін пешке арналған қолғаппен ұстасыз.

## ҮДЫС БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Микротолқынды пеште тағам пісіру үшін, микротолқындар үдиска шағылыспай немесе үдиска сіңбей тағамнан ете алатында болуға тиіс. Сондықтан да, үдис-аяқты дұрыс таңдау қажет. Микротолқынға төзімді деген белгісі бар үдисті алансыз қолдана беруге болады. Келесі кестеде әр түрлі үдис түрлері және оларды микротолқынды пеште қалай қолдануға болатындығы көрсетілген.

Үдис-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Алюминий фольга	✓ ✗	Тағамның осал жерлері қатты пісіп кетпес үшін, кішкене қағадармен жабының. Фольга пештің қабыргасына тым жақын қойылса немесе тым көп фольга қолданылса электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Браунинг табагы	✓	Сегіз минуттан артық қыздырмаңыз.
Фарфор және керамика	✓	Фарфор, керамика, безендірілген керамика мен қатты фарфор үдистарды, жиегі металл болмаса едете қолдана беруге болады.
Бір рет қолданылатын полизифир картон үдистар	✓	Кейір мұздатылған тағамдар осындаі үдистарға оралады.
Фастфуд орамдары		
• Полистирол кеселер мен сауыттар	✓	Тағамды жылтыу үшін қолдануға болады. Қатты қыздырса, полистирол еріп кетуі мүмкін.
• Қағаз қалта немесе газет	✗	Өртеніп кетуі мүмкін.
• Өңдеуден еткізілген қағаз немесе үдистің металл жиегі	✗	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Шыны үдис		
• Пеш-үстел үдистары	✓	Металл жиегі болмаса, қолдана беруге болады.
• Осал шыны үдис	✓	Тағам немесе сусындарды жылтыу үшін қолдануға болады. Осал шыны үдис кенет қыздырган кезде сыйып немесе жарылып кетуі мүмкін.

Үдис-аяқ	Микротолқынға төзімді	Түсіндірме
Шыны банка	✓	Қақлағын алу керек. Тек тағамды жылтытуға жарайды.
Металл		
• Үдистар	✗	Электр жарқылы немесе әрт шығуы мүмкін.
• Тоңазытқышта тұратын тағам қантасын қыстырыш	✗	
Қағаз		
• Табак, кесе, майлыш және ас үй қағазы	✓	Тағамды аз уақыт пісіру немесе жылтыу үшін. Сонымен қатар, артық ылғалды сініру үшін.
• Өңделген қағаз	✗	Электр жарқылы пайда болуы мүмкін.
Пластик		
• Сауыттар	✓	Қызуға төзімді термопластик болса әсіресе сайд келеді. Кейір пластиктер жогары температурада майысын, түсіндеріп кетуі мүмкін. Меламин пластигін қолданбаңыз.
• Жылтыр қағаз	✓	Ылғалдағы үстап түрү үшін қолдануға болады. Тағамга тигізбей керек. Жылтыр қағазды алғанда айай болыңыз, ыстық бу шарпуы мүмкін.
• Тоңазытқыш қалталар	✓ ✗	Қайнатуға немесе пешке төзімді болса. Ауа өткізбейтін болмауға тиіс. Қажет болса, шанышқымен тесініз.
Балауыз немесе май өткізбейтін қағаз	✓	Тағам шашырамас үшін және ылғалды үстап түрү мақсатында қолдануға болады.

✓ : Ұсынылады

✓ ✗ : Сақтақыпен пайдаланыңыз

✗ : Қайыңсız емес

# Ақаулық себептерін анықтау және ақаулық коды

## АҚАУЛЫҚ СЕБЕПТЕРІН АНЫҚТАУ

Темендең ақаулықтардың бірі орын алса, көрсетілген шешімдерді қолданып түзетіп көріңіз.

### Бұл қалыпты жағдай.

- Пештің ішінде конденсат пайда болады.
- Есіктің айналасы мен корпустың сыртынан жел үрлейді.
- Есіктің айналасы мен корпустың сыртында жарық шағылышады.
- Есіктің маңайынан немесе саңылауарынан бу шығады.

### (◊) Түймешігін басқан кезде пеш іске қосылмайды.

- Есік әбден жабылды ма?

### Тағам мүлде піспеген.

- Таймерді дұрыс орнаттыңыз ба және/не (◊) түймешігін бастыңыз ба?
- Есік жабылды ма?
- Электр желісінің жүктемесін арттырып, сактандырыш жаңын немесе айрып-қосқыш іске қосылған жоқ па?

### Тағам қатты пісіп кеткен немесе шала піскен.

- Тағамның түріне сай келетін пісіру уақыты орнатылды ма?
- Сай келетін қуат мәні таңдалды ма?

### Пештің ішінде жарықыл және сытыр (электр жарықылы) пайда болады.

- Металл жиегі бар ыдысты қолданыңыз ба?
- Шанышқы немесе басқа металл ас құралы пештің ішінде қалып қойған жоқ па?
- Алюминий фольга пештің ішкі қабырғасына тым жақын орналасқан жоқ па?

Қалыпты жағдайда  
қолдануға арналған  
Қолдану мерзімі: 7 жыл

### Жарықтама шамы жаңбай түр.

- Қауіпсіздікте сақтау мақсатында шамды пайдаланушы ауыстырмаға тиіс. Жақын орналасқан Samsung тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласып, шамды ауыстыру үшін үекілетті маманды шақыртыныз.

### Пеш радио немесе теледидарға бөлеуіл жасайды.

- Пеш жұмыс істеп тұрган кезде теледидар мен радиода аздаған бөлеуіл пайда болуы мүмкін Бұл қалыпты жағдай. Бұндай бөлеуілдің азайту үшін, пешті теледидар, радио жөн антеннадан алсы орнатыныз.
- Пештің микропроцессоры бөлеуіл барын анықтаса, бейнебет параметрлерін қайта орнату қажет болуы мүмкін. Бұл ақаулықтың түзету үшін ашаны розеткадан сұрының да, қайта жалғаныз. Уақытты қайта орнатыныз.

 Жоғарыда көрсетілген ұсыныстар ақаулықтың түзетуге көмектеспесе, онда жергілікті SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.

Келесі ақпаратты оқыныз.

- Пештің үлгісі мен сериялық нөмірлері, әдетте пештің артқы жағында болады
- Кепілдік деректері
- Ақаулықтың қысқа да нұсқа сипаттамасы

Содан кейін жергілікті дилерге немесе SAMSUNG тұтынушыға қызмет көрсету орталығына хабарласыныз.

## АҚАУЛЫҚ КОДТАРЫ

### "SE" хабары көрсетіледі.

- "SE" хабары көрсетілсе, тетіктерді тазалап, тетіктің айналасындағы жерде су бар-жоғын тексеріңіз. Микротолкынды пешті сендіріп, параметрлерді қайта орнатып көріңіз. Бұндай жағдай қайта орын алса, жергілікті SAMSUNG тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына қонырау шалыныз.



Символ Кедендей одактың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналғанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІ

SAMSUNG компаниясы өрқашан өз өнімдерін үздіксіз жақсартып отыруды көздейді. Сондыктан да, дизайн спецификациялары мен пайдалануышы нұсқаулықтары еш ескертсіз өзгертіледі.

Ұлғи	ME83DR
Куат көзі	230 В ~ 50 Гц
Тұтынылатын куат Микротолқын	1150 Вт
Куат шығысы	100 Вт / 800 Вт (IEC-705)
Жұмыс жиілігі	2450 МГц
Магнетрон	OM75S (31)
Салқындау тәсілі	Желдеткіштің моторы
Өлшемдері (Е x Б x Т) Сырты Пештің іші	489 x 275 x 346 мм 330 x 211 x 324 мм
Сыйымдылығы	23 литр
Салмағы Нетто	шамамен 12 кг

## ЕСКЕРТУ



**Өндіруші :** Samsung Electronics Co., Ltd /  
Самсунг Электроникс Ко., Лтд

**Өндірушінің мекенжайы :**  
(Маєтан-донг) 129, Самсунг-ро, Йонгтонг-гу, Сувон-си,  
Гюнгі-до, Корея, 443-742

**Зауыттың мекенжайы :**  
ЛОТ 2, ЛЕБУХ 2, НОРС КЛАНГ СТРЕЙТС, ЭРИА 21,  
ИНДАСТРИАЛ ПАРК, 42000 ПОРТ КЛАНГ,  
СЕЛАНГОР ДАРУЛ ЭСАН, МАЛАЙЗИЯ

**Өнімнің өндірілген жердің атауы :** Малайзия

**Импорттаушы :**  
«Samsung Electronics KZ and Central Asia»  
ЖШС: Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ.,  
Медеу ауданы, Әл-Фараби д-лы, 36-үй, 3, 4-қабат

Сұраптар немесе ұсыныстар пайда болған жағдайда тәмемдегі телефондага хабарласыныз

Мемлекет	Телефон	Желідеі мекені
RUSSIA	8-800-555-55-55	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
Mongolia	+7-800-555-55-55	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_(Ukrainian)">www.samsung.com/ua_(Ukrainian)</a> <a href="http://www.samsung.com/ua_ru(Russian)">www.samsung.com/ua_ru(Russian)</a>

DE68-04225A-01



ME83DR

# Mikroto'lqinli pech

## Foydalanuvchi qo'llanmasi va taom tayyorlash bo'yicha yo'rqnoma

Shunga e'tibor beringki, Samsung-ning kafolati mahsulotdan foydalanish,  
to'g'ri yo noto'g'ri o'rnatish, yoki oddiy tozalash yoki texnik xizmat ko'rsatishni  
bajarishni tushuntirish uchun xizmat qo'ng'iroqlarini QOPLAMAYDI.



Ushbu qo'llanma 100 % ishlatalgan qog'ozdan tayyorlangan.

### ajoyib imkoniyatlar

Samsung kompaniyasining ushbu mahsulotini  
xarid qilganligingiz uchun rahmat. Mahsulotni  
quyidagi manzilda ro'yxatdan o'tkazing:

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)



## xavfsizlik bo'yicha ma'lumotlar

### USHBU YO'RIQNOMADAN FOYDALANISH

Siz SAMSUNG kompaniyasining mikroto'lqinli pechini xarid qildingiz. Ushbu "Foydaluvchi qo'llanmas"da mazkur mikroto'lqinli pech yordamida taom tayyorlash to'g'risida muhim ma'lumotlar mavjud:

- Ehtiyyotkorlik choralari
- Mos keladigan aksessuarlar va idishlar
- Taom tayyorlash bo'yicha foydal maslahatlar
- Taom tayyorlash bo'yicha maslahatlar

### BELGILAR VA NISHONLARNING BAYONI



OGOHLANTIRISH Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash jiddiy jarohat olish yoki o'limga olib kelishi mumkin.



DIQQAT Xavfsizlik choralariga amal qilmaslik yoki e'tiborsizlik bilan qarash yengil jarohat olish yoki mulklarning buzilishiga olib kelishi mumkin.



Ogohlantirish; Yonish xavfi mavjud



Ogohlantirish; Issiq yuza



Ogohlantirish; Elektr toki mavjud



Ogohlantirish; Portlovchi moddalar



Kuch ISHLATMANG.



TEGMANG.



Qismlarga AJRATMANG.



Ko'rsatmalarga qat'iy amal qiling.



Elektr tarmogi'ga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzing.



Elektr toki urishini oldini olish uchun mashinaning yerga ulanganligiga ishonch hosil qiling.



Yordam olish uchun xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.



Izoh



Muhim

## XAVFSIZLIK BO'YICHA MUHIM KO'RSATMALAR

### DIQQAT BILAN O'QIB CHIQING VA KEYINCHALIK FOYDALANISH UCHUN SAQLAB QO'YING.

Ushbu xavfsizlik ko'rsatmalariga xar doim amal qilinishiga ishonch hosil qiling.

### Pechdan foydalanishdan avval quyidagi ko'rsatmalarga amal qilinishiga ishonch hosil qiling.



#### (Faqt mikroto'lqin funksiyasi)

**OGOHLANTIRISH:** Agar eshikcha yoki eshikcha zichlagichlari shikastlangan bo'lса, pechni vakolatli shaxs tomonidan ta'mirlanmagunicha ishlatmaslik kerak.

**OGOHLANTIRISH:** Mikroto'lqin quvvatlarining ta'siridan himoya qiluvchi qopqoqni ochish bilan bog'liq xizmat ko'rsatish yoki ta'mirlash vakolatli shaxs tomonidan bajarilishi kerak, chunki bu zararlidir.

**OGOHLANTIRISH:** Suyuqliklar va boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishlari mumkin.

Ushbu qurilma faqt uy sharoitida foydalanish uchun mo'ljallangan.

★ **OGOHLANTIRISH:** Bolalarga pechdan qarovsiz foydalanishlariga faqat bola pechdan xavfsiz ravishda foydalana oladigan va noto'g'ri foydalanish xavf'lilagini tushunganda kerakli ko'rsatmalar berilgandan keyingina ruxsat bering.

★ **OGOHLANTIRISH:** Agar bolalar nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa va ular yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni anglab yetsalar, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlarini cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'limgan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Agar bolalar 8 yoki undan katta yoshda va nazorat ostida bo'imasalar, bunday bolalar tomonidan qurilmani tozalash va unga texnik xizmat ko'rsatish amalga oshirilishi mumkin emas.

★ Faqat mikroto'lqinli pechlarda foydalanish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.

★ Plastik yoki qog'oz idishlardagi taomlarni isitganda yonib ketish xavfi mavjudligi tufayli ehtiyoj bo'ling.

★ Ushbu mikroto'lqinli pech taomlar va ichimliklarni isitish uchun mo'ljallangan. Taomlar yoki kiyimlarni quritish va yostiqchalar, shippaklar, gubkalar, nam kiyimlar kabilarni isitish jarohat olish, uchqun chiqishi yoki yong'in xavfining vujudga kelishiga olib kelishi mumkin.

☒ Tutun chiqqan hollarda qurilmani o'chiring yoki elektr tarmog'iga ularash kabelini rozetkadan sug'uring va har qanday alangani o'chirish uchun eshikchani ochib qo'ying.

★ **OGOHLANTIRISH:** Ichimliklarni mikroto'lqin yordamida isitish kechiklab portlovchan qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun idishlarni ushlashda juda ehtiyoj bo'lish lozim.

★ **OGOHLANTIRISH:** Ovqatlantirish uchun butilka va bolalar ozuqalari uchun bankalarning ichidagilarni aralashtirish yoki silkitish hamda kuyishning oldini olish uchun iste'mol qilishdan awal haroratini tekshirib ko'rish kerak.

☒ Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin.

★ Pechni muntazam ravishda tozalab turish va har qanday taom qoldiqlarini olib tashlash lozim.

☒ Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.

☒ Ushbu qurilma treyler, furgon va shunga o'xshash transport vositalariga o'rnatish uchun mo'ljallanmagan.

- ★ Agar bolalar nazorat ostida bo'lmasalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida awaldan ko'rsatmalar berilmagan bo'lsa, bu qurilmadan jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'lgan shaxslar (jumladan bolalar) foydalanishlari mumkin emas.
- ★ Bolalarning ushbu qurilma bilan o'ynamasliklariga ishonch hosil qilish uchun ular nazorat ostida bo'lislari kerak.
- ☒ Agar elektr manbaiga ular kabeli shikastlangan bo'lsa, xatarlarning oldini olish uchun u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish agenti yoki malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak.
- ☒ **OGOHLANTIRISH:** Suyuqliklar yoki boshqa taomlar mahkam yopilgan idishlarda isitilmasligi kerak, chunki ular portlab ketishlari mumkin;
- ☒ Mikroto'lqinli pechni ingichka suv oqimi bilan tozalash mumkin emas.
- ★ Ushbu pech bo'shlig'i va boshqaruva panelidan foydalanish oson bo'lgan tarzda to'g'ri yo'nalish va balandlikda o'rnatilishi kerak.
- ★ Pechdan ilk marta foydalanganda pech 10 daqiga ichiga suv qo'yilgan holda ishlatilishi va keyin foydalaniishi kerak.

- ★ Agar ishlaganda ushbu pech g'alati shovqinli tovushlar, kuygan hid yoki tutun chiqarsa, darhol elektr manbaiga ularash vilkasini uzing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.
- ★ Pech elektr manbaiga ularash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
- ☒ Mikroto'lqinli pech pechtaxtada yoki pechtaxta ustida foydalanish uchun mo'ljallangan, pech shkaf ichiga o'rnatilmasligi kerak.

### **⚠ OGOHLANTIRISH (Faqtat pech funksiyasi) - Ixtiyoriy**

- ☒ **OGOHLANTIRISH:** Qurilmadan birgalikdagi rejimda ishlatilganda hosil qilinadigan haroratlar tufayli bolalar pechdan faqat kattalarning nazorati ostida foydalanishlari kerak.
- ★ Foydalanish vaqtida pech issiq bo'ladi. Pech ichidagi isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyyot bo'lish kerak.
- ☒ **OGOHLANTIRISH:** Foydalanish vaqtida tegish mumkin bo'lgan qismlar issiq bo'ladi. Yosh bolalardan uzoqroq saqlash kerak.
- ☒ Bug' yordamida tozalagichdan foydalanmaslik kerak.

- OGOHLANTIRISH:** Lampani almashtirishdan avval elektr toki urishini oldini olish uchun qurilmani albatta uzib qo'ying.
- OGOHLANTIRISH:** Qurilma va tegish mumkin bo'lgan qismlar foydalanish vaqtida issiq bo'ladi. Isitish elementlariga tegib ketmaslik uchun ehtiyoj bo'lish kerak. 8 yoshdan kichikroq bolalalarni, agar ular doimiy nazorat ostida bo'lmasalar, pechga yaqinlashtirmaslik lozim.
- Qurilma ishlayotgan vaqtida tegish mumkin bo'lgan yuzalarning harorati baland bo'lishi mumkin.
- Pech ishlayotgan vaqtida eshikcha yoki tashqi yuzalar qizib ketishi mumkin.
- Pech va uning tashqi simlarini 8 yoshdan kichik bo'lgan bolalarning qo'llari yetmaydigan tarzda saqlang.
- Agar bolalar nazorat ostida bo'lsalar yoki ularga xavfsizlik uchun javobgar shaxs tomonidan ushbu qurilmadan foydalanish to'g'risida ko'rsatmalar berilsa va ular yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarni anglab yetsalar, bu qurilmadan 8 yoshdan katta bolalar va jismoniy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki bilimi va tajribasi yetarli bo'Imagan shaxslar ham foydalanishlari mumkin. Bolalar ushbu qurilma bilan o'ynamasliklari kerak. Tozalash va texnik xizmat ko'rsatish bolalar tomonidan nazoratsiz tarzda amalga oshirilmasligi kerak.

Mikroto'lqinli pechning shishali eshikchasinini tozalash uchun abraziv materiallar yoki o'tkir metall qirg'ichlardan foydalanmang, chunki ular shisha yuzasini tirnab qo'yishlari, bu esa oynada darzlar paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Ushbu qurilma tashqi taymer yoki masofadan boshqarish pulni yordamida ishlatish uchun mo'ljallanmagan.


Ushbu qurilma B sinf 2-guruvgi kiruvchi ISM johozi hisoblanadi. 2-guruvgi materiallarni qayta ishlash uchun elektromagnit nurlanish ko'rinishidagi radiochastotaviy quvvatlar hosil qiluvchi va shunday quvvatlardan foydalanuvchi ISM qurilmalar, EDM va yoyli payvandlash uchun jihozlarni o'z ichiga oladi.

B sinfiga kiruvchi jihozlar uy sharoitlarida va turar joylar maqsadlarida foydalaniuvchi binolarni ta'minlovchi past kuchlanishga ega bo'lgan tarmoqqa to'g'ridan-to'g'ri ulangan binolarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

## MIKROTO'LQINLI PECHNI O'R NATISH

Pechni poldan taxminan 85 sm balandlikda yassi tekis yuzaga o'rnating. Yuza pechning og'irligini xavfsiz darajada ko'tarishi uchun yetarlicha mustahkam bo'lishi kerak.

1. Pechni o'rnatish paytida, pechning orqa va yon devorlari uchun kamida 10 sm (4 dyuym), ustki qopqog'i uchun 20 sm (8 dyuym) joy qoldirish bilan pech uchun normal ventilyatsiya borligiga ishonch hosil qiling.
2. Pechning ichidagi barcha o'rama materiallarni chiqarib oling.
3. Rolikli taglik va aylanuvchi patnisni o'rnating. Patnis erkin aylanayotganligini tekshiring.  
(Faqat aylanuvchi patnisga ega bo'lgan modellar)
4. Ushbu pech elektr manbaiga ulash vilkasidan osongina foydalanish mumkin bo'lgan tarzda joylashtirilishi kerak.
5. Agar elektr kabeli shikastlangan bo'lsa, u ishlab chiqaruvchi, uning xizmat ko'rsatish bo'yicha vakolatlari agenti yoki o'xhash malakali shaxslar tomonidan almashtirilishi kerak. Shaxsiy xavfsizligingiz uchun elektr kabeli vilkasini muvofiq o'zgaruvchan tok tarmog'ining yerga tutashtirilgan rozetkasiga ulang.



■ Mikroto'lqinli pechni issiq yoki nam joyga, masalan, oddiy oshxonalar plitasi yoki isitish radiatori yoniga o'rnatmang. Pech iste'mol qiladigan quvvatni inobatga olish zarur va har qanday uzaytirgich pech bilan birga yetkazib berilgan tarmoq shnurining xuddi shu standartiga mos kelishi kerak. Mikroto'lqinli pechni ilk marta ishlatishdan oldin uning ichki yuzasini va eshikchaning zichlagichini nam latta bilan arting.

## MIKROTO'LQINLI PECHNI TOZALASH

Mikroto'lqinli pechingizda yog'li kirlar va ovqat zarrachalari to'planishining oldini olish uchun uning quyidagi qismlarini muntazam tozalab turish kerak:

- Pechning ichki va tashqi yuzalari
- Pech eshikchasi va eshikcha zichlagichlari
- Aylanuvchi patnis va rolikli taglik  
(Faqat aylanuvchi patnisga ega bo'lgan modellar)

■ **HAR DOIM** eshikcha zichlagichlarini toza saqlang va eshikchaning zich yopilishini nazorat qiling.

■ Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.

1. Pechning tashqi yuzalarini yumshoq latta va iliq sovunli suv bilan tozalang. Yuvib tashlang va arting.

- Pechning ichki yuzalaridan barcha tomchilar va dog'larni sovunli suvda ho'llangan latta bilan arting. Yuvib tashlang va arting.
- Qotib qolgan ovqat zarralarini yumshatish va hidlarni yo'q qilish uchun limon sharbatiga suv qo'shilgan chashkani aylanuvchi patnisga qo'ying va o'n daqqa davomida quvvatning maksimal darajasida isiting.
- Aylanuvchi patnisni zaruratga qarab yuving.


 **Ventilyatsiya tirqishlariga** suv tushishiga yo'il qo'y mang. **HECH QACHON** abraziv materiallar va kimyoiy erituvchi moddalaridan foydalanmang. Eshik zichlagichlarini tozalashda:

- ularda ovqat zarrachalari to'planib qolmasligiga
- eshikning normal yopilishiga xalaqit bermasligiga alohida e'tibor qarating

 **Ichki kamerani** pechdan har bir foydalanishdan keyin yumshoq yuvish vositasi eritmasidan foydalangan holda tozalang, biroq kuyishning oldini olish uchun avval pech ichki kamerasi devorlarining sovushini kuting.

Bo'shliq ichining yuqori qismini tozalaganda pechni pastga 45° burchakka burish va keyin uni tozalash qulaydir.

(Faqt sving tipidagi qizdirjichli modellar uchun)



## **MIKROTO'LQINLI PECHNI SAQLASH VA TA'MIRLASH**

Mikroto'lqinli pechni o'rnatishda va unga xizmat ko'rsatishda bir nechta oddiy ehtiyyot choralar ko'riliishi lozim.

Agar pechning eshigi va eshik zichlagichlari shikastlangan bo'lsa, uni ishlatish mumkin emas:

- Xalqalari singan bo'lsa
- Zichlagich yemirilgan bo'lsa
- Pech qoplamasи deformatsiyalangan yoki bukilgan bo'lsa

Pechni ta'mirlash ishlari faqat mikroto'lqinli pechlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak

 **HECH QACHON** pechning tashqi qoplamasini yechib olmang. Agar pech nosoz bo'lsa va ta'mirlash talab etilsa, yoki sizni uning holati shubhalantirsa:

- Uni tarmoq rozetkasidan uzib qo'ying
- Yaqinda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling

 Agar pechingizni vaqtinchalik saqlashga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, unda quruq va changsiz joyni tanlang.

**Sababi :** Chang va namlik pechning ishchi qismlariga zararli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

 Ushbu mikroto'lqinli pech tijorat maqsadlarida foydalinish uchun mo'ljallanmagan.

Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida lampochka malakaga ega bo'l imagan shaxs tomonidan almashtirilmasligi kerak. Lampochka malakali muhandis tomonidan almashtirib berilishi uchun o'zingizga yaqin joylashgan vakolatli Samsung xaridordlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

### OGohlantirish

Mikroto'lqinli pechni har qanday o'zgartirish yoki ta'mirlash ishlari faqat malakali mutaxassislar tomonidan bajarilishi kerak.	✓	✓	✓	✓
Suyuqliklar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini germetik yopilgan konteynerlarda mikroto'lqin funksiyasida isitmang.	✓	✓	✓	✓
Xavfsizlikni ta'minlash maqsadlarida ushuji jihozni ingichka suv oqimi yoki yuqori bosim ostidagi bug' bilan tozalamang.	✓	✓	✓	✓
Qurilmani issiqlik manbalari, tez yonuvchan materiallarga yaqin joylar, namlik, yog'li yoki changlanganlik darajasi yuqori bo'lgan xonalar, to'g'ridan-to'g'ri tushuvchi quyosh nurlari yoki suv ta'siri ostidagi joylar hamda maishiy gaz chiqiqib ketishi mumkin bo'lgan joylar va notebris sirtlarga o'rnatmang.	✓	✓	✓	✓
Qurilmani mahalliy va davlat talablariga muvofiq yerga to'g'ri ulash kerak.	✓	✓	✓	✓
Chang va suv kabi begona moddalarni ketkazish uchun elektr manbaiga ulash kabelining vilkasi va aloqa joylarini muntazam ravishda quruq latta bilan artib turing.	✓	✓	✓	✓
Elektr manbaiga ulash kabelini tortmang, bukmang va uning ustiga og'ir buyumlarini qo'y mang.	✓	✓	✓	✓
Gaz (propan, siqilgan gaz va boshqalar kabi) chiqish holatlari yuz berganda darxol xonani shamollating va elektr manbaiga ulash kabeliga tegmang.	✓	✓	✓	✓
Elektr manbaiga ulash kabeli vilkasiga ho'l qo'llaringiz bilan tegmang.	✓	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/> Qurilma yoqilgan vaqtida elektr manbaiga ulash kabeli vilkasini rozetkadan uzmang.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Qurilmaga barmoqlaringiz va begon buyumlarni qo'y mang. Agar qurilma ichiga suv yoki boshqa begona modda kirib qolgan bo'lsa, elektr manbaiga ulash kabelini izing va o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Qurilmaga ortiqcha jismoniy bosim ko'rsatmang yoki urmang.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Pechni sinuvchan buyumlar, masalan, oshxonalar rakkovinasi yoki shisha buyumlar ustiga qo'y mang.	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Qurilmani tozalash uchun benzol, erituvchilar, spirit, bug'tozalagich yoki yuqori bosimli tozalagichlardan foydalanmang.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Elektr tarmog'idagi kuchlanish, chastota va tok kuchining qurilmaning texnik xususiyatlariiga mosligiga ishonch hosil qiling.	✓	✓		✓
<input type="checkbox"/> Elektr tarmog'iga ulash kabeli vilkasini rozetkaga mahkam tijqin. Bir nechta vilkalarga ega bo'lgan perexodnik, uzaytirgich yoki transformatoridan foydalanmang.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Elektr manbaiga ulash kabelini metall buyumlarga osmang, uni buyumlar orasiga qo'y mang va pechning orqasi orqali o'tkazmang.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Tarmoq rozetkasiga ularmagan shikastlangan vilka yoki elektr manbaiga ulash kabelidan foydalanmang. Vilka yoki elektr manbaiga ulash kabeli shikastlangan hollarda o'zingizga eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.	✓	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Bevosita pechga suv quymang yoki sepmang.	✓	✓		
<input type="checkbox"/> Pechga, uning ichiga va eshigiga hech qanday buyumlarni qo'y mang.	✓	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Pech yuzasiga uchuvchan moddalar, masalan, insektitsidlarni sepmang.	✓	✓		

<input type="checkbox"/> Pechda tez yonuvchan materiallarni saqlamang. Tarkibida spirit bo'lgan taomlar va ichimliklarni isitishda ayniqsa ehtiyoj bo'ling, chunki spirit bug'lari pechning isitilgan qismariga tegib ketishi mumkin.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Eshikchani ochayotgan yoki yopayotganda bolalarni pechga yaqinlashishlariga yo'l qo'y mang, chunki ular o'zlarini eshikchaga urib olishlari yoki barmoqlarini eshikchaga qisib olishlari mumkin.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> <b>OGOHLANTIRISH:</b> Ichimlik solingan sig'implarni pechda isitish sekilashtirilgan kuchli qaynashga olib kelishi mumkin, shuning uchun bunday holatning oldini olish uchun bunday sig'implarni bilan muomala qilishda ehtiyoj choralarini ko'rish kerak; Bunday holatni oldini olish uchun harorathing tenglashishiga imkon berish maqsadida pech o'chganidan keyin DOIMO kamida 20 soniyacha kuting. Zarur bo'lgan hollarda suyuqlikni aralashitiring va isitigandan keyin uni DOIMO aralashitiring. Kuyish sodir bo'lganda BIRINCHI YORDAM ko'rsatish bo'yicha quyidagi harakatlarni bajaring: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kuygan joyni kamida 10 daqqaqqa sovuq suvgan botirib turing.</li> <li>Unga toza quruq lattani bog'lang.</li> <li>Hech qanday kremlar, moylar yoki los'onlar surtmang.</li> </ul>	✓	✓	✓

## ⚠ DIQQAT



<input checked="" type="checkbox"/> Faqat mikroto'lqinli pechlarga mos keluvchi idishlardan foydalaning; Metalldan yasalgan konteynerlar, oltin yoki kumush qoplanqan oshxonalar idishlari, shampurlar, vilkalar kabilardan FOYDALANMANG. O'rалган о'tказгични qog'oz yoki plastik qadog'idan oling. Sababi: Elektr yoyi yoki uchqun hosil bo'lishi, bu esa pechning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/> Qog'oz yoki kiyimlarni quritish uchun mikroto'lqinli pechdan foydalangan.	✓	✓	✓
<input checked="" type="checkbox"/> Oz miqdordagi taomlarni isitishda taomning ortiqcha isib ketishi yoki buzilishini oldini olish uchun vaqtini qisqartiring.	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/> Elektr manbaiga ulash kabeli va vilkasini suvgan botirilishiga yo'l qo'y mang va kabelni issiqlik manbalardidan uzoqroq joylashtiring.	✓	✓	
<input type="checkbox"/> Butun tuxum va qotirib pishirilgan tuxumni mikroto'lqinli pechda isitib bo'lmaydi, chunki ular hattoki isitish jarayoni tugagandan keyin ham mikroto'lqinli pech ichida portlab ketishlari mumkin; Shuningdek, germetik yopilgan butilka, banka, konteynerlar, butun yong'oq, pomidor kabilarni isitish mumkin emas.		✓	✓
<input type="checkbox"/> Havo almashish tirqishlarini mato yoki qog'oz bilan yopib qo'y mang. Ushbu materiallarni pechdan chiqayotgan issiq havo ta'sirida yonib ketishlari mumkin. Pech ortiqcha qizib ketishi va avtomatik o'chib qolishi mumkin va u yetarli darajada sovuginicha o'chiq holda qoladi.	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/> Tasodifly kuyishning oldini olish uchun idishlarni pechdan olishda doimo qo'lqoplardan foydalaning.		✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Suyuqlikni isitish vaqtida va undan keyin aralashitiring, va kuchli qaynashning oldini olish uchun pech o'chganidan keyin kamida 20 soniya kuting.		✓	
<input checked="" type="checkbox"/> Eshikchani ochganda issiq havo yoki bug'dan kuyib qolishning oldini olish uchun pechdan uzatilgan qo'l masofasida turish kerak.		✓	
<input type="checkbox"/> Bo'sh mikroto'lqinli pechni yoqmang. Xavfsizlikni ta'minlash maqsadida mikroto'lqinli pech 30 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi. Pech tasodifan yoqilgan hollarda mikroto'lqinlarni yutishi uchun uning ichiga bir stakan svuni joylashtirish tavsiya qilinadi.	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/> Ushbu qo'llanmada ko'rsatilgan zazorlarga asoslangan holda pechni or'nating. ("Mikroto'lqinli pechni o'rnatish" bo'limiga qarang.)	✓		✓
<input checked="" type="checkbox"/> Boshqa elektr jihozlarini pechga yaqin joylashgan rozetkalarga ulashda ehtiyoj choralariga amal qiling.	✓	✓	✓

## **MIKROTO'LQINLAR ORTIQCHA QUVVATLARINING EHTIMOY TA'SIRINI OLDINI OLISH BO'YICHA EHTIYOTKOR CHORALARI. (FAQAT MIKROTO'LQIN FUNKSIYASI)**

Quyidagi ehtiyyot choralariga amal qilmaslik mikroto'lqinli nurlanishning organizmingizga zararli ta'siriga olib kelishi mumkin.

- (a) Har qanday holatda ham eshikchasi ochiq turgan pechni ishlatishtaga urinmang, blokirovka qiluvchi kontaktlarni (eshikcha qurifi) buzmang yoki blokirovka qiluvchi kontaktlarning tirqishlariga biror narsa tiqmang.
- (b) Pech eshikchasi va old panel orasiga hech qanday predmetni QO'YMANG, zichlovchi yuzalarda ovqat qoldiqlari yoki tozalash vositalarining cho'kindilari to'planishiga yo'l qo'y mang. Pechdan foydalangandan so'ng eshikchasi va uning zichlovchi yuzasini oldin ho'l, keyin esa yumshoq quruq latta bilan artgan holda, tozalikda saqlang.
- (c) Nosoz pech ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli buyumlar bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan ta'mirlanmaguncha undan FOYDALANMANG. Pechning eshikchasi yaxshi yopilishi va quyidagilar shikastlanmagani juda muhim:
  - (1) Eshikcha (qiyyaymagani)
  - (2) Eshikcha halqlari (singan yoki bo'shashgan)
  - (3) Eshikcha zichlagichlari va zichlovchi yuzalar
- (d) Pechni sozlash yoki ta'mirlash ishlab chiqaruvchi firma tayyorgarligidan o'tgan mikroto'lqinli pechlarga xizmat ko'rsatish bo'yicha malakali mutaxassis tomonidan bajarilishi kerak.

Agar moslamaning buzilishi va/yoki aksessuarining buzilishi yoki talafoti mijoz tomonidan qilingan bo'lsa, Samsung aksessuarini almashtirish yoki kosmetik defektini tuzatish uchun tuzatish to'lovinini undirishi mumkin. Ushbu talablar qoplaydigan elementlarga quyidagilar kiradi:

- (a) Ezilgan, tiralgan yoki buzilgan eshik, ruchka, old panel yoki boshqaruv paneli.
- (b) Buzilgan yoki yo'q bo'lgan lotok, yo'naltiruvchi rolik, mufta yoki reshivotka.
- Jihozdan faqat ushbu qo'llanmada bayon qilingan undan foydalanan uchun mo'ljallangan maqsadlardagina foydalanan. Ushbu qo'llanmadagi ogohlantiruvchi xabarlar va xavfsizlik bo'yicha muhim ko'rsatmalar bo'lishi mumkin bo'lgan barcha holatlar va vaziyatlarni qamrab olmaydi. Qurilmani o'rnatish, unga texnik xizmat ko'rsatish va undan foydalanshda foydaluvchi sog'lom fikr bilan ish ko'rishi, e'tiborli va ehtiyyotkor bo'lishi kerak.

• Usbu foydalanuvchi qo'llanmasi bir nechta modellarga mo'ljallanganligi uchun mikroto'lqinli pechning xususiyatlari ushbu qo'llanmada keltirilgan xususiyatlardan bir oz farq qilishi va ayrim ogohlantiruvchi xabarlar unga tegishli bo'lmasisi mumkin. Agar sizda qandaydir savollar yoki muammolar bo'lsa, eng yaqin joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling yoki www.samsung.com saytidan ma'lumotlar oling.

- Ushbu mikroto'lqinli pech taomlarni isitish uchun mo'ljallangan. Qurilma faqat u sharoitida foydalinish uchun mo'ljallangan. Donlar bilan to'idrligan hech qanday matolar va paketlarni istitmang, chunki bu kuyishga va yong'in chiqishiga olib kelishi mumkin. Ishlab chiqaruvchi qurilmadan noto'g'ri foydalilaniganligi natijasida olingen zararlar uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.
- Pechni toza holatda saqlamaslik uning sirtining buzilishiga olib kelishi mumkin, bu esa qurilmaning xizmat qilish muddatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va xavfli holatlarga olib kelishi mumkin.



## **USHBU MASHINANI TO'G'RI CHIQITGA CHIQARISH (ISHLATILGAN ELEKTR VA ELEKTRONIKA JIHOZI)**

**(Chiqindilarni ajratgan holda yig'ish tizimiga ega bo'lgan mamlakatlarga tegishli)**

Mahsulot, aksessuarlar yoki bosma nashrillardagi ushbu markirovka ushbu mahsulot va uning elektron yordamchi qurilmalarining (masalan, zaryadlash qurilmasi, naushniklar, USB kabeli) xizmat muddatlarini o'tab bo'lganlaridan keyin boshqa maishiy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarib bo'lmasligini ko'rsatadi. Keraksiz buyumlarini nazoratsiz tarzda chiqitga chiqarish tufayli atrof-muhitga yoki odamlarning salomatliklariga yetkazilishi mumkin bo'lgan zararlarning oldini olish uchun ko'rsatilgan elementlarni tashlab yuborilayotgan qurilmaning boshqa qismlaridan ajratib oling va moddiy resurslardan oqilona tarzda takroran foydalishga ko'maklashish uchun ulardan qayta foydalaning.

Uyda foydalanuvchilar ekologik jihatdan xavfsiz tarzda qayta foydalish uchun ushbu qurilmalarni qayerda va qanday topshirish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar olish uchun o'zlar u什bu mahsulotni xarid qilgan chakana sotuvchiga yoki mahalliy hokimiyat ofi siga murojaat qilishlari kerak.


Biznes bilan shug'ullanuvchilar foydalanuvchilar o'zlarining ta'minotchilari bilan bog'lanishlari va xarid shartnomasi qoidalari va shartlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu mahsulot va uning elektron aksessuarlarini tashlab yuboriladigan boshqa tij oriy chiqindilar bilan birgalikda chiqitga chiqarmaslik kerak.

## mundarija

<b>Pech xususiyatlari .....</b>	<b>11</b>
Pech.....	11
Boshqaruv paneli.....	12
Aksessuarlar .....	12
<b>Pechdan foydalanish.....</b>	<b>13</b>
Mikroto'lqinli pechning ishlash tamoyili .....	13
Pechning to'g'ri ishlashini tekshirish .....	13
Vaqtni belgilash.....	13
Quvvat darajalari .....	14
Taom tayyorlash vaqtini o'rnatish .....	14
Taom tayyorlash/isitish .....	14
Taom tayyorlashni to'xtatish.....	15
Quvvatni tejash rejimini o'rnatish .....	15
Tovishli signalni o'chirib qo'yish.....	15
Mikroto'lqinli pechni xavfsizlik maqsadida blokirovka qilish .....	15
Rus taomlarini tayyorlash funksiyasidan foydalanish .....	16
Rus taomlarini tayyorlash dasturlaridan foydalanish .....	16
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasidan foydalanish .....	21
Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish dasturlaridan foydalanish.....	21
Bir necha bosqichda taom tayyorlash .....	22
Bug'da taom tayyorlash bo'yicha yo'riqnomma (Faqat ME83DR-1*X model uchun) .....	23
<b>Idishlarni tanlash bo'yicha yo'riqnomma.....</b>	<b>25</b>
<b>Nosozliklarni bartaraf qilish va xatolik kodi .....</b>	<b>26</b>
Nosozliklarni bartaraf etish .....	26
Xatolik kodi .....	26
<b>Texnik xususiyatlar .....</b>	<b>27</b>


## pech xususiyatlari

### PECH



1. ESHIKCHA
2. VENTILYATSION TIRQISHLAR
3. YORITGICH
4. DISPLAY
5. EHSIKCHA QULFI
6. AYLANUVCHI PATNIS
7. MUFTA
8. ROLIKLI TAGLIK
9. BLOKIROVKALASH KONTAKTLARI TIRQISHLARI
10. ESHIKCHALARNI OCHISH TUGMACHASI
11. BOSHQARUV PANELI

## BOSHQARUV PANELI



1. TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASINI TANLASH
2. RUS TAOMLARINI AVTOMATIK TAYYORLASH
3. MIKROTO'LQIN REJIMI TUGMACHASI
4. VAQTNI O'R NATISH TUGMACHASI
5. STOP/BEKOR QILISH TUGMACHASI
6. OG'IRLIKNI TANLASH
7. SOAT O'R NATISH TUGMACHASI
8. +30 SONIYA TUGMACHASI
9. START TUGMACHASI
10. QUVVATNI TEJASH REJIMI TUGMACHASI

## AKSESSUARLAR

Siz xarid qilgan modelga qarab, uning to'plamiga bir nechta aksessuarlar kiradi, ular turli shaklda qo'llanilishi mumkin.


1. **Rolikli taglik**, pechning markaziga o'matiladi.

**Vazifasi:** Rolikli taglik aylanuvchi patnisni ushlab turadi.




2. **Aylanuvchi patnis**, rolikli taglikka markazi muftaga o'r nashadigan tarzda joylashtiriladi.

**Vazifasi:** Aylanuvchi patnis ovqat tayyorlash uchun asosiy yuzга bo'lib xizmat qiladi; uni osonlik bilan pechdan chiqarib olish va yuvish mumkin.



3. **Bug'da pishirgich**, 23-24-betlarga qarang.

(Faqt ME83DR-1\*X modeli uchun)



**Vazifasi :** Plastik bug'da pishirgichdan bug' bilan ishlov berish tanlanganda foydalanish mumkin.

Mikroto'lqinli pechdan rolikli taglik va aylanuvchi patnissiz **FOYDALANMANG.**

## pechdan foydalanish

### MIKROTO'LQINLI PECHNING ISHLASH TAMOYILI


Mikroto'lqinlar yuqori chastotali elektromagnit to'lqinlardir; mikroto'lqinlardan ajralib chiqadigan quvvatlar taomlarni tayyorlash yoki ularning shakli va ranglarini o'zgartirmasdan isitishga imkon beradi.

Mikroto'lqinli pechdan quyidagilar uchun foydalanish mumkin:

- Muzdan tushirish
- Tezkor isitish/tayyorlash
- Taom tayyorlash

Taom tayyorlash tamoyili.

**1.** Magnetron tomonidan hosil qilinadigan mikroto'lqinlar aylanuvchi patnisda taomni aylantirish jarayonida bir tekis taqsimlanadi. Shuning hisobiga taom bir tekis tayyorlanadi.



**2.** Mikroto'lqinlar mahsulot ichiga 1 dyuym (2,5 sm) chuqurlikkacha kiradi. Keyin issiqlik bilan qayta ishlash issiqlikning mahsulot ichida tarqalishi hisobiga davom ettiriladi.

**3.** Tayyorlash vaqt foydalaniqidagi idishlar va mahsulotning quyidagi xususiyatlari bo'lgan ravishda turlicha bo'lishi mumkin:

- Mahsulotlarning miqdori va zichligi
- Ularning tarkibidagi suvning miqdori
- Boshlang'ich harorat (mahsulotning muzlatilganligi yoki yo'qligi)

 Tayyorlanayotgan taomning markaziy qismi issiqlikning yoqilishi hisobiga tayyorlanganligi uchun taom tayyorlash jarayoni hattoki taom pechdan olingandan keyin ham davom ettiriladi. Shuning uchun quyidagilarni ta'minlash uchun taom retseptlari va ushbu yo'rqnoma da ko'rsatilgan taomning "kutish vaqtiga" amal qilish lozim:

- Taomni markazigacha bir tekis tayyorlash
- Taomning butun hajmi bo'yicha bir xil harorat

### PECHNING TO'G'RI ISHLASHINI TEKSHIRISH

Quyida bayon qilingan oddiygina protsedura istalgan vaqtida pechning to'g'ri ishlayotganligini tekshirish imkonini beradi. Boshqaruv panelining quy chap burchagidagi katta tugmachani bosgan holda pech eshikchasi oching. Aylanuvchi patnisiga suv quyilgan stakanni joylashtiring. Keyin eshikchani yoping.

**1. СВЧ (Quvvat darajasi)** tugmchasini bosing va **1мин (1дақ)** tugmasini kerakli marta bosgan holda 4 daqiqadan 5 daqiqagacha bo'lgan vaqtini o'nating.

СВЧ		
Ч 10МИН	МИН 1МИН	10сек

**2. СТАРТ (Start) (◊)** tugmasini bosing.

**Natija :** Pechdagi suv 4-5 daqiqa davomida isiydi. Keyin suv qaynashi kerak.



 Pech o'zgaruvchan tok tarmog'ining mos rozetkasiga ulangan bo'lishi kerak. Pechga aylanuvchi patnis o'natilgan bo'lishi kerak. Agar eng yuqori darajadagidan farq qiluvchi quvvat darajasidan foydalansila, sunvi qaynash darajasiga yetkazish uchun ko'proq vaqt talab qilinadi.

### VAQTNI BELGILASH

Ushbu mikroto'lqinli pech ichki qurilgan soat bilan jihozlangan. Elektr quvvati berilganda displayda vaqtning ":0", "88:88" yoki "12:00" qiymati avtomatik ravishda namoyish qilinadi. Joriy vaqtini o'nating. Soat vaqtini 24 soatlik yoki 12 soatlik formatda namoyish qilishi mumkin. Soatni quyidagi holatlarda o'natish kerak bo'ladi:

- Mikroto'lqinli pechchni ilk marta o'natayotganda
- Elektr toki tarmog'iда uzilishlar bo'lgandan keyin

 Yozgi vaqtidan qishki vaqtga o'tgan paytda va aksinchal bo'lganida, soatni to'g'rilashni unutmang.

**1.** Vaqt...

- 24 soatl formatda
- 12 soatl formatda

**Часы (Soat)** tugmchasini bir yoki ikki marta bosing.

Часы

**2. Ч** tugmachasi bilan soatni va **МИН** tugmachasi bilan daqiqalarni o'nating.

Ч 10МИН	МИН 1МИН
------------	-------------

3. Displayda to'g'ri vaqt namoyish qilinganda soat ishlay boshlashi uchun yana **Часы (Soat)** tugmachasini bosing.

**Natija :** Pechdan foydalaniilmayotgan vaqtida joriy vaqt ko'rsatiladi.

Часы

## TAOM TAYYORLASH/ISITISH

Quyida keltirilgan jarayonda taomni tayyorlash yoki isitish jarayoni bayon qilinadi.

Pechni qarovsiz qoldirishdan avval tayyorlashning berilgan parametrlarini DOIMO tekshiring.

Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

1. **CBЧ (Quvvat darajasi)** tugmachasini bosing.

**Natija :** Quvvatning 800 Vt (taom tayyorlash uchun eng yuqori darajadagi quvvat) qiyamti namoyish qilinadi:

Displayda quvvatning kerakli darajasi paydo bo'lguncha **CBЧ (Quvvat darajasi)** tugmachasini bosgan holda kerakli quvvat darajasini o'rnatting. Keyingi sahfadagi quvvat darajalariga qarang.

CBЧ

2. **10мин (10daq), 1мин (1daq) va 10сек (10son)** tugmalarini bosgan holda tayyorlash vaqtini o'rnatting.



3. **CTAPT (Start) (diamond)** tugmasini bosing.

**Natija :** Pech chirog'i yonadi va aylanuvchi patnis aylana boshlaydi.  
Taom tayyorlash boshlanadi va u niyoyasiga yetishi bilan pech to'rt marta tovushli signal beradi.



**Hech qachon** mikroto'lqinli pechning ichi bo'sh bo'lganida, uni yoqmang.

## QUVVAT DARAJALARI

Siz quyida keltirilgan quvvat darajalaridan bittasini tanlashingiz mumkin.

Quvvat darajasi	Chiqish quvvati
YUQORI	800 Vt
O'RTACHA YUQORI	600 Vt
O'RTACHA	450 Vt
O'RTACHA PAST	300 Vt
MUZDAN TUSHIRISH (**)	180 Vt
PAST	100 Vt

Agar quvvatning yuqoriroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaqtini kamaytirilishi kerak.

Agar quvvatning pastroq darajasini tanlamoqchi bo'lsangiz, unda tayyorlash vaqtini oshirilishi kerak.

## TAOM TAYYORLASH VAQTINI O'RNATISH

Har bir bosish bilan 30 soniya tayyorlash vaqtini qo'shgan holda taom tayyorlash vaqtini **+30сек (+30сон)** tugmasini bosish orqali orttirish mumkin.

1. Qo'shiladigan har 30 soniya uchun **+30сек (+30сон)** tugmasini bir marta bosing.



2. **CTAPT (Start) (diamond)** tugmasini bosing.



## TAOM TAYYORLASHNI TO'XTATISH

Taom holatini tekshirish uchun taom tayyorlash jarayonini istalgan vaqtida to'xtatish mumkin.

- Vaqtinchalik to'xtatish; Eshikchani oching.

**Natija :** Taom tayyorlash to'xtatiladi. Taom tayyorlash jarayonini qayta tiklash uchun eshikchani yoping va yana **СТАРТ (Start)** (◊) tugmchasini bosing.

- To'liq to'xtatish; **СТОП (Stop)** (⊖) tugmchasini bosing.


**Natija :** Taom tayyorlash jarayoni to'xtaydi. Agar taom tayyorlash parametrlarini bekor qilmoqchi bo'lsangiz, yana **СТОП (Stop)** (⊖) tugmchasini bosing.

 Shunchaki **СТОП (Stop)** (⊖) tugmchasini bosgan holda parametrlarni taom tayyorlash jarayoni boshlanishidan oldin bekor qilish mumkin.

## QUVVATNI TEJASH REJIMINI O'R NATISH

Ushbu pech quvvatni tejash rejimi nilan jihozlangan. Ushbu rejim pechdan foydalanilmayotgan vaqtida elektr quvvatini tejab qolishga imkon beradi.

- Режим энергосбережения (Quvvatni tejash)** (♂) tugmasini bosing.
- Quvvatni tejash rejimidan chiqish uchun eshikchani oching, keyin displayda joriy vaqt namoyish qilinadi. Shundan keyin pech foydalanish uchun tayyor bo'ladi.



## TOVISHLI SIGNALNI O'CHIRIB QO'YISH

Siz istalgan vaqtida tovushli signalni o'chirib qo'yishingiz mumkin.

- СТОП (Stop)** (⊖) va **СТАРТ (Start)** (◊) tugmachalarini bir vaqtida bosing.

**Natija :** Pech bundan buyon har safar tugmachalar bosilganda tovushli signal bermaydi.



- Tovushli signalni yana yoqib qo'yish uchun **СТОП (Stop)** (⊖) va **СТАРТ (Start)** (◊) tugmachalarini bir vaqtida bosing.

**Natija :** Pech yana tovushli signal bera boshlaydi.



## MIKROTO'LQINLI PECHNI XAVFSIZLIK MAQSADIDA BLOKIROVKVA QILISH

Usbu mikroto'lqinli pechda ichki o'rnatilgan Bola xavfsizligi dasturi mayjud, u bola yoki pechdan foydalanishni bilmaydigan odam tasodifiy tarzda pechni yoqib qo'ymasligi uchun pechdan foydalanishni "blokirovka" qilishga imkon beradi. Pechdan blokirovkani istalgan vaqtida olib tashlash mumkin.

- СТОП (Stop)** (⊖) va **Часы (Soat)** tugmachalarini bir vaqtida bosing.

**Natija :** Pech blokirovka qilinadi (funksiyalarni tanlab bo'lmaydi).



- Pechdan blokirovkani olib tashlash uchun **СТОП (Stop)** (⊖) va **Часы (Soat)** tugmachalarini bir vaqtida bosing.

**Natija :** Pechdan odadtagigidek foydalanish mumkin.



## RUS TAOMLARINI TAYYORLASH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Rus taomlarini tayyorlash funksiyasidan foydalilganda tayyorlash vaqtি avtomatik o'rnatiladi. Kerakli miqdordagi porsiyalarni tanlash uchun tegishli Rus taomlarini tayyorlash tugmachasini kerakli marta bosish kerak. Avval tayyorlanayotgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

### 1. Kerakli **Русская кухня** (Rus taomlarini tayyorlash)

( / / / ) tugmachasini kerakli marta bosing.



### 2. CTAPT (Start) ()

Tayyorlash yakunlangandan keyin:

- 1) Pech to'rt marta tovushli signal beradi.
- 2) Tayyorlash jarayoni yakunlanganini eslatuvchi tovushli signal 3 marta beriladi. (har daciqada bir marta)
- 3) Display yana joriy vaqtini ko'rsatadi.

Faqat mikroto'lqinli pechda foydalinish uchun xavfsiz bo'lgan qabul qiluvchilardan foydalaning.

## RUS TAOMLARINI TAYYORLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Quyidagi jadvalda rus taomlarini avtomatik tayyorlashning 4 ta dasturi, miqdorli xususiyatlari, kutish vaqtি va tegishli tavsiyalar keltirilgan.



### 1. ЗАВТРАК (NONUSHTA)

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
1	Suli yormasi	260 g	"Gerkules" suli yormasi - 50 g, shakar - 5 g, tuz - 0,5 g, qaynatilgan suv - 200 ml, sovuq sut - 100 ml

**< Tavsiyalar >**

Yormani chuqr tarelkaga soling, shakar va tuz qo'shing. Qaynagan suv, sut qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang.

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
2	Grechixa bo'tqasi	200 g	Grechixa bo'tqasi - 100 g, tuz - 2 g, qaynagan suv - 300 ml <b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b> Grechixa bo'tqasini chuqr kosaga seping va tuz qo'shing. Qaynagan suv qo'shing va yaxshilab aralashtiring. Teshiklarga ega bo'lgan yopishqoq pleyenka bilan yoping. Tayyorlashni boshlang.
3	Tuxum-pashot	1 dona	Tuxum - 1 dona, suv - 150 ml, sirk 9 % - 10-15 ml <b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b> Suvli va sirkali kosani mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Suvni qaynash darajasigacha olib boring. Tovushli signaldan ekyin suvli va sirkali kosani pechdan oling. Vilka bilan suvni markazida voronka paydo bo'ladijan tarzda aralashtirgan holda unga po'sti archilgan tuxumni soling. Tayyorlash jarayonini davom ettiring.
4	Konservalangan no'xotli sosiskalar	Sosiska - 2 dona Issiq no'xotlar - 132 g	Sosiskalar - 2 dona (50 g/dona), yog' - 5 g, konservalangan no'xot - 135 g (suyuqliksiz) <b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b> Sanchigan sosiskalarni kosa shaklidagi idishga qo'ying va sariyog' qo'shing. Yog' ustidan konservalangan no'xotni joylashtiring. Tayyorlashni boshlang.
5	Quymoq	130-135 g	Tuxum - 3 dona, sut - 30 ml, tuz - 2 g <b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b> Tuxumni sut va tuz bilan aralashtiring va hosil bo'lgan massani tarekaga quying. Tayyorlashni boshlang.
6	Keks	180 g	Shakar - 45 g, vanilin xushbo'yli shakar - 5 g, yog' - 40 g, tuxum - 0,5 dona, sut - 30 ml, pishirish sodasi - 3 g, un - 100 g <b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b> Shakar, vanilinli shakar va sariyog'ni yaxshilab aralashtiring. Tuxum qo'shing. Boshqa masalliqlarni qo'shing. Olingen massani yog'langan jomga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Uni jomdan olishdan avval sovushini kuting.

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
7	Limonli qumloq pechenye	190 g (5 dona)	Un - 100 g, sariyog' - 50 g, shakar - 40 g, tuxum sarig'i - 0,5 dona, iliq suv - 1 choy qoshiq, limon po'stlog'i Shakar-qiyom uchun: Tuxum sarig'i - 1 dona, shakar kukuni - 3-5 g
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Barcha masalliqlarni yaxshilab aralashtiring. Beshta sharchalar yasang. Ularni mumlangan qog'ozga joylashtiring. Aylanuvchi patnisiga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida sharchalarni tuxum sarig'i bilan tepasidan yog'lang, shakar kukuni seping va tayyorlash jarayonini davom ettir.			
Sovushini kuting			

**2. ОБЕД (TUSHLIK)**

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
1	Karam sho'rva	340 g	(1) Qirilgan lavlagi - 50 g, to'rg'algan karam - 20 g, qirilgan sabzi - 15 g, to'rg'algan piyoz - 10 g, tomat pastasi - 15 g, shakar - 5 g (2) Mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 650 ml, dafna bargi - 1 dona, sirk 9 % - 5 ml (ta'bga ko'ra)
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Barcha masalliqlarni katta kosaga soling (1), qaynoq bulon (Mol go'shti buloni yoki quruq konsentratli suv - 650 ml) va dafna bargi qo'shing. Tayyorlashni boshlang.			

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
2	Go'shtli solyanka	340 g	(1) To'rg'algan piyoz - 45 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 350 ml (2) Kavar - 7 g, qirilgan muzlangan bodring - 50 g, tomat pastasi - 10 g, zaytun - 16 g, zaytun suyuqligi - 20 g, dafna bargi - 1 dona, go'shti assorti - 30 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 300 ml
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Piyozni katta jomga soling, qaynayotgan (1) bulonni qo'shing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida boshqa masalliqlarni (2) qo'shing. Barchasini yaxshilab aralashtiring, bulon, dafna bargi qo'shing va tayyorlash jarayonini davom ettir.			
3	Tovuqli ugra	350 g	Vermishel - 10 g, tovuq filesi - 50 g, qirilgan sabzi - 15 g, to'rg'algan piyoz - 10 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 440 ml
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Vermisheli katta jomga soling, qaynagan bulon va boshqa masalliqlarni qo'shing. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang.			
4	Xantal sousi qo'shilgan cho'chqa bo'yni	250 g	(1) Cho'chqa bo'yni - 150 g, qirilgan sabzi - 20 g, to'rg'algan piyoz - 20 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 100 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, dijon xantali - 20 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Go'shtni uzun bo'lakchalarga kesing, sabzavotlarni tayyorlang va tovuq bulonini (1) qo'shing. Uni chuquq tarelkaga soling. Yaxshilab aralashtiring va tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani go'shti bulonga quying, aralashtiring va tayyorlash jarayonini davom ettir.			

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
5	Yojiki	220 g	<p>(1) Go'sht (mol go'shti va cho'chqa go'shti) qiymasi - 120 g (uch qismga bo'ling), oddiy pishirilgan guruch - 40 g, tuz - 1g, maudalangan qora qalampir - 0,5 g, mayda to'rg'algan piyoz - 20 g, maydalangan sarimsoppiyoz - 3 g, tovuq buloni yoki quruq konsentrati suv - 100 ml</p> <p>(2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 10 g, suv - 40 ml</p>

**< Tavsiyalar >**

Guruchni go'sht qiymasiga qo'shing. Ziravorlarni qo'shing va qo'lida aralashting. Uchta sharcha yasang. Piyoz va sarimsoqpiyozni chucher tarelkaga soling. Unga go'shtli sharchalarni qo'ying va bulonni qo'shing. Tarelkani pechga joylashtiring. (1) Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang. (2) Pech tovushli signal berganida aralashmani go'shtli bitkilar bo'lgan bulonga quying. Do'lmani aylantring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.

6	Quruq mevalardan tayyorlangan kompot	200 ml	Turshak - 25 g, olxo'ri qoqi - 20 g, olma qoqi - 15 g, shakar - 10 g, limon kislotasi - 2 chimdim, qaynagan suv - 450 ml
---	--------------------------------------	--------	--

**< Tavsiyalar >**

Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynoq suv qo'shing. Tayyorlashni boshlang.

7	Sabzavotli sho'rva	350 g	Muzlatilgan sabzavotlar - 150 g, sabzavotli bulon yoki suvga aralashtilgan bulon kubikchasi - 300 ml
---	--------------------	-------	--

**< Tavsiyalar >**

Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynagan bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang.

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
8	Chuchvara	185 g (15 dona)	Muzlatilgan chuchvara - 15 dona (10-12 g/dona), tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtilgan bulon kubikchasi - 600 ml, murch-no'xot - 3-5 dona, dafna bargi - 1 dona

**< Tavsiyalar >**

Barcha masalliqlarni katta jomga soling va qaynagan bulon qo'shing. Tepadan pastga qarata aralashting. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida oyoqchalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.

**3. УЖИН (KECHKI OVQAT)**



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
1	Olxo'ri qoqlii tovuq oyoqchalari	325 g 2 dona	Mayda to'rg'algan piyoz - 15 g, mayda to'rg'algan sabzi - 20 g, tovuq oyoqchalari - 2 dona (160 g dan 180 g gacha), qora olxo'ri - 5-7 dona (50 g), tovuq buloni yoki quruq konsentrati suv - 200 ml

**< Tavsiyalar >**

Piyoz va sabzini chucher tarelkaga soling. Ustidan tovuq oyoqchalarni qo'ying, qora olxo'ri va bulon qo'shing. Idishni mikrolo'qinli pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida oyoqchalarni ag'daring va tayyorlash jarayonini davom ettiring.

2	Sabzavotlar vilan birga qaynatilgan kurka go'shti	315 g	Kurka biqin go'shti - 150 g, to'rg'algan tsukkini - 50 g, to'rg'algan piyoz - 15 g, to'rg'algan sabzi - 20 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtilgan bulon kubikchasi - 150 ml
---	---	-------	--

**< Tavsiyalar >**

Barcha masalliqlarni jomga soling va qaynagan bulon qo'shing. Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida biqin go'shtlarini ag'daring, sabzavotlarni aralashting va tayyorlash jarayonini davom ettiring.

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
3	Pishirilgan kartoshka	140-180 g 1-2 dona	Yirik kartoshka - 160-200 g (1-2 dona)
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Kartoshkani yuving va po'stini arting. Uni mikroto'lqinli pechga joylashtiring. Tayyorlashni boshlang. Dasturxonqa tortishdan aval kesing. Dasturxonqa tortishdan aval sariyog', smetana, pishloq yoki ta'bga ko'ra boshqa ziravorlar qo'shing.			
4	Ratatuy	260 g	Kubiklar shaklida to'rg'algan tsukkini - 100 g, kubiklar shaklida to'rg'algan sabzi - 60 g, kubiklar shaklida to'rg'algan bulg'or qalampiri - 75 g, kubiklar shaklida to'rg'algan piyoz - 45 g, mayda to'rg'algan sarimoqpiyoz - 6 g, tomat pastasi - 10 g, mayoran yoki rayhon - ta'mga ko'ra, sabzavotlardan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashtirilgan bulon kubikchasi - 130 ml
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Barcha masalliqlarni jomga soling. (Mayoran yoki rayhon qo'shing). Yaxshilab aralashtiring. Tayyorlashni boshlang.			
5	Ruscha eski usuldagi baliq	340 g	(1) Mayda to'rg'algan lavlagi - 30 g, mayda to'rg'algan sabzi - 30 g, mayda to'rg'algan piyoz - 15 g, Baliq/Tovuq buloni yoki suvga aralashtirilgan quruq konzentrat - 200 ml (2) Sous uchun aralashma: Un - 10 g, tomat pastasi - 10 g, smetana - 30 g, suv - 50 ml (3) Karp yoki sudak filesi - 150 g, dafna bargi - 1 dona
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Barcha massalliqlarni ichi chuqr jomga joylashtiring va qaynagan bulon qo'shing. (1) Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida sous uchun bulon, sabzavotlar va buloni aralashtiring. (2) Baliq va dafna bargini qo'shing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettir.			

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
6	Losos steyki kapalagi pashoti	125 g	Losos steyki kapalagi - 150-170 g, tuz - 1 g, suv - 20 g (ta'bingizga ko'ra sicqish orqali olingen limon/apelsin sharbat - 10 g)
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Losos steykiga ziravorlar qo'shing. Uni idishga qo'ying va suv qo'shing. (O'zingiz xohlagan sharbatdan foydalaning). Uni mikroto'lqinli pechga qo'ying va tayyorlashni boshlang.			
7	Sariyog' va tuxum sousi qo'shilgan qaynatilgan treska	120 g + 53 g sous	Treska filesi - 140-150 g (yoki sudak filesi), limon - 10 g (sloqilgan sharbat), tuz - 1 g, suv - 30 g, dafna bargi - 1 dona Sous: Qattiq qilib pishirilgan tuxum - 20 g (yarminta tuxum), to'rg'algan petrushka - 3-5 g, sariyog' - 30 g (Mikroto'lqin 800 Vt - 1 daq)
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Baliq filesiga ziravorlar qo'shing. Uni idishga qo'ying va suv qo'shing. Uni mikroto'lqinli pechga qo'ying va tayyorlashni boshlang. Sousni alohida tayyorlang. Tuxumni pishirish va mayda bo'laklarga kesing. Petrushkani to'rg'ang va saroyog'ni isiting. Barcha masalliqlarni aralashtiring va baliq ustiga qo'ying.			

#### 4. ПРАЗДНИК (BAYRAM TAOMLARI)



Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
1	Moskvacha baliq	270 g	(1) Shaminonlar - 30 g, sudak biqin go'shti - 150 g, o'simlik yog'i - 5 g (2) Smetana - 30 g (2 x 15 g) (3) Pishirilgan kartoshkaning dumaloq bo'laklari - 2 dona (60-70 g/dona), tuz - 5 g, yanchilgan oq qalampir - 0,5 g, qirilgan pihsloq - 25 g
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Qo'zgorinlarni tarelkaga soling, yoniga baliqni joylashtiring. O'simlik yog'iidan quying (1). Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berganida smetana porsiyasining yarmini sopol tarelkaga soling (markaziga) (2). Shu smetanaga qo'zgorinni soling. Shunga baliqni ham soling. Unga ziravorlar qo'shing. Baliq atrofiga kartoshkani yo'yib chiqing. Kartoshkaga pishloqni o'yib chiqing (3). Tayyorlash jarayonini davom ettir.			

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
2	Go'sht bilan qiymalangan bulg'or qalampiri	480-500 g 2 dona	(1) Bulg'or qalampiri - 2 dona (80 g/dona), go'sht qiymasi (mol yoki cho'chqa go'shti) - 150-190 g (ikki qismga bo'ling), oddiy qaynatilgan guruch - 10-20 g, tuz - 5 g, yanchilgan murch - 0,5 g, mol go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashirilgan bulon kubikchasi - 200 ml  (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 15 g, suv - 50 ml
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Guruchin go'sht qiymasiga qo'shing. Ziravorlarni qo'shing va qo'lida aralashiting. Qalampirning o'zagi va urug'larini olib tashlang. Qalampirni go'sht bilan to'ldiring. Uni ichi chuqur jomga joylashtiring va bulon qo'shing (1). Tayyorlashni boshlang. Sous uchun barcha masalliqlarni tayyorlang (2). Pech tovushli signal berganida aralashmani qiymalangan qalampirli bulonga quying. Do'Imani aylanliting va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
3	Sabzavotlar bilan pishirilgan forel	210-240 g	Yog' - 10 g (2 x 5 g), to'rg'algan sabzi - 35 g, to'rg'algan piyoz - 25 g, mayda kesilgan sarimsoqpiyoz - 3 g, maydalangan selderey barglari - 5 g, forel - 1 dona (220-250 g), tuz - 1 g, yanchilgan oq qalampir - 0,5 g, sariyog' - 5 g
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Mumlangan qog'oz o'rtasini sariyog' bilan yog'lang. Qog'ozga sabzi, piyoz, sarimsoqpiyoz va seldereyni qo'ying. Sabzavotlar ustiga ziravor qo'shilgan forelni qo'ying. Baloqning tepa qismini sariyog' bilan yog'lang. Qog'oz bilan yoping. Uni mikroto'lqinli pechga qo'ying va tayyorlashni boshlang.			
4	Dudlangan losos steyki	150-170 g	Suyaklari va terisi bo'lgan losos steyki - 200-250 g, tuz - 1 g, limon - 15 g (sizqilgan sharbat), suv - 20 g
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Losos steykiga ziravorlarni seping. Uni idishga qo'ying va suv qo'shing. Uni mikroto'lqinli pechga qo'ying va tayyorlashni boshlang.			

Kod	Taom	Porsiya hajmi	Masalliqlar
5	Azu	250 g	(1) Mayda to'rg'algan cho'chqa bo'yni - 170 g, mayda to'rg'algan piyoz - 20 g, tovuq go'shtidan tayyorlangan bulon yoki suvga aralashirilgan bulon kubikchasi - 100 ml  (2) Sous uchun aralashma: Un - 5 g, tomat pastasi - 15 g, suv - 50 ml, qirilgan tuzlangan bodring - 30 g
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Go'sht va piyozni ichi chuqur jomga joylashtiring va bulon qo'shing (1). Tayyorlashni boshlang. Pech tovushli signal berishi bilan ag'daring, sous (2), sabzavotlar, bulon va go'shtni aralashiting. Aralashiting va tayyorlash jarayonini davom ettiring.			
6	Pomidor va pishloqli sudak	150 g	Sudak filesi - 80-100 g (yoki karp), mayonez - 10 g, tuz - 1 g, dumaloq kesilgan pomidor - 50 g, maydalangan pishloq - 20 g
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Baliq filesiga mayonez surting, unga tuz seping. Pomidorni ustiga qo'yish uchun tish tozalagichdan foydalaning. Ustiga pishloqni qo'ying. Uni idishga qo'ying va tayyorlashni boshlang. Tish tozalagichni olib tashlang.			
7	Klyukvali mors	200 ml	Muzlatilgan klyukva - 40 g, shakar - 30 g, suv - 200 ml
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Muzlatilgan klyukvani mikser yordamida maydalang. Barcha masalliqlarni katta jomga soling. Tayyorlashni boshlang. Sovuting va suzgichidan o'tkazing.			
8	Pechenye	160 g (2 x 80 g)	Un - 85 g, shakar kukuni - 25 g, yog' - 50 g, tuxum - 0,5 dona, tuz - 1 g
<b>&lt; Tavsiyalar &gt;</b>			
Un, shakar kukuni va sariyog'ni yaxshilab aralashiting. Tuz va tuxum qo'shing. Yaxshilab aralashiting. Xamirni ikkita tekis doira shaklidagi pechenyelarga bo'ling. Ularni mumlangan qog'oz bilan qoplangan aylanuvchi patnisga qo'ying. Tayyorlashni boshlang.			

## TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH FUNKSIYASIDAN FOYDALANISH

Tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish funksiyasi go'sht, parranda go'shti, baliq yoki mevalarni muzdan tushirishga imkon beradi. Muzdan tushirish vaqt va quvvat darajasi avtomatik ravishda o'rnatiladi. Dastur va mahsulotlar og'irligini tanlashning o'zi yetarli.

 Faqat mikroto'lqinli pechda foydalananish uchun xavfsiz bo'lgan idishlardan foydalaning.

Avval muzlatilgan taomni aylanuvchi patnisning markaziga qo'ying va eshikchani yoping.

### 1. Ускоренная Разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish) (\*\*) tugmasini bosing.


Natija : Displayda quyidagi ko'satkich namoyish qilinadi:



Muzdan tushirilishi kerak bo'lgan taom turiga ko'ra **Ускоренная Разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish)** (\*\*) tugmachasini bir yoki bir necha marta bosing. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun yon tomondagi jadvalga qarang.

### 2. 100Г tugmachasini bosish orqali taom og'irligini tanlang.

Ruxsat berilgan eng ko'p og'irlilik – 1500 g.



### 3. CTAPT (Start) (◇) tugmasini bosing.

Natija :

- Mahsulotlarning muzdan tushishi boshlanadi.
- Muzdan tushirish vaqtida pech mahsulotlarni ag'darish kerakligini eslatgan holda tovushli signallar beradi.
- Muzdan tushirish jarayonini yakunlash uchun yana **CTAPT (Start)** (◇) tugmachasini bosing.



 Mahsulotlarni qo'l rejimida ham muzdan tushirish mumkin. Buning uchun quvvat darajasi 180 Vt bo'lgan mikroto'lqinlar rejimida taom tayyorlash/isitish funksiyasini tanlang. Batafsil ma'lumotlar uchun 14-sahifadagi "Taom tayyorlash/isitish" bo'limiga qarang.

## TEZLASHTIRILGAN AVTOMATIK TARZDA MUZDAN TUSHIRISH DASTURLARIDAN FOYDALANISH

Quyida keltirilgan jadvalda tezlashtirilgan avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimining turli dasturlari, mahsulot hajmi, ushlab turish vaqt va tegishli tavsiyalar keltirilgan. Muzdan tushirishdan avval har qanday o'rma materiallarni olib tashlash kerak. Go'sht, tovuq, baliq yoki mevalarni sopol tarelkaga joylashtiring.

Kod/Taom	Porsiya (g)	Ushlab turish vaqt (daq.)	Tavsiyalar
1. Go'sht	200-1500	20-90	Chetlarini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida go'shtni aylantiring. Ushbu dastur mol go'shti, qo'y go'shti, cho'chqa go'shti, bifshtekslar, to'qmoqlangan go'sht, qiymani muzdan tushirish uchun mo'ljallangan.
2. Parranda go'shti	200-1500	20-90	Oyoqlari va qanotlarining uchini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida parranda go'shtini aylantiring. Siz tovugni ham butunligicha, ham bo'laklar ko'rinishida muzdan tushirishingiz mumkin.
3. Baliq	200-1500	20-80	Butun baliqning dumini alyuminiy folga bilan yoping. Pech tovushli signal berganida baliqni aylantiring. Ushbu dastur baliqni ham butunligicha, ham baliq filesining bo'laklari ko'rinishida muzdan tushirish uchun mo'ljallangan.
4. Mevalar	100-600	5-20	Mevalarni yassi shisha idishga bir tekis qilib joylashtiring. Pech signal berganida mevalarni aralashtiring. Bu dastur barcha turdag'i mevalar uchun mos keladi.

## BIR NECHA BOSQICHDA TAOM TAYYORLASH

Mikroto'lqinli pechni ko'pi bilan uch bosqichda taom tayyorlaydigan tarzda dasturlab qo'yish mumkin.

**Masalan:** Har bir bosqich tugallanishi bilan pechning ishlash parametrlarini o'zgartirmagan holda taomni muzdan tushirish va tayyorlash zarur. Og'irligi 500 g bo'lgan baliqni quyidagi 3 bosqichda muzdan tushirish va tayyorlash mumkin:

- Muzdan tushirish
- Tayyorlash I
- Tayyorlash II

 Taomni bir necha bosqichda tayyorlaganda 2 yoki 3 bosqichni tanlash mumkin. 3 ta bosqichni tanlaganda birinchi bosqich muzdan tushirish bo'lishi kerak. So'nngi bosqish sozlanmagunicha **CTAPT (Start)** (◊) tugmchasini bosmang.

**1. Ускоренная Разморозка (Tezlashtirilgan muzdan tushirish)** (\*\*) tugmchasini bir yoki bir necha marta bosing.



**2. 100Г** tugmchasini kerakli miqdorda bosgan holda og'irlikni bering (ushbu misolda 500 g).

100Г

**3. CBЧ (Quvvat darajasi)** tugmchasini bosing.


Mikroto'lqin rejimi (I) :

 ; zarur bo'lgan hollarda **CBЧ (Quvvat darajasi)** tugmachasi yordamida quvvat darajasini sozlang. (ushbu misolda 600 Vt)

CBЧ

**4. 10 min (10 daq), 1 min (1 daq) va 10 s (10 son)**

tugmachalarini kerakli miqdorda bosgan holda tayyorlash vaqtini bering (ushbu misolda 4 daqiqa).



**5. CBЧ (Quvvat darajasi)** tugmchasini bosing.


Mikroto'lqin rejimi (II) :

 ; zarur bo'lgan hollarda **CBЧ (Quvvat darajasi)** tugmachasi yordamida quvvat darajasini sozlang. (ushbu misolda 450 Vt)

CBЧ

**6. 10 min (10 daq), 1 min (1 daq) va 10 s (10 son)**

tugmachalarini kerakli miqdorda bosgan holda tayyorlash vaqtini bering (ushbu misolda 5 daqiqa).



**7. CTAPT (Start)** (◊) tugmasini bosing.

**Natija:**

Uchta rejim [muzdan tushirish va tayyorlash (I, II)] navbat bilan yonadi. Muzdan tushirishning tanlangan rejimiga bog'liq ravishda pech mahsulotni ag'darish kerakligini eslatuvchi tovushli signallari berishi mumkin.

- Tayyorlash jarayoni yakunlangandan keyin pech 4 marta tovushli signal beradi.

CTAPT

## BUG'DA TAOM TAYYORLASH BO'YICHA YO'RIQNOMA (FAQAT ME83DR-1\*X MODEL UCHUN)


Bug'da pishirgich taomni bug'da tayyorlash tamoyiliga asoslanadi va Samsung mikroto'lqinli pechingizda tezkor va sog'lom taom tayyorlash uchun mo'ljallangan.

Ushbu yordamchi jihoz guruch, makaron mahsulotlari, sabzavotlar kabilarni qisqa vaqtarda ularning o'zuqaviyilik qiymatlarini saqlab qolgan holda tayyorlash uchun juda mosdir.


Mikroto'lqinli pechingin bug'da pishirgich jihozlari to'plami quyidagi 3 ta qismlardan tashkil topadi:



Jom



Ichki patnis



Qopqoq

Barcha jihozlar -20 °C dan 140 °C gacha bo'lgan haroratlarda foydalanish uchun mo'ljallangan.

Muzlatish kamerasida saqlash uchun juda mos. Ulardan alohida holda yoki birlgilikda foydalanish mumkin.

### FOYDALANISH SHAROITLARI:

#### Foydalanmang:

- tarkibida yuqori darajada shakar yoki yog' bo'lgan taomlarni tayyorlash uchun,
- gril yoki aylanma issiqlik funksiyalari bilan birlgilikda yoki oshxona plitasida

#### Ilk marta foydalanishdan avval barcha jihozlarni sovunli suv bilan yaxshilab yuvining.

#### Tayyorlash vaqtleri to'g'risida ma'lumotlar olish uchun yon tomondagi jadvaldagi ko'rsatmalarga qarang.

### TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH:

- Bug'da pishirgichni idish yuvgichda yuvish mumkin.
- Qo'lda yuvganda issiq suv va idish yuvish uchun suyuqlikdan foydalaning. Abraziv gubkalardan foydalanganmang.
- Ayrim taomlar (masalan, pomidor) plastik rangini o'chrishi mumkin. Bu tabiyi holat va ishlab chiqarish xatoligi emas.

### MUZDAN TUSHIRISH:

Muzlatilgan taomni qopqoqsiz bug'da pishirgich jomiga joylashtiring. Idishning tagida suyuqlik qoladi va u taomga zarar yetkazmaydi.


### TAOM TAYYORLASH:

Taom	Porsiya (g)	Quvvat darajalari (Vt)	Tayyorlash vaqtি (daq.)	Ushlab turish vaqtি (daq.)	Ishlov berish
<b>Artishoklar</b>	300 (1-2 dona)	800	5-6	1-2	Jom bilan ichki patniz + Qopqoq  Ko'rsatmalar Artishoklarni yuvning va tozalang. Ularni jomga soling. Artishoklarni patnisiga joylashtiring. Bir osh qoshiq limon sharbatи qo'shing. Qopqoq bilan yoping.
<b>Yangi uzilgan sabzavotlar</b>	300	800	4-5	1-2	Jom bilan ichki patniz + Qopqoq  Ko'rsatmalar Ularni yuvgandan, tozalagandan va taxminan bir o'chamlarda to'rg'agandan keyin sabzavotlarni (masalan, brokkoli, gul karam, sabzi, qalampir) torting. Patnisni jomga qo'ying. Sabzavotlarni savatcha bo'yicha taqsimlang. 2 osh qoshiq suv qo'shing. Qopqoq bilan yoping.

Taom	Porsiya (g)	Quvvat darajalari (Vt)	Tayyorlash vaqtি (daq.)	Ushlab turish vaqtি (daq.)	Ishlov berish
Muzlatilgan sabzavotlar	300	600	7-8	2-3	Jom bilan ichki patniz + Qopqoq
Ko'satmalar Muzlatilgan sabzavotlarni bug'da pishirgich jomiga joylashtiring. Uларни jomga soling. 1 osh qoshiq suv qo'shing. Qopqoq bilan yoping. Tayyorlagandan va kutish vaqtidan keyin yaxshilab aralashtiring.					
Guruch	250	800	15-18	5-10	Jom + Qopqoq
Ko'satmalar Bug'langan guruchni jomga joylashtiring. 500 ml sovuq suv qo'shing. Qopqoq bilan yoping. Tayyorlagandan keyin yetilishi uchun oq guruchni 5 daqiqaga, jigarrang guruchni esa 10 daqiqaga qoldiring.					
Kartoфель в мундире	500	800	7-8	2-3	Jom + Qopqoq
Ko'satmalar Kartoshkani torting va yuvning hamda jomga joylashtiring. 3 osh qoshiq suv qo'shing. Qopqoq bilan yoping.					
Dimlangan go'sht yoki baliq (sovutilgan)	400	600	5-6	1-2	Jom + Qopqoq
Ko'satmalar Dimlangan go'sht yoki baliqni jomga joylashtiring. Qopqoq bilan yoping. Ushlab turish vaqtidan avval yaxshilab aralashtiring.					
Sho'rva (sovutilgan)	400	800	3-4	1-2	Jom + Qopqoq
Ko'satmalar Jomga quying. Qopqoq bilan yoping. Ushlab turish vaqtidan avval yaxshilab aralashtiring.					
Muzlatilgan sho'rva	400	800	8-10	2-3	Jom + Qopqoq
Ko'satmalar Muzlatilgan sho'rvari jomga joylashtiring. Qopqoq bilan yoping. Ushlab turish vaqtidan avval yaxshilab aralashtiring.					

Taom	Porsiya (g)	Quvvat darajalari (Vt)	Tayyorlash vaqtি (daq.)	Ushlab turish vaqtি (daq.)	Ishlov berish
Jem masalliqli achitqili xamirdan tayyorlangan muzlatilgan bulochkalar	150	600	1-2	2-3	Jom + Qopqoq
Ko'satmalar Masalliqli bulochkalarning yuqori qismini suv bilan ho'llang. 1-2 ta muzlatilgan bulochkalarni savatchaga yonma-yon qo'ying. Qopqoq bilan yoping.					
Mevali kompot	250	800	3-4	2-3	Jom + Qopqoq

Bug'da pishirgich bilan muomala qilish



Jom + Qopqoq      Jom bilan ichki patniz + Qopqoq

#### EHTIYOT CHORALARI:

- Bug'da pishirgich qopqoq'ini ochayotganda juda ehtiyyot bo'ling, chunki chiqayotgan bug' juda issiq bo'lishi mumkin.
- Tayyorlagandan keyin ushlaganda pech uchun mo'ljallangan qo'lqoplardan foydalaning.

## idishlarni tanlash bo'yicha yo'rqnoma

Mikroto'lqinli pechda yaxshi taom tayorlash uchun mikroto'lqinlar taom ichiga kirishlari va foydalilaniladigan idishlardan qaytmasliklari va ularga singmasliklari kerak. Shuning uchun idishlarni tanlashda juda ehtiyyot bo'lish kerak. Agar idishda mikroto'lqinli pechlarda foydalanish mumkinligi ko'satib qo'yilgan bo'lsa, undan foydalanish mumkin. Quyidagi jadvalda turli oshxona anjomlari keltirilgan va ularning mikroto'lqinli pechda foydalanish mumkinligi va qaytarza foydalaniishi kerakligi ko'satilgan.

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Izohlar
<b>Alyuminiy folga</b>	✓ ✗	Taomning ba'zi joylarini kuylib ketishdan himoya qilish uchun oz miqdorda ishlatalishi mumkin. Agar folga pech devoriga juda yaqin joylashgan bo'lsa yoki folga juda ko'p miqdorda ishlatalayotgan bo'lsa, elektr yoyi hosil bo'lishi mumkin.
<b>Qizartirish uchun idish</b>	✓	Oldindan 8 daqiqa dan ko'p qizdirmang.
<b>Chinni va sopol buyumlar</b>	✓	Odatda chinni, keramika, sir bilan qoplangan keramika va Xitoy chinnisi, agar ularda metall bezak bo'limasi, mos keladi.
<b>Bir martalik plastik tog'orachalar</b>	✓	Ba'zi bir muzlatilgan mahsulotlar ana shunday tog'orachalarga solinib o'raladi.
<b>Tez tayorlanadigan mahsulot o'rami</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polistirol stakanchalar va konteynerlar</li> <li>Qog'oz paketlar yoki gazetalar</li> <li>Ikkilamchi xom-ashyodan tayorlangan qog'oz yoki metall bezak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Taomni isitish uchun foydalanish mumkin. Polistirolning qizib ketishi erishga olib kelishi mumkin.</li> <li>✗ Yonib ketishi mumkin.</li> <li>✗ Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.</li> </ul>
<b>Shisha idish</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toblangan shishadan tayorlangan idish</li> <li>Yupqa shisha idish</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Metall bezagi bo'limasi, ishlatalish mumkin.</li> <li>✓ Taom suyuqliklarni isitish uchun foydalanish mumkin. Yupqa shisha keskin qizgan paytda sinishi yoki yorilishi mumkin.</li> </ul>

Oshxona anjomlari	Mikroto'lqinli pechda foydalanish uchun xavfsiz	Izohlar
• Shisha bankalar	✓	Qopqog'ini olib qo'yish kerak. Faqt isitish uchun yaroqli.
<b>Metall</b>		
• Idishlar	✗	Elektr yoyini yoki alanganishni keltirib chiqarishi mumkin.
• Paketlarni bog'lash uchun buralgan simlar	✗	
<b>Qog'oz</b>		
• Tarelkalar, stakanchalar, salfetkalar va oshxona qog'izi	✓	Qisqa vaqtida tayyorlash va isitish uchun. Shuningdek, ortiqcha namlikni yutish uchun yaroqli.
• Ikkilamchi xomashyodan qayta ishlangan qog'oz	✗	Elektr yoyini keltirib chiqarishi mumkin.
<b>Plastik</b>		
• Konteynerlar	✓	Ayniqsa, agar bu issiqlikka chidamlili termoplastik bo'lsa. Boshqa ayrim plastiklar yuqori harorat ta'sirida qiyshaylb qolishi, rangini yo'gotishi mumkin. Melamlini plastikdan foydalannang.
• Qoplovchi pylonka	✓	Namlikni ushlab turish uchun qo'llanilishi mumkin. Taomga tegmasligi kerak. Pylonkan ni olayotganda ehtiyyot bo'ling, chunki tashqariga issiq bug' chiqadi.
• Muzlatish uchun paketlar	✓ ✗	Ularni qaynatish mumkin bo'lsa yoki ular pechda ishlatalish uchun yaroqli bo'lsa. Germetik yopilgan bo'lmasisligi kerak. Zarurat tug'ilganida, ularni vilka bilan teshing.
<b>Parafinlangan yoki yog' o'tkazmaydigan qog'oz</b>	✓	Namlikni ushlab turish va sachrashning oldini olish uchun ishlatalishi mumkin.

✓ : Tavsiya etiladi

✓ ✗ : Ehtiyyotkorlik bilan foydalaning

✗ : Foydalanish xavfsiz emas

# nosozliklarni bartaraf qilish va xatolik kodi

## **NOSOZLIKLARNI BARTARAF ETISH**

Agar sizda quyida keltirilgan muammolardan birortasi mavjud bo'lsa, berilgan maslahatlar bilan hal qilishga harakat qiling.

### **Bu oddiy holat.**

- Pech ichida namlikning kondensatsiyalarini.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi havo oqimi.
- Eshikcha va tashqi qoplama atrofidagi yorug'lilik shu'lalari.
- Eshikcha perimetri bo'ylab yoki ventilyatsiya tirqishlaridan chiqayotgan bug'i.

### **(◊) tugmasi bosinganda pech ishga tuhsmayapti.**

- Eshikcha to'liq yopilganmi?

### **Taom umuman tayyorlanmayapti.**

- Tayyorlanish vaqtini to'g'ri belgiladingizmi va (◊) tugmacha sining bodingizmi?
- Eshikcha yopilganmi?
- Elektr tarmog'idagi yuklamani oshirib yubormadingizmi va eruvchan saqlagichning kuyishiga yoki himoya avtomatining ishlab ketishiga sabab bo'lmadingizmi?

### **Taom haddan tashqari pishib ketgan yoki yaxshi pishmagan.**

- Taomning ushbu turi uchun tayyorlanish vaqtini to'g'ri tanlanganmi?
- Quvvatning tegishli darajasi tanlanganmi?

### **Pechda uchqunlanish va qarsillash (elektr yoyi) kuzatilmoqda.**

- Metall bezagi bor idishdan foydalanmayapsizmi?
- Pechda vilka yoki boshqa metall buyumlarni qoldirmaganmisiz?
- Alyuminiy folga ichki devorlarga juda yaqin turmaganmi?

### **Chiroq ishlamayapti.**

- Xavfsizlik choralar uchun chiroqni o'zingiz almashtirmasligingiz kerak. Iltimos, chiroqni malakali muhandis almashririshini kelishtirish uchun eng yaqin joylashgan vakolatlari Samsung-ning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

### **Pech radio yoki televizorlarning ishida shovqin hosil qilyapti.**

- Pech ishlayotgan paytda televizor yoki radioning ishida kuchsiz shovqinlar kuzatilishi mumkin. Bu oddiy holat. Bu muammoni hal qilish uchun pechni televizorlar, radiolar yoki antennalardan uzoqroqda o'rnatishing.
- Agar pech mikroprotsessori shovqinlarga ta'sirchan bo'lsa, unda displaydagagi ko'rsatkichlar tashlab yuborilishi mumkin. Bu muammoni hal qilish uchun elektr tarmog'iga ular shunru vilkasini rozetkadan uzing va qaytadan ulang. Vaqtni qaytadan o'rnatining.

 Agar muammoni yuqoridagi yo'rqnomalarni o'qigandan keyin ham hal eta olmagan bo'lsangiz, o'zingizga yaqin bo'lgan SAMSUNG kompaniyasining yaqinroqda joylashgan xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

Iltimos, quyidagi ma'lumotlarni o'qib oling.

- Model nomi va seriya raqami, ular odatda pechning orqa paneliga yozilgan bo'ladi
- Kafolat ma'lumotlari
- Muammoning aniq bayoni

Keyin mahalliy dilerga yoki SAMSUNG kompaniyasining sotuvdan keyin xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling.

## **XATOLIK KODI**

### **"SE" xabari ko'rsatiladi.**

- "SE" xabari tugmachalarini tozalaydi va tugmacha atrofidagi sirtlarda suv borligini tekshiradi. Mikroto'lqinli pechni o'chiring va yana o'rnatishiga harakat qilib ko'ring. Agar bu xato yana takrorlansa, SAMSUNG kompaniyasining mahalliy xaridorlarga xizmat ko'rsatish Markaziga qo'ng'iroq qiling.

## texnik xususiyatlar

SAMSUNG kompaniyasi o'z mahsulotlarini muntazam ravishda takomillashtirib boradi. Dizayn xususiyatlari va mazkur qo'llanma oldindan xabardor qilinmasdan o'zgartirilishi mumkin.

Model	ME83DR
Elektr toki manbai	230 V ~ 50 Gts
Iste'mol qilinadigan quvvat Mikroto'lqin	1150 Vt
Ishlab chiqilayotgan quvvat	100 Vt / 800 Vt (IEC-705)
Ishchi chastotasi	2450 MGts
Magnetron	OM75S(31)
Sovutish usuli	Sovutuvchi elektr ventilyator
Gabarit o'lchamlari (K x B x G) Tashqi qismi Pechning ichki kamerasi	489 x 275 x 346 mm 330 x 211 x 324 mm
Kamerasingin hajmi	23 litr
Og'irligi Sof og'irligi	Taxminan 12 kg

## BELGILAR UCHUN

Normal sharoitlarda belgilangan  
maqsadda foydalanishi kerak  
Xizmat muddati: 7 yil



MALAYZIYADA ishlab chiqarilgan  
ISHLAB CHIQARUVCHI : SAMSUNG  
TOVAR SERTIFIKATLANGAN : ALTTEST

**MANZIL:**

Samsung Elektroniks (M) Sdn. Bhd. (SEMA),  
Lot2, Lebux 2, Nord Klang Streys,  
Eria 21, Industrial Lark, 42000 Port  
Klang, Seleangor, Malayziya.

SAVOLLARYOKI FIKRLAR PAYDO TUG'ILGANIDA

MAMLAKAT	TELEFON	WEB-UZEL
RUSSIA	8-800-555-55-55	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
Mongolia	+7-800-555-55-55	
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	0-800-614-40	
UKRAINE	0-800-502-000	<a href="http://www.samsung.com/ua">www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian) <a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian)

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

DE68-04225A-01